

CATALOGUE/KATALOG/KATALOG
2011/2012



IDEAL
SOLUTION...

SPARK PLUGS IRIDIUM
Premium+
BRISK®

WWW.BRISK.CZ




CONTENTS
ОБСАН
СОДЕРЖАНИЕ



2



13



101

GB

BRISK Tábor is a joint stock company which was established by privatisation of the Jiskra enterprise in 1992. It is a successor of the tradition of spark plug production in Tábor (Czech Republic), whose origins date back to 1935.

The renowned brands BRITA, CIL and PAL were always a guarantee of quality and they were also linked with a great success in the field of motoring sports. The current brand BRISK develops in continuation of these traditions.

The proprietary research base, extensive capital expenditures focused on production and especially on the introduction of quality systems resulted in a several times higher production volume and in penetration into the market of original equipment manufacturers (OEM).

As far as production for the automotive industry is concerned, BRISK Tábor a.s. manufactures, besides spark plugs, also glow plugs and speed sensors.

The quality system of the manufacturing process is certified according to standard **ISO/TS 16949:2009**.

The environment is protected in compliance with **ISO 14001:2004**.

CZ

BRISK Tábor je akciovou společností, která vznikla privatizací podniku Jiskra v roce 1992. Je pokračovatelem tradice výroby zapalovacích svíček v Táboře, jejíž počátky se datují do roku 1935.

Značky BRITA, CIL a PAL byly vždy zárukou kvality a také svázány s mnoha úspěchy v motoristickém sportu. Současná značka BRISK navazuje na tyto tradice.

Vlastní výzkumná základna, rozsáhlé investice do výroby a zejména zavedení systémů jakosti byly zúročeny několikanásobným navýšením výroby a pronikáním do prvovýrob (OEM).

Pro automobilový průmysl vyrábí BRISK Tábor a.s. kromě zapalovacích svíček také žhavicí svíčky a snímače otáček.

Výrobní proces je certifikován systémem jakosti dle normy **ISO/TS 16949:2009**.

Ochrana životního prostředí je zaručena certifikací podle normy **ISO 14001:2004**

RUS

АО «**BRISK Tabor**» образовалось в 1992 г. в результате приватизации предприятия «**JISKRA**». «**BRISK Tabor**» продолжает традиции производства свечей зажигания в городе Тabor, Чешская Республика, начало которому было положено в 1935 г.

Марки «BRITA», «CIL», «PAL» всегда являлись гарантией качества, с ними связаны многочисленные успехи в спортивных соревнованиях моторизованных транспортных средств. Современная марка «BRISK» следует этой традиции.

Собственная научно-исследовательская база, крупные капиталовложения и, в особенности, введение систем управления качеством принесли свои результаты: увеличение объема производства в несколько раз, выход фирмы на рынок первичного производства (OEM).

Кроме свечей зажигания АО «**BRISK Tabor**» для автомобильной промышленности производит также свечи накаливания и датчики оборотов.

Производственный процесс сертифицирован системой управления качеством согласно стандартам **ISO/TS 16949:2009**.

Окружающая среда защищена стандартом **ISO 14001:2004**.



GB


The use of combination of centre electrode with Iridium contact and ground electrode from Yttrium alloy with copper core cut to spark plug centre decreases demand for voltage, it opens spark gap into combustion chamber and suppresses significantly flame extinguishing effect at cold starts. In so doing the change interval **100,000 km** is maintained.

CZ



Využití kombinace střední elektrody s iridiovým kontaktem a vnější elektrodou ze slitiny yttria s měděným jádrem zastřiženou na střed zapalovací svíčky snižuje požadavek na napětí, otevírá jiskřiště do spalovacího prostoru, podstatně potlačuje zhašecí efekt při studených startech. Přitom zachovává interval výměny na **100.000 km**.

RUS

Использование комбинации центрального электрода с иридиевым контактом и внешнего электрода из сплава иттрия и медным сердечником, направленного на середину свечи зажигания, уменьшает требования к напряжению, открывает разрядник к камере сгорания, существенно уменьшает искрогасящий эффект при «холодных» стартах. При этом сохраняется интервал замены **100 000 км**.



WORK OF EXIT / VÝSTUPNÍ PRÁCE / ВЫХОДНАЯ РАБОТА



GB

The material used to the spark plugs has a major impact on lifetime and functional properties. While precious metals such as Platinum and Iridium are very resistant to wear, but have a considerable demand for high voltage generated by the ignition system. The combination of Iridium center electrode and ground electrodes of special design with Yttrium alloy which is based on Nickel is an **ideal solution** for maintaining lifetime and spark plug performance improvements.


CZ

Použitý materiál činné části elektrod zapalovacích svíček má zásadní vliv na životnost a funkční vlastnosti. Zatím co ušlechtilé kovy jako jsou platina a iridium jsou velmi odolné proti opotřebení, mají však značný požadavek na napětí dodávané zapalovacím systémem. Kombinace střední elektrody z iridia a vnější elektrody speciální konstrukce s ytrem legované slitiny, jejíž základem je nikl, je **ideálním řešením** pro zachování životnosti a zlepšení výkonu zapalovací svíčky.


RUS

Используемый материал активной части электрод имеет особенное влияние для долговечности и функциональных свойств свечи зажигания. Не смотря на то, что драгоценные металлы, такие как платина и иридий очень устойчивы к износу, имеют значительный спрос на мощность, генерируемой системой зажигания. Сочетание среднего электрода из иридия и внешнего электрода специальной конструкции из сплавов иттрия, основой которого является никель, это **идеальное решение** для поддержания долговечности и повышения мощности свечей зажигания.

**VOLTAGE REQUIREMENT/
 POŽADAVEK NA NAPĚTÍ/
 ТРЕБОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ**



**TOTAL VOLTAGE REQUIREMENT/
 CELKOVÝ POŽADAVEK NA NAPĚTÍ/
 ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ
 НАПРЯЖЕНИЯ**



GB

The requirement for power generated by the ignition system is also influenced by the geometric shape of the spark gap. Optimal combination of the spark gap and the reduced demand for form by appropriate choice of electrode material effect synergic on improvement of spark plug performance.

CZ


Na požadavek na napětí dodávané zapalovacím systémem má vliv i geometrický tvar jiskříště. Kombinace optimálního tvaru jiskříště a snížený požadavek vhodnou volbou elektrodového materiálu synergicky působí na zlepšení výkonu zapalovací svíčky.

RUS

Требование напряжения, поставляемого системой зажигания, также зависит от геометрической формы искры. Оптимальное сочетание формы искрового разрядника и оптимальный выбор материалов для электрода приносит синергетический эффект улучшения мощности свечей зажигания.



**IMPROVING OF THERMAL PROPERTIES/
 ZLEPŠENÍ TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ/
 УЛУЧШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ**



GB

Proven insulator tip shape and centre electrode diameter reduction from spark plugs supplied to OEM assures the prevention against fouling from soft combustion deposits.


CZ

Ověřený tvar špičky izolátoru a redukce průměru střední elektrody, ze svíček dodávaných do OEM, zajišťuje prevenci před zanesením měkkými úsadami hoření.



RUS

Открытая форма наконечника изолятора и изменение диаметра центрального электрода свечек, поставляемых для производителя комплектного оборудования, обеспечивает охрану от загрязнения мягкими остатками процесса сгорания.


**Temperature [°C]
 t = 7 [s]**



IGNITION ENERGY / ENERGIE ZAPÁLENÍ / ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ



Standard design / běžné provedení / стандартный дизайн



GB

Sharp edges spark intensified electric field and accumulating energy for ignition of fuel / air mixture.

Increased thermal conductivity of the outer electrode with copper core reduces the electrode temperature and protects against wear.

CZ

Ostré hrany jiskřičště zesilují elektrické pole a koncentrují energii pro zapálení směsi paliva a vzduchu.

Zvýšená tepelná vodivost vnější elektrody s měděným jádrem snižuje teplotu a chrání elektrodu před opotřebením.


RUS

Острые края искрицы активизировались электрического поля и накапливать энергию для воспламенения топливно-воздушной смеси.

Увеличение теплопроводности внешней электрод с медным сердечником уменьшает электрод температуру и защищает от износа.

FLAME EXTINGUISHING EFFECT/ ZHÁŠECÍ EFEKT/ ИСКРОГАСЯЩИЙ ЭФФЕКТ

THE AREA CARRYING OFF HEAT FROM COMBUSTION CORE IN INITIAL PHASE AT A COLD START
OBLAST ODČERPÁVÁJÍCÍ TEPLA Z JÁDRA HOŘENÍ V POČÁTEČNÍ FÁZI, PŘI STUDENÉM STARTU
ОБЛАСТЬ ОТВОДА ТЕПЛА ИЗ ЯДРА СГОРАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ФАЗЕ, ПРИ «ХОЛОДНОМ» СТАРТЕ



CONVENTIONAL DESIGN OF SPARK PLUG
WITH TWO PLATIN CONTACTS/
KLASICKÉ PŘEVEDENÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY
SE DVĚMA PLATINOVÝMI KONTAKTY/
КЛАССИЧЕСКАЯ КОМПОНОВКА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
С ДВУМЯ ПЛАТИНОВЫМИ КОНТАКТАМИ

GB

Significant surface reduction of electrodes from which the heat is carried off at cold starts eliminates the flame extinguishing. Significant improvement of cold starts.

CZ

Podstatné snížení plochy elektrod, z které je při studených startech odčerpáváno teplo z jádra hoření zabraňuje zhasnutí plamene. Podstatné zlepšení studených startů.

RUS


Значительное уменьшение площади электродов, с которых при «холодных» стартах отводится тепло из ядра сгорания, устраняет гашение пламени. Существенное улучшение «холодных» пусков.

Summary of advantages:

- ① The ground electrode which is cut centred to centre electrode assures the suppression of flame extinguishing effect at cold starts and does not hinder the flame front propagation into combustion chamber.
- ② Special alloy which is alloyed by Yttrium reduces essentially the burnings of electrodes and enables the flashover from rather long edge by poor demand for a voltage supplied by ignition system.
- ③ The Cooper core of ground electrode reduces the temperature by 100°C; thereby it increases a change interval to the value comparable with spark plugs equipped with two Platinum contacts.
- ④ Iridium contact on the centre electrode assures a long change interval.
- ⑤ The space between reduced diameter of centre electrode and insulator tip enables a fast evaporation of fuel and prevents formation of soft combustion deposits on the insulator tip.
- ⑥ The cylindrical ending of insulator tip enables very fast achievement of self cleaning temperature after engine start.
- ⑦ The ceramics mass with high content of Al_2O_3 with increased dielectric strength.
- ⑧ The cooper core of centre electrode increases the thermal conductivity and therefore it enables the insulator tip elongation by sufficient thermal value reserve of spark plug.
- ⑨ The surface protection Zn/Ni extends the resistance to corrosion.

Shrnutí výhod:

- ① Vnější elektroda zastržena na střed střední elektrody zajišťuje potlačení zhášečeho efektu při studených startech a nebrání šíření čela plamene do spalovacího prostoru.
- ② Speciální slitina legovaná ytrem zásadně snižuje opaly a umožňuje výboj z poměrně dlouhé hrany při nízkém požadavku na napětí dodávaném zapalovacím systémem
- ③ Měděné jádro ve vnější elektrodě snižuje teplotu o 100°C a tím zvětšuje interval výměny na hodnotu odpovídající zapalovacích svíček s dvěma platinovými kontakty.
- ④ Iridiový kontakt na střední elektrodě zajišťuje dlouhý interval výměny.
- ⑤ Prostor mezi redukováným průměrem střední elektrody a špičkou izolátoru umožňuje rychlé odpaření paliva a brání tvorbě měkkých usad hoření na špičce izolátoru.
- ⑥ Válcovité ukončení špičky izolátoru umožňuje velmi rychlé dosažení samočisticí teploty po startu motoru.
- ⑦ Keramická hmota s vysokým obsahem Al_2O_3 se zvýšenou izolační pevností.
- ⑧ Měděné jádro střední elektrody zvyšuje tepelnou vodivost, a proto umožňuje prodloužení špičky izolátoru při dostatečné rezervě tepelné hodnoty zapalovací svíčky.
- ⑨ Povrchová ochrana Zn/Ni prodlužuje odolnost proti korozi.




Обобщение преимуществ:


- ① Внешний электрод, направленный на середину центрального электрода, обеспечивает подавление искрогасящего эффекта при «холодных» стартах и не препятствует распространению переднего фронта пламени к камере сгорания.
- ② Специальный сплав, легированный иттрием, значительно уменьшает окалины и позволяет проводить разряд с относительно длинной кромки при требованиях малого напряжения от системы зажигания.
- ③ Медная сердцевина внешнего электрода уменьшает температуру на 100°C, и этим увеличивает интервал между заменами на величину, соответствующую свечкам зажигания с двумя платиновыми контактами.
- ④ Иридиевый контакт центрального электрода обеспечивает длительный интервал между заменами.
- ⑤ Пространство между измененным диаметром центрального электрода и наконечником изолятора способствует быстрому испарению топлива и препятствует возникновению мягких осадков процесса сгорания на наконечнике изолятора.
- ⑥ Цилиндрическое окончание наконечника изолятора способствует очень быстрому достижению самоочистительной температуры после пуска двигателя.
- ⑦ Керамический материал с высоким содержанием Al_2O_3 с повышенной изоляционной прочностью.
- ⑧ Медная сердцевина центрального электрода увеличивает теплопроводность, поэтому позволяет удлинить наконечник изолятора при достаточном запасе температурной величины свечи зажигания.
- ⑨ Поверхностная защита Zn/Ni с повышенной стойкостью против коррозии.




PREMIUM+ P1




PREMIUM+ P2




PREMIUM+ P3




PREMIUM+ P4




PREMIUM+ P5




PREMIUM+ P6



PREMIUM+ P7



PREMIUM+ P8



SPARK PLUGS IRIIDIUM **Premium+**

IDEAL
SOLUTION...

PACKING/ BALENÍ/ УПАКОВКА



A - 1 pcs. / ks. / шт.

N - 4 pcs. / ks. / шт. (4x1)

5 - 50 pcs. / ks. / шт. (50x1)

How to order / Způsob objednání / Как заказать:

pcs. x BRISK code / type of packaging

ks. x BRISK code / druh balení

шт. x BRISK code / тип упаковки

100 x 1622 / N

number of items **100**
počet kusů **100**
количество штук **100**

BRISK code **1622 (P4)**


packing type **N** (4 pieces)
druh balení **N** (4ks)
тип упаковки **N** (4шт.)

SPARK PLUGS | IRIDIUM
Premium+

IDEAL
SOLUTION...

CATALOGUE / KATALOG / КАТАЛОГ

2011 / 2012



**KW****IRIDIUM P+**

BRISK CODE

ALFA ROMEO

145 (930)		1994 - 2001						
145 i.e. 16V T.S.	1,4	76	AR 33.503, AR 38.501	4	02.97-04.01	P4*	1622	
145 i.e. 16V T.S., L	1,6	88	AR 38.201, AR 67.601	4	04.96-12.01	P4*	1622	
145 i.e. 16V	1,7	95	AR 33.401	4	04.94-11.96	P4	1622	
145 i.e. 16V T.S.	1,8	103	AR 38.401, AR 67.106	4	12.96-12.98	P4*	1622	
145 i.e. 16V T.S.	1,8	106	AR 32.201	4	03.98-12.01	P4*	1622	
145 i.e. 16V T.S., Quadrifoglio	2,0	110	AR 67.204	4	10.95-01.01	P4*	1622	
145 i.e. 16V T.S., Quadrifoglio	2,0	114	AR 32.301	4	03.98-04.01	P4*	1622	
146 (930)		1994 - 2001						
146 i.e. 16V T.S.	1,4	76	AR 33.503, AR 38.501	4	11.96-04.01	P4*	1622	
146 i.e. 16V T.S.	1,6	88	AR 38.201, AR 67.601	4	11.96-04.01	P4*	1622	
146 i.e. 16V	1,7	96	AR 33.401	4	12.94-12.96	P4	1622	
146 i.e. 16V T.S.	1,8	103	AR 38.401, AR 67.106	4	11.96-04.01	P4*	1622	
146 i.e. 16V T.S.	1,8	106	AR 32.201	4	12.96-04.01	P4*	1622	
146 i.e. 16V T.S.	2,0	110	AR 67.204	4	10.95-04.01	P4*	1622	
146 i.e. 16V T.S. Quadrifoglio	2,0	114	AR 32.301	4	03.98-04.01	P4*	1622	
147 (937)		2000 -						
147 i.e. 16V T.S. Eco	1,6	77	AR 37.203	4	11.00-	P4*	1622	
147 i.e. 16V T.S.	1,6	88	AR 32.104	4	11.00-	P4*	1622	
147 i.e. 16V T.S.	2,0	110	AR 32.310	4	11.00-	P4*	1622	
147 i.e. 16V T.S.	2,0	121	AR 937 A1.000	4	07.02-05.05	P4*	1622	
147 i 24V GTA	3,2	184	AR 932A.000	6	11.02-05.06	P4	1622	
156 (932)		1997 - 2006						
156 i 16V T.S., S.W.	1,6	88	AR 32.104, AR 67.601	4	09.97-05.06	P4*	1622	
156 i 16V T.S., S.W.	1,8	103	AR 32.205	4	10.00-09.06	P4*	1622	
156 i 16V T.S., S.W.	1,8	106	AR 32.201	4	12.97-05.06	P4*	1622	
156 i 16V T.S., S.W.	2,0	110	AR 32.310	4	10.00-03.06	P4*	1622	
156 i 16V T.S., S.W.	2,0	114	AR 32.301	4	12.97-12.02	P4*	1622	
156 i JTS, S.W.	2,0	122	AR 937 A.1000	4	11.01-05.06	P4*	1622	
156 i V6 24V, S.W.	2,5	140	AR 32.401	6	10.97-05.01	P4	1622	
156 i V6 24V, S.W.	2,5	141	AR 32.405	6	10.00-09.06	P4	1622	
156 i V6 GTA, S.W.	3,2	184	AR 932 A.000	6	11.02-05.06	P4	1622	
159		2005 -						
159 i 16V, S.W.	1,8	103	AR 939 A4.000	4	03.07-	P7	1625	
159 i JTS 24V Q4, S.W.	3,2	191	AR 939 A.000	6	12.05-	P5	1623	
166 (936..)		1998 -						
166 i 16V T.S.	2,0	110	AR 36.301	4	10.00-	P4*	1622	
166 i 16V T.S.	2,0	114	AR 34.103	4	11.98-10.00	P4*	1622	
166 i 24V	2,5	138	AR 36.201	6	10.00-	P4	1622	
166 i 24V	2,5	140	AR 34.201	6	10.98-10.00	P4	1622	
166 i 24V	3,0	162	AR 36.101	6	10.00-	P4	1622	
166 i 24V	3,0	166	AR 34.301	6	10.98-10.00	P4	1622	
166 i 24V	3,2	176	AR 936 A.000	6	10.03-	P4	1622	
Brera		2005 -						
Brera JTS, JTS Q4	3,2	191	AR 939 A.000	6	01.06-	P5	1623	
GT		2003 -						
GT i 16V T.S.	1,8	103	AR 32.205	4	12.03-	P4*	1622	
GT JTS 16V	2,0	121	AR 932 A2.000, AR 937 A1.000	4	12.03-	P4*	1622	
GT i GTA	3,2	176	AR 936 A6.000	6	12.03-12.04	P4	1622	
GTV (916..)		1995 -						
GTV i 16V T.S.	1,8	106	AR 322.01	4	06.98-	P4*	1622	
GTV i 16V T.S.	2,0	110	AR 162.01, AR 323.10	4	04.95-05.98	P4*	1622	
GTV i 16V T.S.	2,0	114	AR 323.01	4	06.98-08.00	P4*	1622	
GTV JTS 16V	2,0	121	AR 937 A.1000	4	06.03-	P4*	1622	
GTV i 24V	3,0	160	AR 161.05	6	10.00-	P4	1622	

**kw****IRIDIUM
P+** BRISK
CODE**... ALFA ROMEO**

GTV (916..)		1995 -					
GTV i 24V	3,0	162	AR 161.02	6	11.96-12.00	P4	1622
GTV i 24V	3,2	176	AR 936 A.6000	6	06.03-	P4	1622
Spider III (916..)		1995 - 2005					
Spider i 16V T.S.	1,8	103-106	AR 322.01	4	06.98-04.05	P4*	1622
Spider i 16V T.S.	2,0	110	AR 162.01, AR 323.10	4	04.95-05.05	P4*	1622
Spider i 16V T.S.	2,0	114	AR 323.01	4	06.98-08.00	P4*	1622
Spider i JTS 16V	2,0	121	AR 937 A.1000	4	06.03-04.05	P4*	1622
Spider i 24V	3,0	160	AR 161.05	6	05.00-04.05	P4	1622
Spider i 24V	3,0	162	AR 161.02	6	06.98-12.00	P4	1622
Spider i 24V	3,2	176	AR 936 A6.000	6	06.03-04.05	P4	1622
Spider IV		2006 -					
Spider JTS, JTS Q4	3,2	191	AR 939 A.000	6	01.06-	P5	1623

ALPINA

B 3 (E 46)		1999 -					
B 3, 4x4, Cabrio, Coupe, Touring	3,3	206	S52 B33	6	03.99-07.02	P4	1622
B 3 S, Cabrio, Coupe, Touring	3,4	224	S52 B34	6	01.03-	P4	1622
B 10 (E 39)		1996 - 2003					
B 10, Touring	3,2	191	S52 B32	8	08.97-12.98	P4	1622
B 10, Touring	3,3	206	S52 B33	6	02.99-02.03	P4	1622
B 10, Touring	4,6	250	M62 B46	8	12.96-10.98	P4	1622
B 10, Touring	4,6	255	M62 B46	8	10.98-08.00	P4	1622
B 10 S, Touring	4,8	276	M62 B48	8	01.02-12.03	P4	1622
B 12 (E 38)		1995 - 2001					
B 12	5,7	285	M73 B57	12	12.95-09.98	P4	1622
B 12	6,0	316	M73 B60	12	06.99-07.01	P4	1622
Z4 Roadster (E85)		2004 -					
Z4 Roadster S	3,4	221	S54 327S7	6	05.04-	P4	1622
Z8 Roadster (E52)		2002 -					
Z8 Roadster	4,8	280	S62 B48	8	06.02-	P4	1622

ASTON MARTIN

DB 7		1994 -					
DB 7 i Cabrio, Coupe	5,9	298	AM2	12	07.99-10.03	P6	1624
DB 7 i Cabrio, Coupe	5,9	309	AM2	12	03.99-	P6	1624
DB 7 i Coupe	5,9	320	AM2	12	10.02-10.03	P6	1624
DB 9		2004 -					
DB 9 Cabrio, Coupe	5,9	331	AM3	12	04.04-	P6	1624

AUDI

A1		2010 -					
A1 TFSI	1,4	90	CAXA	4	05.10-	P1	1619
A2 (820)		2000 - 2005					
A2 i 16V	1,4	55	AUA, BBY	4	02.00-08.05	P2	1620
A2 FSI	1,6	81	BAD	4	05.02-08.05	P1	1619
A3 (8L1)		1996 -					
A3 i	1,6	74	AEH, AKL, APF	4	09.96-12.00	P2	1620
A3 i	1,6	75	AVU, BFQ	4	08.00-	P2	1620
A3 i 20V, Quattro	1,8	92	AGN, APG	4	09.96-	P2	1620
A3 i 20V Turbo, Quattro	1,8	110	AGU	4	12.96-	P2	1620
A3 i 20V Turbo, Quattro	1,8	110	AQA, ARZ, AUM, ARX	4	12.96-	P4	1622
A3 i 20V Turbo, Quattro	1,8	132	AJQ, APP, ARY, AUQ	4	11.98-	P4	1622
A3 i S3 Quattro 20V	1,8	154	AMK, APY	4	11.98-	P4	1622
A3 i S3 Quattro 20V	1,8	165	BAM	4	08.01-	P4	1622
A3 (8P1)		2002 -					
A3 TFSI	1,4	92	CAXC	4	09.07-	P1	1619
A3 i	1,6	75	BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA	4	05.02-	P2	1620

**KW****BRISK
CODE****... AUDI**

A3 (8P1)		2002 -					
A3 FSI	1,6	85	BAG, BLF, BLP	4	08.03-	P1	1619
A3 TFSI	1,8	118	BYT, BZB	4	08.06-05.08	P4	1622
A3 TFSI, Quattro	1,8	118	CDA	4	07.08-	P4	1622
A3 FSI	2,0	110	AXW, BLR, BLX, BVY	4	05.03-	P1	1619
A3 FSI	2,0	110	BLY, BVZ, BMB	4	05.03-	P1	1619
A3 TFSI, Quattro	2,0	147	AXX, BWA, CAWB, CCZA	4	09.04-	P4	1622
A3 (8PA) Sportback		2004 -					
A3 TFSI Sportback	1,4	92	CAXC	4	09.07-	P1	1619
A3 i Sportback	1,6	75	BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA	4	09.04-	P2	1620
A3 FSI Sportback	1,6	85	BLF, BLP	4	09.04-	P1	1619
A3 TFSI Sportback	1,8	118	BYT, BZB	4	11.06-05.08	P4	1622
A3 TFSI Sportback, Quattro	1,8	118	CDA	4	07.08-	P4	1622
A3 FSI Sportback	2,0	110	BLR, BLX, BVY	4	09.04-	P1	1619
A3 FSI Sportback	2,0	110	BLY, BVZ, BMB	4	09.04-	P1	1619
A3 TFSI Sportback, Quattro	2,0	147	AXX, BPY, BWA	4	09.04-	P4	1622
A3 TFSI Sportback, Quattro	2,0	147	CAWB, CCZA	4	09.04-	P4	1622
A3 Cabrio		2008 -					
A3 i Cabrio	1,6	75	BSE	4	09.08-	P2	1620
A3 TFSI Cabrio	1,8	118	BZB, CDA	4	04.08-	P4	1622
A3 TFSI Cabrio	2,0	147	CAWB, CCZA	4	04.08-	P4	1622
A4 (8D.., B5)		1994 - 2001					
A4 i, Avant	1,6	74	ADP, AHL, ANA, ARM	4	11.94-07.00	P2	1620
A4 i, Avant	1,6	75	ALZ	4	06.00-12.01	P2	1620
A4 i, Avant	1,8	85	AFY	4	07.95-12.98	P2	1620
A4 i 20V, Quattro	1,8	92	ADR, APT, ARG, AVV	4	11.94-12.01	P2	1620
A4 i 20V Turbo, Quattro, Avant	1,8	110	AEB, ANB, APU, ARK, AWI	4	11.94-12.01	P4	1622
A4 i 20V Turbo, Quattro, Avant	1,8	132	AJL, AQC	4	08.97-12.01	P4	1622
A4 i, Avant	2,4	110	AFM	6	07.95-07.97	P2	1620
A4 i 30V, Quattro, Avant	2,4	120	AJG, AMM, APZ	6	08.97-12.01	P4	1622
A4 i 30V, Quattro, Avant	2,4	121	AGA, ALF, AML, APS, ARJ	6	08.97-12.01	P4	1622
A4 i, Avant	2,6	102	ACZ	6	06.94-10.97	P2	1620
A4 i 12V, Quattro, Avant	2,6	110	ABC	6	11.94-12.01	P2	1620
A4 i S4 Quattro 30V, Avant	2,7	169	AJK	6	07.98-08.00	P4	1622
A4 i S4 Quattro 30V, Avant	2,7	184	APB	6	01.98-12.98	P4	1622
A4 i S4 Quattro 30V, Avant	2,7	195	AGB, AZB	6	10.97-09.01	P4	1622
A4 i 12V, Quattro, Avant	2,8	128	AAH	6	11.94-07.98	P2	1620
A4 i, Avant	2,8	140	ATX	6	03.99-09.01	P4	1622
A4 i, Quattro, Avant	2,8	142	AHA	6	09.95-12.97	P4	1622
A4 i 30V, Quattro, Avant	2,8	142	ACK, ALG, AMX	6	03.96-12.01	P4	1622
A4 i 30V, Quattro, Avant	2,8	142	APR, AOD, ATO	6	03.96-12.01	P4	1622
A4 (8E.., B6)		1999 - 2004					
A4 i, Avant	1,6	75	ALZ	4	11.00-12.04	P2	1620
A4 i 20V Turbo, Quattro, Avant	1,8	110	AVJ, ATW	4	08.99-07.02	P4	1622
A4 i 20V Turbo, Quattro, Avant	1,8	120	BFB, BKB	4	07.02-12.04	P4	1622
A4 i 20V Turbo, Quattro, Avant	1,8	140	BEX	4	11.02-12.04	P4	1622
A4 i 20V, Avant	2,0	98	ALT	4	11.00-12.04	P7	1625
A4 FSI, Avant	2,0	110	AWA	4	07.02-12.04	P1	1619
A4 i 30V, Avant	2,4	120	AMM	6	09.01-12.04	P4	1622
A4 i 30V, Avant	2,4	125	BDV	6	09.01-12.04	P4	1622
A4 i 30V, Quattro, Avant	3,0	160	BBJ	6	04.01-12.04	P4	1622
A4 i 30V Quattro, Avant	3,0	162	ASN	6	11.00-12.04	P4	1622
A4 i 30V Quattro, Avant	3,0	162	AVK	6	09.01-06.02	P2	1620
A4 i S4 Quattro, Avant	4,2	253	BBK	8	03.03-12.04	P4	1622

**kw****IRIDIUM
P+** BRISK
CODE**... AUDI**

A4 (8EC, 8ED)	2004 -						
A4 i, Avant	1,6	75	ALZ	4	11.04-	P2	1620
A4 i 20V Turbo, Quattro, Avant	1,8	120	BFB	4	11.04-	P4	1622
A4 i 20V, Avant	2,0	96	ALT	4	11.04-	P7	1625
A4 FSI, Avant	2,0	110	AWA	4	01.05-07.05	P1	1619
A4 TFSI, Avant	2,0	125	BPJ	4	10.06-	P4	1622
A4 TFSI, Quattro, Avant	2,0	147	BGB, BWE	4	11.04-	P4	1622
A4 TFSI, Quattro, Avant	2,0	162	BUL	4	06.05-	P4	1622
A4 i 30V Quattro, Avant	3,0	160	BBJ	6	11.04-07.06	P4	1622
A4 i S4 Quattro, Avant	4,2	253	BBK, BHF	8	11.04-	P4	1622
A4 (8H7, 8HE) Cabrio	2002 -						
A4 i 20V Turbo Cabrio, Quattro Cabrio	1,8	120	BFB	4	07.02-	P4	1622
A4 i 20V Cabrio	1,8	125	AMB	4	10.02-10.05	P4	1622
A4 i 20V Cabrio	2,0	96	ALT	4	09.04-12.05	P7	1625
A4 TFSI Cabrio, Quattro Cabrio	2,0	147	BWE	4	01.06-	P4	1622
A4 i 30V Cabrio	2,4	120	AMM	6	04.02-12.05	P4	1622
A4 i 30V Cabrio	2,4	125	BDV	6	04.02-12.05	P4	1622
A4 i 30V Cabrio, Quattro Cabrio	3,0	162	ASN	6	04.02-12.05	P4	1622
A4 i S4 Quattro Cabrio	4,2	253	BBK	8	03.04-	P4	1622
A4 (8K2, 8K5)	2007 -						
A4 FSI Quattro, Avant	3,2	195	CALA	6	11.08-	P2	1620
A5 (8F, 8T) Cabrio, Coupe	2007 -						
A5 FSI Cabrio, Coupe, Quattro	3,2	195	CALA	6	06.07-	P2	1620
A5 i S5 Coupe Quattro	4,2	260	CAUA	8	06.07-	P4	1622
A5 Sportback	2009 -						
A5 FSI Sportback Quattro	3,2	195	CALA	6	09.09-	P2	1620
A6 (4B, C5)	1997 - 2005						
A6 i	1,8	85	AFY	4	05.97-05.01	P2	1620
A6 i 20V, Avant	1,8	92	AJP, AQE, ARH	4	06.97-01.05	P2	1620
A6 i 20V Turbo, Quattro, Avant	1,8	110	AEB, ANB, APU	4	01.97-01.05	P4	1622
A6 i 20V Turbo, Quattro, Avant	1,8	110	ARK, AWL, AWT	4	01.97-01.05	P4	1622
A6 i 20V Turbo, Quattro, Avant	1,8	132	AJL, AQC	4	11.97-01.05	P4	1622
A6 i 20V, Avant	2,0	95	ALT	4	06.01-01.05	P7	1625
A6 i 30V, Quattro, Avant	2,4	100	ALW, ARN, ASM	6	07.98-01.05	P4	1622
A6 i 30V, Quattro, Avant	2,4	115	APC	6	02.97-01.05	P4	1622
A6 i 30V, Quattro, Avant	2,4	120	AJG, AMM, APZ	6	02.97-01.05	P4	1622
A6 i 30V, Quattro, Avant	2,4	121	AGA, ALF, AML, APS, ARJ	6	02.97-01.05	P4	1622
A6 i 30V, Quattro, Avant	2,4	125	BDV	6	08.01-01.05	P4	1622
A6 i 30V Turbo, Quattro, Avant	2,7	169	AJK, AZA	6	12.97-01.05	P4	1622
A6 i 30V Turbo, Quattro, Avant	2,7	184	ARE, BES, APB	6	08.01-01.05	P4	1622
A6 i 30V, Avant	2,8	132	AGE	6	04.97-07.98	P4	1622
A6 i 30V, Avant	2,8	140	ATX	6	07.99-01.05	P4	1622
A6 i 30V, Quattro, Avant	2,8	142	ACK, ALG, AMX, APR, AQD	6	02.97-01.05	P4	1622
A6 i 30V, Avant	2,8	142	AHA, ATQ	6	05.97-05.01	P4	1622
A6 i 30V, Quattro, Avant	3,0	162	ASN	6	06.01-01.05	P4	1622
A6 i, Quattro, Avant	3,7	191	AQG	8	10.98-01.05	P4	1622
A6 i Quattro, Avant	4,2	220	ARS, ASG, AWN, ART, BAS	8	11.98-01.05	P4	1622
A6 i S6 Quattro, Avant	4,2	250	ANK, AQJ	8	09.99-01.05	P4	1622
A6 (4F2, 4F5)	2004 -						
A6 TFSI, Avant	2,0	125	BPJ	4	06.05-	P4	1622
A6 i 24V, Quattro, Avant	2,4	130	BDW	6	04.04-10.08	P2	1620
A6 FSI, Quattro, Avant	2,8	140	CCDA	6	10.08-	P2	1620
A6 FSI, Quattro, Avant	2,8	154	BDX	6	11.06-10.08	P2	1620
A6 FSI, Quattro, Avant	2,8	162	CCEA	6	10.08-	P2	1620
A6 i 30V Quattro, Avant	3,0	160	BBJ	6	05.04-05.06	P4	1622

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... AUDI**

A6 (4F2, 4F5)		2004 -					
A6 i Quattro, Avant	4,2	246	BAT	8	04.04-05.06	P4	1622
A6 FSI Quattro, Avant	4,2	257	BVJ	8	05.06-	P4	1622
A6 i S6, Quattro, Avant	5,2	320	BXA	10	03.06-	P4	1622
A6 Allroad (4FH)		2006 -					
A6 Allroad FSI Quattro, Kombi	4,2	257	BVJ	8	05.06-	P4	1622
A8 (4D2, 4D8)		1994 - 2002					
A8 i, Quattro	2,8	128	AAH	6	06.94-03.96	P2	1620
A8 i 30V, Quattro	2,8	142	ACK, ALG, AMX, APR, AQD	6	04.96-09.02	P4	1622
A8 i 40V,	3,7	191	AQG, AKC	8	11.98-09.02	P4	1622
A8 i 32V Quattro	4,2	175	ARU	8	11.98-04.00	P4	1622
A8 i 40V Quattro	4,2	228	AQF, AUW, AUX, AKB	8	08.98-09.02	P4	1622
A8 i 32V S8 Quattro	4,2	257	AKD	8	08.98-09.02	P4	1622
A8 i 40V S8 Quattro	4,2	265	AQH, AVP, AYS, BCS	8	05.99-09.02	P4	1622
A8 i W12 Quattro	6,0	309	AZC	12	10.00-09.02	P2	1620
A8 (4E..)		2002 - 2010					
A8 FSI	2,8	154	BDX	6	08.07-07.10	P2	1620
A8 i 30V	3,0	160	BBJ	6	07.03-07.10	P4	1622
A8 i 30V Long Quattro	3,0	160	BBJ	6	11.03-05.06	P4	1622
A8 i 30V Long Quattro	3,0	162	ASN	6	07.03-05.05	P4	1622
A8 i 30V	3,0	162	ASN	6	07.03-07.10	P4	1622
A8 i 40V Quattro	3,7	206	BFL	8	11.02-07.10	P4	1622
A8 i 40V Quattro	4,2	246	BFM	8	11.02-07.10	P4	1622
A8 FSI Quattro	4,2	257	BVJ	8	06.06-07.10	P4	1622
A8 i 40V, S8 Quattro	5,2	331	BSM	10	06.06-07.10	P4	1622
A8 i W12 Quattro	6,0	331	BHT, BTE	12	12.03-07.10	P2	1620
ALLROAD (4BH)		2000 - 2005					
Allroad i 30V Turbo Quattro	2,7	184	ARE, BES	6	05.00-08.05	P4	1622
Allroad i 30V Turbo Quattro	2,7	187	APB, BEL	6	09.00-08.05	P4	1622
Allroad i 40V Quattro	4,2	220	BAS	8	07.02-08.05	P4	1622
Q5 (8R)		2008 -					
Q5 FSI	3,2	199	CALB	6	11.08-	P2	1620
Q7 (4L)		2006 -					
Q7 FSI	4,2	257	BAR	5	03.06-	P4	1622
TT (8N3, 8N9)		1998 - 2006					
TT i 20V	1,8	92	APG	4	01.00-08.01	P2	1620
TT i 20V Turbo, Roadster	1,8	110	AUM	4	01.01-06.06	P4	1622
TT i 20V Turbo, Roadster	1,8	120	BVP	4	09.05-06.06	P4	1622
TT i 20V Turbo, Quattro, Roadster	1,8	132	AJQ, APP, ARY, AUQ, AWP	4	07.98-06.06	P4	1622
TT i 20V Turbo, Quattro, Roadster	1,8	140	BVR	4	09.05-06.06	P4	1622
TT i 20V Turbo Quattro, Roadster	1,8	165	APX, AMK, AMU, BAM	4	07.98-06.06	P4	1622
TT i 20V Turbo Quattro	1,8	180	BFV	4	03.05-06.06	P4	1622
TT (8J3, 8J9)		2006 -					
TT TFSI, Roadster	1,8	118	CDAA	4	06.08-	P4	1622
TT TFSI, Roadster, Quattro	2,0	147	BWA, CCZA	4	08.06-	P4	1622
TT TFSI Quattro, Roadster	2,5	250	CEPA	5	05.09-	P4	1622
BENTLEY		1998 - 2001					
Arnage I		1998 - 2001					
Arnage i	4,4	210	BMW M62B44	8	04.98-08.01	P4	1622
Arnage i 32V Turbo	4,4	260		8	04.98-08.01	P4	1622
Arnage II		1999 -					
Arnage i 32V	6,8	298		8	09.99-	P7	1625
Arnage i Turbo	6,8	336		8	03.01-	P2	1620
Azure I		1995 - 2006					
Azure i	6,75	286		8	03.95-08.99	P7	1625

**kw****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... BENTLEY**

Azure I		1995 - 2006					
Azure i	6,75	300		8	03.99-06.06	P7	1625
Azure i Mulliner	6,75	313		8	03.99-06.06	P7	1625
Azure i Turbo	6,75	336		8	09.05-06.06	P2	1620

Azure II		2006 -					
Azure i	6,8	336		8	06.06-	P2	1620

Continental III		1999 - 2003					
Continental R	6,75	300		8	03.99-03.03	P7	1625
Continental Turbo Mulliner	6,75	313		8	03.99-03.03	P7	1625

Continental IV		2003 -					
Continental GT, GTC	6,0	411		12	06.03-	P4	1622

BMW

1 (E 81, E 87)		2004 -					
116 i 16V	1,6	85	N45 B16	4	09.04-12.07	P4	1622
118 i 16V	2,0	95	N46 B20	4	09.04-12.07	P1	1619
120 i 16V	2,0	110	N46 B20	4	09.04-12.07	P1	1619
120 i 16V	2,0	115		4	03.07-	P1	1619
130 i 24V	3,0	190	N52 B30A	6	08.05-	P3	1621
130 i 24V	3,0	195	N52 B30, N52 B30A	6	08.05-	P3	1621

1 (E 82) Coupe		2007 -					
125 i 24V Coupe, i M Sport Coupe	3,0	160	N53 B30A	6	10.07-09.09	P3	1621

1 (E 88) Cabrio		2008 -					
125 i 24V Cabrio, i M Sport Cabrio	3,0	160	N52 B30A	6	01.08-09.09	P3	1621

3 (E 36)		1990 - 2000					
316 i	1,6	73-75	M40 B16	4	12.90-10.93	P4	1622
316 i, g, i Compact, i Coupe, i Touring	1,6	75	M43 B16	4	09.93-08.00	P4	1622
316 i Compact	1,8	77	M43 B18	4	01.99-09.00	P4	1622
318 i	1,8	83	M40 B18	4	12.90-10.93	P4	1622
318 i, i Cabrio, i Touring	1,8	85	M43 B18	4	09.93-10.99	P4	1622
318 iS, iS Coupe, ti Compact	1,8	100-103	M42 B18	4	09.93-09.97	P4	1622
318 iS, iS Coupe, ti Compact	1,9	103	M44 B19	4	09.95-08.00	P4	1622
320 i, i Cabrio, i Coupe	2,0	110	M50 B20 (6S1, 6S2 Vanos)	6	09.90-09.99	P4	1622
320 i, i Cabrio, i Coupe, i Touring	2,0	110	M52 B20 (6S3 Vanos)	6	09.90-09.99	P4	1622
323 i, i Cabrio, i Coupe, ti Compact, i Touring	2,5	125	M52 B25 Vanos	6	03.95-08.00	P4	1622
325 i, i Cabrio, i Coupe	2,5	141	M50 B25, Vanos	6	09.90-09.95	P4	1622
325 i, i Coupe	2,5	141	M52 B25 Vanos	6	09.90-04.99	P4	1622
328 i, i Cabrio, i Coupe, i Touring	2,8	142	M52 B28	6	01.95-04.99	P4	1622

3 (E 46)		1998 - 2007					
316 i, i Compact, Ci Coupe	1,6	77	M43 B16 (16 4E3)	4	09.98-12.05	P4	1622
316 i, Ci Coupe	1,6	85	N45 B16A	4	06.02-04.07	P4	1622
316 i, ti Compact	1,8	85	N42 B18	4	02.01-02.05	P4	1622
316 i, ti Compact	1,8	85	N46 B18A	4	06.01-02.05	P4	1622
316 i	1,9	77	M43 B18 (16 4E3)	4	09.98-02.05	P4	1622
318 i, Ci Coupe, i Touring	1,9	87	M43 B19	4	02.98-09.01	P4	1622
318 i, Ci Cabrio, ti Compact, Ci Coupe, i Touring	2,0	105	N42 B20	4	09.01-02.05	P4	1622
318 i, Ci Cabrio, ti Compact, Ci Coupe, i Touring	2,0	105	N46 B20A	4	09.01-02.05	P4	1622
318 Ci Cabrio	2,0	110	N46 B20B	4	02.05-06.07	P1	1619
320 i, Ci Coupe, i Touring	2,0	110	M52 B20 (6S3 Vanos) (6S4)	6	03.98-09.00	P4	1622
320 i, Ci Cabrio, Ci Coupe, i Touring	2,2	125	M54 B22 (6S1)	6	08.00-06.07	P4	1622
323 i, Ci Cabrio, Ci Coupe	2,5	125	M52 B25 Vanos	6	03.98-09.00	P4	1622
325 i, Xi, Xi Touring	2,5	141	M54 B25 (6S5) - SMG-C	6	08.00-02.05	P4	1622
325 Ci Cabrio, ti Compact, Ci Coupe, i Touring	2,5	141	M54 B25 (6S5)	6	06.00-02.05	P4	1622
325 Xi Touring	2,5	141	M54 B25 (6S5)	6	09.00-02.05	P4	1622
328 i, Ci Coupe, i Touring	2,8	142	M52 B28	6	02.98-06.00	P4	1622
330 i, Xi	3,0	170	M54 B30 (6S3) - SMG-C	6	01.00-02.05	P4	1622

**KW****IRIDIUM P+**

BRISK CODE

... BMW

3 (E46) 1998 - 2007							
330 i, Ci Cabrio, Ci Coupe, Xi Coupe	3,0	170	M54 B30 (653)	6	06.00-03.07	P4	1622
330 i Touring, Xi Touring	3,0	170	M54 B30 (653)	6	06.00-02.05	P4	1622
3 (E90) 2005 -							
316 i	1,6	85	N45 B16	4	02.06-08.10	P4	1622
318 i	2,0	95	N46 B20, N46 B20B	4	09.05-03.07	P1	1619
320 i	2,0	110	N46 B20	4	01.05-03.07	P1	1619
320 i	2,0	110	N46 B20A, N46 B20C	4	01.05-03.07	P1	1619
320 i	2,0	115		4	03.07-	P1	1619
323 i	2,5	130	N52 B25A, N52 NB25A	6	04.06-06.07	P3	1621
325 i, Xi	2,5	160	N52 B25, N52 B25A	6	01.05-	P3	1621
325 i, Xi, xDrive	3,0	160	N53 B30, N53 B30A	6	09.07-	P3	1621
328 i	3,0	187	N52 NB30A	6	07.05-11.07	P3	1621
330 i, Xi	3,0	190	N52 B30, N52 B30A	6	01.05-	P3	1621
330 i, Xi	3,0	200	N53 B30	6	01.05-	P3	1621
3 (E91) Touring 2005 -							
318 i Touring	2,0	95	N46 B20, N46 B20B	4	01.06-	P1	1619
320 i Touring	2,0	110	N46 B20	4	01.05-03.07	P1	1619
320 i Touring	2,0	110	N46 B20A, N46 B20C	4	08.05-	P1	1619
323 i Touring	2,5	130	N52 NB25A	6	04.06-06.07	P3	1621
325 i Touring, Xi Touring	2,5	160	N52 B25, N52 B25A, N52 B25C	6	09.05-	P3	1621
325 i Touring, Xi Touring, xDrive Touring	3,0	160	N53 B30, N53 B30A	6	09.07-	P3	1621
330 i Touring, Xi Touring	3,0	190	N52 B30, N52 B30A	6	09.05-	P3	1621
330 i Touring, Xi Touring	3,0	200	N53 B30	6	09.07-	P3	1621
325 i Touring, Xi Touring, xDrive Touring	3,0	200	N52 B30A, N53 B30A	6	09.07-	P3	1621
3 (E92) Coupe 2006 -							
320 i Coupe	2,0	110	N46 B20A, N46 NB20B	4	10.06-06.07	P1	1619
323 i Coupe	2,5	130	N52 NB25A	6	06.06-	P3	1621
325 i Coupe, Xi Coupe	2,5	160	N52 B25, N52 B25A, N52 B25C	6	09.06-	P3	1621
325 i Coupe, Xi Coupe, xDrive Coupe	3,0	160	N53 B30, N53 B30A	6	09.07-	P3	1621
328 i Coupe	3,0	187	N52 NB30A	6	07.08-11.07	P3	1621
330 i Coupe, Xi Coupe	3,0	190	N52 B30A	6	09.05-	P3	1621
330 i Coupe, Xi Coupe	3,0	200	N53 B30	6	09.06-	P3	1621
330 i Coupe, Xi Coupe, xDrive Coupe	3,0	200	N52 B30A, N53 B30A	6	09.06-	P3	1621
3 (E93) Cabrio 2007 -							
320 i Cabrio	2,0	110	N46 B20, N46 NB20B	4	10.06-06.07	P1	1619
320 i Cabrio	2,0	125	N46 B20B	4	03.07-	P1	1619
323 i Cabrio	2,5	130	N52 NB25A	6	03.07-	P3	1621
325 i Cabrio	2,5	160	N52 B25, N52 B25A	6	03.07-	P3	1621
325 i Cabrio	3,0	160	N53 B30, N53 B30A	6	03.07-	P3	1621
330 i Cabrio	3,0	200	N53 B30	6	09.06-	P3	1621
330 i Cabrio	3,0	200	N52 B30A, N53 B30A	6	03.07-	P3	1621
5 (E39) 1995 - 2004							
520 i, i Touring	2,0	100	M52 B20 (653 Vanos)	6	09.98-06.03	P4	1622
520 i, i Touring	2,0	110	M52 B20 (653 Vanos, 654)	6	01.96-09.00	P4	1622
520 i	2,0	125	M54 B20	6	08.00-09.02	P4	1622
520 i, i Touring	2,2	125	M54 B22	6	08.00-05.04	P4	1622
523 i, i Touring	2,5	125	M52 B25 Vanos	6	09.95-12.00	P4	1622
525 i, i Touring	2,5	141	M54 B25 (655)	6	08.00-05.04	P4	1622
528 i, i Touring	2,8	142	M52 B28	6	09.95-12.00	P4	1622
530 i, i Touring	3,0	170	M54 B30 (653)	6	08.00-05.04	P4	1622
535 i	3,5	173	M62 B35 (851)	8	04.96-03.99	P4	1622
535 i	3,5	180	M62 B35 (852)	8	04.99-06.03	P4	1622
540 i, i Touring	4,4	210	M62 B44, (852)	8	01.96-08.98	P4	1622
540 i, i Touring	4,4	210	M62 B44, (852)	8	09.98-05.04	P4	1622



KW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE

... BMW

1995 - 2004							
5 (E 39)							
M 5 i	5,0	294	S38 B49		8	09.98-07.03	P4 1622
M 5 i	5,0	294	S62 B50		8	09.98-07.03	P4 1622
5 (E 60)	2003 -						
520 i	2,2	125	M54 B22, M54 B22 (6S1)		6	07.03-	P4 1622
523 i	2,5	130	N52 B25, N52 B25A		6	03.05-	P3 1621
523 i	2,5	140	N52 B25A		6	03.07-	P3 1621
525 i	2,5	141	M54 B25, M54 B25 (6S5)		6	09.03-	P4 1622
525 i, Xi	2,5	160	N52 B25, N52 B25A		6	08.04-	P3 1621
525 i, Xi, xDrive	3,0	160	N53 B30, N53 B30A		6	01.07-	P3 1621
530 i	3,0	170	M54 B30, M54 B30 (6S3)		6	07.03-	P4 1622
530 i	3,0	187	N52 NB30A		6	03.05-	P3 1621
530 i, Xi	3,0	190	N52 B30, N52 B30A		6	07.05-	P3 1621
530 i, Xi, xDrive	3,0	200	N53 B30		6	01.07-	P3 1621
530 i, Xi, xDrive	3,0	200	N52 B30A, N53 B30A		6	01.07-	P3 1621
540 i	4,0	225	N62 B40A		8	07.05-	P1 1619
545 i	4,4	245	N62 B44		8	09.03-	P4 1622
550 i	4,8	270	N62 B48B		8	09.05-	P2 1620
5 (E 61) Touring	2004 -						
520 i Touring	2,2	125	M54 B22, M54 B22 (6S1)		6	06.04-	P4 1622
523 i Touring	2,5	130	N52 B25, N52 B25A		6	03.05-	P3 1621
523 i Touring	2,5	140	N52 B25A		6	03.07-	P3 1621
525 i Touring	2,5	141	M54 B25, M54 B25 (6S5)		6	05.04-	P4 1622
525 i Touring, Xi Touring	2,5	160	N52 B25, N52 B25A		6	07.05-	P3 1621
525 i Touring, Xi Touring, xDrive Touring	3,0	160	N53 B30, N53 B30A		6	01.07-	P3 1621
530 i Touring	3,0	170	M54 B30, M54 B30 (6S3)		6	06.04-	P4 1622
530 i Touring	3,0	187	N52 NB30A		6	03.05-	P3 1621
530 i Touring, Xi Touring	3,0	190	N52 B30, N52 B30A		6	07.05-	P3 1621
530 i Touring, Xi Touring, xDrive Touring	3,0	200	N53 B30		6	01.07-	P3 1621
530 i Touring, Xi Touring, xDrive Touring	3,0	200	N52 B30A, N53 B30A		6	01.07-	P3 1621
545 i Touring	4,4	245	N62 B44		8	05.04-	P4 1622
550 i Touring	4,8	270	N62 B48A, N62 B48B		8	07.05-	P2 1620
6 (E 63) Coupe	2004 -						
630 i Coupe	3,0	190	N52 B30, N52 B30A		6	09.04-	P3 1621
630 i Coupe	3,0	200	N53 B30, N52 B30A		6	07.07-	P3 1621
645 Ci Coupe	4,4	245	N62 B44, N62 B44A		8	01.04-	P4 1622
650 i Coupe	4,8	270	N62 B48B		8	07.05-	P2 1620
6 (E 64) Cabrio	2004 -						
630 i Cabrio	3,0	190	N52 B30, N52 B30A		6	09.04-	P3 1621
630 i Cabrio	3,0	200	N53 B30, N52 B30A		6	07.07-	P3 1621
645 Ci Cabrio	4,4	245	N62 B44, N62 B44A		8	04.04-	P4 1622
650 i Cabrio	4,8	270	N62 B48B		8	07.05-	P2 1620
7 (E 65, E 66)	2001 -						
730 i, Li	3,0	170	M54 B30, M54 B30 (6S3)		6	10.02-	P4 1622
730 i, Li	3,0	190	N52 B30, N52 B30A		6	03.05-	P3 1621
735 i, Li	3,6	200	N62 B36		8	11.01-	P4 1622
735 i, Li	4,0	225	N62 B40A		8	01.05-	P1 1619
740 i, Li	4,0	225	N62 B40A		8	07.05-	P1 1619
745 i, Li	4,4	245	M62 B44, M62 B44A		8	11.01-	P4 1622
750 i, Li	4,8	270	N62 B48B		8	01.05-	P2 1620
760 i, Li	6,0	327	N73 B60		12	01.03-	P4 1622
X 1 (E 84)	2009 -						
X 1 sDrive 18 i	2,0	110	N46 B20B		4	01.10-	P1 1619
X 1 xDrive 28 i	3,0	190			6	10.09-	P3 1621

**KW****BRISK CODE****... BMW**

X3 (E 83) 2004 -							
X3 i	2,0	110	N46 B20, N46 B20A	4	07.05-	P1	1619
X3 xDrive 20i	2,0	110		4	09.08-	P1	1619
X3 i	2,5	141	M54 B25, M54 B25 (655)	6	01.04-	P4	1622
X3 Si	2,5	160	N52 B25A	6	09.06-	P3	1621
X3 xDrive 25i	2,5	160	N52 B25A	6	09.08-	P3	1621
X3 i	3,0	170	M54 B30, M54 B30 (653)	6	01.04-	P4	1622
X3 Si	3,0	200	N52 B30A	6	09.06-	P3	1621
X3 xDrive 30i	3,0	200	N52 B30A	6	09.08-	P3	1621
X5 (E 53) 2000 -							
X5 i	3,0	163	M54 B30 (653)	6	01.00-	P4	1622
X5 i	3,0	170	M54 B30, M54 B30 (653)	6	01.00-	P4	1622
X5 i	4,4	191-210	M62 B44, M62 B44TU	8	01.00-	P4	1622
X5 i	4,4	235	N62 B44, N62 B44A	8	10.03-	P4	1622
X5 iS	4,6	255	M62 B46, M67 B46 (851)	8	02.02-	P4	1622
X5 iS	4,8	265	N62 B48A	8	04.04-	P2	1620
X5 (E 70) 2007 -							
X5 Si	3,0	200	N52 B30, N52 B30A	6	02.07-	P3	1621
X5 xDrive 30i	3,0	200	N52 B30A	6	09.08-	P3	1621
X5 i	4,8	261	N62 B48A	8	02.07-	P2	1620
X5 xDrive 48i	4,8	261	N62 B48A	8	09.08-	P2	1620
Z3 1995 - 2003							
Z3 i	1,8	85	M43 B18	4	10.95-12.98	P4	1622
Z3 i	1,9	85-87	M43 B19, M43 B19 (4E1)	4	05.98-01.03	P4	1622
Z3 i	1,9	103	M44 B19	4	10.95-03.99	P4	1622
Z3 i	2,0	110	M52 B20 (654)	6	09.98-01.03	P4	1622
Z3 i	2,2	125	M54 B22, M54 B22 (651)	6	08.00-01.03	P4	1622
Z3 i	2,8	141	M52 B28	6	03.97-06.00	P4	1622
Z3 i	3,0	170	M54 B30 (653)	6	06.00-06.03	P4	1622
Z4 (E 85) 2003 -							
Z4 i	2,0	110	N46 B20A	4	09.04-	P1	1619
Z4 i	2,2	125	M54 B22 (651)	6	09.03-	P4	1622
Z4 i	2,5	130	N52 B25A	6	01.06-	P3	1621
Z4 i	2,5	141	M54 B25 (655)	6	04.03-	P4	1622
Z4 Si	2,5	160	N52 B25A	6	01.06-	P3	1621
Z4 i	3,0	170	M54 B30 (653)	6	04.03-	P4	1622
Z4 Si	3,0	195	N52 B30A	6	01.06-	P3	1621
Z4 (E 89) 2009 -							
Z4 sDrive 23i	2,5	150		6	05.09-	P3	1621
Z4 sDrive 30i	3,0	190	N52 B30A	6	05.09-	P3	1621
Z8 2000 - 2003							
Z8 i	5,0	294	S38 B49	8	06.00-07.03	P4	1622
CHEVROLET (DAEWOO)							
Aveo 2004 -							
Aveo SXi 16V	1,4	69	F14D3	4	02.05-12.08	P2	1620
Aveo i 16V	1,4	74		4	01.08-	P2	1620
Aveo i 16V	1,6	77	A16DMS	4	12.04-09.06	P2	1620
Captiva 2006 -							
Captiva i 24V 4WD	3,2	169	Z32SED (10HM)	6	06.06-	P5	1623
Cruze 2009 -							
Cruze i 16V	1,6	83		4	05.09-	P1	1619
Cruze i 16V	1,8	104		4	05.09-	P1	1619
Epica 2006 -							
Epica i 24V	2,0	105	XK	6	06.06-	P2	1620
Epica i 24V	2,5	115		6	06.06-	P2	1620

**KW****IRIDIUM
P+** BRISK
CODE**... CHEVROLET (DAEWOO)**

2005 -							
Kalos							
Kalos SXi 16V	1,4	69	F14D3 DOHC	4	02.05-	P2	1620
Lacetti							
Lacetti i 16V	1,4	70	F14D3	4	02.05-	P2	1620
Lacetti i 16V	1,6	80	F16D3	4	02.05-	P2	1620
Nubira							
Nubira i 16V	1,4	69		4	01.05-	P2	1620
Nubira i 16V	1,6	80	A16DMS	4	02.05-	P2	1620
Nubira i 16V	1,6	80	F16D3	4	02.05-	P2	1620
Rezzo / Tacuma							
Rezzo / Tacuma U100 i 16V	1,6	77	A16DMS	4	02.05-	P2	1620
Rezzo / Tacuma i 16V	1,6	80	A16DMSX	4	08.05-	P2	1620
CITROEN							
Berlingo I (M...)							
1996 -							
Berlingo i, Multispace	1,1	44	HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)	4	03.96-	P4	1622
Berlingo i Bivalent, GNC, Multispace	1,1	48		4	11.02-	P4	1622
Berlingo i, Multispace	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)	4	07.96-	P4	1622
Berlingo i Bivalent, Multispace	1,4	55	KFW (TU3JP)	4	04.03-	P4	1622
Berlingo i 16V, Multispace	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	10.00-	P3	1621
Berlingo i, 4WD, Multispace	1,8	66	LFX (XU7JB)	4	05.97-	P4	1622
Berlingo II							
2008 -							
Berlingo i 16V	1,6	66	NFR (TU5JP4B)	4	01.08-	P3	1621
Berlingo i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	01.08-	P3	1621
C 1 (PM., PN..)							
2005 -							
C 1 i 12V	1,0	50	1KR-FE	3	06.05-	P3	1621
C 2 (JM..)							
2003 -							
C 2 i	1,1	44	HFX (TU1JP)	4	08.03-	P4	1622
C 2 i	1,4	54-55	KFV (TU3JP)	4	08.03-	P4	1622
C 2 i 16V	1,4	65	KFU (ET3J4)	4	06.06-	P8	1626
C 2 i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	08.03-	P3	1621
C 2 i 16V VTS	1,6	90	NFS (TU5JP4S)	4	01.05-	P3	1621
C 3 (FC..)							
2002 -							
C 3 i	1,1	44	HFX (TU1JP)	4	02.02-	P4	1622
C 3 i	1,4	54	KFV (TU3JP)	4	02.02-	P4	1622
C 3 i Bivalent	1,4	54	KFV (TU3JP)	4	02.02-	P4	1622
C 3 i	1,4	55	KFX (TU3JP)	4	02.02-	P4	1622
C 3 i 16V	1,4	65	KFU (ET3J4)	4	12.03-	P8	1626
C 3 i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	02.02-	P3	1621
C 3 Pluriel (HB..)							
2003 -							
C 3 i Pluriel	1,4	54	KFV (TU3JP)	4	02.03-	P4	1622
C 3 i Pluriel Hybrid	1,4	54	KFV (TU3JP)	4	05.05-	P4	1622
C 3 i 16V Pluriel	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	02.03-	P3	1621
C 4 (LA., LC..)							
2004 -							
C 4 i 16V, Coupe	1,4	65	KFU (ET3J4)	4	11.04-	P8	1626
C 4 i 16V, Coupe	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	11.04-	P3	1621
C 4 i 16V Bio-Flex	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	09.07-	P3	1621
C 4 i 16V, Coupe	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	11.04-	P3	1621
C 4 i 16V	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	11.04-	P3	1621
C 4 i 16V, Coupe	2,0	130	RFK (EW10J4S)	4	11.04-	P3	1621
C 4 Grand Picasso (UA..)							
2006 -							
C 4 i 16V Grand Picasso	1,8	92	6FY (EW7A)	4	10.06-	P3	1621
C 4 i 16V Grand Picasso	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	10.06-	P3	1621
C 4 Picasso (UD..)							
2007 -							
C 4 i 16V Picasso	1,8	92	6FY (EW7A)	4	10.06-	P3	1621
C 4 i 16V Picasso	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	10.06-	P3	1621

**KW**BRISK
CODE**... CITROËN**

2001 - 2004							
C5 (DC., DE..)							
C5 i 16V, Break	1,8	85	6FZ (EW7J4)	4	03.01-12.04	P3	1621
C5 i 16V, Break	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	03.01-12.04	P3	1621
C5 i 24V, Break	3,0	152	XFX (ES9J4S)	6	03.01-12.04	P3	1621
C5 (RC., RE..)							
2004 -							
C5 i 16V, Break	1,8	85	6FZ (EW7J4)	4	09.04-	P3	1621
C5 i 16V, Break	1,8	92	6FY (EW7A)	4	09.05-	P3	1621
C5 i 16V, Break	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	09.04-	P3	1621
C5 i 24V, Break	3,0	152	XFV (ES9A), XFX (ES9J4S)	6	09.04-	P3	1621
C5 (RD., TD..)							
2008 -							
C5 i 16V, Break	1,8	92	6FY (EW7A)	4	02.08-	P3	1621
C5 i 16V, Break	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	02.08-	P3	1621
C5 i 24V, Break	3,0	155	XFU (ES9J4S)	6	02.08-	P3	1621
C6 (TD..)							
2005 -							
C6 i 24V	3,0	155	XFX (ES9J4S), XFV (ES9A)	6	09.05-	P3	1621
C8 (EA., EB..)							
2002 -							
C8 i 16V	2,0	102	RFN (EW10J4)	4	06.02-	P3	1621
C8 i 16V	2,0	103-104	RFJ (EW10A)	4	09.05-	P3	1621
C8 i 16V	2,2	116	3FZ (EW12J4)	4	06.02-	P3	1621
C8 i 24V	3,0	150	XFX (ES9J4S)	6	07.02-	P3	1621
C-Crosser (EP..)							
2007 -							
C-Crosser i 16V	2,4	125		4	08.08-	P4	1622
Dispatch I (U6U, B...)							
1994 - 2006							
Dispatch i	1,6	58	1580 SPI, 220 A2.000	4	10.99-12.06	P4	1622
Dispatch i	1,6	59	220 A2.000	4	10.95-08.00	P4	1622
Dispatch i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	05.00-12.06	P3	1621
Dispatch i 16V	2,0	102	RFR (EW10J4)	4	03.00-12.06	P3	1621
Dispatch II							
2007 -							
Dispatch i 16V	2,0	103	RFH (EW10A)	4	01.07-	P3	1621
Evasion							
1994 - 2002							
Evasion i	2,0	89	RFU (XU10J2 / C)	4	06.94-06.00	P4	1622
Evasion i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	05.00-07.02	P3	1621
Evasion i Turbo	2,0	108-110	RGX (XU10J2TE)	4	06.94-07.02	P4	1622
Jumper (230..)							
1994 - 2002							
Jumper i, 4x4	2,0	80	RFW (XU10J2U)	4	02.94-02.95	P4	1622
Jumper i, 4x4	2,0	80	RFW (XU10J2U)	4	03.95-04.02	P4	1622
Jumper (244..)							
2002 -							
Jumper i	2,0	81	XU10J2	4	04.02-	P4	1622
Jumper i Bivalent	2,0	81		4	02.03-	P4	1622
Jumpy (B..., U6U)							
1995 - 2006							
Jumpy i	1,6	58	1580 SPI, 220 A2.000	4	10.99-12.06	P4	1622
Jumpy i	1,6	59	220 A2.000	4	10.95-08.00	P4	1622
Jumpy i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	05.00-12.06	P3	1621
Jumpy i 16V	2,0	102	RFR (EW10J4)	4	03.00-12.06	P3	1621
Jumpy							
2007 -							
Jumpy i 16V	2,0	103	RFH (EW10A)	4	01.07-	P3	1621
Nemo							
2008 -							
Nemo i, Kombi	1,4	54		4	02.08-	P4	1622
Saxo							
1996 - 2004							
Saxo i X	1,0	33	CDZ (TU9M)	4	02.96-11.98	P4	1622
Saxo i X, SX	1,1	40-44	HDZ (TU1M), HDY (TU1M)	4	02.96-09.03	P4	1622
Saxo i X, SX	1,1	44	HFX (TU1JP)	4	02.96-09.03	P4	1622
Saxo i VTS	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)	4	02.96-06.03	P4	1622
Saxo i, VTL, VTR	1,6	65-66	NFZ (TU5JP)	4	02.96-06.03	P4	1622
Saxo i, VTS	1,6	72-74	NFT (TU5JP)	4	09.00-04.04	P4	1622



KW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE**... CITROËN**

Saxo 1996 - 2004								
Saxo i 16V, VTS	1,6	87-88	NFX (TU5JP4)		4	02.96-04.04	P4	1622
Xantia (X2) 1998 - 2003								
Xantia i, Break	1,8	66	LFX (XU7JB)		4	01.98-06.03	P4	1622
Xantia i Turbo, Break	2,0	108	RGX (XU10J2TE)		4	01.98-06.03	P4	1622
Xantia i 24V, Break	3,0	140	XFZ (ES9J4)		6	01.98-06.03	P4	1622
XM (Y4) 1994 - 2000								
XM i 16V, Break	2,0	97	RFV (XU10J4R)		4	05.94-12.00	P4	1622
XM i Turbo, Break	2,0	108	RGX (XU10J2TE)		4	05.94-12.00	P4	1622
XM i, Break	3,0	123	SFZ (ZPJ / Z), UFZ (ZPJ / Z)		6	05.94-12.00	P4	1622
XM i 24V, Break	3,0	140	XFZ (ES9J4)		6	01.97-12.00	P4	1622
XM i 24V	3,0	147	SKZ (ZPJ4 / Z), UKZ (ZPJ4 / Z)		6	01.97-12.00	P4	1622
Xsara (N..) 1997 - 2005								
Xsara i, Break, Coupe	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)		4	07.97-08.00	P4	1622
Xsara i, Break, Coupe	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)		4	09.00-08.05	P4	1622
Xsara i, Break, Coupe	1,6	65-66	NFZ (TU5JP)		4	09.97-10.00	P4	1622
Xsara i 16V, Break, Coupe	1,6	80-81	NFU (TU5JP4)		4	09.00-08.05	P3	1621
Xsara i, Break, Coupe	1,8	66	LFX (XU7JB)		4	09.97-10.00	P4	1622
Xsara i 16V, Coupe	1,8	86	6FZ (EW7J4)		4	09.00-08.05	P3	1621
Xsara i 16V, Break, Coupe	2,0	97	RFV (XU10J4R)		4	09.97-10.00	P4	1622
Xsara i 16V, Break	2,0	100	RFN (EW10J4)		4	09.00-08.05	P3	1621
Xsara i 16V, Coupe	2,0	120	RFS (XU10J4RS)		4	09.97-10.00	P4	1622
Xsara Picasso (N..) 1999 -								
Xsara Picasso i 16V	1,6	66	NFZ (TU5JP)		4	12.99-	P4	1622
Xsara Picasso i 16V	1,6	70			4	09.00-	P4	1622
Xsara Picasso i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)		4	09.05-	P3	1621
Xsara Picasso i 16V	1,8	85	LFY (XU7JP4)		4	12.99-	P4	1622
Xsara Picasso i 16V	1,8	85	6FZ (EW7J4)		4	02.00-	P3	1621
Xsara Picasso i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)		4	09.00-	P3	1621
DACIA								
Duster 2010 -								
Duster i 16V, 4x4	1,6	77	K4M 690		4	04.10-	P4	1622
Logan (LS..) 2004 -								
Logan i	1,4	55	K7J 710		4	01.05-	P4	1622
Logan i Bifuel	1,4	55	K7J 710		4	01.05-	P4	1622
Logan i	1,6	64	K7M 710		4	01.04-	P4	1622
Logan i 16V	1,6	77	K4M 690		4	02.06-	P4	1622
Logan Express 2009 -								
Logan Express i	1,4	55	K7J 710		4	03.09-	P4	1622
Logan Express i	1,6	64	K7M 710		4	03.09-	P4	1622
Logan MCV (KS..) 2007 -								
Logan MCV i	1,4	55	K7J 710		4	01.07-	P4	1622
Logan MCV i LPG	1,6	62	K7M 710		4	11.08-	P4	1622
Logan MCV i	1,6	64	K7M 710		4	01.07-	P4	1622
Logan MCV i 16V	1,6	77	K4M 690		4	01.07-	P4	1622
Logan Pick-Up 2008 -								
Logan Pick-Up i	1,4	55	K7J 710		4	01.09-	P4	1622
Logan Pick-Up i	1,6	64	K7M 710		4	03.08-	P4	1622
Sandero 2008 -								
Sandero i	1,4	55	K7J 710		4	06.08-	P4	1622
Sandero i	1,6	64	K7M 710		4	06.08-	P4	1622
Solenza 2003 -								
Solenza i	1,4	55	K7J 710		4	01.03-	P4	1622
Solenza i	1,6	65	K7M 710		4	01.03-	P4	1622

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... DACIA**

Super Nova							
2000 - 2003							
Super Nova	1,4	55	E7J 260	4	04.00-03.03	P4	1622

DAEWOO

Kalos							
2002 - 2004							
Kalos i 16V	1,4	69	F14D3 DOHC	4	04.03-12.04	P2	1620
Lacetti							
2003 - 2004							
Lacetti i 16V	1,4	68-70	F14D3	4	09.03-12.04	P2	1620
Lacetti i 16V	1,6	80	F16D3	4	09.03-12.04	P2	1620
Lanos							
1996 - 2004							
Lanos i 16V	1,6	78	A16DMS	4	05.97-12.04	P2	1620
Leganza							
1997 - 2004							
Leganza i 16V	2,2	100	T22SED	4	07.97-12.02	P4	1622
Magnus							
1999 - 2004							
Magnus i 24V	2,5	115		6	08.03-12.04	P2	1620
Musso							
1996 - 2004							
Musso i 24V	3,2	162	M 162.990	6	04.00-12.04	P7	1625
Nubira							
1996 - 2004							
Nubira i 16V	1,5	81	A15DMS	4	11.96-06.99	P7	1625
Nubira i 16V	1,5	81	A15DMS	4	07.99-07.03	P2	1620
Nubira i 16V	1,6	76-78	A16DMS	4	05.97-06.04	P2	1620
Rexton							
2002 -							
Rexton i	3,2	162	M 162.990	6	06.02-12.04	P7	1625
Rezzo							
2000 -							
Rezzo i	1,6	66	A16DMS	4	08.01-12.04	P2	1620
Rezzo i	1,6	77	A16DMS	4	09.00-12.04	P2	1620
Rezzo i	1,8	66-67	F18D2	4	09.00-12.04	P7	1625
Rezzo i	1,8	72-74	A18DMS	4	09.00-12.04	P7	1625
Tacuma							
2000 - 2004							
Tacuma i	1,6	66	A16DMS	4	08.01-12.04	P2	1620
Tacuma i 16V	1,6	77	A16DMS	4	09.00-12.04	P2	1620
Tacuma i	1,8	66-67	F18D2	4	09.00-12.04	P7	1625
Tacuma i	1,8	72-74	A18DMS	4	09.00-12.04	P7	1625

DAIHATSU

1300							
1998 -							
1300 i 16V	1,3	48	HC-ES	4	06.98-	P4	1622
Altis I							
1996 - 2001							
Altis i 16V, 4x4	2,2	103	5S-FE	4	10.96-07.01	P2	1620
Altis II							
2001 - 2005							
Altis i 16V, 4x4	2,4	112	2AZ-FE	4	08.01-12.05	P2	1620
Altis III							
2006 -							
Altis i 16V VVTi SX, 4x4	2,4	116	2AZ-FE	4	01.06-	P2	1620
Applause II							
1997 -							
Applause i 16V	1,6	73	HD-E	4	09.97-	P2	1620
Atrai II							
1999 -							
Atrai i 12V, 4x4	0,66	35	EF-VE	3	08.99-	P4	1622
Atrai i 12V 4x4	0,66	47	EF-DET	3	08.99-	P4	1622
Atrai i 16V	1,3	63	K3-VE	4	05.00-	P2	1620
Atrai i 16V 4x4	1,3	66	K3-VE	4	05.00-09.03	P2	1620
Atrai i 16V, 4x4	1,3	68	K3-VE	4	10.03-	P2	1620
Bego							
2005 -							
Bego i 16V DVVT, 4x4	1,3	63	K3-VE	4	11.05-	P2	1620
Boon							
2005 -							
Boon i 12V DVVT, 4x4	1,0	51	1KR-FE	3	01.05-	P3	1621
Boon i 16V, 4WD	1,3	64	K3-VE	4	01.05-	P2	1620
Boon i 16V, 4WD	1,3	67	K3-VE	4	03.08-	P2	1620



KW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE

... DAIHATSU

Charade IV (G200, G202, G203)	1993 - 2002						
Charade i	1,3	44	HC	4	06.96-11.99	P2	1620
Charade i	1,3	55	HC-E	4	05.96-11.99	P2	1620
Charade i	1,3	62	HC-E	4	01.93-04.01	P2	1620
Charade i	1,5	55	HE, HE-E, HE-EG	4	06.94-12.96	P2	1620
Charade i	1,5	66	HE-E, HE-EG	4	01.97-11.99	P2	1620
Charade i GTI	1,6	77	HD-E	4	01.93-11.99	P2	1620
Coo	2006 -						
Coo i 12V	1,0	40		3	10.06-	P2	1620
Coo i 16V	1,3	67	K3-VE	4	10.06-	P2	1620
Coo i 16V Turbo DVVT	1,3	95	K3-VET	4	10.06-	P4	1622
Copen	2003 -						
Copen i 16V	0,66	50	JB-DET	4	09.03-	P2	1620
Copen i 16V	1,3	64	K3-VE	4	03.06-	P2	1620
Cuore VI (L7..)	1998 - 2003						
Cuore i 12V	1,0	40	EJ-DE	3	10.98-09.00	P2	1620
Cuore i 12V	1,0	41	EJ-DE	3	10.98-05.03	P2	1620
Cuore i 12V DVVT	1,0	43	EJ-DE, EJ-VE	3	10.00-02.03	P2	1620
Cuore VII (L251)	2003 -						
Cuore	0,66	35	EF-SE	3	03.03-	P2	1620
Cuore i 12V, 4x4	0,66	43	EF-VE	3	03.03-	P2	1620
Cuore i 12V Turbo 4x4	0,66	47	EF-DET	3	03.03-	P4	1622
Cuore VIII	2007 -						
Cuore i 12V	1,0	51	1KR-FE	3	04.07-	P3	1621
Extol	2000 -						
Extol i 16V	1,3	63	K3-VE	4	05.00-	P2	1620
Extol i 16V 4x4	1,3	66	K3-VE	4	05.00-09.03	P2	1620
Extol i 16V, 4x4	1,3	68	K3-VE	4	10.03-	P2	1620
Gran Move (G3..)	1996 - 2002						
Gran Move i	1,0	40	EJ-DE	3	10.99-07.02	P4	1622
Gran Move i 16V	1,5	55	HE-E	4	10.96-08.98	P2	1620
Gran Move i 16V	1,5	66	HE-EG	4	10.96-08.98	P2	1620
Gran Move i 16V	1,5	71	HE-EG	4	10.96-08.98	P2	1620
Gran Move i 16V	1,6	67-70	HD-EP	4	05.98-07.02	P2	1620
Hijet III	1998 -						
Hijet i 16V	1,3	48	HC-E	4	06.98-	P2	1620
Hijet i 16V	1,3	52	HC-E	4	06.98-	P2	1620
Hijet i 16V	1,3	55	HC-E	4	06.98-10.99	P2	1620
Hijet i 16V	1,6	52		4	11.99-	P2	1620
Materia	2006 -						
Materia i 12V	1,0	40		3	01.06-	P2	1620
Materia i 16V	1,3	67	K3-VE	4	01.06-	P2	1620
Materia i 16V Turbo DVVT	1,3	95	K3-VET	4	01.06-	P4	1622
Max	2000 -						
Max i 12V	0,66	43	EF-VE	3	06.00-	P2	1620
Max i 12V Ri, RS 4x4	0,66	47	EF-DET	3	09.02-	P4	1622
Mira VI (L7..)	1998 - 2003						
Mira i 12V	1,0	40	EJ-DE	3	10.98-09.00	P2	1620
Mira i 12V	1,0	41	EJ-DE	3	10.98-05.03	P2	1620
Mira i 12V DVVT	1,0	43	EJ-DE, EJ-VE	3	10.00-02.03	P2	1620
Mira Gino I	1998 - 2006						
Mira Gino i 12V, 4x4	0,66	43	EF-VE	3	08.98-02.06	P2	1620
Mira Gino i 12V, 4x4	0,66	47	EF-DET	3	08.98-08.03	P4	1622
Mira Gino II	2006 -						
Mira Gino i 12V	1,0	51	1KR-FE	3	04.07-	P3	1621

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... DAIHATSU**

Move I (L6, L9) 1994 - 2002							
Move i	0,66	38	EF-GL	3	06.94-08.98	P4	1622
Move i 12V, 4x4	0,66	43	EF-VE	3	08.98-09.02	P2	1620
Move i 12V, 4x4	0,66	47	EF-DET	3	04.97-09.02	P4	1622
Move i 12V	1,0	40	EJ-DE	3	10.98-09.02	P4	1622
Move II 2002 -							
Move i 12V	0,66	43	EF-VE	3	10.02-	P2	1620
Move i 12V	0,66	47	EF-DET	3	10.02-	P4	1622
Naked 1999 - 2005							
Naked i 12V, 4x4	0,66	34	EF-RS	3	11.99-02.05	P4	1622
Naked i 12V, 4x4	0,66	47	EF-DET	3	11.99-02.05	P4	1622
Opti II 1998 - 2003							
Opti i	0,66	35	EF-VE	3	11.98-02.03	P4	1622
Opti i 12V, 4x4	0,66	47	EF-DET	3	11.98-02.03	P4	1622
Pyzar (G3..) 1996 - 2002							
Pyzari i 16V	1,5	55	HE-E	4	10.96-08.98	P2	1620
Pyzari i 16V	1,5	66	HE-EG	4	10.96-08.98	P2	1620
Pyzari i 16V	1,5	71	HE-EG	4	10.96-08.98	P2	1620
Pyzari i 16V	1,6	67-70	HD-EP	4	05.98-07.02	P2	1620
Rush 2005 -							
Rush i 16V	1,3	63	K3-VE	4	10.05-	P2	1620
Sirion I (M1) 1998 - 2005							
Sirion i 12V, 4WD	1,0	40-41	EJ-DE	3	04.98-10.00	P2	1620
Sirion i 12V, 4WD	1,0	43	EJ-VE	3	09.00-01.05	P2	1620
Sirion i Sport, 4WD	1,3	75	K3-VE2	4	08.00-01.05	P2	1620
Sirion i 16V DVVT, 4x4	1,3	75	K3-VE	4	02.01-04.05	P2	1620
Sirion II (M3..) 2005 -							
Sirion i 12V DVVT, 4x4	1,0	51	1KR-FE	3	01.05-	P3	1621
Sirion i 16V, 4WD	1,3	64	K3-VE	4	01.05-	P2	1620
Sirion i 16V, 4WD	1,3	67	K3-VE	4	03.08-	P2	1620
Storia I (M1) 1998 - 2005							
Storia i 12V, 4WD	1,0	40-41	EJ-DE	3	04.98-10.00	P2	1620
Storia i 12V, 4WD	1,0	43	EJ-VE	3	09.00-01.05	P2	1620
Storia i Sport, 4WD	1,3	75	K3-VE2	4	08.00-01.05	P2	1620
Storia i 16V DVVT, 4x4	1,3	75	12R	4	02.01-04.05	P2	1620
Storia II 2005 -							
Storia i 12V	1,0	51	1KR-FE	3	01.05-	P3	1621
Storia i 16V, 4x4	1,3	64	K3-VE	4	01.05-	P2	1620
Tanto 2002 -							
Tanto i 12V	0,66	43	EF-VE	3	09.02-	P2	1620
Tanto i 12V, 4x4	0,66	47	EF-DET	3	09.02-	P4	1622
Taruna 1997 - 2005							
Taruna i 12V, 4WD	0,66	44	EF-VE	3	05.97-10.05	P2	1620
Taruna i 12V, 4WD	0,66	47	EF-DET	3	05.97-10.05	P4	1622
Taruna i 4WD	1,3	61	HE-EJ, HC-EJ	4	09.97-12.00	P4	1622
Taruna i 16V DVVT, 4WD	1,3	63	K3-VE	4	09.00-12.05	P2	1620
Taruna i 16V DVVT Turbo 4WD	1,3	103		4	10.02-10.05	P4	1622
Taruna i 16V	1,5	63	HE-E	4	05.99-10.05	P2	1620
Taruna i 16V	1,6	66	HD-C	4	05.99-10.05	P2	1620
Terios I (J1) 1997 - 2005							
Terios i 12V, 4WD	0,66	44	EF-VE	3	05.97-10.05	P2	1620
Terios i 12V, 4WD	0,66	47	EF-DET	3	05.97-10.05	P4	1622
Terios i 4WD	1,3	61	HE-EJ, HC-EJ	4	09.97-12.00	P4	1622
Terios i 16V DVVT, 4WD	1,3	63	K3-VE	4	09.00-12.05	P2	1620
Terios i 16V DVVT Turbo 4WD	1,3	103		4	10.02-10.05	P4	1622

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... DAIHATSU**

Terios I (J1)		1997 - 2005						
Terios i 16V	1,5	63	HE-E	4	05.99-10.05	P2	1620	
Terios i 16V	1,6	66	HD-C	4	05.99-10.05	P2	1620	
Terios II (J2..)		2005 -						
Terios i 16V DVVT, 4x4	1,3	63	K3-VE	4	11.05-	P2	1620	
Xenia		2002 -						
Xenia i 12V	1,0	41	EJ-DE	3	01.02-	P2	1620	
Xenia i 12V	1,0	46	EJ-DE	3	05.07-	P2	1620	
Xenia i 16V DVVT	1,3	63	K3-VE	4	01.02-	P2	1620	
Xenia i 16V DVVT	1,3	68	K3-VE	4	05.07-	P2	1620	
YRV		2001 -						
YRV i 16V, 4WD	1,3	64	K3-VE	4	02.01-	P2	1620	
YRV GTi	1,3	95	K3-VET	4	07.02-	P4	1622	
Zebra		1986 - 2005						
Zebra i 16V	1,3	54-55	HC-E	4	06.98-10.05	P2	1620	
Zebra i	1,3	61	HE-EJ, HC-EJ	4	09.99-08.03	P4	1622	

FIAT

Albea (178..)		1996 -						
Albea i	1,2	44	188 A4.000	4	09.01-10.03	P7	1625	
Albea i	1,2	54	178 B5.000	4	09.98-	P4	1622	
Albea i 16V	1,2	57		4	06.02-	P4	1622	
Albea i	1,4	51	178 B2.000, 178 B2.016	4	04.96-07.01	P7	1625	
Albea i 16V	1,6	76	182 B6.000	4	11.00-	P7	1625	
Albea i 16V	1,6	78	178 B3.000	4	09.98-	P7	1625	
Barchetta (183)		1995 -						
Barchetta i.e. 16V	1,8	83	183 A1.000	4	04.95-	P4	1622	
Barchetta i.e. 16V	1,8	96	183 A1.000, 188 A6.000	4	04.95-	P4	1622	
Brava (182)		1995 - 2001						
Brava i 12V	1,4	55	182 A5.000	4	08.95-10.01	P4	1622	
Brava i 12V	1,4	59	182 A3.000	4	08.95-08.98	P4	1622	
Brava i 16V	1,6	66	182 A6.000	4	08.95-10.01	P4	1622	
Brava i 16V	1,6	76	182 A4.000	4	02.96-10.01	P4	1622	
Brava i 16V	1,8	83	182 A2.000	4	08.95-10.01	P4	1622	
Brava i 20V HGT	2,0	108-113	182 A1.000	5	08.95-05.01	P4	1622	
Bravo I (182)		1995 - 2001						
Bravo i 12V	1,4	55	182 A5.000	4	08.95-10.01	P4	1622	
Bravo i 12V	1,4	59	182 A3.000	4	08.95-10.01	P4	1622	
Bravo i 16V	1,6	66	182 A6.000	4	08.95-10.01	P4	1622	
Bravo i 16V	1,6	76	182 A4.000	4	02.96-10.01	P4	1622	
Bravo i 16V	1,6	76	182 B6.000	4	09.00-02.02	P7	1625	
Bravo i 16V GT	1,8	83	182 A2.000	4	08.95-10.01	P4	1622	
Bravo i 20V HGT	2,0	108	182 A1.000	5	08.95-07.98	P4	1622	
Bravo i 20V HGT	2,0	113	182 B7.000	5	07.98-10.01	P4	1622	
Cinquecento (170)		1991 - 1999						
Cinquecento i Sporting	1,1	40	176 A6.000, 176 B2.000	4	10.94-05.98	P4	1622	
Coupe (FA / 175)		1993 - 2001						
Coupe i 16V	1,8	96	183 A1.000	4	03.96-02.01	P4	1622	
Coupe i 20V	2,0	108	182 A1.000	5	09.96-04.98	P4	1622	
Coupe i 20V	2,0	113	182 B3.000	5	04.98-08.00	P4	1622	
Coupe i 20V Turbo	2,0	162	175 A3.000	5	09.96-02.01	P4	1622	
Croma II		2005 -						
Croma i 16V	1,8	103	939 A4.000	4	12.05-	P7	1625	
Croma i 16V	2,2	108	194 A1.000	4	06.05-	P5	1623	
Doblo I (119, 223)		2000 -						
Doblo i, Cargo	1,2	48	223 A5.000	4	11.00-	P7	1625	



KW



BRISK CODE

... FIAT							
Doblo I (119, 223)		2000 -					
Doblo i 16V, Cargo	1,6	68	182 B6.000	4	09.02-	P7	1625
Doblo i 16V, Cargo	1,6	76	182 B6.000	4	10.01-	P7	1625
Doblo i 16V Natural Power, Cargo	1,6	76	182 B6.000 Bi-Fuel	4	09.02-	P4	1622
Ducato III (230)		1994 - 2002					
Ducato i	2,0	74		4	06.94-12.95	P7	1625
Ducato i, 4x4	2,0	80	RFW	4	03.94-04.02	P4	1622
Ducato IV (244..)		2002 - 2006					
Ducato i 16V	2,0	81	RFL (XU10J2U)	4	04.02-12.06	P4	1622
Ducato i 16V Bi-Power	2,0	81	RFL (XU10J2U)	4	04.02-12.06	P4	1622
Marea (185)		1996 -					
Marea i 12V, Weekend	1,4	59	182 A3.000	4	10.96-	P4	1622
Marea i 16V	1,6	68	185 A3.000	4	03.99-08.00	P7	1625
Marea i 16V, Weekend	1,6	76	182 A4.000	4	10.96-12.98	P4	1622
Marea i 16V, Weekend	1,6	76	182 A4.000	4	01.99-	P7	1625
Marea i 16V, Weekend	1,6	76	182 B6.000	4	09.00-08.02	P7	1625
Marea i 16V Bipower	1,6	76	185 A3.000, 186 A4.000	4	04.99-	P4	1622
Marea i 16V, Weekend	1,8	83	182 A2.000	4	09.96-	P4	1622
Marea i 20V, Weekend	2,0	108	182 A1.000	5	09.96-04.99	P4	1622
Marea i 20V, Weekend	2,0	110	185 A8.000	5	01.01-	P4	1622
Marea i 20V, Weekend	2,0	113	182 B7.000	5	04.99-01.01	P4	1622
Multipla (186)		1999 -					
Multipla i 16V	1,6	68	182 B6.000	4	05.04-08.05	P7	1625
Multipla i 16V Blupower	1,6	70	186 A3.000	4	01.99-	P4	1622
Multipla i 16V	1,6	74	182 B6.000	4	03.01-08.05	P7	1625
Multipla i 16V Bipower	1,6	76	186 A4.000	4	01.99-	P4	1622
Multipla i 16V	1,6	76	182 A4.000	4	01.99-	P4	1622
Multipla i 16V	1,6	76	182 B6.000	4	09.00-02.01	P7	1625
Multipla i 16V	1,6	76	182 B4.000	4	09.04-	P4	1622
Palio (178BX, 178DX)		1996 -					
Palio i, Weekend	1,0	45		4	04.96-12.03	P4	1622
Palio i	1,1	40		4	07.97-10.03	P7	1625
Palio i	1,1	42	187 A1.000	4	06.06-	P7	1625
Palio i, Weekend	1,2	44	188 A4.000	4	07.97-12.02	P7	1625
Palio i	1,2	50	178 E2.000	4	06.99-12.00	P4	1622
Palio i, Weekend	1,2	54	178 E2.000, 178 B5.000	4	06.96-02.01	P4	1622
Palio i, Weekend	1,4	51	178 B2.000, 178 B2.016	4	04.96-08.01	P7	1625
Palio i	1,6	70	182 B6.000	4	06.99-	P7	1625
Palio i 16V Weekend	1,6	74	178 B3.000	4	04.96-02.01	P7	1625
Palio i 16V	1,6	76	178 B3.000	4	04.96-12.98	P4	1622
Palio i 16V	1,6	76	178 B3.000	4	07.99-12.02	P7	1625
Palio i 16V, Weekend	1,6	76	182 B6.000	4	02.01-	P7	1625
Panda II (169..)		2003 -					
Panda i	1,1	40	187 A1.000	4	09.03-12.04	P7	1625
Panda i, 4x4	1,2	44	188 A4.000	4	09.03-12.04	P7	1625
Punto I (176..)		1993 - 2000					
Punto 55, Van	1,1	40	176 A6.000, 176 B2.000	4	09.93-09.99	P4	1622
Punto 60, Cabrio	1,2	43	176 A7.000	4	01.94-06.00	P4	1622
Punto 60, Cabrio	1,2	44	176 B1.000, 176 B4.000	4	01.94-06.00	P4	1622
Punto 75	1,2	54	176 A8.000	4	08.93-09.99	P4	1622
Punto II (188..)		1999 -					
Punto 60	1,2	44	188 A4.000	4	09.99-06.03	P7	1625
Punto 130 HGT 16V	1,8	96	183 A1.000, 188 A6.000	4	09.99-	P4	1622
Qubo		2008 -					
Qubo i	1,4	54		4	09.08-	P4	1622



KW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE

... FIAT

Scudo I (220..)		1995 -						
Scudo i 16V, Combinato	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	05.00-	P3	1621	
Sedici		2006 -						
Sedici i 16V, 4x4	1,6	79	M16A	4	06.06-	P2	1620	
Seicento (187..)		1998 -						
Seicento i	1,1	40	176 B2.000, 187 A1.000	4	01.98-09.00	P4	1622	
Seicento i	1,1	40	187 A1000	4	10.00-	P7	1625	
Siena (178..)		1996 -						
Siena i	1,2	44	188 A4.000	4	09.01-10.03	P7	1625	
Siena i	1,2	54	178 B5.000	4	09.98-	P4	1622	
Siena i 16V	1,2	57		4	06.02-	P4	1622	
Siena i	1,4	51	178 B2.000, 178 B2.016	4	04.96-07.01	P7	1625	
Siena i 16V	1,6	76	182 B6.000	4	11.00-	P7	1625	
Siena i 16V	1,6	78	178 B3.000	4	09.98-	P7	1625	
Stilo (192)		2001 -						
Stilo i 16V, Multi Wagon	1,6	76	182 B6.000	4	10.01-	P7	1625	
Stilo i 16V	1,6	100		4	04.05-	P4	1622	
Stilo i 16V, Multi Wagon	1,8	96-98	192 A4.000	4	10.01-	P4	1622	
Stilo i 20V	2,4	125	192 A2.000	5	09.01-	P4	1622	
Strada (178E)		1999 -						
Strada i	1,2	44	188 A4.000	4	04.03-	P7	1625	
Strada i	1,2	54	178 B5.000	4	05.99-	P4	1622	
Ulysse I (220)		1994 - 2002						
Ulysse i	1,8	75	LFW	4	05.96-08.02	P4	1622	
Ulysse i	2,0	89	RFU (XU10J2C)	4	06.94-06.95	P4	1622	
Ulysse i 16V	2,0	97	RFV (XU10J4R)	4	05.98-09.00	P4	1622	
Ulysse i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	09.00-08.02	P3	1621	
Ulysse i Turbo	2,0	108	RGX (XU10J2CTE)	4	06.94-08.02	P4	1622	
Ulysse II (179..)		2002 -						
Ulysse i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	08.02-	P3	1621	
Ulysse i 24V	3,0	150	XFW	6	08.02-	P3	1621	

FORD

C-Max I		2007 -						
C-Max i 16V	1,6	74	HWDA, HWDB	4	02.07-	P5	1623	
C-Max i 16V	1,6	74	SHDA, SHDB, SHDC	4	02.07-	P5	1623	
C-Max i 16V	1,8	92	QQDA, QQDB	4	02.07-	P6	1624	
C-Max i 16V Flexifuel	1,8	92	Q7DA	4	02.07-	P6	1624	
C-Max i 16V	2,0	107	AODA, AODB, AODE	4	02.07-	P6	1624	
C-Max i 16V	2,0	107	SYDA	4	02.07-	P6	1624	
C-Max i 16V LPG	2,0	107	SYDA	4	06.08-	P6	1624	
C-Max i 16V CNG	2,0	107	SYDA	4	04.09-	P6	1624	
Cougar		1998 - 2001						
Cougar i 16V	2,0	96	EDBA, EDBB, EDBC, EDBD	4	08.98-12.01	P5	1623	
Cougar i 24V ST 200	2,5	151	SGA	6	01.00-12.01	P6	1624	
Escape		2000 -						
Escape i 16V	2,0	91	YF	4	12.00-11.03	P5	1623	
Escape i 16V	2,3	110	GZ	4	12.03-	P6	1624	
Escort VII		1995 - 2000						
Escort i	1,1	40	GUF	4	01.95-10.98	P6	1624	
Escort i, Express, Kombi	1,3	44	J4B Endura SEFI	4	01.95-02.99	P6	1624	
Escort i, Express, Kombi	1,3	44	J6A	4	01.95-02.99	P6	1624	
Escort i, Cabrio, Express, Kombi	1,4	54	F4B SEFI	4	01.95-02.99	P2	1620	
Escort i Kombi, Express	1,4	54	FUH	4	01.95-02.99	P4	1622	
Escort i 16V, 16V XR3i Cabrio, Express, Kombi	1,6	65	L1H	4	01.95-08.95	P5	1623	
Escort i 16V, 4x4, 16V XR3i Cabrio, Express, Kombi	1,6	66	L1E	4	01.95-07.00	P5	1623	

**KW****BRISK CODE****... FORD**

1995 - 2000							
Escort VII							
Escort i 16V Express	1,6	66	L1K	4	01.95-02.99	P5	1623
Escort i 16V, 16V XR3i Cabrio, Express, Kombi	1,8	77	RDA	4	01.95-08.98	P5	1623
Escort i 16V, 16V XR3i Cabrio, Express, Kombi	1,8	85	RKC	4	01.95-02.99	P5	1623
Escort 16V XR3i Cabrio	1,8	96	RQB	4	02.95-08.00	P5	1623
Escort RS 2000, 4x4	2,0	110	N7A EFI	4	01.95-10.98	P2	1620
1995 - 2002							
Fiesta IV							
Fiesta i 16V	1,25	55	DHA, DHB, DHC, DHD	4	08.95-02.02	P5	1623
Fiesta i 16V	1,25	55	DHE, DHF, DHG	4	08.95-02.02	P5	1623
Fiesta i	1,3	37	JJA, JJC, JJE	4	08.95-02.02	P6	1624
Fiesta i	1,3	37	JJJ, JJK, JJM	4	08.95-02.02	P6	1624
Fiesta i	1,3	44	J4C, J4J, J4L	4	08.95-02.02	P6	1624
Fiesta i	1,3	44	J4Q, J4R, J4T	4	08.95-02.02	P6	1624
Fiesta i 16V	1,4	66	FHA, FHE	4	11.95-02.02	P5	1623
Fiesta i 16V Sport	1,6	76	L1T, L1V	4	02.00-02.02	P5	1623
2001 -							
Fiesta V							
Fiesta i 16V	1,25	51	M7JA, M7JB	4	11.01-	P5	1623
Fiesta i 16V	1,25	55	FUJA, FUJB	4	11.01-	P5	1623
Fiesta i	1,3	44	BAJA	4	11.01-	P5	1623
Fiesta i	1,3	51	A9JA, A9JB	4	11.01-	P5	1623
Fiesta i 16V	1,4	59	FXJA, FXJB	4	11.01-	P5	1623
Fiesta i 16V	1,6	74	FYJA, FYJB	4	11.01-	P5	1623
Fiesta i 16V ST 150	2,0	110	N4JB	4	03.05-	P6	1624
2008 -							
Fiesta VI							
Fiesta i 16V	1,25	44	STJA, STJB	4	10.08-	P5	1623
Fiesta i 16V	1,25	60	SNJA, SNJB	4	10.08-	P5	1623
Fiesta i 16V	1,4	71	SPJA, SPJB	4	10.08-	P5	1623
Fiesta i 16V LPG	1,4	71	RTJA, RTJB	4	01.09-	P5	1623
Fiesta i 16V	1,6	88	HXJA, HXJB	4	10.08-	P5	1623
1998 - 2004							
Focus I (DAW, DBW, DFW, DNW)							
Focus i 16V, Express, Kombi	1,4	55	FXDA, FXDB	4	08.98-12.04	P5	1623
Focus i 16V, Express, Kombi	1,4	55	FXDC, FXDD	4	08.98-12.04	P5	1623
Focus i 16V	1,6	72	CDDA	4	08.98-12.04	P5	1623
Focus i 16V, Express, Kombi	1,6	74	FYDA, FYDB, FYDC	4	08.98-12.04	P5	1623
Focus i 16V, Express, Kombi	1,6	74	FYDD, FYDH	4	08.98-12.04	P5	1623
Focus i 16V, Express, Kombi	1,8	85	EYDB, EYDC, EYDD	4	08.98-12.04	P5	1623
Focus i 16V, Express, Kombi	1,8	85	EYDE, EYDF, EYDG	4	08.98-12.04	P5	1623
Focus i 16V, Express, Kombi	1,8	85	EYDI, EYDJ, EYDL	4	08.98-12.04	P5	1623
Focus i 16V, Express, Kombi	2,0	96	EDDB, EDDC	4	08.98-12.04	P5	1623
Focus i 16V, Express, Kombi	2,0	96	EDDD, EDDF	4	08.98-12.04	P5	1623
Focus i 16V ST 170, Kombi	2,0	127	ALDA	4	03.02-12.04	P5	1623
Focus RS Turbo	2,0	158	HMDA	4	10.02-12.04	P5	1623
2004 -							
Focus II (DA...)							
Focus i 16V, Express, Kombi	1,4	59	ASDA, ASDB	4	07.04-	P5	1623
Focus i 16V, Express, Kombi	1,6	74	HWDA, SHDA	4	07.04-	P5	1623
Focus i 16V, Cabrio, Express, Kombi	1,6	74	HWDB	4	07.04-	P5	1623
Focus Ti, Express, Kombi	1,6	85	HXDA, HXDB	4	07.04-	P5	1623
Focus i 16V LPG	1,6	85		4	10.09-	P5	1623
Focus i 16V, Express, Kombi	1,8	92	Q7DA	4	01.06-	P6	1624
Focus i 16V Flexifuel	1,8	92	Q7DA	4	01.06-	P6	1624
Focus i 16V, Kombi	1,8	92	QQDB	4	01.06-	P6	1624
Focus i 16V Flexifuel	1,8	92	QQDB	4	01.06-	P6	1624
Focus i 16V, Express, Kombi	2,0	107	AODA	4	07.04-	P6	1624
Focus i 16V, Cabrio, Express	2,0	107	AODB	4	07.04-	P6	1624

**kw****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... FORD**

Focus II (DA...)		2004 -						
Focus i 20V ST	2,5	166	HYDA	5	10.05-	P3	1621	
Focus i 20V RS	2,5	224		5	01.09-	P3	1621	
Focus C-Max		2003 - 2007						
Focus C-Max i 16V	1,6	74	HWDA, HWDB	4	06.03-03.07	P5	1623	
Focus C-Max Ti	1,6	85	HXDA	4	07.04-03.07	P5	1623	
Focus C-Max i 16V	1,8	88	CSDA, CSDB	4	06.03-03.07	P6	1624	
Focus C-Max i 16V Flexifuel	1,8	92	Q7DA	4	04.04-03.07	P6	1624	
Focus C-Max i 16V	1,8	92	QQDA, QQDB	4	06.03-03.07	P6	1624	
Focus C-Max i 16V Flexifuel	1,8	92	QQDB	4	01.06-03.07	P6	1624	
Focus C-Max i 16V	2,0	107	AODA, AODB	4	04.04-03.07	P6	1624	
Focus S-Max		2006 -						
Focus S-Max i 16V	2,0	107	AOWA, AOWB	4	03.06-	P6	1624	
Focus S-Max i 16V Flexifuel	2,0	107	TBWA, TBWB	4	05.06-	P6	1624	
Focus S-Max i 16V SCTi	2,0	149	TNWA	4	03.10-	P5	1623	
Focus S-Max i 16V	2,3	118	SEWA	4	07.07-	P6	1624	
Focus S-Max i ST	2,5	162	HUWA	5	05.06-	P3	1621	
Fusion		2002 -						
Fusion i 16V	1,25	55	FUJA, FUJB	4	06.02-	P5	1623	
Fusion i 16V	1,4	59	FXJA, FXJB	4	06.02-	P5	1623	
Fusion i 16V	1,6	74	FYJA, FYJB	4	06.02-	P5	1623	
Galaxy I		1995 - 2000						
Galaxy i 16V, 4x4	2,3	107	YSB	4	02.96-03.00	P2	1620	
Galaxy II (WGR)		2000 - 2006						
Galaxy i 16V	2,3	103	ESSB	4	04.00-02.06	P2	1620	
Galaxy i 16V, 4x4	2,3	107	ESSA, YSB	4	04.00-02.06	P2	1620	
Galaxy i 24V	2,8	150	AYL	6	04.00-02.06	P1	1619	
Galaxy III		2006 -						
Galaxy i 16V	2,0	107	AOWA, AOWB	4	03.06-	P6	1624	
Galaxy i 16V SCTi	2,0	149	TNWA	4	03.10-	P5	1623	
Galaxy i 16V	2,3	118	SEWA	4	07.07-	P6	1624	
KA I (RB..)		1996 - 2008						
KA i	1,0	38		4	07.97-09.99	P6	1624	
KA i	1,0	48		4	09.99-11.08	P6	1624	
KA i	1,3	44	BAA	4	09.96-11.08	P5	1623	
KA i	1,3	51	A9A, A9B	4	08.02-11.08	P5	1623	
KA i	1,6	70	CDB, CDC	4	07.03-11.08	P5	1623	
Kuga		2009 -						
Kuga i 20V, 4x4	2,5	147	HYDB	5	03.09-	P3	1621	
Maverick II		2000 -						
Maverick i 16V	2,0	91	YF	4	12.00-11.03	P5	1623	
Maverick i 16V	2,3	110	GZ	4	12.03-	P6	1624	
Maverick i 24V Sport	3,0	155-160	AJ	6	12.00-11.03	P6	1624	
Maverick i 24V Sport	3,0	159-165	AJ	6	12.03-	P6	1624	
Mondeo II		1996 - 2000						
Mondeo i 16V, Express, Kombi	1,6	65	L1F	4	08.96-11.00	P5	1623	
Mondeo i 16V, Express, Kombi	1,6	70	L1L, L1N, L1Q	4	08.96-11.00	P5	1623	
Mondeo i 16V, Express, Kombi	1,8	85	RKB, RKF, RKH	4	08.96-11.00	P5	1623	
Mondeo i 16V, Express, Kombi	1,8	85	RKJ, RKK	4	08.96-11.00	P5	1623	
Mondeo i 16V, Express, Kombi	2,0	96	NGA, NGB	4	08.96-11.00	P5	1623	
Mondeo i 16V, Express, Kombi	2,0	96	NGC, NGD	4	08.96-11.00	P5	1623	
Mondeo i 24V ST 200, Express, Kombi	2,5	151	SGA	6	05.99-11.00	P6	1624	
Mondeo III (B4Y, B5Y, BWY)		2000 - 2007						
Mondeo i 16V, Express, Kombi	1,8	81	CGBA, CGBB	4	10.00-08.07	P6	1624	
Mondeo i 16V, Express, Kombi	1,8	92	CHBA, CHBB	4	10.00-08.07	P6	1624	

**KW**BRISK
CODE**... FORD**

... FORD							
Mondeo III (B4V, B5Y, BWY)		2000 - 2007					
Mondeo i 16V, Express, Kombi	2,0	107	CJBA, CJBB	4	10.00-08.07	P6	1624
Mondeo i 24V, Express, Kombi	3,0	150	REBA	6	09.04-08.07	P6	1624
Mondeo i 24V ST 220, Express, Kombi	3,0	166	MEBA	6	04.02-08.07	P6	1624
Mondeo IV		2007 -					
Mondeo Ti 16V, Kombi	1,6	81	RHBA	4	03.07-	P5	1623
Mondeo Ti 16V, Kombi	1,6	92	PNBA	4	03.07-	P5	1623
Mondeo i 16V, Express, Kombi	2,0	107	AOBA, AOBC	4	03.07-	P6	1624
Mondeo i 16V Flexifuel, Kombi	2,0	107	TBBA, TBBB	4	03.07-	P6	1624
Mondeo i 16V LPG, Kombi	2,0	107	TBBA, TBBB	4	07.09-	P6	1624
Mondeo i 16V SCTi, Kombi	2,0	149	TNBA	4	03.10-	P5	1623
Mondeo i 16V, Express, Kombi	2,3	118	SEBA	4	03.07-	P6	1624
Mondeo i 20V, Express, Kombi	2,5	162	HUBA	5	03.07-	P3	1621
Puma		1997 -					
Puma i 16V	1,4	66	FHD, FHF	4	06.97-12.01	P5	1623
Puma i 16V	1,6	76	L1W	4	06.97-12.01	P5	1623
Puma i 16V	1,7	92	MHA, MHB	4	06.97-12.01	P5	1623
Puma i 16V ST 160	1,7	118		4	06.99-	P5	1623
S-Max		2006 -					
S-Max i 16V	2,0	107	AOWA, AOWB	4	03.06-	P6	1624
S-Max i 16V Flexifuel	2,0	107	TBWA, TBWB	4	05.06-	P6	1624
S-Max i 16V SCTi	2,0	149	TNWA	4	03.10-	P5	1623
S-Max i 16V	2,3	118	SEWA	4	07.07-	P6	1624
S-Max i ST	2,5	162	HUWA	5	05.06-	P3	1621
Street Ka		2003 - 2005					
Street Ka i	1,6	70	CDRA, CDRB	4	01.03-07.05	P5	1623
Tourneo Connect		2002 -					
Tourneo Connect i 16V	1,8	85	EYPA, EYPC	4	06.02-	P5	1623
Transit VII		2000 - 2006					
Transit i 16V	2,3	107	ESFA, ESFC	4	01.00-05.06	P2	1620
Transit VIII		2002 -					
Transit Connect i 16V	1,8	85	EYPA, EYPC	4	06.02-	P5	1623
HONDA							
Accord VII (CG, CH, CM..)		1998 - 2005					
Accord i 16V Aerodeck	1,6	65	A16A5	4	10.98-12.02	P2	1620
Accord i 16V LS	1,6	79	D16B7	4	10.98-12.02	P2	1620
Accord i 16V	1,6	85	D16B6	4	10.98-12.02	P2	1620
Accord i 16V	1,8	100	F18B2	4	10.98-12.02	P2	1620
Accord i 16V Coupe	2,0	107	F20B7	4	11.99-10.02	P2	1620
Accord i 16V Coupe	2,0	108	F20B5, F20B6, F20B7	4	02.98-06.03	P2	1620
Accord i 16V Type-R	2,2	156	H22A7	4	01.99-12.02	P2	1620
Accord i 16V	2,3	113	F23Z5	4	11.00-12.02	P2	1620
Accord i 16V Coupe VTi	2,3	113	F23A3	4	02.98-10.02	P2	1620
Accord i 16V Aerodeck	2,3	118	F23A7	4	02.98-09.05	P2	1620
Accord i 16V Aerodeck VTEC E	2,4	118	K24A2	4	09.03-09.05	P2	1620
Accord i 16V Aerodeck VTEC T	2,4	147	K24A1	4	09.03-09.05	P2	1620
Accord i 24V VTEC, Coupe	3,0	147	J30A1	6	02.98-06.03	P7	1625
Accord i 24V Coupe VTEC	3,0	152	J30A2	6	10.01-06.03	P2	1620
Accord VIII (CL.., CM..)		2003 -					
Accord i 16V, 4x4, Tourer	2,0	114	K20A	4	02.03-	P2	1620
Accord i 16V	2,4	118	K24A8	4	09.06-	P2	1620
Accord i 16V VTEC E, Coupe, Tourer	2,4	118	K24A2	4	02.03-03.06	P2	1620
Accord i 16V VTEC, Coupe	2,4	122	K24A8	4	04.06-07.08	P2	1620
Accord i 16V, Tourer	2,4	140	K24A	4	02.03-	P2	1620
Accord i 16V Tourer VTEC T	2,4	147	K24A1	4	09.03-	P2	1620

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... HONDA**

Accord VIII (CL., CM..)		2003 -					
Accord i 24V	3,0	177	J30A4	6	09.06-	P2	1620
Accord i 24V VTI-VTEC, Coupe	3,0	177	J30A5	6	04.06-	P2	1620
Avancier		1999 - 2003					
Avancier i 16V, 4x4	2,3	110	F23A	4	09.99-09.03	P2	1620
Avancier i 24V, 4x4	3,0	158	J30A	6	09.99-09.03	P2	1620
Capa		1998 - 2002					
Capa i 16V, 4x4	1,5	72	D15B	4	04.98-09.02	P2	1620
City IV (CG..)		1997 - 1999					
City i 16V	1,3	70	D13C	4	02.97-11.99	P2	1620
City i 16V	1,5	77	D15B7	4	02.97-11.99	P2	1620
City V		1999 - 2003					
City i 16V	1,3	70	D13C	4	12.99-09.03	P2	1620
City i 16V VTEC	1,5	65		4	12.99-09.03	P2	1620
City i 16V	1,5	77	D15B7	4	12.99-09.03	P2	1620
City VI		2003 -					
City i	1,2	58	L12A2	4	05.03-09.05	P2	1620
City i	1,2	61	L12A3	4	10.05-	P2	1620
City i	1,3	60	L13A3	4	10.05-	P2	1620
City i SES	1,3	63	L13A1	4	05.03-09.05	P2	1620
City i 16V FF	1,5	70	L15A1	4	09.04-09.05	P2	1620
City i 16V FF	1,5	79	L15A1	4	10.05-	P2	1620
Civic V (EJ., EK., MB, MC)		1994 - 2001					
Civic i 16V	1,2	55	L12A	4	11.97-03.01	P2	1620
Civic i 16V VTEC	1,4	55	D14Z1	4	11.95-02.01	P7	1625
Civic i 16V	1,4	55	D14A3, D14A4	4	11.94-10.98	P2	1620
Civic i 16V, Aerodeck	1,4	55	D14A7, D14Z3	4	01.97-02.01	P7	1625
Civic i 16V S	1,4	66	D14A4	4	11.95-02.01	P2	1620
Civic i 16V, Aerodeck	1,4	66	D14A8, D14Z2, D14Z4	4	01.97-02.01	P7	1625
Civic i 16V	1,5	66	D15Z3	4	09.94-02.01	P2	1620
Civic i 16V	1,5	84	D15Z6	4	11.95-02.01	P2	1620
Civic i 16V, Aerodeck	1,5	84	D15Z8	4	01.97-02.01	P2	1620
Civic i 16V Coupe	1,6	77	D16V7	4	03.96-03.00	P2	1620
Civic i 16V	1,6	83	D16W3	4	01.99-03.00	P2	1620
Civic i 16V	1,6	84	D16V5	4	11.95-02.01	P2	1620
Civic i 16V, Aerodeck	1,6	85	D16B2	4	01.97-02.01	P7	1625
Civic i 16V	1,6	88		4	10.95-09.00	P2	1620
Civic i 16V VTEC	1,6	92	D16V6	4	11.95-02.01	P2	1620
Civic i 16V, Coupe	1,6	92	D16V8	4	03.96-12.98	P2	1620
Civic i 16V, Coupe	1,6	92	D16V8	4	01.99-03.00	P7	1625
Civic i 16V	1,6	92	D16W4	4	11.98-10.00	P2	1620
Civic i 16V	1,6	93	D16V2	4	10.95-09.00	P2	1620
Civic i 16V	1,6	93	D16V5, D16V6	4	10.95-09.00	P7	1625
Civic i 16V	1,7	92	D17A6	4	11.97-03.01	P2	1620
Civic i 16V, Aerodeck	1,8	124	B18C4	4	01.97-02.01	P2	1620
Civic VI (EM, EP., EU..)		2000 - 2005					
Civic i 16V	1,2	58	L12A1	4	04.01-10.04	P2	1620
Civic i 16V IMA	1,3	61	LDA1	4	01.04-09.05	P7	1625
Civic i	1,4	55		4	02.01-09.05	P7	1625
Civic i 16V	1,4	66	D14Z5, D14Z6	4	02.01-09.05	P2	1620
Civic i 16V VTEC, Coupe	1,6	81	D16V1	4	02.01-12.05	P2	1620
Civic i 16V	1,6	84	R16A1	4	09.05-12.05	P2	1620
Civic i 16V	1,7	85	D17A6	4	02.00-09.05	P2	1620
Civic i 16V Coupe	1,7	88	D17A8	4	01.01-12.05	P2	1620
Civic i 16V Coupe VTEC	1,7	92	D17A5, D17A9	4	05.01-12.05	P2	1620

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... HONDA**

... HONDA							
Civic VI (EM, EP., EU..)	2000 - 2005						
Civic i 16V	1,8	77	F18A2	4	07.03-08.05	P2	1620
Civic i 16V	1,8	103	R18A1, R18A2	4	09.05-12.05	P2	1620
Civic i 16V, Sport	2,0	118	K20A3	4	10.03-09.05	P2	1620
Civic VII (FD..)	2005 -						
Civic i	1,3	61	L13A7	4	01.06-	P2	1620
Civic i 16V	1,6	84	R16A1	4	09.05-	P2	1620
Civic i 16V	1,8	103	R18A1, R18A2	4	09.05-	P2	1620
Civic i 16V	2,0	110	K20Z4	4	12.06-	P2	1620
Civic i 16V	2,0	114	K20A3	4	02.06-	P2	1620
CR-V I (RD)	1995 - 2002						
CR-V i 16V	2,0	94	B20B	4	10.95-01.99	P2	1620
CR-V i 16V	2,0	98	B20Z1	4	04.99-02.02	P2	1620
CR-V i 16V	2,0	108	B20Z1	4	01.99-02.02	P2	1620
CR-V II (RD..)	2002 - 2006						
CR-V i 16V	2,0	110	K20A4	4	07.02-09.06	P2	1620
CR-V i 16V VTEC	2,4	118	K24A1	4	03.02-09.06	P2	1620
CR-V III	2006 -						
CR-V i 16V VTEC	2,0	110	R20A2	4	01.07-	P2	1620
CR-V i 16V VTEC 4x4	2,4	118	K24A1	4	10.06-	P2	1620
CR-V i 16V	2,4	125	K24A1	4	04.07-	P2	1620
Edix	2004 - 2006						
Edix i 16V, VTEC 4x4	1,7	92	D17A2	4	08.04-09.06	P2	1620
Edix i 16V, 4x4	2,0	114	K20A9	4	08.04-09.06	P2	1620
Element	2002 -						
Element i 16V VTEC, 4x4	2,4	118	K24A6	4	07.02-	P2	1620
Fit	2001 -						
Fit i, Fit Aria i, Fit Aria i 4WD	1,3	63	L13A1	4	09.01-	P2	1620
Fit i 16V	1,5	65-66	D15Z3	4	09.01-	P2	1620
FR-V	2005 -						
FR-V i 16V	1,7	92	D17A2	4	01.05-	P2	1620
FR-V i 16V	1,8	103	R18A1	4	01.07-	P2	1620
FR-V i 16V	2,0	110	K20A9	4	01.05-	P2	1620
HR-V (GH)	1999 -						
HR-V i 16V, 4WD	1,6	77	D16W1	4	02.99-	P2	1620
HR-V i 16V 4WD	1,6	91	D16W5	4	10.99-	P2	1620
Insight (ZE)	2000 -						
Insight i 12V	1,0	50	ECA1	3	04.00-10.04	P3	1621
Insight i 12V	1,0	56	ECA1	3	04.00-	P3	1621
Integra IV	2002 -						
Integra i 16V	2,0	118	K20A3	4	02.02-	P2	1620
Jazz II (GD)	2002 -						
Jazz i	1,2	57	L12A1	4	03.02-	P2	1620
Jazz i	1,4	61	L13A1	4	03.02-	P2	1620
Jazz i	1,4	65	L13A5	4	04.05-	P2	1620
Legend III (KA9)	1996 -						
Legend i 24V	3,5	151	C35A2	6	01.96-	P2	1620
Legend i 24V AWD	3,5	217		6	05.06-	P2	1620
Legend i 24V	3,5	221	C35A8	6	10.04-	P2	1620
Logo (GA3)	1999 - 2002						
Logo i	1,3	48	D13B7	4	01.99-03.02	P7	1625
Logo i	1,3	49-51	D13B7	4	01.99-03.02	P2	1620
NSX (NA)	1990 - 2005						
NSX i 24V VTEC Coupe, Cabrio	3,0	188	C30A4 Automatic	6	06.90-09.05	P2	1620
NSX i 24V VTEC Coupe, Cabrio	3,2	206	C32B2	6	01.97-09.05	P2	1620

**kw****IRIDIUM
P+** BRISK
CODE**... HONDA**

Odyssey II		2002 -						
Odyssey i 16V, 4x4	2,3	110	F23A	4	07.02-09.03	P2	1620	
Odyssey i 16V	2,4	118	K24A5	4	10.03-	P2	1620	
Odyssey i 16V	2,4	140	K24A4	4	10.05-	P2	1620	
Prelude V (BB, BB6, BB8, BB9)		1996 - 2000						
Prelude i 16V	2,0	98	F20A4	4	10.96-12.00	P2	1620	
Prelude i 16V	2,2	136	H22A5	4	10.96-12.00	P2	1620	
Prelude i 16V	2,2	147	H22A5	4	10.96-12.00	P2	1620	
Shuttle (RA)		1994 - 2002						
Shuttle i 16V 4x4	2,2	102		4	06.94-09.97	P2	1620	
Shuttle i 16V	2,2	110	F22B8	4	10.94-02.98	P2	1620	
Shuttle i 16V, 4x4	2,3	110	F23A, F23A7	4	10.97-06.02	P2	1620	
Shuttle i 24V, 4x4	3,0	154	J30A	6	10.97-06.02	P2	1620	
Stepwagon I		2000 - 2005						
Stepwagon i 16V, 4WD	2,0	92	B20B	4	10.00-09.05	P2	1620	
Stepwagon i 16V, 4WD	2,0	118	K20A9	4	10.00-09.05	P2	1620	
Stepwagon i 16V	2,4	119	K24A3	4	10.00-09.05	P2	1620	
Stepwagon II		2005 -						
Stepwagon i 16V	2,0	118	K20A6	4	10.05-	P2	1620	
Stepwagon i 16V ZFF	2,4	119	K24A3	4	10.05-	P2	1620	
Stream I (RN)		2001 -						
Stream i 16V	1,7	92	D17A2	4	04.01-	P2	1620	
Stream i 16V	2,0	115	K20A1	4	04.01-	P2	1620	
Stream II		2005 -						
Stream i 16V VTEC	1,8	103	R18A2	4	10.05-	P2	1620	
Stream i 16V VTEC	2,0	110	R20A4	4	10.05-	P2	1620	
Torneo II		1998 - 2003						
Torneo i 16V, Kombi	1,6	85	D16B6	4	10.99-09.02	P2	1620	
Torneo i 16V	1,8	103	F18B	4	10.99-09.02	P2	1620	
Torneo i 16V VTS, 4x4	2,0	107	F20B1	4	01.98-09.03	P2	1620	
Torneo i 16V	2,0	110	F20B	4	10.99-09.03	P2	1620	
Torneo i 16V SiR	2,0	132	F20B4	4	10.99-09.03	P2	1620	
Torneo i 16V, Kombi	2,2	110	F22A3	4	10.99-09.03	P2	1620	

HYUNDAI

Accent I (X-3)		1994 - 2000						
Accent i 12V	1,35	40		4	09.95-05.98	P7	1625	
Accent i	1,35	43	G4EH (8V)	4	10.94-05.98	P4	1622	
Accent i 12V	1,35	44	G4EH	4	10.94-01.00	P7	1625	
Accent i	1,3	55	G4EH (8V)	4	10.94-05.98	P4	1622	
Accent i 12V	1,35	55	G4EH	4	10.94-01.00	P7	1625	
Accent i 12V	1,35	62	G4EH	4	10.94-01.00	P2	1620	
Accent i 12V	1,5	65	G4EK	4	10.94-01.00	P7	1625	
Accent i 16V	1,5	73	G4FK	4	10.95-01.00	P2	1620	
Accent i 16V	1,5	73	G4ER	4	10.95-01.00	P7	1625	
Accent II (LC)		2000 -						
Accent i 12V	1,35	55	G4EA	4	01.00-	P7	1625	
Accent i 12V	1,35	61	G4EA, G4EA-G	4	01.00-	P7	1625	
Accent i 12V	1,35	62	G4EA, G4EA-G	4	08.02-	P7	1625	
Accent i 12V	1,35	63	G4EA	4	01.00-	P7	1625	
Accent i 12V	1,5	66	G4EB	4	01.00-	P7	1625	
Accent i 16V	1,5	75	G4EC-G	4	09.00-	P7	1625	
Accent i 16V	1,6	77	G4ED-G	4	12.02-	P7	1625	
Accent III (MC)		2005 -						
Accent i 16V GL	1,4	71	G4EE	4	11.05-	P7	1625	
Accent i 16V GLS	1,6	82	G4ED	4	11.05-	P7	1625	



KW



BRISK CODE

... HYUNDAI

Amica (MX) 1999 -							
Amica i 12V	1,0	40	G4HC	4	08.99-	P7	1625
Amica i 12V	1,0	43	G4HC-E	4	03.01-	P7	1625
Amica i 12V	1,1	43	G4HD	4	06.03-	P7	1625
Amica i 12V	1,1	46	G4HG	4	09.05-	P7	1625
Atos (MX) 1998 -							
Atos i	0,8	38		3	04.99-07.03	P4	1622
Atos i 12V	1,0	40	G4HC	4	02.98-03.02	P7	1625
Atos i 12V	1,0	43	G4HC-E	4	03.01-	P7	1625
Atos i 12V	1,1	43	G4HD	4	08.03-05.05	P7	1625
Atos i 12V	1,1	46	G4HG	4	03.04-	P7	1625
Atos i 12V	1,35	63	G4EA	4	08.03-08.08	P7	1625
Atos Prime (MX) 1999 -							
Atos Prime i 12V	1,0	40	G4HC	4	08.99-	P7	1625
Atos Prime i 12V	1,0	43	G4HC-E	4	03.01-	P7	1625
Atos Prime i 12V	1,1	43	G4HD	4	06.03-	P7	1625
Atos Prime i 12V	1,1	46	G4HG	4	09.05-	P7	1625
Centennial 1999 - 2003							
Centennial i 24V	3,5	155		6	10.99-09.03	P7	1625
Centennial i 32V	4,5	195	8A80	8	10.99-09.03	P7	1625
Coupe I (RD) 1996 - 2002							
Coupe i 16V	1,6	84	4G61	4	12.96-04.02	P7	1625
Coupe i 16V	1,6	85	G4GR	4	03.98-04.02	P2	1620
Coupe i 16V	1,8	94	G4GM	4	07.96-04.02	P2	1620
Coupe i 16V	2,0	99	G4GF-EG	4	03.01-04.02	P2	1620
Coupe i 16V	2,0	101		4	08.99-01.02	P2	1620
Coupe i 16V	2,0	102	G4GF	4	08.96-04.02	P7	1625
Coupe II (GK) 2001 -							
Coupe i 16V	1,6	77	G4ED-G	4	03.02-	P7	1625
Coupe i 16V	1,6	79	G4ED-G	4	03.02-	P7	1625
Coupe i 16V	2,0	100		4	08.01-	P2	1620
Coupe i 16V	2,0	102	G4GC-G	4	03.02-	P7	1625
Coupe i 16V GLS	2,0	105-107	G4GC-G	4	02.03-12.04	P2	1620
Coupe i 16V	2,0	105	G4GC-G	4	01.05-	P7	1625
Coupe i 24V	2,7	123	G6BA-G	6	03.02-	P7	1625
Elantra II (J-2) 1995 - 2000							
Elantra i 12V	1,5	65	G4EK	4	12.96-09.00	P2	1620
Elantra i 16V	1,6	66	G4GR	4	11.95-09.00	P2	1620
Elantra i 16V	1,6	84	4G61, G4GR	4	11.95-09.00	P7	1625
Elantra i 16V	1,8	94	G4GM	4	11.95-09.00	P2	1620
Elantra i 16V	2,0	100		4	04.97-05.00	P7	1625
Elantra i 16V	2,0	102	G4GF	4	08.96-09.00	P7	1625
Elantra II Break (J-2) 1996 -							
Elantra Break i 12V	1,5	65	G4EK	4	04.97-	P2	1620
Elantra Break i 16V	1,6	66	G4GR	4	02.96-	P2	1620
Elantra Break i 16V	1,6	84	4G61	4	02.96-	P7	1625
Elantra Break i 16V	1,8	94	G4GM	4	02.96-	P2	1620
Elantra Break i 16V	2,0	100		4	04.97-05.00	P7	1625
Elantra Break i 16V	2,0	102	G4GF	4	12.96-	P7	1625
Elantra III (XD) 2000 -							
Elantra i 16V	1,6	66	G4GR	4	06.00-07.03	P2	1620
Elantra i 16V	1,6	77	G4ED-G	4	05.03-	P7	1625
Elantra i 16V	1,6	79	G4ED-G	4	06.00-	P7	1625
Elantra i 16V	1,6	82	G4GA	4	09.03-	P2	1620
Elantra i 16V	1,8	79		4	06.00-07.03	P7	1625



KW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE

... HYUNDAI

Elantra III (XD)		2000 -					
Elantra i 16V	1,8	97	G4BB	4	06.00-	P2	1620
Elantra i 16V	1,8	98		4	11.02-	P2	1620
Elantra i 16V	2,0	102	G4GC-G	4	06.00-	P7	1625
Elantra i 16V	2,0	104	G4GC	4	06.00-	P7	1625
Elantra i 16V	2,0	105-107	G4GC	4	10.03-	P2	1620
Elantra Lavita (FC)		2001 -					
Elantra Lavita i 16V	1,6	76	G4ED-G	4	06.01-	P7	1625
Elantra Lavita i 16V	1,8	90	G4GB-G	4	06.01-	P7	1625
Excel III (X-3)		1994 - 2000					
Excel i 12V	1,35	40		4	09.95-05.98	P7	1625
Excel i 12V	1,35	44	G4EH	4	10.94-01.00	P7	1625
Excel i 12V	1,35	55	G4EH	4	10.94-01.00	P7	1625
Excel i 12V	1,35	62	G4EH	4	10.94-01.00	P2	1620
Excel i 12V	1,5	65	G4EK	4	10.94-01.00	P7	1625
Excel i 16V	1,5	73	G4FK	4	10.95-01.00	P2	1620
Excel i 16V	1,5	73	G4ER	4	10.95-01.00	P7	1625
Excel IV (LC)		2000 -					
Excel i 12V	1,35	55	G4EA	4	01.00-	P7	1625
Excel i 12V	1,35	61	G4EA, G4EA-G	4	01.00-	P7	1625
Excel i 12V	1,35	62	G4EA, G4EA-G	4	08.02-	P7	1625
Excel i 12V	1,35	63	G4EA	4	01.00-	P7	1625
Excel i 12V	1,5	66	G4EB	4	01.00-	P7	1625
Excel i 16V	1,5	75	G4EC-G	4	09.00-	P7	1625
Excel i 16V	1,6	77	G4ED-G	4	12.02-	P7	1625
Galloper II (JK-01)		1998 -					
Galloper i	3,0	104	G6AT	6	08.98-	P7	1625
Getz (TB)		2002 -					
Getz i 12V	1,1	46	G4HD	4	09.02-	P2	1620
Getz i 16V	1,1	49		4	09.05-	P2	1620
Getz i 12V	1,3	60	G4EA	4	09.02-	P7	1625
Getz i 12V	1,3	63	G4EA	4	09.03-	P7	1625
Getz i 16V	1,4	71	G4EE	4	08.05-	P7	1625
Getz i 16V	1,5	73	G4ER	4	08.02-07.05	P7	1625
Getz i 16V	1,6	77	G4ED-G	4	09.02-	P7	1625
Getz i 16V	1,6	78		4	08.05-	P7	1625
Grandeur II		1998 -					
Grandeur 25 i 24V	2,5	120		6	12.98-	P7	1625
Grandeur 30 i 24V, Grandeur 300 i 24V	3,0	138	G6CT-G	6	12.98-	P7	1625
Grandeur 350 i 24V	3,5	145	G6CU	6	04.03-	P7	1625
Highway Van		2000 -					
Highway Van i 16V	2,0	100	G4GC-G	4	03.00-	P7	1625
Highway Van i 24V	2,7	125	G6BA-G	6	03.00-	P7	1625
i 10		2007 -					
i 10 i 12V	1,1	48	G4HG	4	12.07-	P7	1625
i 10 i 12V	1,1	49	G4HG	4	01.08-	P7	1625
i 30		2007 -					
i 30 i 16V	1,4	77		4	10.07-	P7	1625
i 30 i 16V	1,4	80		4	10.07-	P7	1625
i 30 i 16V	1,6	85		4	10.07-	P7	1625
i 30 i 16V	1,6	90	G4FC	4	10.07-	P7	1625
i 30 i 16V	1,6	93		4	02.08-	P7	1625
i 30 i 16V	2,0	105	G4GC-G	4	10.07-	P7	1625

**KW**BRISK
CODE**... HYUNDAI**

i30 C.W.		2008 -					
i30 C.W. i 16V	1,6	85		4	02.08-	P7	1625
i30 C.W. i 16V	1,6	90	G4FC	4	02.08-	P7	1625
i30 C.W. i 16V	1,6	93		4	02.08-	P7	1625
i30 C.W. i 16V	2,0	105	G4GC-G	4	02.08-	P7	1625
Lantra II (J-2)		1995-2000					
Lantra i 12V	1,5	65	G4EK	4	12.96-09.00	P2	1620
Lantra i 16V	1,6	66	G4GR	4	11.95-09.00	P2	1620
Lantra i 16V	1,6	84	4G61, G4GR	4	11.95-09.00	P7	1625
Lantra i 16V	1,8	94	G4GM	4	11.95-09.00	P2	1620
Lantra i 16V	2,0	100		4	04.97-05.00	P7	1625
Lantra i 16V	2,0	102	G4GF	4	08.96-09.00	P7	1625
Lantra II Break (J-2)		1996 -					
Lantra Break i 12V	1,5	65	G4EK	4	04.97-	P2	1620
Lantra Break i 16V	1,6	66	G4GR	4	02.96-	P2	1620
Lantra Break i 16V	1,6	84	4G61	4	02.96-	P7	1625
Lantra Break i 16V	1,8	94	G4GM	4	02.96-	P2	1620
Lantra Break i 16V	2,0	100		4	04.97-05.00	P7	1625
Lantra Break i 16V	2,0	102	G4GF	4	12.96-	P7	1625
Matrix (FC)		2001 -					
Matrix i 16V	1,6	76	G4ED-G	4	06.01-	P7	1625
Matrix i 16V	1,8	90	G4GB-G	4	06.01-	P7	1625
Pony IV (X-3)		1994-2000					
Pony i 12V	1,35	40		4	09.95-05.98	P7	1625
Pony i 12V	1,35	44	G4EH	4	10.94-01.00	P7	1625
Pony i 12V	1,35	55	G4EH	4	10.94-01.00	P7	1625
Pony i 12V	1,35	62	G4EH	4	10.94-01.00	P2	1620
Pony i 12V	1,5	65	G4EK	4	10.94-01.00	P7	1625
Pony i 16V	1,5	73	G4ER	4	10.95-01.00	P7	1625
Santa Fe I (SM)		2001 -					
Santa Fe i 16V	2,0	99	G4BP	4	08.01-	P7	1625
Santa Fe i 16V	2,0	102	G4GF	4	08.01-	P7	1625
Santa Fe i 24V 4x4	2,7	127	G6BA-G	6	02.01-	P7	1625
Santro Xing		2005 -					
Santro i 12V	1,1	46	G4HG	4	06.05-	P7	1625
Sonata III (EF)		1998-2001					
Sonata i 24V	2,5	118	G6BV-G	6	06.98-10.01	P7	1625
Sonata IV (EU4)		2001-2004					
Sonata i 16V	2,0	96	G4JP-EG	4	10.01-11.04	P7	1625
Sonata i 16V	2,0	100	G4JP-G	4	10.01-11.04	P2	1620
Sonata i 24V	2,7	127	G6BA-G	6	10.01-11.04	P7	1625
Sonata i 24V	2,7	129	G6BA	6	10.02-11.04	P7	1625
Terracan (HP)		2001 -					
Terracan i 24V 4WD	3,5	143	G6CU	6	12.01-	P7	1625
Terracan i 24V 4WD	3,5	147	G6CU	6	12.01-	P7	1625
Tiburon I (GK)		2001 -					
Tiburon i 16V	1,6	77	G4ED-G	4	03.02-	P7	1625
Tiburon i 16V	1,6	79	G4ED-G	4	03.02-	P7	1625
Tiburon i 16V	2,0	100		4	08.01-	P2	1620
Tiburon i 16V	2,0	102	G4GC-G	4	03.02-	P7	1625
Tiburon i 16V GLS	2,0	105-107	G4GC-G	4	02.03-12.04	P2	1620
Tiburon i 16V GLS	2,0	105	G4GC-G	4	01.05-	P7	1625
Tiburon i 24V	2,7	123	G6BA-G	6	03.02-	P7	1625
Trajet (FO)		2000 -					
Trajet i 16V	2,0	100	G4JP-G	4	00.00-	P2	1620



KW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE

... HYUNDAI

Trajet (F0)		2000 -					
Trajet i 16V	2,0	103	G4GC-G	4	01.04-	P7	1625
Trajet i 16V	2,0	105-107	G4GC-G	4	11.03-12.04	P2	1620
Trajet i 16V	2,0	105	G4GC-G	4	01.05-	P7	1625
Trajet i 24V	2,7	127	G6BA-G	6	09.00-	P7	1625
Tucson (JM)		2004 -					
Tucson i 16V, 4x4	2,0	104	G4GC	4	08.04-	P7	1625
Tucson i 24V 4x4	2,7	129	G6BA-G	6	08.04-	P7	1625
XG		1998 -					
XG 25 i 24V	2,5	120		6	12.98-	P7	1625
XG 30 i 24V, XG 300 i 24V	3,0	138	G6CT-G	6	12.98-	P7	1625
XG 350 i 24V	3,5	145	G6CU	6	04.03-	P7	1625

ISUZU

Trooper III		2000 -					
Trooper i 24V	3,5	158	6VE1	6	04.00-	P2	1620
Vehicross (...U..)		1997 - 2000					
Vehicross i 24V 4x4	3,2	158	6VD1	4	03.97-12.00	P2	1620

KIA

Carnival I		1998 - 2001					
Carnival i 24V	2,5	121-129	K5, KV5	6	12.98-10.01	P2	1620
Carnival II		2001 -					
Carnival i 24V	2,5	110		6	10.01-	P2	1620
Carnival i 24V	3,5	143		6	07.02-	P7	1625
Carens I		2001 - 2002					
Carens i 16V	1,8	81		4	01.01-07.02	P4	1622
Carens II		2002 -					
Carens i 16V	1,6	77	S6D	4	06.02-	P2	1620
Carens i 16V	1,8	93	TB	4	06.02-	P4	1622
Carens i 16V	2,0	102-104	G4GC	4	08.04-	P7	1625
Carens III		2006-					
Carens i 16V	2,0	106	G4KA	4	09.06-	P7	1625
Cee'd		2006-					
Cee'd i 16V	1,4	80	G4FA	4	12.06-12.08	P7	1625
Cee'd i 16V	1,6	90	G4FC	4	12.06-	P7	1625
Cee'd i 16V	1,6	93	G4FC	4	02.08-12.08	P7	1625
Cee'd i 16V	2,0	105	G4GC	4	12.06-	P7	1625
Cee'd Sporty Wagon		2006-					
Cee'd Sporty Wagon i 16V	1,4	80	G4FA	4	12.06-12.08	P7	1625
Cee'd Sporty Wagon i 16V	1,6	90	G4FC	4	12.06-	P7	1625
Cee'd Sporty Wagon i 16V	1,6	93	G4FC	4	02.08-12.08	P7	1625
Cee'd Sporty Wagon i 16V	2,0	105	G4GC	4	12.06-	P7	1625
Cerato		2004 -					
Cerato i 16V, Kombi	1,6	77	G4ED	4	05.04-	P7	1625
Cerato i 16V, Kombi	1,6	90	G4FC	4	05.06-08.08	P7	1625
Cerato i 16V, Kombi	2,0	106	G4GC	4	05.04-	P2	1620
Clarus I (K9A)		1996 -					
Clarus i 16V	1,8	85	T8	4	05.96-	P2	1620
Clarus i 16V	1,8	92	T8D	4	05.96-	P2	1620
Clarus i 16V	2,0	98-109	FE	4	05.96-	P2	1620
Clarus II (GC)		1998 -					
Clarus i 16V Kombi	1,8	85	T8	4	05.98-	P2	1620
Clarus i 16V Kombi	2,0	98	FE	4	05.98-	P2	1620
Credos (K9A)		1996 -					
Credos i 16V	1,8	85	T8	4	05.96-	P2	1620
Credos i 16V	2,0	98	FE	4	09.96-	P2	1620

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... KIA**

Magentis 2001 -							
Magentis i	2,0	106	G4KA	4	01.06-	P7	1625
Mentor (FA) 1994 -							
Mentor i	1,5	59	OK 280/2 (BFD)	4	06.94-12.00	P2	1620
Mentor i	1,6		A6	4	2001 -	P4	1622
Mentor i 16V	1,8	82	T8D	4	01.95-	P4	1622
Opirus 2003 -							
Opirus i 24V	3,5	149		6	02.03-	P7	1625
Opirus i 24V	3,8	196	G6DA	6	10.06-	P7	1625
Picanto 2003 -							
Picanto i 12V	1,0	45	G4HE	4	09.05-	P7	1625
Picanto i 12V	1,1	48	G4HG	4	10.03-	P7	1625
Pride 1990 -							
Pride i 16V LX	1,4	71	G4EE	4	03.05-	P7	1625
Pride i 16V CVT LX	1,6	82	G4ED	4	03.05-	P7	1625
Pro_Cee'd 2008 -							
Pro_Cee'd i 16V	1,4	80	G4FA	4	02.08-12.08	P7	1625
Pro_Cee'd i 16V	1,6	90	G4FC	4	02.08-	P7	1625
Pro_Cee'd i 16V	1,6	93	G4FC	4	02.08-12.08	P7	1625
Pro_Cee'd i 16V	2,0	105	G4GC	4	02.08-	P7	1625
Retona 2000 -							
Retona i 16V	2,0	94	FED	4	01.00-	P2	1620
Rio I 2000 - 2005							
Rio i 16V Kombi	1,5	71		4	08.02-02.05	P2	1620
Rio i 16V, Kombi	1,5	72		4	01.00-02.05	P4	1622
Rio II 2005 -							
Rio i 16V	1,4	71	G4EE	4	03.05-	P7	1625
Rio i 16V	1,6	82	G4ED	4	03.05-	P7	1625
Roadster 1998 -							
Roadster i 16V	1,8	100	T8	4	01.98-	P4	1622
Sedona I (UP) 1999 - 2001							
Sedona i 24V	2,5	121-129	KV 5	6	09.99-10.01	P2	1620
Sedona II 2001 -							
Sedona i 24V	2,5	110		6	10.01-	P2	1620
Sedona i 24V	3,5	143		6	07.02-	P7	1625
Sephia II (FB) 1996 - 2001							
Sephia i	1,5	59	OK 280	4	03.96-12.98	P2	1620
Sephia i 16V	1,5	65	BFD	4	10.97-10.01	P2	1620
Sephia i 16V	1,5	74	B5D	4	10.97-10.01	P2	1620
Sephia i 16V	1,6	75	B6	4	01.01-12.01	P4	1622
Sephia i 16V	1,8	81	TED	4	10.97-03.01	P4	1622
Sephia i	1,8	96	T8D	4	12.97-03.01	P4	1622
Sephia i 16V	1,8	104	T8D	4	09.96-09.97	P4	1622
Shuma (FB) 1996 - 2004							
Shuma i	1,5	59	OK 280	4	03.96-12.98	P2	1620
Shuma i 16V	1,5	65	BFD	4	10.97-10.01	P2	1620
Shuma i 16V	1,6	75	B6	4	01.01-12.01	P4	1622
Shuma i 16V	1,8	81-84	TED	4	10.97-08.04	P4	1622
Shuma i	1,8	96	T8D	4	12.97-03.01	P4	1622
Sorento (JC) 2002 -							
Sorento i 16V	2,4	102	G4JF, G4NS	4	08.02-	P7	1625
Sorento i 24V	3,3	177	G66DB, G6JY	6	01.06-	P7	1625
Sorento i 24V	3,3	182	G6DB	6	11.07-	P2	1620
Sorento i 24V	3,5	143	G6CU	6	08.02-	P7	1625
Sorento i 24V 4x4	3,8	196	G6DA	6	01.06-	P7	1625

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... KIA**

Spectra (FB)	2001 - 2004					
Spectra i 16V	1,6	75	B6	4	05.01-08.04	P4 1622
Spectra i 16V	1,8	84	TED	4	04.03-08.04	P4 1622
Sportage I (K00)	1993 - 2003					
Sportage i 4WD	2,0	70-73	Mazda FE	4	07.93-06.95	P4 1622
Sportage i 4WD	2,0	70-73	Mazda FE	4	06.95-08.99	P2 1620
Sportage i 16V, 4WD	2,0	94	Mazda FED	4	04.94-08.03	P2 1620
Sportage i 16V	2,0	102	Mazda FED	4	07.93-06.95	P2 1620
Sportage II (JE..)	2004 -					
Sportage i 16V, 4WD	2,0	104	G4GC	4	09.04-	P7 1625
Sportage i 24V 4WD	2,7	129	G6BA	6	09.04-	P7 1625

LADA (SHIGULI)

108	1999 -					
108 - 2110 16V	1,5	68	VAZ 2112	4	06.99-	P2 1620
100	1995 -					
100 - 2111	1,5	67	VAZ 2112	4	01.95-	P2 1620
100 - 2110 GTI 16V	2,0	110	C20XE (Opel)	4	01.96-	P4 1622
110	1995 -					
110 - 21103 16V	1,5	67	VAZ 2112 (OBD)	4	10.00-	P2 1620
110 - 21103 16V	1,5	70	VAZ 2112	4	01.95-	P2 1620
110 - 21104 16V	1,6	66	VAZ 21124	4	01.00-	P2 1620
110 - 2110 GTI 16V	2,0	110	C20XE (Opel)	4	01.96-	P4 1622
111	1995 -					
111 - 21113 16V	1,5	67	VAZ 2112 (OBD)	4	01.00-	P2 1620
111 16V	1,5	70	VAZ 2112 (OBD)	4	01.95-	P2 1620
111 - 21114 16V	1,6	66	VAZ 21124	4	01.04-	P2 1620
112	1995 -					
112 - 2112 16V	1,5	67	VAZ 2112 (OBD)	4	10.00-	P2 1620
112 - 2112 16V	1,5	70	VAZ 2112 (OBD)	4	01.95-	P2 1620
112 - 21124 16V	1,6	66	VAZ 21124 (OBD)	4	01.04-	P2 1620
2110, 2111, 2112	1996 -					
21122 i	1,5	57	VAZ 2112	4	01.00-	P2 1620
21103 i 16V, 21113 i 16V, 21120 i 16V	1,5	67	VAZ 2112	4	01.96-	P2 1620
2170	2008 -					
2170 i 16V LPG	1,6	71	VAZ 21126	4	03.09-	P2 1620
2170 i 16V	1,6	72	VAZ 21126	4	12.08-	P2 1620
2172	2008 -					
2172 i 16V LPG	1,6	71	VAZ 21126	4	12.08-	P2 1620
2172 i 16V	1,6	72	VAZ 21126	4	12.08-	P2 1620
Kalina (1117, 1118, 1119)	2004 -					
Kalina i	1,6	58	VAZ 11183	4	10.04-	P2 1620
Kalina i 16V	1,6	66	VAZ 21124	4	10.04-	P2 1620
Priora (217.., 217..)	2008 -					
Priora i 16V LPG	1,6	71	VAZ 21126	4	03.09-	P2 1620
Priora i 16V	1,6	72	VAZ 21126	4	11.08-	P2 1620

LANCIA

Kappa (838, 838A, 838B)	1994 - 2001					
Kappa i 20V	2,0	107	838 A1.000	5	11.94-10.01	P4 1622
Kappa i 20V, Coupe, S.W.	2,0	114	838 A6.000	5	07.96-10.01	P4 1622
Kappa i 20V Turbo, Coupe, S.W	2,0	162	175 A3.000	5	06.98-10.01	P4 1622
Kappa i 20V, Coupe, S.W.	2,4	129	838 A2.000	5	08.94-10.01	P4 1622
Kappa i 24V, Coupe, S.W.	3,0	150	838 B.000	6	01.97-02.01	P4 1622
Lybra (839AX, 839BX)	1999 -					
Lybra i 16V, S.W.	1,6	76	182 A4.000	4	07.99-10.05	P7 1625

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... LANCIA**

Lybra (839AX, 839BX)	1999 -						
Lybra i 16V, S.W.	1,6	76	182 B6.000	4	10.00-10.05	P7	1625
Lybra i 16V, S.W.	1,8	96	839 A4.000, 839 A7.000	4	09.99-	P4	1622
Lybra i 16V, S.W.	1,8	96	839 A9.000	4	09.99-	P4	1622
Lybra i 20V, S.W.	2,0	110	185 A8.000	5	09.00-	P4	1622
Lybra i 20V, S.W.	2,0	113	182 B7.000	5	07.99-09.00	P4	1622
Phedra	2002 -						
Phedra i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	09.02-	P3	1621
Phedra i 24V	3,0	150	ES9 J45	6	09.02-	P3	1621
Thesis	2002 -						
Thesis i 20V Turbo	2,0	136	841 E.000	5	07.02-	P2	1620
Thesis i 20V	2,4	125	841 D.000	5	07.02-	P2	1620
Thesis i 24V	3,0	158	841 A.000	6	07.02-	P4	1622
Thesis i 24V	3,2	169	841 L.000	6	05.03-	P4	1622
Y (840A..)	1995 - 2003						
Y i	1,1	40	176 B2.000	4	11.95-12.00	P4	1622
Y i	1,1	40	176 B2.000	4	01.01-09.03	P4	1622
Y i	1,2	44	840 A3.000	4	03.96-09.03	P4	1622
Y i	1,2	44	188 A4.000	4	03.96-09.03	P7	1625
Y i 12V	1,4	55	840 A4.000	4	03.96-09.03	P4	1622
Y i 12V	1,4	59	840 A2.000	4	10.96-09.03	P4	1622
Ypsilon (843)	2003 -						
Ypsilon i	1,2	44	188 A4.000	4	09.03-09.04	P7	1625
Zeta (220)	1995 - 2002						
Zeta i 16V	2,0	97	RFV	4	05.98-07.00	P4	1622
Zeta i 16V	2,0	100	RFN	4	07.00-09.02	P3	1621
Zeta i Turbo	2,0	108-110	RGX	4	05.95-09.02	P4	1622
MAZDA							
2 I (B2W)	2003 -						
2 i 16V	1,25	55	FUJA, FUJB	4	04.03-	P5	1623
2 i 16V	1,4	59	FXJA, FXJB	4	04.03-	P5	1623
2 i 16V	1,6	74	FYJA	4	04.03-	P5	1623
3 (BK12, BK14)	2003 -						
3 i 16V	1,4	59	ZJ	4	02.04-	P7	1625
3 i 16V	1,4	62	ZJ	4	10.03-	P7	1625
3 i 16V	1,6	77	Z6 (B6ZE)	4	10.03-	P7	1625
3 i 16V	2,0	110	LF	4	10.03-	P6	1624
3 i 16V MZR	2,3	118		4	10.03-09.04	P6	1624
3 i 16V MZR Sport	2,3	126		4	10.03-	P6	1624
3 i 16V DiSi Turbo MPS	2,3	184	L3VE	4	06.06-	P5	1623
3 i 16V Turbo MPS	2,3	191	L3VE	4	12.06-	P5	1623
5 (CR19)	2005 -						
5 i 16V	1,8	85	L8, L823	4	03.05-	P6	1624
5 i 16V	2,0	107	LF, LFD7, LFF7	4	03.05-	P6	1624
6 I (GG, GV)	2002 -						
6 i 16V, Kombi	1,8	88	L813	4	06.02-	P6	1624
6 i 16V, Kombi	2,0	104	LF 17, LF 18	4	06.02-	P6	1624
6 i 16V, Kombi	2,0	108	LFF7	4	03.05-	P6	1624
6 i 16V, Kombi AWD	2,3	118-119	L3	4	06.02-	P6	1624
6 i 16V	2,3	120	L3	4	03.05-07.07	P6	1624
6 i 16V	2,3	191	L3VE	4	12.05-	P5	1623
6 II (GH)	2007 -						
6 i 16V MRZ, Kombi, Sport, Sport Kombi	1,8	88	L813	4	08.07-	P6	1624
6 i 16V MRZ, Kombi, Sport, Sport Kombi	2,0	108	LFF7	4	08.07-	P6	1624

**kw****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... MAZDA**

121 III (JASM, JBSM)								
1996 -								
121 i 16V	1,25	55	DHA, DHF, DHG	4	03.96-	P5	1623	
121 IV (DW)								
1998 -								
121 i 16V	1,25	55	FUJA	4	02.03-	P5	1623	
121 i 16V	1,3	46	B3	4	01.98-	P2	1620	
121 i 16V	1,3	53	B3	4	01.98-04.00	P2	1620	
121 i 16V	1,35	67		4	02.03-	P2	1620	
121 i 16V	1,4	59	FXJA	4	02.03-	P5	1623	
121 i 16V	1,5	55	B5	4	04.00-	P2	1620	
121 i 16V	1,5	82		4	02.03-	P2	1620	
121 i 16V	1,6	74	FVJA	4	02.03-	P5	1623	
323 F VI (BJ)								
1998 - 2004								
323 Fi 16V	1,3	53	B3	4	01.01-05.04	P2	1620	
323 Fi 16V	1,3	54	B3-ME	4	09.98-01.01	P2	1620	
323 Fi 16V	1,5	65	Z5-DE	4	09.98-01.01	P2	1620	
323 Fi 16V	1,6	70-72	ZM	4	01.01-05.04	P2	1620	
323 Fi 16V	1,85	84	FP	4	09.98-01.01	P7	1625	
323 Fi 16V Astina	1,85	92		4	09.98-05.04	P2	1620	
323 Fi 16V	2,0	96	FS7E, FS7G	4	01.01-05.04	P7	1625	
323 P V (BA)								
1996 - 1998								
323 Pi 16V	1,3	54	B3	4	10.96-09.98	P2	1620	
323 Pi 16V	1,5	65	Z5-DE	4	10.96-09.98	P2	1620	
323 P VI (BJ)								
1998 - 2004								
323 Pi 16V	1,3	53	B3	4	01.01-05.04	P2	1620	
323 Pi 16V	1,3	54	B3-ME	4	09.98-01.01	P2	1620	
323 Pi 16V	1,5	65	Z5-DE	4	09.98-01.01	P2	1620	
323 Pi 16V	1,6	70-72	ZM	4	01.01-05.04	P2	1620	
323 Pi 16V	1,85	84	FP	4	09.98-01.01	P7	1625	
323 Pi 16V Astina	1,85	92		4	09.98-05.04	P2	1620	
323 Pi 16V	2,0	96	FS7E, FS7G	4	01.01-05.04	P7	1625	
323 S VI (BJ)								
1998 - 2004								
323 Si 16V	1,3	53	B3	4	01.01-05.04	P2	1620	
323 Si 16V	1,3	54	B3-ME	4	09.98-01.01	P2	1620	
323 Si 16V	1,5	63-65	ZL	4	09.98-01.01	P7	1625	
323 Si 16V	1,5	65	Z5-DE	4	09.98-01.01	P2	1620	
323 Si 16V	1,5	80		4	05.98-05.04	P2	1620	
323 Si 16V	1,6	70-72	ZM	4	01.01-05.04	P2	1620	
323 Si 16V	1,6	80	B6	4	09.98-02.01	P2	1620	
323 Si 16V	1,85	84-85	BP-ZE	4	09.98-05.04	P2	1620	
323 Si 16V	1,85	92		4	05.98-05.04	P2	1620	
323 Si 16V	2,0	96-98	FS7E, FS7G	4	02.00-05.04	P7	1625	
626 V (GF, GW)								
1997 - 2002								
626 i 16V	1,6	79		4	07.97-07.99	P2	1620	
626 i 16V, Kombi	1,85	66	FPD	4	05.97-01.00	P4	1622	
626 i 16V, Kombi	1,85	74	FP9A	4	12.99-10.02	P4	1622	
626 i 16V, Kombi	2,0	85	FS	4	05.97-10.02	P4	1622	
626 i 16V, Kombi	2,0	100	FS2C	4	04.98-10.02	P4	1622	
Atenza (GG, GY)								
2002 -								
Atenza i 16V, Kombi	1,8	88	L813	4	06.02-	P6	1624	
Atenza i 16V, Kombi	2,0	104	LF 17, LF 18	4	06.02-	P6	1624	
Atenza i 16V, Kombi	2,0	108	LFF7	4	03.05-	P6	1624	
Atenza i 16V, Kombi AWD	2,3	118-119	L3	4	06.02-	P6	1624	
Atenza i 16V	2,3	120	L3	4	03.05-07.07	P6	1624	
Atenza i 16V	2,3	191	L3VE	4	12.05-	P5	1623	

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... MAZDA**

B IV (UN) 1999 -							
B 2600 12V 4WD	2,6	90	JK26	4	06.99-	P7	1625
B 2600 12V, 4WD	2,6	92		4	02.99-	P7	1625
Capella V (GF, GW) 1997 - 2002							
Capella i 16V	1,6	79		4	07.97-07.99	P2	1620
Capella i 16V, Kombi	1,85	66	FPD	4	05.97-01.00	P4	1622
Capella i 16V, Kombi	1,85	74	FP9A	4	12.99-10.02	P4	1622
Capella i 16V, Kombi	2,0	85	FS	4	05.97-10.02	P4	1622
Capella i 16V, Kombi	2,0	100	FS2C	4	04.98-10.02	P4	1622
CX-7 2007 -							
CX-7 i 16V MZR DISI Turbo	2,25	190		4	10.07-	P5	1623
Demio (DW) 1998 -							
Demio i 16V	1,25	55	FUJA	4	02.03-	P5	1623
Demio i 16V	1,3	46	B3	4	01.98-	P2	1620
Demio i 16V	1,3	53	B3	4	01.98-04.00	P2	1620
Demio i 16V	1,35	67		4	02.03-	P2	1620
Demio i 16V	1,4	59	FXJA	4	02.03-	P5	1623
Demio i 16V	1,5	55	B5	4	04.00-	P2	1620
Demio i 16V	1,5	82		4	02.03-	P2	1620
Demio i 16V	1,6	74	FYJA	4	02.03-	P5	1623
Familia VI (BJ) 1998 - 2004							
Familia i 16V	1,3	53	B3	4	01.01-05.04	P2	1620
Familia i 16V	1,3	54	B3-ME	4	09.98-01.01	P2	1620
Familia i 16V	1,5	63-65	ZL	4	09.98-01.01	P7	1625
Familia i 16V	1,5	65	Z5-DE	4	09.98-01.01	P2	1620
Familia i 16V	1,5	80		4	05.98-05.04	P2	1620
Familia i 16V	1,6	70-72	ZM	4	01.01-05.04	P2	1620
Familia i 16V	1,6	80	B6	4	09.98-02.01	P2	1620
Familia i 16V	1,85	84	FP	4	09.98-01.01	P7	1625
Familia i 16V	1,85	84-85	BP-ZE	4	09.98-05.04	P2	1620
Familia i 16V	1,85	92		4	09.98-05.04	P2	1620
Familia i 16V	2,0	96-98	FS7E, FS7G	4	02.00-05.04	P7	1625
MPV II (LW) 1999 -							
MPV i 16V	2,0	88	FS	4	08.00-07.02	P7	1625
MPV i 16V	2,0	90	FS-DS	4	01.99-08.00	P7	1625
MPV i 16V	2,3	104	MZR-L3	4	05.02-	P6	1624
MPV i 24V	3,0	147		6	03.02-	P6	1624
MX-3 (EC) 1991 -							
MX-3 i	1,6	65	B69	4	05.91-	P2	1620
MX-3 i 16V	1,6	79-81	B6D	4	05.94-	P2	1620
MX-3 i 24V	1,8	95	K8, K819, K838	6	01.94-	P2	1620
MX-3 i 24V	1,8	98-100	K819	6	05.91-01.94	P2	1620
MX-5 II (NB) 1998 - 2005							
MX-5 i 16V	1,6	81	B6D, B6MC, B6MU	4	02.98-10.05	P2	1620
MX-5 i 16V	1,85	102-103	BP, BPSA, BP-ZE	4	01.98-10.05	P2	1620
MX-5 i 16V	1,85	107	BP	4	08.02-10.05	P2	1620
MX-5 i 16V	1,8	93		4	03.05-	P6	1624
MX-5 i 16V	2,0	118	LF-VE	4	03.05-	P5	1623
Premacy (CP) 1999 -							
Premacy i 16V	1,85	74	FP (VICS)	4	06.99-	P7	1625
Premacy i 16V	1,85	84	FP (VICS)	4	06.99-	P7	1625
Premacy i 16V	2,0	96	FS7E, FS7G	4	11.01-	P7	1625
Premacy i 16V	2,0	107		4	02.05-	P2	1620
Premacy i 16V SVT	2,3	122		4	02.05-	P2	1620

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... MAZDA**

Tribute (EP)							
2000 -							
Tribute i 16V, 4WD	2,0	91	Ford Zetec 16V	4	03.00-	P5	1623
Tribute i 16V GX	2,3	110		4	12.03-10.04	P6	1624
Tribute i 16V AWD	2,3	110		4	04.04-	P6	1624
Tribute i 24V AWD	3,0	149		6	04.04-	P6	1624
Xedos 6 (CA)							
1992 -							
Xedos 6 i 16V	1,6	79	B6E	4	01.94-	P2	1620
Xedos 6 i 16V	1,6	83-85	B69	4	08.92-05.94	P2	1620
Xedos 6 i 16V	1,85	85	FP (VICS)	4	04.94-10.99	P7	1625
Xedos 6 i 24V	2,0	103	KF1	6	06.94-	P2	1620
Xedos 6 i 24V	2,0	105-108	KF1	6	01.92-04.96	P2	1620
Xedos 9 (TA)							
1992 -							
Xedos 9 i 24V	2,0	105-107	KF	6	11.92-01.00	P2	1620
Xedos 9 i 24V	2,0	118		6	08.98-08.00	P2	1620
Xedos 9 i 24V	2,3	155-162	KJ-ZEM	6	12.94-01.00	P2	1620
Xedos 9 i 24V	2,5	120	KJD, KL	6	01.00-	P7	1625
Xedos 9 i 24V, 4WS	2,5	123-125	KL	6	07.93-07.00	P2	1620
Xedos 9 i 24V, 4WS	2,5	147		6	09.00-09.02	P2	1620

MCC

Smart							
1998 - 2004							
Smart	0,6	33-40	M 160.	3	10.98-01.04	P4	1622
Smart	0,6	45	M 160.	3	06.01-01.04	P4	1622
Smart	0,6	52		3	06.02-01.04	P4	1622

MERCEDES-BENZ

A II (W 169)							
2004 -							
A 150	1,5	70	M 266.920	4	09.04-	P2	1620
A 170	1,7	85	M 266.940	4	09.04-	P2	1620
A 200	2,05	100	M 266.960	4	09.04-	P2	1620
A 200 Turbo	2,05	142	M 266.980	4	09.05-	P2	1620
B (W 245)							
2005 -							
B 150	1,5	70	M 266.920	4	03.05-	P2	1620
B 170	1,7	85	M 266.940	4	03.05-	P2	1620
B 200	2,05	100	M 266.960	4	03.05-	P2	1620
B 200 Turbo	2,05	142	M 266.980	4	03.05-	P2	1620
C (S 202)							
1996 - 2001							
C 180 T Kombi	2,0	95	M 111.952	4	09.00-03.01	P2	1620
C 200 T Kompressor Kombi	2,0	120	M 111.956	4	09.00-03.01	P2	1620
C 200 T Kompressor Kombi	2,0	141	M 111.944	4	11.96-03.01	P2	1620
C 230 T Kompressor Kombi	2,3	142	M 111.975	4	06.97-09.00	P2	1620
C 240 T Kombi	2,4	125	M 112.910	6	06.97-09.00	P7	1625
C 240 T Kombi	2,6	125	M 112.915	6	09.00-03.01	P7	1625
C 280 T Kombi	2,8	145	M 112.920	6	06.97-03.01	P7	1625
C 43 AMG Kombi	4,3	225	M 113.944	8	09.97-03.01	P7	1625
C (W 202)							
1993 - 2000							
C 200	2,0	100	M 111.941	4	01.94-06.97	P4	1622
C 200 Kompressor	2,0	132	M 111.944	4	09.95-05.00	P2	1620
C 200 Kompressor	2,0	141	M 111.944, M 111.947	4	11.96-05.00	P2	1620
C 230 Kompressor	2,3	142	M 111.975	4	10.95-05.00	P2	1620
C 240	2,4	125	M 112.910	6	04.97-05.00	P7	1625
C 280	2,8	142	M 104.941	6	06.97-05.00	P7	1625
C 280	2,8	145	M 112.920	6	06.97-05.00	P7	1625
C 43 AMG	4,3	225	M 113.944	8	09.97-05.00	P7	1625
C (CL 203)							
2001 -							
C 180 Coupe	2,0	95	M 111.951	4	03.01-05.02	P2	1620
C 200 Kompressor Coupe	2,0	120	M 111.955	4	03.01-05.02	P2	1620

**KW****BRISK CODE****... MERCEDES-BENZ**

C (CL 203)		2001 -					
C 230 Kompressor Coupe	2,3	145	M 111.981	4	03.01-05.02	P2	1620
C 320 Coupe	3,2	160	M 112.946	6	09.02-	P7	1625
C 32 AMG Kompressor Coupe	3,2	260	M 112.961	6	05.02-	P2	1620
C (S 203 / T)		2001 -					
C 180 Kombi	2,0	95	M 111.951	4	03.01-05.02	P2	1620
C 200 Kompressor Kombi	2,0	120	M 111.955	4	03.01-05.02	P2	1620
C 240 Kombi	2,6	125	M 112.912	6	03.01-	P7	1625
C 240 4-Matic Kombi	2,6	125	M 112.916	6	07.02-	P7	1625
C 320 Kombi	3,2	160	M 112.946	6	03.01-	P7	1625
C 320 4-Matic Kombi	3,2	160	M 112.953	6	07.02-	P7	1625
C 32 AMG Kompressor Kombi	3,2	260	M 112.961	6	03.01-	P2	1620
C 55 AMG Kombi	5,4	270	M 113.988	8	02.04-	P2	1620
C (W 203)		2000 -					
C 180	2,0	95	M 111.951	4	05.00-05.02	P2	1620
C 200 Kompressor	2,0	120	M 111.955	4	05.00-05.02	P2	1620
C 240	2,6	125	M 112.912	6	05.00-	P7	1625
C 240 4-Matic	2,6	125	M 112.916	6	07.02-	P7	1625
C 320	3,2	160	M 112.946	6	05.00-	P7	1625
C 320 4-Matic	3,2	160	M 112.953	6	07.02-	P7	1625
C 32 AMG Kompressor	3,2	260	M 112.961	6	05.00-	P2	1620
C 55 AMG	5,4	270	M 113.988	8	02.04-	P2	1620
C (S 204 / T)		2007 -					
C 63 AMG	6,2	336	M 156.985	8	02.08-	P8	1626
C (W 204)		2007 -					
C 63 AMG	6,2	336	M 156.985	8	02.08-	P8	1626
CLK (A 208)		1998 - 2002					
CLK 200 Kompressor Cabrio	2,0	120	M 111.956	4	06.00-03.02	P2	1620
CLK 200 Kompressor Cabrio	2,0	141	M 111.944	4	03.98-06.00	P2	1620
CLK 230 Kompressor Cabrio	2,3	142	M 111.973, M 111.975	4	03.98-06.00	P4	1622
CLK 230 Kompressor Cabrio	2,3	145	M 111.982	4	03.00-03.02	P2	1620
CLK 320 Cabrio	3,2	160	M 112.940	6	03.98-03.02	P7	1625
CLK 430 Cabrio	4,3	205	M 113.943	8	06.98-03.02	P7	1625
CLK 55 AMG Cabrio	5,4	255	M 113.981, M 113.984	8	01.00-03.02	P7	1625
CLK (C 208)		1997 - 2002					
CLK 200 Kompressor	2,0	120	M 111.956	4	06.00-06.02	P2	1620
CLK 200 Kompressor	2,0	141	M 111.944	4	06.97-06.00	P2	1620
CLK 230 Kompressor	2,3	142	M 111.973, M 111.975	4	06.97-06.00	P4	1622
CLK 230 Kompressor	2,3	145	M 111.982	4	06.00-06.02	P2	1620
CLK 320	3,2	160	M 112.940	6	06.97-06.02	P7	1625
CLK 430	4,3	205	M 113.943	8	07.98-06.02	P7	1625
CLK 55 AMG	5,4	255-260	M 113.981, M 113.984	8	10.98-07.02	P7	1625
CLK (A 209)		2003 -					
CLK 240 Cabrio	2,6	125	M 112.912	6	02.03-	P7	1625
CLK 320 Cabrio	3,2	160	M 112.955	6	02.03-	P7	1625
CLK 500 Cabrio	5,0	225	M 113.968	8	02.03-	P2	1620
CLK 55 AMG Cabrio	5,4	270	M 113.987	8	02.03-	P2	1620
CLK 63 AMG Cabrio	6,2	354	M 156.982	8	04.06-	P8	1626
CLK (C 209)		2002 -					
CLK 240	2,6	125	M 112.912	6	06.02-	P7	1625
CLK 320	3,2	160	M 112.955	6	06.02-	P7	1625
CLK 500	5,0	225	M 113.968	8	06.02-	P2	1620
CLK 55 AMG	5,4	270	M 113.987	8	09.02-	P2	1620
CLK 63 AMG	6,2	354	M 156.982	8	04.06-	P8	1626
CLK 63 AMG	6,2	373	M 156.982	8	04.06-	P8	1626

**kw****IRIDIUM
P+** BRISK
CODE**... MERCEDES-BENZ**

CLS (C219)		2004 -					
CLS 500	5,0	225	M 113.967	8	10.04-	P7	1625
CLS 63 AMG	6,2	378	M 156.983	8	04.06-	P8	1626
E (S 210)		1996 - 2003					
E 200 T Kompressor Kombi	2,0	120	M 111.957	4	08.00-03.03	P2	1620
E 200 T Kompressor Kombi	2,0	137	M 111.947	4	06.97-03.03	P2	1620
E 240 T Kombi	2,4	125	M 112.911	6	04.97-03.03	P7	1625
E 240 T Kombi	2,6	125	M 112.914	6	06.00-03.03	P7	1625
E 280 T Kombi, 4-Matic Kombi	2,8	150	M 112.921	6	12.96-03.03	P7	1625
E 320 T Kombi, 4-Matic Kombi	3,2	165	M 112.941	6	12.96-03.03	P7	1625
E 430 T Kombi, 4-Matic Kombi	4,3	205	M 113.940	8	04.97-03.03	P7	1625
E 55 T AMG Kombi, 4-Matic Kombi	5,4	260	M 113.980	8	08.97-03.03	P7	1625
E (W 210)		1995 - 2002					
E 200 Kompressor	2,0	120	M 111.957	4	08.00-03.02	P2	1620
E 200 Kompressor	2,0	137	M 111.947	4	06.97-03.02	P2	1620
E 240	2,4	125	M 112.911	6	04.97-08.00	P7	1625
E 240	2,6	125	M 112.914	6	08.00-03.02	P7	1625
E 280, 4-Matic	2,8	150	M 112.921	6	12.96-03.02	P7	1625
E 320, 4-Matic	3,2	165	M 112.941	6	06.97-03.02	P7	1625
E 430, 4-Matic	4,3	205	M 113.940	8	04.97-03.02	P7	1625
E 55 AMG, AMG 4-Matic	5,4	260	M 113.980	8	08.97-03.02	P7	1625
E (S 211 / T)		2003 -					
E 240 T Kombi	2,6	130	M 112.913	6	03.03-	P7	1625
E 240 T 4-Matic Kombi	2,6	130	M 112.917	6	07.03-	P7	1625
E 320 T Kombi	3,2	165	M 112.949	6	03.03-	P7	1625
E 320 T 4-Matic Kombi	3,2	165	M 112.954	6	07.03-	P7	1625
E 500 T Kombi	5,0	225	M 113.967	8	10.03-	P7	1625
E 500 T 4-Matic Kombi	5,0	225	M 113.969	8	10.03-	P7	1625
E 63 T AMG Kombi	6,2	378	M 156.983	8	03.06-	P8	1626
E (W 211)		2002 -					
E 240	2,6	130	M 112.913	6	03.02-	P7	1625
E 240 4-Matic	2,6	130	M 112.917	6	03.03-	P7	1625
E 320	3,2	165	M 112.949	6	03.02-	P7	1625
E 320 4-Matic	3,2	165	M 112.954	6	03.03-	P7	1625
E 500	5,0	225	M 113.967	8	03.02-	P7	1625
E 500 4-Matic	5,0	225	M 113.969	8	10.03-	P7	1625
E 63 AMG	6,2	378	M 156.983	8	03.06-	P8	1626
E (S 212 / T)		2009 -					
E 63 AMG Kombi	6,2	386	M 156.985	8	08.09-	P8	1626
E (W 212)		2009 -					
E 63 AMG	6,2	386	M 156.985	8	12.09-	P8	1626
ML I (W 163)		1998 - 2005					
ML 320	3,2	160	M 112.942	6	02.98-08.02	P7	1625
ML 350	3,7	173	M 112.970	6	02.03-06.05	P7	1625
ML 350	3,7	180	M 112.970	6	08.02-06.05	P7	1625
ML 430	4,3	200	M 113.942	8	02.98-06.05	P7	1625
ML 500	5,0	215	M 113.964, M 113.965	8	09.00-06.05	P7	1625
ML 55	5,4	255	M 113.981	8	02.99-06.05	P7	1625
ML II (W 164)		2005 -					
ML 500 4-Matic	5,0	225	M 113.964	8	07.05-	P7	1625
ML 63 AMG	6,2	375	M 156.980	8	01.06-	P8	1626
R (W 251, V 251)		2006 -					
R 500 4-Matic	5,0	225	M 113.971	8	01.06-	P7	1625
R 63 AMG	6,2	375	M 156.980	8	02.06-	P8	1626

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... MERCEDES-BENZ**

S (C 140)							
1992 - 1999							
420 SEC, CL Coupe	4,2	205	M 119.971, M 119.981	8	07.97-02.99	P7	1625
500 SEC, CL Coupe	5,0	235	M 119.970	8	09.95-02.99	P7	1625
600 SEC, CL Coupe	6,0	290	M 120.980, M 120.982	12	08.96-02.99	P7	1625
S (C 215)							
1999 - 2006							
CL 500 Coupe	5,0	225	M 113.960	8	03.99-03.06	P7	1625
CL 55 AMG Coupe	5,4	265	M 113.986	8	10.99-03.06	P7	1625
CL 55 AMG Kompressor Coupe	5,4	368	M 113.991	8	06.02-03.06	P3	1621
CL 600 Coupe	5,5	368	M 275.950	12	06.02-03.06	P2	1620
CL 600 Coupe	5,8	270	M 137.970	12	03.99-03.06	P2	1620
CL 65 AMG Coupe	6,0	450	M 275.980	12	09.03-03.06	P2	1620
S (C 216)							
2006 -							
CL 600 Coupe	5,5	380	M 275.953	12	05.06-	P2	1620
CL 63 AMG Coupe	6,2	386	M 156.984	8	10.06-	P8	1626
CL 65 AMG Coupe	6,0	450	M 275.982	12	10.06-	P2	1620
S (W 220)							
1998 - 2005							
S 280	2,8	150	M 112.922	6	10.98-08.05	P7	1625
S 320	3,2	165	M 112.944	6	10.98-08.05	P7	1625
S 350 3.7	3,7	180	M 112.972	6	09.02-08.05	P7	1625
S 350 3.7 4-Matic	3,7	180	M 112.975	6	06.03-08.05	P7	1625
S 430	4,3	205	M 113.941	8	10.98-08.05	P7	1625
S 430 4-Matic	4,3	205	M 113.948	8	09.02-08.05	P7	1625
S 500	5,0	225	M 113.960	8	10.98-08.05	P7	1625
S 500 4-Matic	5,0	225	M 113.966	8	09.02-08.05	P7	1625
S 55 AMG	5,4	265	M 113.980, M 113.986	8	04.99-08.05	P7	1625
S 600	5,5	368	M 275.950	12	09.02-08.05	P2	1620
S 600	6,0	270	M 137.970	12	01.00-08.05	P2	1620
S 65 AMG	6,0	450	M 275.980	12	03.04-08.05	P2	1620
S (W 221)							
2005 -							
S 600	5,5	380	M 275.953	12	12.05-	P2	1620
S 63 AMG	6,2	386	M 156.984	8	10.06-	P8	1626
S 65 AMG	6,0	450	M 275.982	12	12.05-	P2	1620
SL (R 129)							
1989 - 2001							
SL 280 Cabrio	2,8	150	M 112.923, M 112.925	6	05.98-10.01	P7	1625
SL 320 Cabrio	3,2	165	M 112.943	6	05.98-10.01	P7	1625
SL 500 Cabrio	5,0	225	M 113.961	8	05.98-10.01	P7	1625
SL 55 AMG Cabrio	5,4	260	M 113.985	8	03.00-10.01	P7	1625
SL 55 AMG Cabrio	5,4	350	M 119.987	8	08.99-07.01	P7	1625
SL 600 Cabrio	6,0	290	M 120.983	12	07.92-10.01	P7	1625
SL 73 AMG Cabrio	7,3	386	M 120.E73	12	08.99-10.01	P7	1625
SL (R 230)							
2001 -							
SL 350 Cabrio	3,75	180	M 112.973	6	03.03-	P7	1625
SL 500 Cabrio	5,0	225	M 113.963	8	01.01-	P7	1625
SL 600 Cabrio	5,5	368	M 275.951	12	04.03-	P2	1620
SL 600 Cabrio	5,5	380		12	03.06-	P2	1620
SL 63 AMG Cabrio	6,2	386	M 156.981	12	03.08-	P8	1626
SL 65 AMG Cabrio	6,0	450	M 275.981	12	03.04-	P2	1620
SLK (R 170)							
1996 - 2004							
SLK 200	2,0	100	M 111.946	4	09.97-03.00	P7	1625
SLK 200 Kompressor	2,0	120	M 111.958	4	03.00-04.04	P2	1620
SLK 200 Kompressor	2,0	141	M 111.943	4	10.96-03.00	P2	1620
SLK 230 Kompressor	2,3	142	M 111.973	4	09.96-03.00	P4	1622
SLK 230 Kompressor	2,3	145	M 111.983	4	03.00-04.04	P2	1620
SLK 320	3,2	160	M 112.947	6	03.00-04.04	P7	1625
SLK 32 AMG Kompressor	3,2	260	M 112.960	6	03.01-04.04	P2	1620

**kw****IRIDIUM
P+** BRISK
CODE**... MERCEDES-BENZ**

SLK (R 171) 2004 -							
SLK 55 AMG	5,4	265	M 113.989	8	04.04-	P2	1620
Sprinter (901, 902) 1995 - 2006							
Sprinter 214 NGT	2,3	92	M 111.984	4	04.00-05.06	P7	1625
Sprinter (903) 1995 - 2006							
Sprinter 314 NGT	2,3	92	M 111.984	4	04.00-05.06	P7	1625
V (638/2) 1996 - 2003							
V 200	2,0	95	M 111.948	4	04.96-07.03	P7	1625
V 230	2,3	105	M 111.978	4	04.96-07.03	P7	1625
Viano (W 639) 2003 -							
Viano	3,2	140	M 112.951	6	09.03-	P7	1625
Viano	3,2	160	M 112.951	6	09.03-	P7	1625
Viano	3,7	170	M 112.976	6	06.04-	P7	1625
Vito (638) 1996 - 2003							
Vito 113	2,0	95	M 111.948	4	02.96-07.03	P7	1625
Vito 114	2,3	105	M 111.978	4	12.96-07.03	P7	1625
Vito (639) 2003 -							
Vito 119	3,2	140	M 112.951	6	09.03-	P7	1625
Vito 122	3,2	160	M 112.951	6	09.03-	P7	1625
Vito 123	3,7	170	M 112.976	6	06.04-07.08	P7	1625

MINI

Mini (R50, R53) 2001 -							
Mini i 16V	1,4	55		4	04.03-10.06	P4	1622
Mini i 16V One	1,6	66	W10 B16A	4	06.01-	P2	1620
Mini i 16V Cooper	1,6	85	W10 B16A	4	06.01-	P2	1620
Mini i 16V Cooper S	1,6	120	W11 B16A	4	03.02-	P2	1620
Mini i 16V Cooper S	1,6	125	W11 B16A	4	07.04-	P2	1620
Mini (R52) Cabrio 2004 -							
Mini Cabrio i 16V One	1,6	66	W10 B16A	4	07.04-	P2	1620
Mini Cabrio i 16V Cooper	1,6	85	W10 B16A	4	07.04-	P2	1620
Mini Cabrio i 16V Cooper S	1,6	125	W11 B16A	4	07.04-	P2	1620

MITSUBISHI

380 2005 -							
380 i 24V	3,8	171		6	04.05-	P2	1620
3000 GT (Z16A) 1992 - 1999							
3000 GT i 24V	3,0	165	6G72	6	06.92-08.99	P2	1620
3000 GT i 24V Bi-Turbo	3,0	210	6G72T	6	06.92-08.99	P2	1620
3000 GT i 24V Bi-Turbo	3,0	224	6G72T	6	06.92-08.99	P2	1620
Aspire 1997 - 2001							
Aspire GDi	1,8	103	4G93	4	11.97-10.01	P2	1620
Carisma (DA..) 1995 - 2006							
Carisma i 16V	1,6	66	4G92	4	07.95-06.06	P2	1620
Carisma i 16V	1,6	70	4G92	4	12.98-06.06	P2	1620
Carisma i 16V	1,6	73	4G92	4	05.97-06.06	P2	1620
Carisma i 16V	1,6	76	4G92	4	09.00-06.06	P2	1620
Carisma i 16V	1,8	85	4G93	4	07.95-06.06	P2	1620
Carisma GDi	1,8	90	4G93	4	10.00-06.06	P2	1620
Carisma 16V GDi	1,8	92	4G93	4	09.97-06.06	P2	1620
Carisma i 16V	1,8	103	4G93	4	07.95-06.06	P2	1620
Challenger (K 90) 1999 -							
Challenger i 16V 4x4	1,8	84	4G93	4	03.01-02.05	P2	1620
Challenger GDi 4x4	1,8	88	4G93	4	05.99-02.01	P2	1620
Challenger GDi 4x4	2,0	95		4	10.01-02.05	P2	1620
Challenger i 24V	3,0	123	6G72	6	03.03-	P2	1620
Challenger i 24V	3,0	125	6G72	6	06.00-	P2	1620

**KW****IRIDIUM P+**

BRISK CODE

... MITSUBISHI

Challenger (K 90)	1999 -					
Challenger i 24V	3,0	130	6G72	6	11.98-	P2 1620
Challenger i 24V	3,5	149	6G74	6	11.98-	P2 1620
Challenger i 24V	3,8	184	6G75	6	11.02-	P2 1620
Colt V (CJ..A)	1995 - 2005					
Colt i 16V	1,3	60	4G13 (16V)	4	09.00-07.05	P2 1620
Colt GLX	1,6	66	4G92-31, 4G92-38	4	05.96-09.00	P2 1620
Colt GLX	1,6	76	4G92	4	09.00-07.05	P2 1620
Colt i 16V Turbo	1,8	151	4G93	4	03.96-09.00	P4 1622
Colt VI	2004 -					
Colt i 12V	1,1	55	3A91	3	10.04-	P3 1621
Colt i 16V	1,3	70	4A90	4	06.04	P3 1621
Colt i 16V	1,5	77		4	07.06-	P3 1621
Colt i 16V	1,5	80	4A91	4	06.04-	P3 1621
Colt CZT	1,5	110	4G15T	4	03.05-	P3 1621
Colt CZC Cabrio	2006 -					
Colt CZC Cabrio i 16V	1,5	80	4A91	4	05.06-	P3 1621
Colt CZC Cabrio i 16V Turbo	1,5	110	4G15T	4	05.06-	P3 1621
Delica II (P0..W, P1..W. P2..W)	1986 - 2003					
Delica i, Bus 4x4	2,0	82	4G63	4	07.95-05.02	P7 1625
Delica i Bus	2,0	83	4G63 Cat.	4	07.96-05.03	P2 1620
Delica i Bus 16V	2,4	81	4G64	4	10.94-10.03	P2 1620
Delica i 4x4, Bus, Bus GLX 4x4	2,4	82	4G64 Cat.	4	01.92-08.97	P2 1620
Delica i, Bus	2,4	94	G64B	4	09.97-05.03	P2 1620
Eclipse II (D3..)	1994 - 1999					
Eclipse i 2400 GS 16V	2,4	105	4G64	4	09.98-04.99	P7 1625
Eclipse III (D5..A)	1999 - 2005					
Eclipse i 16V	2,4	110-113	4G64	4	05.99-03.05	P2 1620
Eclipse IV	2005 -					
Eclipse i 24V	3,8	171		6	04.05-	P2 1620
Eclipse i 24V	3,8	192		6	04.05-	P2 1620
Express (P0..W, P1..W. P2..W)	1986 - 2003					
Express i, Bus 4x4	2,0	82	4G63	4	07.95-05.02	P7 1625
Express i Bus	2,0	83	4G63 Cat.	4	07.96-05.03	P2 1620
Express i Bus 16V	2,4	81	4G64	4	10.94-10.03	P2 1620
Express i 4x4, Bus, Bus GLX 4x4	2,4	82	4G64 Cat.	4	01.92-08.97	P2 1620
Express i, Bus	2,4	94	G64B	4	09.97-05.03	P2 1620
Galant VI (EA..)	1996 - 2004					
Galant i 16V, Kombi	2,0	98	4G63	4	09.01-10.04	P2 1620
Galant i 16V, Kombi	2,0	100	4G63	4	09.96-09.00	P2 1620
Galant GDi	2,0	107	4G63	4	10.99-10.04	P2 1620
Galant i 24V, Kombi	2,5	118	6A13	6	09.00-10.04	P2 1620
Galant i 24V, Kombi	2,5	120	6A13	6	09.96-09.00	P2 1620
Galant VII (ED.., EF..)	2003 -					
Galant GDi Sport, 4x4	2,4	121	4G69	4	04.04-	P3 1621
Galant GDi, 4x4	3,8	171		6	10.03-	P2 1620
Grandis I	1997 - 2003					
Grandis i	2,0	77	4G63	4	01.99-05.03	P4 1622
Grandis II	2004 -					
Grandis GDi	2,4	121	4G69	4	04.04-	P3 1621
IO (H6..W, H7..W)	2000 -					
IO i 16V	1,8	84	4G93	4	11.01-	P4 1622
IO GDi	1,8	88		4	11.01-	P4 1622
L 300 II (P0..W, P1..W. P2..W)	1986 - 2003					
L 300 i, Bus 4x4	2,0	82	4G63	4	07.95-05.02	P7 1625

**kw****IRIDIUM
P+** BRISK
CODE**... MITSUBISHI**

L 300 II (P0..W, P1..W, P2..W)		1986 - 2003						
L 300 i Bus	2,0	83	4G63 Cat.	4	07.96-05.03	P2	1620	
L 300 i Bus 16V	2,4	81	4G64	4	10.94-10.03	P2	1620	
L 300 i 4x4, Bus, Bus GLX 4x4	2,4	82	4G64 Cat.	4	01.92-08.97	P2	1620	
L 300 i, Bus	2,4	94	G64B	4	09.97-05.03	P2	1620	
L 400 (PAOV)		1996 - 2002						
L 400 i	2,0	83	4G63	4	06.96-10.02	P7	1625	
L 400 i	2,0	85	4G63	4	06.96-03.01	P7	1625	
L 400 i 16V	2,4	97	4G64	4	06.96-10.02	P2	1620	
Lancer V S.W. (CB..W, CD..W)		1992 - 2003						
Lancer S.W. i 16V	1,3	55		4	09.97-10.99	P2	1620	
Lancer S.W. i 12V	1,5	63		4	03.95-10.03	P7	1625	
Lancer S.W. i 16V, 4WD	1,6	83	4G92	4	12.92-10.03	P2	1620	
Lancer S.W. i 16V, 4x4	1,8	88		4	03.95-10.03	P2	1620	
Lancer VI (CK/P..A)		1995 -						
Lancer i 16V	1,6	66	4G92	4	12.95-08.03	P7	1625	
Lancer i 16V	1,8	91	4G93	4	09.95-08.03	P2	1620	
Lancer i 16V	2,0	92	4G94	4	09.95-08.03	P2	1620	
Lancer VII (CS..A)		2003 -						
Lancer i 16V	1,3	60	4G13	4	09.03-	P2	1620	
Lancer i 16V	1,6	72	4G18	4	09.03-	P2	1620	
Lancer i 16V SE Limited	1,8	91	4G93	4	09.03-	P2	1620	
Lancer i 16V Kombi	1,6	72	4G18	4	09.03-	P2	1620	
Lancer VIII		2008 -						
Lancer i 16V	1,5	80	4A91	4	06.08-	P3	1621	
Lancer VIII Sportback		2008 -						
Lancer Sportback i 16V	1,5	80	4A91	4	06.08-	P3	1621	
Mirage V (CJ..A)		1995 - 2005						
Mirage i 16V	1,3	60	4G13 (16V)	4	09.00-07.05	P2	1620	
Mirage GLX	1,6	66	4G92-31, 4G92-38	4	05.96-09.00	P2	1620	
Mirage GLX	1,6	76	4G92	4	09.00-07.05	P2	1620	
Mirage i 16V Turbo	1,8	151	4G93	4	03.96-09.00	P4	1622	
Montero II (V2..W, V4..W)		1990 - 2000						
Montero i 24V	3,0	130	6G72	6	06.97-04.00	P2	1620	
Montero i 24V	3,0	133	6G72	6	06.94-04.00	P2	1620	
Montero i 24V	3,5	143	6G74	6	07.97-04.00	P7	1625	
Montero i 24V	3,5	153	6G74	6	06.94-04.00	P2	1620	
Montero III (V 60, V 70)		2000 - 2006						
Montero i 24V	3,0	125-130	6G72	6	10.01-08.06	P2	1620	
Montero GDi	3,5	149	6G74-B	6	04.00-08.06	P7	1625	
Montero i 24V	3,5	162	6G74	6	10.01-08.06	P2	1620	
Montero i 24V	3,8	184	6G75	6	04.00-08.06	P2	1620	
Montero IV (V 80, V 90)		2007 -						
Montero i 24V	3,0	125-130	6G72	6	02.07-	P2	1620	
Montero i 24V	3,8	184	6G75	6	02.07-	P2	1620	
Montero Classic (V2..W)		2002 -						
Montero Classic GDi, 2WD	3,8	160	6G75	6	06.02-08.06	P2	1620	
Montero Classic i 24V	3,8	184	6G75	6	09.06-	P2	1620	
Montero iO (H6..W, H7..W)		2000 -						
Montero iO i 16V	1,8	84	4G93	4	11.01-	P4	1622	
Montero iO GDi	1,8	88		4	11.01-	P4	1622	
Montero Sport (K 90)		1999 -						
Montero Sport i 16V 4x4	1,8	84	4G93	4	03.01-02.05	P2	1620	
Montero Sport GDi 4x4	1,8	88	4G93	4	05.99-02.01	P2	1620	
Montero Sport GDi 4x4	2,0	95		4	10.01-02.05	P2	1620	

**KW**BRISK
CODE**... MITSUBISHI**

Montero Sport (K 90) 1999 -							
Montero Sport i 24V	3,0	123	6G72	6	03.03-	P2	1620
Montero Sport i 24V	3,0	125	6G72	6	06.00-	P2	1620
Montero Sport i 24V	3,0	130	6G72	6	11.98-	P2	1620
Montero Sport i 24V	3,5	149	6G74	6	11.98-	P2	1620
Montero Sport i 24V	3,8	184	6G75	6	11.02-	P2	1620
Nimbus III (N5..W) 1998 -							
Nimbus i 16V	2,0	80	4G63	4	12.98-06.02	P7	1625
Nimbus GDi	2,0	98	4G63	4	04.02-	P2	1620
Pajero II (V2..W, V4..W) 1990 - 2000							
Pajero i 24V	3,0	130	6G72	6	06.97-04.00	P2	1620
Pajero i 24V	3,0	133	6G72	6	06.94-04.00	P2	1620
Pajero i 24V	3,5	143	6G74	6	07.97-04.00	P7	1625
Pajero i 24V	3,5	153	6G74	6	06.94-04.00	P2	1620
Pajero III (V 60, V 70) 2000 - 2006							
Pajero i 24V	3,0	125-130	6G72	6	10.01-08.06	P2	1620
Pajero GDi	3,5	149	6G74-B	6	04.00-08.06	P7	1625
Pajero i 24V	3,5	162	6G74	6	10.01-08.06	P2	1620
Pajero i 24V	3,8	184	6G75	6	04.00-08.06	P2	1620
Pajero IV (V 80, V 90) 2007 -							
Pajero i 24V	3,0	125-130	6G72	6	02.07-	P2	1620
Pajero i 24V	3,8	184	6G75	6	02.07-	P2	1620
Pajero Classic (V2..W) 2002 -							
Pajero Classic GDi, 2WD	3,8	160	6G75	6	06.02-08.06	P2	1620
Pajero Classic i 24V	3,8	184	6G75	6	09.06-	P2	1620
Pajero Pinin (H6..W, H7..W) 2000 -							
Pajero Pinin i 16V	1,8	84	4G93	4	11.01-	P4	1622
Pajero Pinin GDi	1,8	88		4	11.01-	P4	1622
Pajero Sport (K 90) 1999 -							
Pajero Sport i 16V 4x4	1,8	84	4G93	4	03.01-02.05	P2	1620
Pajero Sport GDi 4x4	1,8	88	4G93	4	05.99-02.01	P2	1620
Pajero Sport GDi 4x4	2,0	95		4	10.01-02.05	P2	1620
Pajero Sport i 24V	3,0	123	6G72	6	03.03-	P2	1620
Pajero Sport i 24V	3,0	125	6G72	6	06.00-	P2	1620
Pajero Sport i 24V	3,0	130	6G72	6	11.98-	P2	1620
Pajero Sport i 24V	3,5	149	6G74	6	11.98-	P2	1620
Pajero Sport i 24V	3,8	184	6G75	6	11.02-	P2	1620
Santamo 1999 -							
Santamo i 16V, 4x4	2,0	102		4	05.99-	P2	1620
Shogun II (V2..W, V4..W) 1990 - 2000							
Shogun i 24V	3,0	130	6G72	6	06.97-04.00	P2	1620
Shogun i 24V	3,0	133	6G72	6	06.94-04.00	P2	1620
Shogun i 24V	3,5	143	6G74	6	07.97-04.00	P7	1625
Shogun i 24V	3,5	153	6G74	6	06.94-04.00	P2	1620
Shogun III (V 60, V 70) 2000 - 2006							
Shogun i 24V	3,0	125-130	6G72	6	10.01-08.06	P2	1620
Shogun GDi	3,5	149	6G74-B	6	04.00-08.06	P7	1625
Shogun i 24V	3,5	162	6G74	6	10.01-08.06	P2	1620
Shogun i 24V	3,8	184	6G75	6	04.00-08.06	P2	1620
Shogun IV (V 80, V 90) 2007 -							
Shogun i 24V	3,0	125-130	6G72	6	02.07-	P2	1620
Shogun i 24V	3,8	184	6G75	6	02.07-	P2	1620
Shogun Classic (V2..W) 2002 -							
Shogun Classic GDi, 2WD	3,8	160	6G75	6	06.02-08.06	P2	1620
Shogun Classic i 24V	3,8	184	6G75	6	09.06-	P2	1620

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... MITSUBISHI**

Shogun Pinin (H6..W, H7..W)		2000 -						
Shogun Pinin i 16V	1,8	84	4G93	4	11.01-	P4	1622	
Shogun Pinin GDi	1,8	88		4	11.01-	P4	1622	
Space Gear (PA/B/D..V/W)		1995 - 2000						
Space Gear i 16V	2,0	83	4G63	4	08.96-05.00	P7	1625	
Space Gear i 16V	2,0	85	4G63	4	05.95-05.00	P2	1620	
Space Gear i, 4x4	2,4	97	4G64	4	05.95-05.00	P7	1625	
Space Gear i 16V, 4x4	2,4	97-100	4G64	4	05.95-05.00	P2	1620	
Space Runner I (N1..W, N2..W)		1991 - 1999						
Space Runner i 16V, 4x4	1,8	85	4G93	4	06.96-08.99	P2	1620	
Space Runner i 16V, 4x4	1,8	90	4G93	4	10.91-08.99	P2	1620	
Space Runner i	1,8	92	4G93	4	06.91-05.92	P4	1622	
Space Runner i 16V	2,0	98	4G63	4	06.97-08.99	P2	1620	
Space Runner II (N50)		1999 -						
Space Runner i 16V	2,0	100	4G63	4	08.99-	P2	1620	
Space Star (DGO)		1998 -						
Space Star i 16V	1,3	60	4G13	4	09.00-03.06	P2	1620	
Space Star i 16V	1,3	60	4G13	4	04.06-	P7	1625	
Space Star i 16V	1,3	61	4G13	4	12.98-07.00	P7	1625	
Space Star i 16V	1,3	61	4G13	4	08.00-	P2	1620	
Space Star i 16V	1,3	63	4G13	4	06.98-	P2	1620	
Space Star i 16V	1,6	66	4G92	4	01.99-05.00	P7	1625	
Space Star i 16V	1,6	72	4G18	4	01.01-	P2	1620	
Space Star GDi	1,8	82	4G93	4	10.02-	P4	1622	
Space Star GDi	1,8	87	4G93	4	06.98-	P4	1622	
Space Star GDi	1,8	90	4G93	4	06.98-	P4	1622	
Space Wagon III (N5..W)		1998 -						
Space Wagon i 16V	2,0	80	4G63	4	12.98-06.02	P7	1625	
Space Wagon GDi	2,0	98	4G63	4	04.02-	P2	1620	
NISSAN								
300 ZX II (Z32)		1990 - 2000						
300 ZX i 24V	3,0	146	VG30DE	6	05.90-09.95	P2	1620	
300 ZX i 24V Twin Turbo	3,0	197	VG30DETT	6	05.90-09.95	P2	1620	
300 ZX i 24V Twin Turbo	3,0	208	VG30DETT	6	05.90-09.95	P2	1620	
350 Z (Z33)		2003 -						
350 Z i 24V	3,5	206	VQ35DE	6	09.03-	P3	1621	
350 Z i 24V	3,5	221	VQ35DE	6	04.06-	P3	1621	
350 Z i 24V	3,5	230	VQ35DE	6	09.05	P3	1621	
350 Z Roadster		2005 -						
350 Z i 24V Roadster	3,5	206	VQ35DE	6	03.05-	P3	1621	
350 Z i 24V Roadster	3,5	221	VQ35DE	6	04.06-	P3	1621	
350 Z i 24V Roadster	3,5	230	VQ35DE	6	09.05	P3	1621	
370 Z		2009 -						
370 Z i 24V	3,7	243		6	03.09-	P3	1621	
370 Z Roadster		2009 -						
370 Z i 24V Roadster	3,7	243		6	01.10-	P3	1621	
Almera I (N15)		1995 - 2000						
Almera i 16V GX, LX	1,4	55	GA14DE	4	09.95-07.00	P7	1625	
Almera i 16V	1,4	64	GA14DE	4	09.95-07.00	P4	1622	
Almera i 16V	1,5	66	QG15DE	4	09.95-07.00	P7	1625	
Almera i 16V	1,5	77	GA15DE	4	07.95-05.00	P2	1620	
Almera i 16V SLX	1,6	66	GA16DE	4	09.95-07.00	P7	1625	
Almera i 16V	1,6	73	GA16DE	4	09.95-07.00	P4	1622	
Almera i 16V	1,6	75	GA16DE	4	07.95-03.00	P4	1622	
Almera i 16V	1,8	84	QG18DE	4	07.95-05.00	P7	1625	

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... NISSAN**

Almera I (N15)		1995 - 2000						
Almera i 16V Gfi	2,0	105	SR20D, SR20DEB	4	07.96-03.00	P7	1625	
Almera i 16V GTi	2,0	105-108	SR20DE	4	07.96-03.00	P2	1620	
Almera II (N16)		2000 -						
Almera i 16V	1,5	66	QG15DE	4	07.00-	P7	1625	
Almera i 16V	1,5	72	QG15DE	4	10.02-	P3	1621	
Almera i 16V	1,5	77	GA15DE, QG15DE	4	03.01-	P2	1620	
Almera i 16V	1,8	84	QG18DE	4	07.00-07.02	P7	1625	
Almera i 16V	1,8	84	QG18DE	4	10.02-	P3	1621	
Almera i 16V	1,8	85	QG18DE	4	10.02-	P3	1621	
Almera Tino (V10)		2000 -						
Almera Tino i 16V	1,8	84	QG18DE	4	08.00-07.02	P7	1625	
Almera Tino i 16V	1,8	84	QG18DE	4	12.02-	P3	1621	
Almera Tino i 16V	1,8	85	QG18DE	4	12.02-	P3	1621	
Almera Tino i 16V	2,0	96-99	SR20DE	4	08.00-	P7	1625	
Almera Tino i 16V	2,0	100-105	SR20DE	4	08.00-	P2	1620	
Altima I		1993 - 2001						
Altima i 16V	2,4	112	KA24DE	4	06.93-09.01	P1	1619	
Atlas II		1993 - 2004						
Atlas i 12V	2,4	91	KA24E	4	10.95-10.04	P7	1625	
Avenir II		1997 -						
Avenir i 16V	1,6	80	QG16DE	4	11.97-12.01	P7	1625	
Avenir i 16V	1,6	80	QG16DE	4	01.02-	P3	1621	
Avenir i 16V	1,8	92	GA18DE(A)	4	11.97-	P2	1620	
Avenir i 16V, 4x4	2,0	107	SR20DE	4	11.97-08.01	P2	1620	
Avenir i 16V, 4x4	2,0	110	QR20DE	4	09.01-	P3	1621	
Bassara		1999 - 2003						
Bassara i 16V	2,4	110	KA24DE	4	11.99-08.02	P1	1619	
Bassara i 16V	2,5	121	QR25DE	4	06.02-08.03	P3	1621	
Bluebird Sylphy I		2000 - 2005						
Bluebird Sylphy i 16V	1,5	77	QG15DE	4	08.00-08.05	P2	1620	
Bluebird Sylphy i 16V	1,6	80	QG16DE	4	08.00-07.02	P3	1621	
Bluebird Sylphy i 16V 4x4	1,8	85	QG18DE	4	08.00-07.02	P3	1621	
Bluebird Sylphy i 16V	2,0	107	SR20DE	4	08.00-08.02	P2	1620	
Bluebird Sylphy i 16V	2,0	110	QR20DE	4	09.02-08.05	P3	1621	
Cedric IV		1999 - 2004						
Cedric i 24V	2,5	147	VQ25DE	6	05.00-05.04	P2	1620	
Cefiro III		2000 -						
Cefiro i 24V	2,0	103	VQ20DE	6	01.00-	P2	1620	
Cefiro i 24V	2,5	154	VQ25DE	6	01.00-	P2	1620	
Cefiro i 24V	3,0	147	VQ30DE	6	01.00-	P2	1620	
Cefiro i 24V	3,5	170	VQ35DE	6	10.03-	P3	1621	
Cefiro i 24V	3,5	221	VQ35DE	6	01.00-09.03	P3	1621	
Cima III		1996 - 2001						
Cima i 32V	4,15	198	VH41DE	8	07.96-02.01	P7	1625	
Elgrand I		1996 - 2001						
Elgrand i, 4x4	3,3	125	VG33E	6	04.96-08.01	P7	1625	
Fairlady Z II (Z33)		2003 -						
Fairlady Zi 24V	3,5	206	VQ35DE	6	10.03-	P3	1621	
Fairlady Zi 24V	3,5	221	VQ35DE	6	04.06-	P3	1621	
Fairlady Zi 24V	3,5	230	VQ35DE	6	09.05	P3	1621	
Fairlady Z II Cabrio		2005 -						
Fairlady Zi 24V Cabrio	3,5	206	VQ35DE	6	03.05-	P3	1621	
Fairlady Zi 24V Cabrio	3,5	221	VQ35DE	6	04.06-	P3	1621	
Fairlady Zi 24V Cabrio	3,5	230	VQ35DE	6	09.05	P3	1621	



kW



IRIDIUM P+ BRISK CODE

... NISSAN

Frontier II 1997 - 2004								
Frontier i 16V, 4x4	2,4	110	KA24DE		4	09.97-09.04	P1	1619
Gloria III 1987 - 2004								
Gloria i	2,0	92	VG20E		6	04.87-05.91	P2	1620
Gloria i Turbo	2,0	136	VG20DET		6	09.87-05.91	P2	1620
Gloria i	3,0	118	VG30E		6	09.87-05.91	P2	1620
Gloria i 24V	3,0	147	VQ30DE		6	06.91-10.95	P2	1620
Gloria VI 1999 - 2004								
Gloria i 16V	2,4	112	KA24DE		4	05.99-08.04	P1	1619
Gloria i 32V	4,15	198	VH41DE		8	05.99-08.04	P7	1625
Kubistar (X76) 2003 -								
Kubistar i	1,15	44	D7F		4	08.03-	P4	1622
Kubistar i 16V	1,15	55	D4F 712		4	04.06-	P8	1626
Kubistar i 16V	1,6	70	K4M 752		4	08.03-	P4	1622
Laurel V 1997 - 2002								
Laurel i 24V, 4x4	2,5	147	RB25DE		6	07.97-10.02	P2	1620
Laurel i 24V Turbo, 4x4	2,5	172	RB25DET		6	07.97-10.00	P2	1620
Leopard IV 1995 - 2001								
Leopard i 16V, Kombi	2,4	112	KA24DE		4	10.95-08.01	P1	1619
Leopard i	3,0	118	VG30E		6	10.95-08.01	P2	1620
Lucino II 1995 - 2000								
Lucino i 16V	1,4	64	GA14DE		4	11.95-01.00	P4	1622
Lucino i 16V	1,5	77	GA15DE		4	11.97-01.00	P2	1620
Lucino i 16V	1,8	92	SR18DE		4	11.95-01.00	P2	1620
Lucino i 16V GT	2,0	105	SR20DE		4	11.95-01.00	P2	1620
March II (K11) 1992 - 2003								
March i 16V	1,0	40	CG10DE		4	08.92-12.95	P2	1620
March i 16V	1,0	40	CG10DE		4	01.96-09.00	P7	1625
March i 16V	1,0	44	CG10DE		4	09.00-02.03	P7	1625
March i 16V	1,3	55	CG13DE		4	08.92-12.95	P2	1620
March i 16V	1,3	55	CG13DE		4	01.96-09.00	P7	1625
March i 16V	1,35	60	CGA3DE		4	09.00-02.03	P7	1625
March i 16V Sport	1,35	63-65	CGA3DE		4	09.00-02.03	P2	1620
March III (K12) 2003 -								
March i 16V	1,0	48			4	01.03-	P3	1621
March i 16V	1,25	48	CR12DE		4	01.03-	P3	1621
March i 16V	1,25	59	CR12DE		4	01.03-	P3	1621
March i 16V	1,4	65	CR14DE		4	01.03-	P3	1621
Maxima III (A32) 1994 - 2000								
Maxima i 24V	2,0	103	VQ20DE		6	02.95-08.00	P2	1620
Maxima i 24V	2,5	140	VQ25DE		6	02.95-08.00	P2	1620
Maxima i 24V	3,0	142	VG30DE		6	03.94-03.99	P2	1620
Maxima i 24V	3,0	142	VQ30DE		6	01.95-08.00	P2	1620
Maxima QX III (A32) 1994 - 2000								
Maxima QX i 24V	2,0	103	VQ20DE		6	02.95-08.00	P2	1620
Maxima QX i 24V	2,5	140	VQ25DE		6	02.95-08.00	P2	1620
Maxima QX i 24V	3,0	142	VG30DE		6	03.94-03.99	P2	1620
Maxima QX i 24V	3,0	142	VQ30DE		6	01.95-08.00	P2	1620
Maxima QX III (A32) Kombi 1997 -								
Maxima Kombi QX i 24V	2,0	103	VQ20DE		6	10.97-	P2	1620
Maxima Kombi QX i 24V	2,5	140	VQ25DE		6	10.97-	P2	1620
Maxima Kombi QX i 24V	3,0	142	VQ30DE		6	10.97-	P2	1620
Maxima QX IV (A33) 1999 -								
Maxima QX i 24V	2,0	103	VQ20DE		6	03.00-	P2	1620
Maxima QX i 24V	2,5	154	VQ25DE		6	03.00-	P2	1620

**KW**BRISK
CODE**... NISSAN**

Maxima QX IV (A33)		1999 -						
Maxima QX i 24V	3,0	147	VG30DE	6	04.99-08.03	P2	1620	
Maxima QX i 24V	3,0	147	VQ30DE	6	03.00-	P2	1620	
Maxima QX i 24V	3,5	188	VQ35DE	6	08.01-02.03	P3	1621	
Micra II (K11)		1992 - 2003						
Micra i 16V	1,0	40	CG10DE	4	08.92-12.95	P2	1620	
Micra i 16V	1,0	40	CG10DE	4	01.96-09.00	P7	1625	
Micra i 16V	1,0	44	CG10DE	4	09.00-02.03	P7	1625	
Micra i 16V	1,3	55	CG13DE	4	08.92-12.95	P2	1620	
Micra i 16V	1,3	55	CG13DE	4	01.96-09.00	P7	1625	
Micra i 16V	1,35	60	CGA3DE	4	09.00-02.03	P7	1625	
Micra i 16V Sport	1,35	63-65	CGA3DE	4	09.00-02.03	P2	1620	
Micra III (K12)		2003 -						
Micra i 16V	1,0	48		4	01.03-	P3	1621	
Micra i 16V	1,25	48	CR12DE	4	01.03-	P3	1621	
Micra i 16V	1,25	59	CR12DE	4	01.03-	P3	1621	
Micra i 16V	1,4	65	CR14DE	4	01.03-	P3	1621	
Micra C+C (K12)		2005 -						
Micra C+C i 16V	1,4	65	CR14DE	4	08.05-	P3	1621	
Murano I (Z50)		2005 -						
Murano i 24V 4x4	3,5	172	VQ35DE	6	03.05-	P3	1621	
Murano II (Z51)		2007 -						
Murano i 24V 4x4	3,5	188	VQ35DE	6	10.08-	P3	1621	
Murano i 24V 4x4	3,5	195	VQ35DE	6	11.07-	P3	1621	
Navara II		1997 - 2004						
Navara i 16V, 4x4	2,4	110	KA24DE	4	09.97-09.04	P1	1619	
Note (E11)		2006 -						
Note i 16V	1,4	65	CR14DE	4	03.06-	P3	1621	
Pathfinder III (R50)		1997 - 2004						
Pathfinder i 12V	2,4	87	KA24E	4	09.99-02.02	P7	1625	
Pathfinder i 16V	2,4	105	KA24DE	4	05.99-12.04	P1	1619	
Pathfinder i 4WD	3,3	110	VG33E	6	03.98-10.00	P7	1625	
Pathfinder i	3,3	125	VG33E	6	05.99-12.04	P7	1625	
Pathfinder i 4WD	3,3	125	VG33E	6	09.97-12.04	P7	1625	
Pathfinder i 24V 4WD	3,5	162	VQ35	6	11.00-12.04	P3	1621	
Pathfinder IV (R51)		2005 -						
Pathfinder i 24V, 4WD	4,0	198	VQ40DE	6	01.05-	P3	1621	
Patrol GR II (Y61)		1997 -						
Patrol GR i 24V	4,8	185		6	10.01-01.06	P3	1621	
Pick-Up III (D22)		1997 -						
Pick-Up i 12V	2,4	87	KA24E	4	02.98-10.01	P7	1625	
Pick-Up i 12V, 4WD	2,4	88	KA24E	4	02.98-	P7	1625	
Pick-Up i 12V, 4WD	2,4	98	KA24E	4	03.02-	P2	1620	
Pick-Up i 16V	2,4	98	KA24DE	4	11.01-04.05	P1	1619	
Pick-Up i 16V, 4WD	2,4	98	KA24DE	4	03.02-	P1	1619	
Pick-Up i 4WD	3,3	125	VG33E	6	01.03-	P7	1625	
Primastar (X83)		2001 -						
Primastar i, Van	2,0	88	F4R 720, F4R 722	4	03.01-	P4	1622	
Primera II (P11)		1996 - 2001						
Primera i 16V	1,6	66	GA16DE	4	09.96-12.01	P7	1625	
Primera i 16V	1,6	73	GA16DE	4	09.96-10.00	P4	1622	
Primera i 16V	1,6	78	QG16DE	4	09.96-12.01	P7	1625	
Primera i 16V	1,8	84	QG18DE	4	08.99-12.01	P7	1625	
Primera i 16V	2,0	85	SR20De	4	09.96-12.01	P7	1625	
Primera i 16V	2,0	91	SR20DE	4	09.96-12.01	P7	1625	

**kw****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... NISSAN**

Primera II (P11)		1996 - 2001					
Primera i 16V	2,0	96	SR20DE	4	09.96-12.01	P7	1625
Primera i 16V	2,0	103	SR20DE	4	08.99-12.01	P2	1620
Primera i 16V	2,0	110	SR20DE	4	09.96-12.01	P4	1622
Primera II Break (WP11)		1996 - 2001					
Primera Break i 16V, Traveller	1,6	66	GA16DE	4	04.98-12.01	P7	1625
Primera Break i 16V, Traveller	1,6	73	GA16DE	4	04.98-12.01	P4	1622
Primera Break i 16V, Traveller	1,6	80	QG16DE	4	04.98-12.01	P7	1625
Primera Break i 16V, Traveller	1,8	84	QG18DE	4	08.99-12.01	P7	1625
Primera Break i 16V, Traveller	2,0	85	SR20de	4	04.98-12.01	P7	1625
Primera Break i 16V, Traveller	2,0	96	SR20DE	4	04.98-12.01	P7	1625
Primera Break i 16V, Traveller	2,0	103	SR20DE	4	08.99-12.01	P2	1620
Primera III (P12)		2002 -					
Primera i 16V	1,6	78	QG16DE	4	03.02-	P7	1625
Primera i 16V	1,6	80	QG16DE	4	01.02-	P3	1621
Primera i 16V	1,8	85	QG18DE	4	03.02-	P3	1621
Primera i 16V	2,0	103	QR20DE	4	03.02-	P3	1621
Primera i 16V	2,5	125	QR25DE	4	01.02-	P3	1621
Primera III Kombi (WP12)		2002 -					
Primera Kombi i 16V Visia, Traveller Visia	1,6	80	QG16DE	4	01.02-	P3	1621
Primera i 16V Kombi, Traveller	1,8	85	QG18DE	4	03.02-	P3	1621
Primera i 16V Kombi, Traveller	2,0	103	QR20DE	4	03.02-	P3	1621
Pulsar V (N15)		1995 - 2000					
Pulsari i 16V GX, LX	1,4	55	GA14DE	4	09.95-07.00	P7	1625
Pulsari i 16V	1,4	64	GA14DE	4	09.95-07.00	P4	1622
Pulsari i 16V	1,5	66	QG15DE	4	09.95-07.00	P7	1625
Pulsari i 16V	1,5	77	GA15DE	4	07.95-05.00	P2	1620
Pulsari i 16V SLX	1,6	66	GA16DE	4	09.95-07.00	P7	1625
Pulsari i 16V	1,6	73	GA16DE	4	09.95-07.00	P4	1622
Pulsari i 16V	1,6	75	GA16DE	4	07.95-03.00	P4	1622
Pulsari i 16V	1,8	84	QG18DE	4	07.95-05.00	P7	1625
Pulsari i 16V GTi	2,0	105	SR20D, SR20DEB	4	07.96-03.00	P7	1625
Pulsari i 16V GTi	2,0	105-108	SR20DE	4	07.96-03.00	P2	1620
Pulsar VI (N16)		2000 -					
Pulsari i 16V	1,5	66	QG15DE	4	07.00-	P7	1625
Pulsari i 16V	1,5	72	QG15DE	4	10.02-	P3	1621
Pulsari i 16V	1,5	77	GA15DE, QG15DE	4	03.01-	P2	1620
Pulsari i 16V	1,8	84	QG18DE	4	07.00-07.02	P7	1625
Pulsari i 16V	1,8	84	QG18DE	4	10.02-	P3	1621
Pulsari i 16V	1,8	85	QG18DE	4	10.02-	P3	1621
Quest II (V42)		2003 -					
Quest i 24V	3,5	176	VQ35DE	6	05.03-	P3	1621
Sentra IV		1995 - 2003					
Sentra i 16V, 4x4	1,5	77	QG15DE	4	07.95-03.00	P2	1620
Sentra i 16V	1,8	85	QG18DE	4	04.00-09.02	P7	1625
Sentra i 16V	1,8	85	QG18DE	4	10.02-09.03	P3	1621
Sentra i 16V	2,0	92	SR20DE	4	02.95-12.99	P7	1625
Sentra i 16V	2,0	110	SR20DE	4	01.00-05.02	P2	1620
Sentra V		2000 - 2006					
Sentra i 16V	1,8	88	QG18DE	4	01.00-09.02	P7	1625
Sentra i 16V	1,8	88	QG18DE	4	10.02-08.06	P3	1621
Sentra i 16V	1,8	88	QG18DE	4	01.00-09.02	P2	1620
Sentra i 16V	1,8	88	QG18DE	4	10.02-08.06	P3	1621
Sentra i 16V	2,5	129	QR25DE	4	06.02-08.06	P3	1621

**KW****BRISK CODE****... NISSAN**

2006 -							
Sentra VI							
Sentra i 16V	2,5	132	QR25DE	4	09.06-	P3	1621
Serena I (C23M)	1992 - 2000						
Serena i 16V	1,6	71	GA16DE	4	02.93-08.00	P4	1622
Serena i 16V	1,6	75	GA16DE	4	10.94-08.00	P4	1622
Serena i 16V	2,0	93	SR20DE	4	11.92-08.00	P7	1625
Serena II (C2..)	2000 -						
Serena i 16V SGX, 4x4	2,0	107	SR20DE	4	09.00-08.02	P2	1620
Skyline III	1993 - 2000						
Skyline i	2,0	96	RB20E	6	07.93-05.98	P7	1625
Skyline i 24V	2,0	114	RB20DE	6	06.98-07.00	P2	1620
Skyline i 24V, 4x4	2,5	140	RB25DE	6	07.93-05.98	P2	1620
Skyline i 24V Turbo	2,5	184	RB25DET	6	06.98-07.00	P2	1620
Skyline IV	2003 -						
Skyline i 24V 4x4	3,5	206	VQ35DE	6	09.03-	P3	1621
Sunny IV (Y10) Break	1990 - 2000						
Sunny i 16V Break, Traveller	1,6	66	GA16DE	4	06.91-03.00	P7	1625
Sunny i 16V Break, Traveller	1,6	66	GA16DS	4	06.91-03.00	P4	1622
Sunny i 16V Break 4x4, Traveller 4x4	1,6	66	GA16DS	4	11.90-05.95	P4	1622
Sunny i 16V Break (4x4), Traveller (4x4)	1,6	75	GA16DE	4	10.92-03.00	P4	1622
Sunny V	1995 - 2003						
Sunny i 16V, 4x4	1,5	77	QG15DE	4	07.95-08.03	P2	1620
Sunny i 16V	1,8	85	QG18DE	4	04.00-08.03	P7	1625
Sunny i 16V	1,8	85	QG18DE	4	10.02-09.03	P3	1621
Sunny i 16V	2,0	92	SR20DE	4	02.95-12.99	P7	1625
Sunny i 16V	2,0	110	SR20DE	4	01.00-05.02	P2	1620
Sunny V Coupe	1995 - 2003						
Sunny Coupe i 16V	1,8	85	QG18DE	4	10.02-09.03	P3	1621
Sunny Coupe i 16V	1,8	103	SR18DE	4	07.95-03.00	P2	1620
Terrano II (R20)	1992 -						
Terrano i 12V	2,4	85	KA24E	4	05.96-01.02	P7	1625
Terrano i 12V 4WD	2,4	87	KA24E	4	05.96-01.02	P7	1625
Terrano i 12V 4WD	2,4	91	KA24E	4	02.93-06.96	P7	1625
Terrano i	3,0	95	VG30i	6	05.96-12.99	P7	1625
Terrano i	3,3	125	VG33E	6	10.92-10.97	P7	1625
Tiida I	2004 - 2007						
Tiida i 16V, 4x4	1,8	93	MR18DE	4	05.04-02.07	P3	1621
Tiida II (C11X, SC11X)	2007 -						
Tiida i 16V	1,8	93	MR18DE	4	09.07-	P3	1621
Tsubame (Y10) Kombi	1990 - 2000						
Tsubame i 16V Kombi	1,6	66	GA16DE	4	06.91-03.00	P7	1625
Tsubame i 16V Kombi	1,6	66	GA16DS	4	06.91-03.00	P4	1622
Tsubame i 16V Kombi 4x4	1,6	66	GA16DS	4	11.90-05.95	P4	1622
Tsubame i 16V Kombi, 4x4	1,6	75	GA16DE	4	10.92-03.00	P4	1622
Tsuru IV	1995 - 2003						
Tsuru i 16V, 4x4	1,5	77	QG15DE	4	07.95-03.00	P2	1620
Tsuru i 16V	1,8	85	QG18DE	4	04.00-09.02	P7	1625
Tsuru i 16V	1,8	85	QG18DE	4	10.02-09.03	P3	1621
Tsuru i 16V	2,0	92	SR20DE	4	02.95-12.99	P7	1625
Tsuru i 16V	2,0	110	SR20DE	4	01.00-05.02	P2	1620
Urvan III	2000 -						
Urvan i 16V	2,4	103	KA24DE	4	05.01-	P1	1619
Urvan i	3,0	120	VG30E	6	09.00-12.01	P2	1620
Vanette IV (HC23)	1995 -						
Vanette i 16V	1,6	71	GA16DE	4	01.95-	P4	1622

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... NISSAN**

Vanette IV (HC23)		1995 -						
Vanette i 16V	1,6	72	GA16DE	4	01.96-	P4	1622	
Vanette i 16V	1,6	75	GA16DE	4	01.95-05.01	P4	1622	
Xterra I (R50)		1997 - 2004						
Xterra i 12V	2,4	87	KA24E	4	09.99-02.02	P7	1625	
Xterra i 16V	2,4	105	KA24DE	4	05.99-12.04	P1	1619	
Xterra i 4WD	3,3	110	VG33E	6	03.98-10.00	P7	1625	
Xterra i	3,3	125	VG33E	6	05.99-12.04	P7	1625	
Xterra i 4WD	3,3	125	VG33E	6	09.97-12.04	P7	1625	
Xterra i 24V 4WD	3,5	162	VQ35	6	11.00-12.04	P3	1621	
Xterra II (R51)		2005 -						
Xterra i 24V, 4WD	4,0	198	VQ40DE	6	01.05-	P3	1621	
X-Trail I (T30)		2001 -						
X-Trail i 16V, 4x4	2,0	103	QR20DE	4	07.01-	P3	1621	
X-Trail i 16V, 4x4	2,0	110	QR20DE	4	09.01-	P3	1621	
X-Trail i 16V 4x4	2,5	121	QR25DE	4	01.03-	P3	1621	
X-Trail i 16V 4x4	2,5	132	QR25DE	4	11.02-	P3	1621	
X-Trail II (T31)		2007 -						
X-Trail i 16V	2,5	124	QR25DE	4	06.07-	P3	1621	
OPEL								
Agila I (H00)		2000 -						
Agila i 12V	1,0	44	Z10XEP	3	08.03-	P7	1625	
Agila i 16V	1,2	59	Z12XEP	4	07.04-	P7	1625	
Agila II		2007 -						
Agila i	1,0	48		3	09.07-	P7	1625	
Agila i 16V	1,25	63		4	09.07-	P7	1625	
Antara		2006 -						
Antara i 24V	3,2	165	Z32SEE	6	05.06-	P5	1623	
Antara i 24V	3,2	167	Z32SE (10 HM)	6	03.07-	P5	1623	
Astra F (53.., 54.., 58.., 59..)		1991 - 1998						
Astra i 16V	1,8	92	C18XE	4	06.93-08.94	P4	1622	
Astra i 16V	2,0	100	X20XEV	4	02.95-12.95	P4	1622	
Astra F (56.., 57..)		1991 - 1998						
Astra i 16V	1,8	92	C18XE	4	06.93-10.94	P4	1622	
Astra i 16V	2,0	100	X20XEV	4	02.95-12.95	P4	1622	
Astra i 16V	2,0	110	C20XE	4	09.91-01.98	P4	1622	
Astra F Kombi (51.., 52..)		1991 - 1998						
Astra Kombi i 16V	1,8	92	C18XE	4	06.93-01.98	P4	1622	
Astra Kombi i 16V	2,0	100	X20XEV	4	02.95-12.95	P4	1622	
Astra Kombi i 16V	2,0	110	C20XE	4	03.93-01.98	P4	1622	
Astra F Classic		1998 - 2002						
Astra Classic i 16V	1,6	74	X16XEL	4	01.01-08.02	P7	1625	
Astra Classic i 16V	2,0	118	X20XER	4	10.99-08.00	P7	1625	
Astra F Classic Kombi		1998 - 2005						
Astra Classic Kombi i 16V Comfort	1,35	66	Z14XEP	4	09.03-01.05	P7	1625	
Astra Classic Kombi i 16V	1,6	74	X16XEL	4	01.01-01.05	P7	1625	
Astra Classic Kombi i 16V	1,8	81		4	02.03-07.04	P7	1625	
Astra G (F48.., F08..)		1998 - 2005						
Astra i 16V	1,35	66	Z14XEP	4	09.03-01.05	P7	1625	
Astra i 16V	1,4	66	X14XE, Z14XE	4	01.01-01.05	P7	1625	
Astra i	1,6	62	Z16SE	4	01.03-01.05	P7	1625	
Astra i 16V	1,6	70		4	06.02-03.04	P7	1625	
Astra i 16V	1,6	74	X16XEL, Z16XE	4	01.01-01.05	P7	1625	
Astra i 16V	1,6	76	Z16XEP	4	07.03-01.05	P7	1625	
Astra i 16V	1,8	81		4	02.03-01.04	P7	1625	

**KW**BRISK
CODE**... OPEL**

Astra G (F48.., F08..)	1998 - 2005			
Astra i 16V	1,8	92	Z18XE	4 07.02-01.05 P7 1625
Astra i 16V	2,0	100	X20XE	4 01.01-01.05 P7 1625
Astra i 16V OPC	2,0	118	X20XER	4 10.99-09.02 P7 1625
Astra i 16V OPC	2,0	141	Z20LET	4 09.02-01.05 P7 1625
Astra i 16V OPC	2,0	147	Z20LER, Z20LET	4 11.02-01.05 P7 1625
Astra i 16V	2,2	108	Z22SE	4 03.01-01.05 P5 1623
Astra G (F69..)	1998 - 2005			
Astra i 16V	1,35	66	Z14XEP	4 09.03-01.05 P7 1625
Astra i 16V	1,4	66	X14XE, Z14XE	4 01.01-01.05 P7 1625
Astra i	1,6	62	Z16SE	4 01.03-01.05 P7 1625
Astra i 16V	1,6	74	X16XEL, Z16XE	4 01.01-01.05 P7 1625
Astra i 16V	1,6	76	Z16XEP	4 07.03-01.05 P7 1625
Astra i 16V	1,8	81		4 02.03-01.05 P7 1625
Astra i 16V	1,8	92	Z18XE	4 07.02-01.05 P7 1625
Astra i 16V	2,0	100	X20XE	4 01.01-01.05 P7 1625
Astra i 16V	2,2	108	Z22SE	4 03.01-01.05 P5 1623
Astra G Cabrio	2001 - 2005			
Astra Cabrio i 16V	1,6	74	Z16XE	4 03.01-10.05 P7 1625
Astra Cabrio i 16V	1,6	76	Z16XEP	4 01.03-10.05 P7 1625
Astra Cabrio i 16V	1,8	92	Z18XE	4 07.02-10.05 P7 1625
Astra Cabrio i 16V OPC	2,0	141	Z20LET	4 03.02-10.05 P7 1625
Astra Cabrio i 16V Turbo	2,0	147	Z20LER	4 11.02-10.05 P7 1625
Astra Cabrio i 16V	2,2	108	Z22SE	4 03.01-10.05 P5 1623
Astra G Coupe (F07..)	2000 - 2005			
Astra Coupe i 16V	1,6	76	Z16XEP	4 07.03-05.05 P7 1625
Astra Coupe i 16V	1,8	92	Z18XE	4 07.02-05.05 P7 1625
Astra Coupe i 16V Turbo	2,0	141	Z20LET	4 08.01-05.05 P7 1625
Astra Coupe i 16V Turbo	2,0	147	Z20LER	4 11.02-05.05 P7 1625
Astra Coupe i 16V	2,2	108	Z22SE	4 09.00-05.05 P5 1623
Astra G Delvan (F70..)	1999 - 2005			
Astra Delvan i	1,6	62	Z16SE	4 01.03-04.05 P7 1625
Astra G Kombi (F35..)	1998 - 2004			
Astra Kombi i 16V	1,35	66	Z14XEP	4 09.03-07.04 P7 1625
Astra Kombi i 16V	1,4	66	X14XE, Z14XE	4 01.01-07.04 P7 1625
Astra Kombi i	1,6	62	Z16SE	4 01.03-07.04 P7 1625
Astra Kombi i 16V CNG	1,6	71	Z16YNG	4 03.03-07.04 P4 1622
Astra Kombi i 16V	1,6	74	X16XEL, Z16XE	4 01.01-07.04 P7 1625
Astra Kombi i 16V	1,6	76	Z16XEP	4 07.03-07.04 P7 1625
Astra Kombi i 16V	1,8	81		4 02.03-07.04 P7 1625
Astra Kombi i 16V	1,8	92	Z18XE	4 07.02-07.04 P7 1625
Astra Kombi i 16V	2,0	100	X20XE	4 01.01-07.04 P7 1625
Astra Kombi i 16V OPC	2,0	141	Z20LET	4 09.02-07.04 P7 1625
Astra Kombi i 16V OPC	2,0	147	Z20LER	4 11.02-07.04 P7 1625
Astra Kombi i 16V	2,2	108	Z22SE	4 03.01-07.04 P5 1623
Astra H	2004 -			
Astra i 16V	1,2	59		4 08.05- P7 1625
Astra i 16V	1,35	66	Z14XEP	4 03.04- P7 1625
Astra i 16V CNG	1,6	69	Z16YNG	4 11.05- P4 1622
Astra i 16V	1,6	77	Z16XEP	4 03.04- P7 1625
Astra i 16V	1,6	85	Z16XER	4 12.06- P7 1625
Astra i 16V Turbo	1,6	132	Z16LET	4 02.07- P4 1622
Astra i 16V	1,8	92	Z18XE	4 03.04- P7 1625
Astra i 16V	1,8	103	Z18XER	4 01.06- P7 1625
Astra i 16V Turbo	2,0	147	Z20LER	4 09.04- P7 1625



KW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE**... OPEL**

Astra H GTC		2005 -					
Astra GTC i 16V	1,2	59		4	08.05-	P7	1625
Astra GTC i 16V	1,35	66	Z14XEP	4	03.05-	P7	1625
Astra GTC i 16V CNG	1,6	69	Z16YNG	4	11.05-	P4	1622
Astra GTC i 16V	1,6	77	Z16XEP	4	03.05-	P7	1625
Astra GTC i 16V	1,6	85	Z16XER	4	12.06-	P7	1625
Astra GTC i 16V Turbo	1,6	132	Z16LET	4	02.07-	P4	1622
Astra GTC i 16V	1,8	92	Z18XE	4	03.05-	P7	1625
Astra GTC i 16V	1,8	103	Z18XER	4	01.06-	P7	1625
Astra GTC i 16V Turbo	2,0	147	Z20LER	4	03.05-	P7	1625
Astra H Kombi		2004 -					
Astra Kombi i 16V	1,35	66	Z14XEP	4	08.04-	P7	1625
Astra Kombi i 16V CNG	1,6	69	Z16YNG	4	11.05-	P4	1622
Astra Kombi i 16V	1,6	77	Z16XEP	4	08.04-	P7	1625
Astra Kombi i 16V	1,6	85	Z16XER	4	12.06-	P7	1625
Astra Kombi i 16V Turbo	1,6	132	Z16LET	4	02.07-	P4	1622
Astra Kombi i 16V	1,8	92	Z18XE	4	08.04-	P7	1625
Astra Kombi i 16V	1,8	103	Z18XER	4	08.05-	P7	1625
Astra Kombi i 16V Turbo	2,0	147	Z20LER	4	09.04-	P7	1625
Astra H Twin Top		2005 -					
Astra i 16V Twin Top	1,6	77	Z16XEP	4	09.05-	P7	1625
Astra i 16V Twin Top	1,6	85	Z16XER	4	12.06-	P7	1625
Astra i 16V Turbo Twin Top	1,6	132	Z16LET	4	02.07-	P4	1622
Astra i 16V Twin Top	1,8	92	Z18XE	4	09.05-	P7	1625
Astra i 16V Twin Top	1,8	103	Z18XER	4	09.05-	P7	1625
Astra i 16V Turbo Twin Top	2,0	147	Z20LER	4	09.05-	P7	1625
Astra J		2009 -					
Astra i 16V ecoFlex	1,4	64	A14XEL	4	12.09-	P7	1625
Astra i 16V ecoFlex	1,4	74	A14XER	4	12.09-	P7	1625
Astra i 16V	1,6	85	A16XER	4	12.09-	P7	1625
Astra i 16V Turbo	1,6	132	A16LET	4	12.09-	P4	1622
Calibra		1990 - 1997					
Calibra i 16V, 4x4	2,0	100	X20XEV	4	02.94-12.95	P4	1622
Calibra i 16V, 4x4	2,0	110	C20XE	4	06.90-08.92	P4	1622
Calibra i 16V, 4x4	2,0	110	C20XE	4	09.92-02.94	P4	1622
Calibra i Turbo 4x4	2,0	150	C20LET	4	03.92-07.97	P4	1622
Calibra i 24V	2,5	126-132	C25XEI (Imr.)	6	07.93-05.94	P4	1622
Combo I (71..)		1994 - 2001					
Combo i 16V	1,4	66	X14XE	4	01.01-10.01	P7	1625
Combo II Kombi		2001 -					
Combo Kombi i 16V	1,35	66	Z14XEP	4	08.05-	P7	1625
Combo Kombi i	1,6	62	Z16SE	4	01.03-	P7	1625
Combo Kombi i 16V	1,6	69	Z16YNG	4	06.06-	P4	1622
Combo Kombi i 16V CNG	1,6	71	Z16YNG	4	04.05-	P4	1622
Combo II Tour		2001 -					
Combo Tour i 16V	1,35	66	Z14XEP	4	10.04-	P7	1625
Combo Tour i	1,6	62-64	Z16SE	4	01.03-	P7	1625
Combo Tour i 16V	1,6	69	Z16YNG	4	06.06-	P4	1622
Combo Tour i 16V CNG	1,6	71	Z16YNG	4	04.05-	P4	1622
Corsa B (73.., 78.., 79.., F35..)		1993 - 2000					
Corsa i 16V	1,6	78	X16XE	4	09.94-09.00	P4	1622
Corsa C (F08, F68, W5L)		2000 -					
Corsa i 12V	1,0	43	Z10XE	3	08.03-	P7	1625
Corsa i 12V	1,0	44	X10XEP	3	06.03-	P7	1625
Corsa i 16V Twinport	1,2	59	Z12XEP	4	07.04-	P7	1625



KW



BRISK CODE

... OPEL							
Corsa C (F08, F68, W5L)							
2000 -							
Corsa i 16V Twinport	1,4	66	Z14XEP	4	06.03-	P7	1625
Corsa i 16V	1,4	66	Z14XE	4	07.01-	P7	1625
Corsa i 16V	1,6	71	Z16YNG	4	08.05-07.06	P4	1622
Corsa i 16V	1,8	92	Z18XE	4	07.01-	P7	1625
Corsa D							
2006 -							
Corsa i 12V	1,0	44	Z10XEP	3	07.06-	P7	1625
Corsa i 16V	1,2	51	A12XEL	4	06.10-	P7	1625
Corsa i 16V LPG	1,2	57	Z12XEP	4	09.09-	P7	1625
Corsa i 16V	1,2	59	Z12XEP	4	07.06-	P7	1625
Corsa i 16V	1,2	63	A12XER	4	06.10-	P7	1625
Corsa i 16V LPG	1,4	64	A14XEL	4	09.09-	P7	1625
Corsa i 16V	1,4	66	Z14XEP	4	07.06-	P7	1625
Corsa i 16V	1,4	74	A14XER	4	06.10-	P7	1625
Corsa i 16V Turbo	1,6	110	Z16LEL	4	02.07-	P4	1622
Corsa i 16V Turbo	1,6	141	Z16LER	4	02.07-	P4	1622
Frontera B (6B..)							
1998 -							
Frontera i 16V	2,2	100	X22SE, Y22SE	4	01.01-	P7	1625
Frontera i 24V	3,2	151	6VD1, Y32NE	6	10.98-	P7	1625
GT II							
2007 -							
GT i 16V Cabrio	2,0	194	Z20LNF	4	06.07-	P5	1623
Insignia							
2008 -							
Insignia i 16V	1,6	85	A16XER	4	07.08-	P7	1625
Insignia i 16V Turbo	1,6	132	A16LET	4	07.08-	P4	1622
Insignia i 16V	1,8	103	A18XER	4	07.08-	P7	1625
Insignia i 24V Turbo 4x4	2,8	191	A28NET	6	07.08-	P3	1621
Insignia i 24V Turbo 4x4 OPC	2,8	239		6	07.09-	P3	1621
Insignia Sports Tourer							
2008 -							
Insignia Sports Tourer i 16V	1,6	85	A16XER	4	07.08-	P7	1625
Insignia Sports Tourer i 16V Turbo	1,6	132	A16LET	4	01.09-	P4	1622
Insignia Sports Tourer i 16V	1,8	103	A18XER	4	07.08-	P7	1625
Insignia Sports Tourer i 24V Turbo 4x4	2,8	191	A28NET	6	10.08-	P3	1621
Insignia Sports Tourer i 24V Turbo 4x4 OPC	2,8	239	A28NER	6	07.09-	P3	1621
Meriva A							
2003 -							
Meriva i 16V LPG	1,4	66		4	07.04-05.10	P7	1625
Meriva i 16V Twinport	1,4	66	Z14XEP	4	07.04-	P7	1625
Meriva i	1,6	64	Z16SE	4	05.03-	P7	1625
Meriva i 16V	1,6	74	Z16XE	4	05.03-	P7	1625
Meriva i 16V	1,6	77	Z16XEP	4	01.06-	P7	1625
Meriva i 16V Turbo	1,6	132	Z16LET	4	09.05-	P4	1622
Meriva i 16V	1,8	92	Z18XE	4	05.03-	P7	1625
Meriva B							
2010 -							
Meriva i 16V	1,4	74	A14XER	4	06.10-	P7	1625
Omega B (25.., 26.., 27..)							
1994 - 2003							
Omega i 16V	2,0	100	X20XEV	4	03.94-12.95	P4	1622
Omega i 24V	2,5	126-132	C25XEI (lmr.)	6	07.94-05.95	P4	1622
Omega i 24V	2,6	132	Y26SE	6	09.00-07.03	P7	1625
Omega i 24V	3,0	155	X30XE	6	04.94-02.01	P7	1625
Omega i 24V	3,2	160	Y32SE	6	02.01-07.03	P7	1625
Omega B Kombi (21.., 22.., 23..)							
1994 - 2003							
Omega Kombi i 16V	2,0	100	X20XEV	4	03.94-12.95	P4	1622
Omega Kombi i 24V	2,6	132	Y26SE	6	09.00-07.03	P7	1625
Omega Kombi i 24V	3,0	155	X30XE	6	04.94-02.01	P7	1625
Omega Kombi i 24V	3,2	160	Y32SE	6	02.01-07.03	P7	1625

**kw****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... OPEL**

Signum	2003 -						
Signum i 16V	1,8	90	Z18XE	4	05.03-	P7	1625
Signum i 16V	1,8	103	Z18XER	4	09.05-	P7	1625
Signum i 16V Turbo	2,0	129	Z20NET	4	05.03-	P2	1620
Signum i 16V	2,2	114	Z22YH	4	05.03-	P7	1625
Signum i 24V Turbo	2,8	169	Z28NEL	6	09.05-	P3	1621
Signum i 24V Turbo	2,8	184	Z28NET	6	01.06-	P3	1621
Signum i 24V Turbo	2,8	206	Z28NET	6	10.06-	P3	1621
Signum i 24V	3,2	167	Z32SE	6	05.03-	P7	1625
Sintra	1996 - 1999						
Sintra i 24V	3,0	148	X30XE	6	09.96-09.99	P7	1625
Speedster	2000 -						
Speedster i 16V Turbo	2,0	147	Z20LET	4	04.03-	P7	1625
Speedster i 16V Turbo	2,0	162	Z20LET	4	10.03-08.06	P2	1620
Speedster i 16V	2,2	108	Z22SE	4	09.00-	P5	1623
Tigra Twin Top	2004 -						
Tigra Twin Top i 16V	1,4	66	Z14XEP	4	06.04-	P7	1625
Tigra Twin Top i 16V	1,8	92	Z18XE	4	06.04-	P7	1625
Vectra B (36..., 38...)	1995 - 2003						
Vectra i 16V	1,6	74	X16XEL, Y16XE, Z16XE	4	01.01-07.02	P7	1625
Vectra i 16V	2,2	108	Z22SE	4	09.00-07.03	P5	1623
Vectra i 24V	2,6	125	Y26SE	6	09.00-07.03	P7	1625
Vectra B Kombi (31...)	1996 - 2003						
Vectra Kombi i 16V	1,6	74	X16XEL, Y16XE, Z16XE	4	01.01-07.02	P7	1625
Vectra Kombi i 16V	2,2	108	Z22SE	4	09.00-07.03	P5	1623
Vectra Kombi i 24V	2,6	125	Y26SE	6	09.00-07.03	P7	1625
Vectra C	2002 -						
Vectra i 16V	1,6	74	Z16XE	4	06.04-	P7	1625
Vectra i 16V	1,6	77	Z16XEP	4	01.06-	P7	1625
Vectra i 16V	1,6	85	Z16XER	4	12.06-	P7	1625
Vectra i 16V	1,8	90	Z18XE	4	04.02-	P7	1625
Vectra i 16V	1,8	103	Z18XER	4	01.06-	P7	1625
Vectra i 16V Turbo	2,0	129	Z20NET	4	03.03-	P2	1620
Vectra i 16V	2,2	108	Z22SE	4	04.02-	P5	1623
Vectra i 16V Direct	2,2	114	Z22YH	4	10.03-	P7	1625
Vectra i 24V Turbo	2,8	169	Z28NEL	6	08.05-	P3	1621
Vectra i 24V Turbo	2,8	184	Z28NET	6	08.06-	P3	1621
Vectra i 24V Turbo	2,8	188	Z28NET	6	08.05-	P3	1621
Vectra i 24V	3,2	155	Z32SE	6	08.02-	P7	1625
Vectra C GTS	2002 -						
Vectra GTS i 16V	1,6	74	Z16XE	4	08.05-	P7	1625
Vectra GTS i 16V	1,6	77	Z16XEP	4	01.06-	P7	1625
Vectra GTS i 16V	1,8	90	Z18XE	4	08.02-	P7	1625
Vectra GTS i 16V	1,8	103	Z18XER	4	01.06-	P7	1625
Vectra GTS i 16V Turbo	2,0	129	Z20NET	4	03.03-	P2	1620
Vectra GTS i 16V	2,2	108	Z22SE	4	08.02-	P5	1623
Vectra GTS i 16V Direct	2,2	114	Z22YH	4	10.03-	P7	1625
Vectra GTS i 24V Turbo	2,8	169	Z28NEL	6	08.05-	P3	1621
Vectra GTS i 24V Turbo	2,8	184	Z28NET	6	08.06-	P3	1621
Vectra GTS i 24V Turbo	2,8	188	Z28NET	6	08.05-	P3	1621
Vectra GTS i 24V Turbo	2,8	206	Z28NET	6	08.06-	P3	1621
Vectra GTS i 24V	3,2	155	Z32SE	6	08.02-	P7	1625
Vectra C Kombi	2003 -						
Vectra Kombi i 16V	1,6	74	Z16XE	4	06.04-	P7	1625
Vectra Kombi i 16V	1,6	77	Z16XEP	4	01.06-	P7	1625

**KW****BRISK CODE****... OPEL**

... OPEL							
Vectra C Kombi 2003 -							
Vectra Kombi i 16V	1,6	85	Z16XER	4	12.06-	P7	1625
Vectra Kombi i 16V	1,8	90	Z18XE	4	10.03-	P7	1625
Vectra Kombi i 16V	1,8	103	Z18XER	4	01.06-	P7	1625
Vectra Kombi i 16V Turbo	2,0	129	Z20NET	4	10.03-	P2	1620
Vectra Kombi i 16V Direct	2,2	114	Z22YH	4	10.03-	P7	1625
Vectra Kombi i 24V Turbo	2,8	169	Z28NEL	6	08.05-	P3	1621
Vectra Kombi i 24V Turbo	2,8	184	Z28NET	6	01.07-	P3	1621
Vectra Kombi i 24V Turbo	2,8	188	Z28NET	6	08.05-	P3	1621
Vectra Kombi i 24V Turbo	2,8	206	Z28NET	6	01.07-	P3	1621
Vectra Kombi i 24V	3,2	155	Z32SE	6	10.03-	P7	1625
Vivaro (E7) 2006 -							
Vivaro i 16V Ecotec	2,0	86	F4R 820	4	08.06-	P4	1622
Vivaro i 16V	2,0	88	F4R 720	4	08.06-	P4	1622
Vivaro (F7) 2001 -							
Vivaro i 16V Ecotec	2,0	86	F4R 820	4	08.06-	P4	1622
Vivaro i 16V	2,0	88	F4R 720	4	08.01-	P4	1622
Vivaro (J7) Kombi 2001 -							
Vivaro Kombi i 16V Ecotec	2,0	86	F4R 820	4	08.06-	P4	1622
Vivaro Kombi i 16V	2,0	88	F4R 720	4	08.01-	P4	1622
Zafira I (F75..) 1999 - 2005							
Zafira i 16V	1,6	70	Z16YNG	4	09.02-06.05	P4	1622
Zafira i 16V CNG	1,6	71	Z16YNG	4	09.01-06.05	P4	1622
Zafira i 16V	1,6	74	X16XEL, Z16XE	4	01.00-06.05	P7	1625
Zafira i 16V	1,8	81	Z18XEL	4	02.03-06.05	P7	1625
Zafira i 16V	1,8	92	Z18XE	4	07.02-06.05	P7	1625
Zafira i 16V OPC	2,0	141	Z20LET	4	09.01-06.05	P7	1625
Zafira i 16V OPC	2,0	147	Z20LER, Z20LET	4	11.02-06.05	P7	1625
Zafira i 16V	2,2	108	Z22SE	4	09.00-06.05	P5	1623
Zafira II 2005 -							
Zafira i 16V	1,6	69	Z16YNG	4	01.06-	P4	1622
Zafira i 16V	1,6	77	Z16XEP	4	07.05-	P7	1625
Zafira i 16V	1,6	85	Z16XER	4	01.08-	P7	1625
Zafira i 16V	1,8	103	Z18XEP, Z18XER	4	07.05-	P7	1625
Zafira i 16V Turbo	2,0	147	Z20LER	4	07.05-	P7	1625
Zafira i 16V	2,2	110	Z22YH	4	07.05-	P7	1625
PEUGEOT							
106 II (I) 1996 -							
106 i	1,0	33	CDY (TU9M)	4	05.96-	P4	1622
106 i	1,0	33	CDZ (TU9M)	4	01.97-	P4	1622
106 i	1,1	40	HDY (TU1M)	4	01.97-	P4	1622
106 i	1,1	42	HDY (TU1M)	4	09.00-10.02	P4	1622
106 i	1,1	44	HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)	4	05.96-	P4	1622
106 i	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)	4	05.96-	P4	1622
106 i	1,6	65	NFZ (TU5JP)	4	05.96-	P4	1622
106 i	1,6	74	NFW (TU5J2), NFY (TU5J2)	4	05.96-	P4	1622
106 i 16V S16	1,6	87	NFX (TU5J4)	4	05.96-12.99	P4	1622
106 i 16V S16	1,6	87	NFX (TU5J4)	4	01.00-	P3	1621
107 2005 -							
107 i 12V	1,0	50	1KR (384F)	3	06.05-	P3	1621
206 I (2 A/C) 1999 -							
206 i	1,1	40		4	08.98-07.00	P4	1622
206 i	1,1	44	HFX (TU1JP), HFZ (TU1JP)	4	09.98-	P4	1622
206 i	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)	4	09.98-	P4	1622
206 i 16V	1,4	65	KFU (ET3J4)	4	10.03-	P8	1626

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... PEUGEOT**

206 I (2 A/C)		1999 -						
206 i	1,6	65	NFZ (TU5JP)	4	09.98-12.00	P4	1622	
206 i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	12.00-	P3	1621	
206 i 16V S16	2,0	99	RFR (DEW10J4)	4	04.99-10.00	P3	1621	
206 i 16V S16	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	10.00-	P3	1621	
206 i 16V RC	2,0	130	RFK (EW10J4S)	4	07.03-	P3	1621	
206 I Coupe-Cabrio (2D)		2000 -						
206 CC i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	09.00-	P3	1621	
206 CC i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	09.00-	P3	1621	
206 I S.W. (2 E/K)		2002 -						
206 i S.W.	1,1	44	HFX (TU1JP)	4	07.02-	P4	1622	
206 i S.W.	1,4	55	KFW (TU3JP)	4	07.02-	P4	1622	
206 i 16V S.W.	1,4	65	KFU (ET3J4)	4	10.03-	P8	1626	
206 i 16V S.W.	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	07.02-	P3	1621	
206 i 16V S.W.	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	07.02-	P3	1621	
206 II		2007 -						
206 i	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)	4	03.07-	P4	1622	
206 i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	03.07-	P3	1621	
206+ (T3E)		2009 -						
206+ i	1,1	44	HFX (TU1JP)	4	01.09-	P4	1622	
206+ i	1,4	54	KFV (TU3A)	4	01.09-	P4	1622	
207 (WA., WC..)		2006 -						
207 i	1,4	53	KFV (TU3A)	4	02.06-	P4	1622	
207 i 16V	1,4	65	KFU (ET3J4)	4	02.06-	P8	1626	
207 i 16V	1,4	70	KFU (ET3J4)	4	06.07-	P8	1626	
207 i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	02.06-	P3	1621	
207 i 16V VTi	1,6	88	EP6	4	02.07-	P8	1626	
207 Coupe-Cabrio (WD..)		2007 -						
207 CC i 16V VTi	1,6	88	EP6	4	02.07-	P8	1626	
207 S.W. (WK..)		2007 -						
207 i S.W.	1,4	54	KFV (TU3A)	4	06.07-	P4	1622	
207 i 16V S.W.	1,4	70	KFU (ET3J4)	4	06.07-	P8	1626	
207 i 16V VTi S.W.	1,6	88	EP6	4	06.07-	P8	1626	
306 (7A, 7B, 7C, N3, N5)		1992 - 2001						
306 i	1,1	44	HDZ (TU1M)	4	05.93-05.01	P4	1622	
306 i, SL	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)	4	05.93-12.99	P4	1622	
306 i	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)	4	01.00-05.01	P4	1622	
306 i	1,4	55	KDX (TU3MC)	4	05.93-12.99	P4	1622	
306 i	1,4	55	KDX (TU3MC)	4	01.00-05.01	P4	1622	
306 i, SR	1,6	65	NFZ (TU5JP)	4	05.93-09.99	P4	1622	
306 i, SR	1,6	65	NFZ (TU5JP)	4	10.99-10.00	P4	1622	
306 i	1,6	66	NFZ (TU5JP)	4	07.00-05.01	P4	1622	
306 i	1,6	72	NFT (TU5JP)	4	10.00-05.01	P4	1622	
306 i, ST	1,8	74	LFZ (XU7JP)	4	05.93-08.95	P4	1622	
306 XSi, ST	2,0	89	RFX (XU10J2C)	4	05.92-06.95	P4	1622	
306 i 16V	2,0	99		4	05.97-06.00	P4	1622	
306 i 16V S16	2,0	112	RFY (XU10J4Z)	4	05.93-05.01	P4	1622	
306 Break (7E, N3, N5)		1997 - 2002						
306 i Break	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)	4	03.97-12.99	P4	1622	
306 i Break	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP)	4	01.00-04.02	P4	1622	
306 i Break	1,6	65	NFZ (TU5JP)	4	03.97-09.99	P4	1622	
306 i Break	1,6	65	NFZ (TU5JP)	4	10.99-10.00	P4	1622	
306 i Break	1,6	72	NFT (TU5JP)	4	10.00-04.02	P4	1622	
306 Cabrio (7D, N3, N5)		1994 - 2002						
306 i Cabrio	1,6	65	NFZ (TU5JP)	4	04.96-09.99	P4	1622	

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... PEUGEOT****306 Cabrio (7D, N3, N5)****1994 - 2002**

306 i Cabrio	1,6	65	NFZ (TUSJP)	4	10.99-10.00	P4	1622
306 i Cabrio	1,6	72	NFT (TUSJP)	4	10.00-04.02	P4	1622
306 i Cabrio	1,8	74	LFZ (XU7JP)	4	03.94-08.95	P4	1622
306 i Cabrio	2,0	89	RFX (XU10J2C)	4	03.94-06.95	P4	1622

307 (3 A/C)**2000 -**

307 i	1,4	55	KFW (TU3JP)	4	08.00-	P4	1622
307 i 16V	1,4	65	KFU (ET3J4)	4	11.03-	P8	1626
307 i 16V	1,6	80	NFU (TUSJP4)	4	08.00-	P3	1621
307 i 16V Bio-Flex	1,6	80	NFU (TUSJP4)	4	09.07-	P3	1621
307 i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	08.00-	P3	1621
307 i 16V	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	03.05-	P3	1621
307 i 16V	2,0	130	RFK (EW10J4S)	4	06.05-	P3	1621

307 Break (3E)**2002 -**

307 i Break	1,4	55	KFW (TU3JP)	4	04.02-09.03	P4	1622
307 i 16V Break	1,4	65	KFU (ET3J4)	4	11.03-	P8	1626
307 i 16V Break	1,6	80	NFU (TUSJP4)	4	03.02-	P3	1621
307 i 16V Break Bio-Flex	1,6	80	NFU (TUSJP4)	4	09.07-	P3	1621
307 i 16V Break	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	03.02-	P3	1621
307 i 16V Break	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	03.05-	P3	1621
307 i 16V Break	2,0	130	RFK (EW10J4S)	4	06.05-	P3	1621

307 Coupe-Cabrio (3B)**2003 -**

307 CC i 16V	1,6	80	NFU (TUSJP4)	4	03.05-	P3	1621
307 CC i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	10.03-	P3	1621
307 CC i 16V	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	03.05-	P3	1621
307 CC i 16V	2,0	130	RFK (EW10J4S)	4	10.03-	P3	1621

307 S.W. (3H)**2002 -**

307 i S.W.	1,4	55	KFW (TU3JP)	4	04.02-09.03	P4	1622
307 i 16V S.W.	1,4	65	KFU (ET3J4)	4	11.03-	P8	1626
307 i 16V S.W.	1,6	80	NFU (TUSJP4)	4	03.02-	P3	1621
307 i 16V S.W. Bio-Flex	1,6	80	NFU (TUSJP4)	4	09.07-	P3	1621
307 i 16V S.W.	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	03.02-	P3	1621
307 i 16V S.W.	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	03.05-	P3	1621

308 (4A., 4C.)**2007 -**

308 i 16V	1,6	88	EP6	4	09.07-	P8	1626
-----------	-----	----	-----	---	--------	-----------	------

308 S.W.**2007 -**

308 i 16V S.W.	1,6	88	EP6	4	09.07-	P8	1626
----------------	-----	----	-----	---	--------	-----------	------

406 (8B)**1995 - 2004**

406 i	1,8	66	LFX (XU7JB)	4	05.97-05.04	P4	1622
406 i	1,8	74	LFZ (XU7JP)	4	11.95-09.96	P4	1622
406 i 16V	1,8	81	LFY (XU7JP4)	4	10.95-03.99	P4	1622
406 i 16V	1,8	85	6FZ (EW7J4)	4	09.00-05.04	P3	1621
406 i 16V	2,0	97	RFV (XU10J4R)	4	11.95-05.04	P4	1622
406 i 16V	2,0	99	RFR (DEW10J4)	4	01.99-08.00	P3	1621
406 i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	08.00-05.04	P3	1621
406 i 16V HPI	2,0	103	RLZ (EW10D)	4	05.01-05.04	P3	1621
406 i Turbo	2,0	108	RGX (XU10J2TE)	4	04.96-05.04	P4	1622
406 i 16V	2,2	116	3FZ (EW12J4)	4	05.00-05.04	P3	1621
406 i 24V	3,0	140	XFZ (ES9J4)	6	10.96-05.04	P4	1622
406 i 24V	3,0	152	XFY (ES9J4S)	6	03.00-05.04	P3	1621

406 Break (8E, 8F)**1996 - 2004**

406 i Break	1,8	66	LFX (XU7JB)	4	05.97-10.04	P4	1622
406 i 16V Break	1,8	81	LFY (XU7JP4)	4	10.96-03.99	P4	1622
406 i 16V Break	1,8	85	6FZ (EW7J4)	4	10.00-10.04	P3	1621
406 i 16V Break	2,0	97	RFV (XU10J4R)	4	10.96-10.04	P4	1622

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... PEUGEOT**

406 Break (8E, 8F)		1996 - 2004					
406 i 16V Break	2,0	99	RFR (DEW10J4)	4	01.99-10.00	P3	1621
406 i 16V Break	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	10.00-10.04	P3	1621
406 i 16V Break HPi	2,0	103	RLZ (EW10D)	4	05.01-10.04	P3	1621
406 i Turbo Break	2,0	108	RGX (XU10J2TE)	4	10.96-10.04	P4	1622
406 i 16V Break	2,2	116	3FZ (EW12J4)	4	07.00-12.04	P3	1621
406 i 24V Break	3,0	140	XFZ (ES9J4)	6	10.96-10.04	P4	1622
406 i 24V Break	3,0	152	XFX (ES9J4S)	6	03.00-10.04	P3	1621
406 Coupe (8C)		1997 - 2004					
406 i 16V Coupe	1,8	82	LFY (XU7JP4)	4	10.97-03.99	P4	1622
406 i 16V Coupe	2,0	97	RFV (XU10J4R)	4	03.97-12.04	P4	1622
406 i 16V Coupe	2,0	99	RFR (DEW10J4)	4	01.99-10.00	P3	1621
406 i 16V Coupe	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	10.00-12.04	P3	1621
406 i 16V Coupe	2,2	116	3FZ (EW12J4)	4	03.02-12.04	P3	1621
406 i 24V Coupe	3,0	140	XFZ (ES9J4)	6	03.97-12.04	P4	1622
406 i 24V Coupe	3,0	152	XFX (ES9J4S)	6	03.00-12.04	P3	1621
407 (6D..)		2004 -					
407 i 16V	1,8	85	6FZ (EW7J4)	4	05.04-	P3	1621
407 i 16V	1,8	92	6FY (EW7A)	4	09.05-	P3	1621
407 i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	05.04-	P3	1621
407 i 16V	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	09.05-	P3	1621
407 i 16V	2,2	116	3FZ (EW12J4)	4	05.04-	P3	1621
407 i 16V	2,2	120	3FY (EW12J4)	4	09.05-	P3	1621
407 i 24V	3,0	155	XFV (ES9A)	6	05.04-	P3	1621
407 Coupe (6C..)		2005 -					
407 i 16V Coupe	2,2	120	3FY (EW12J4)	4	10.05-	P3	1621
407 i 24V Coupe	3,0	155	XFV (ES9A)	6	10.05-	P3	1621
407 S.W. (6E..)		2004 -					
407 i 16V S.W.	1,8	85	6FZ (EW7J4)	4	05.04-	P3	1621
407 i 16V S.W.	1,8	92	6FY (EW7A)	4	09.05-	P3	1621
407 i 16V S.W.	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	05.04-	P3	1621
407 i 16V S.W.	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	09.05-	P3	1621
407 i 16V S.W. Bio-Flex	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	01.08-	P3	1621
407 i 16V S.W.	2,2	116	3FZ (EW12J4)	4	05.04-	P3	1621
407 i 16V S.W.	2,2	120	3FY (EW12J4)	4	09.05-	P3	1621
407 i 24V S.W.	3,0	155	XFV (ES9A)	6	05.04-	P3	1621
607 (9D, 9U)		2000 -					
607 i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	02.00-	P3	1621
607 i 16V	2,2	116	3FZ (EW12J4)	4	02.00-	P3	1621
607 i 16V	2,2	120	3FY (EW12J4)	4	09.05-	P3	1621
607 i 24V	3,0	152	XFX (ES9J4S)	6	02.00-	P3	1621
607 i 24V	3,0	155	XFV (ES9A)	6	03.04-	P3	1621
806 (221)		1994 - 2002					
806 i	1,8	73	LFW (XU7JP)	4	07.95-08.02	P4	1622
806 i	2,0	89	RFU (XU10J2)	4	06.94-06.95	P4	1622
806 i 16V	2,0	99	RFR (DEW10J4)	4	02.00-08.02	P3	1621
806 i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	02.00-08.02	P3	1621
806 i Turbo	2,0	108	RGX (XU10J2TE)	4	06.94-08.02	P4	1622
807 (E)		2002 -					
807 i 16V	2,0	99	RFR (DEW10J4)	4	06.02-	P3	1621
807 i 16V	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	06.02-	P3	1621
807 i 16V	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	09.05-	P3	1621
807 i 16V	2,2	116	3FZ (EW12J4)	4	06.02-	P3	1621
807 i 24V	3,0	150	XFX (ES9J4S)	6	06.02-	P3	1621

**KW****IRIDIUM P+**

BRISK CODE

... PEUGEOT

1007 (KM...)							
2005 -							
1007 i	1,4	55	KFV (TU3JP)	4	04.05-	P4	1622
1007 i 16V	1,4	65	KFU (ET3J4)	4	10.05-	P8	1626
1007 i 16V	1,6	81	NFU (TU5JP4)	4	04.05-	P3	1621
Bipper (AA..)							
2008 -							
Bipper i	1,4	54	KFV (TU3JP)	4	02.08-	P4	1622
Boxer I (230L)							
1994 - 2002							
Boxer i	2,0	80	RFW (XU10J2)	4	06.94-03.95	P4	1622
Boxer i	2,0	80	RFW (XU10J2)	4	04.95-04.02	P4	1622
Boxer i 4x4	2,0	80	RFW (XU10J2)	4	03.96-09.98	P4	1622
Boxer I Bus (230P)							
1994 - 2002							
Boxer Bus i	2,0	80	RFW (XU10J2)	4	06.94-03.95	P4	1622
Boxer Bus i	2,0	80	RFW (XU10J2)	4	04.95-04.02	P4	1622
Boxer Bus i 4x4	2,0	80	RFW (XU10J2)	4	03.96-04.02	P4	1622
Boxer I (ZCT..)							
1994 - 2002							
Boxer i	2,0	80	RFW (XU10J2)	4	06.94-03.95	P4	1622
Boxer i	2,0	80	RFW (XU10J2)	4	04.95-04.02	P4	1622
Boxer i 4x4	2,0	81	RFL (XU10J2U)	4	12.01-04.02	P4	1622
Boxer II (244, Z..)							
2002 -							
Boxer i, Bus	2,0	81	RFL (XU10J2U)	4	04.02-	P4	1622
Expert I (222, 223, 224)							
1996 -							
Expert i, Van	1,8	74	XU7JP/K	4	10.96-09.00	P4	1622
Expert i 16V, Van	2,0	100	RFN (EW10J4)	4	07.00-	P3	1621
Expert II (VF3A.., VF3U.., VF3X..)							
2007 -							
Expert i 16V	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	01.07-	P3	1621
Expert II Tepee (VF3V..)							
2007 -							
Expert Tepee i 16V	2,0	103	RFJ (EW10A)	4	01.07-	P3	1621
Partner I (5)							
1996 -							
Partner i, Van	1,1	44	HDZ (TU1M)	4	06.96-	P4	1622
Partner i, Van	1,4	54	KFV (TU3JP)	4	11.02-10.06	P4	1622
Partner i, Van	1,4	55	KFX (TU3JP), TU32	4	06.96-12.99	P4	1622
Partner i, Van	1,4	55	KFX (TU3JP), TU32	4	01.00-	P4	1622
Partner i Bifuel, Van	1,4	55	KFW (TU3JP)	4	04.03-	P4	1622
Partner i 16V, Van	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	07.01-	P3	1621
Partner i, Van	1,8	66	LFX (XU7JB)	4	03.97-08.00	P4	1622
Partner I CombiSpace (5F)							
1996 -							
Partner CombiSpace i	1,1	44	HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)	4	06.96-	P4	1622
Partner CombiSpace i	1,4	54	KFV (TU3JP)	4	11.02-10.06	P4	1622
Partner CombiSpace i	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), TU32	4	06.96-12.99	P4	1622
Partner CombiSpace i	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), TU32	4	01.00-	P4	1622
Partner CombiSpace i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	07.01-	P3	1621
Partner CombiSpace i	1,8	66	LFX (XU7JB)	4	05.97-	P4	1622
Partner II							
2008 -							
Partner i 16V	1,6	66		4	04.08-	P3	1621
Partner i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	04.08-	P3	1621
Partner II Tepee							
2008 -							
Partner Tepee i 16V	1,6	66		4	04.08-	P3	1621
Partner Tepee i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	04.08-	P3	1621
Ranch I (5)							
1996 -							
Ranch i	1,1	44	HDZ (TU1M)	4	06.96-	P4	1622
Ranch i	1,4	54	KFV (TU3JP)	4	11.02-10.06	P4	1622
Ranch i	1,4	55	KFX (TU3JP), TU32	4	06.96-12.99	P4	1622
Ranch i	1,4	55	KFX (TU3JP), TU32	4	01.00-	P4	1622
Ranch i Bifuel	1,4	55	KFW (TU3JP)	4	04.03-	P4	1622
Ranch i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	07.01-	P3	1621



KW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE

... PEUGEOT

Ranch I (5)		1996 -					
Ranch i	1,8	66	LFX (XU7JB)	4	03.97-08.00	P4	1622
Ranch I (5F)		1996 -					
Ranch i	1,1	44	HDZ (TU1M), HFX (TU1JP)	4	06.96-	P4	1622
Ranch i	1,4	54	KFV (TU3JP)	4	11.02-10.06	P4	1622
Ranch i	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), TU32	4	06.96-12.99	P4	1622
Ranch i	1,4	55	KFW (TU3JP), KFX (TU3JP), TU32	4	01.00-	P4	1622
Ranch i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	07.01-	P3	1621
Ranch i	1,8	66	LFX (XU7JB)	4	05.97-	P4	1622
Ranch II		2008 -					
Ranch i 16V	1,6	66		4	04.08-	P3	1621
Ranch i 16V	1,6	80	NFU (TU5JP4)	4	04.08-	P3	1621

RENAULT

Avantime (DE0..)		2001 - 2003					
Avantime i 24V	3,0	154	L7X 720, L7X 721	6	09.01-05.03	P3	1621
Clio II (BB 0/1/2.., CB 0/1/2..)		1998 -					
Clio i 16V	1,0	40		4	02.00-05.01	P4	1622
Clio i	1,15	43	D7F 710, D7F 720, D7F 726	4	03.98-	P4	1622
Clio i	1,15	44	D7F 720	4	03.99-05.01	P4	1622
Clio i 16V	1,15	55	D4F 712, D4F 714, D4F 722	4	06.01-	P8	1626
Clio i	1,4	55	E7J 780	4	03.98-05.05	P4	1622
Clio i 16V	1,4	70	K4J 712, K4J 713	4	10.99-08.00	P4	1622
Clio i 16V	1,4	72	K4J 700	4	08.00-	P4	1622
Clio i 16V	1,4	72-73	K4J 711, K4J 712, K4J 713	4	08.00-	P4	1622
Clio i 16V	1,6	79	K4M 708, K4M 748	4	09.98-	P4	1622
Clio i 16V Sport	2,0	124-127	F4R 730	4	02.00-	P2	1620
Clio i 16V Sport	2,0	132	F4R 738	4	01.04-	P2	1620
Clio i 24V Sport	3,0	166	L7X 760	6	11.00-12.02	P3	1621
Clio i 24V Sport	3,0	187	L7X 762	6	12.02-05.05	P3	1621
Clio II (SB 0/1/2..)		1998 -					
Clio i	1,15	43	D7F 720, D7F 722	4	03.98-	P4	1622
Clio i	1,15	44	D7F 720	4	03.99-10.03	P4	1622
Clio i 16V	1,6	79-81	K4M 744, K4M 745	4	11.03-	P4	1622
Clio III (BR 0/1, CR 0/1)		2005 -					
Clio i 16V	1,15	48		4	06.05-	P8	1626
Clio i 16V	1,15	55	D4F 722, D4F 740	4	06.05-	P8	1626
Clio i 16V	1,15	55	D4F 764, D4F 772	4	06.05-	P8	1626
Clio i 16V Hi-Flex	1,15	55	D4F 740	4	07.08-	P8	1626
Clio i 16V	1,15	58	D4F 740, D4F 764	4	06.05-	P8	1626
Clio i 16V	1,4	72	K4J 780	4	06.05-	P4	1622
Clio i 16V	1,6	65	K4M 804	4	06.05-	P4	1622
Clio i 16V	1,6	82	K4M 800, K4M 801, K4M 804	4	06.05-	P4	1622
Clio Grandtour (KR 0/1..)		2008 -					
Clio i 16V	1,15	55	D4F 740	4	02.08-	P8	1626
Clio i 16V Hi-Flex	1,15	55	D4F 740	4	07.08-	P8	1626
Clio i 16V	1,15	57	D4F 764	4	02.08-	P8	1626
Clio i 16V	1,6	82	K4M 800	4	02.08-	P4	1622
Duster		2010 -					
Duster i 16V, 4x4	1,6	77	K4M 690	4	04.10-	P4	1622
Espace III (JE 0..)		1996 - 2002					
Espace i 16V	2,0	102	F4R 700, F4R 701	4	09.01-10.02	P4	1622
Espace i 16V	2,0	103-104	F4R 700, F4R 701	4	10.98-10.02	P4	1622
Espace i	3,0	123	Z7X 775	6	11.96-10.98	P2	1620
Espace i	3,0	126	Z7X 775	6	01.98-10.98	P4	1622
Espace i 24V	3,0	140	L7X 727	6	10.98-10.02	P2	1620

**KW****IRIDIUM P+**

BRISK CODE

... RENAULT

Espace III (JE 0..)							
1996 - 2002							
Espace i 24V	3,0	143-147	L7X 727	6	10.98-10.02	P2	1620
Espace IV (JK 0/1..)							
2002 -							
Espace i 16V	2,0	98	F4R 790, F4R 791	4	11.02-02.05	P4	1622
Espace i 16V	2,0	98	F4R 792	4	11.02-02.05	P2	1620
Espace i 16V	2,0	100	F4R 790, F4R 791	4	11.02-	P4	1622
Espace i 16V Turbo	2,0	120	F4R 794, F4R 795, F4R 797	4	11.02-	P4	1622
Espace i 16V	2,0	121	F4R 760	4	10.02-	P4	1622
Espace i 16V	2,0	125	F4R 897	4	04.05-	P4	1622
Espace i 24V	3,5	177	V4Y 711, V4Y 715	6	10.02-	P3	1621
Grand Scenic II (JM 0/1..)							
2004 -							
Grand Scenic i 16V	1,6	77	K4M 761	4	06.06-	P4	1622
Grand Scenic i 16V	1,6	83	K4M 761, K4M 782	4	03.04-	P4	1622
Grand Scenic i 16V	2,0	99	F4R 770, F4R 771	4	03.04-	P4	1622
Grand Scenic i 16V	2,0	120	F4R 776	4	03.04-	P4	1622
Kangoo I (KC 0/1..)							
1997 -							
Kangoo i	1,15	43	D7F 710, D7F 720, D7F 722	4	08.97-	P4	1622
Kangoo i	1,15	43	D7F 726, D7F 744, D7F 746	4	08.97-	P4	1622
Kangoo i 16V	1,15	55	D4F 712, D4F 714, D4F 716	4	06.01-	P8	1626
Kangoo i	1,4	55	E7J 634, E7J 635, E7J 780	4	08.97-	P4	1622
Kangoo i	1,4	55	K7J 700, K7J 701	4	08.97-	P4	1622
Kangoo i 16V, 4x4	1,6	70	K4M 750, K4M 752, K4M 753	4	06.01-	P4	1622
Kangoo I Express (FC 0/1..)							
1997 -							
Kangoo Express i	1,15	43	D7F 710, D7F 720, D7F 722	4	08.97-	P4	1622
Kangoo Express i	1,15	43	D7F 726, D7F 744, D7F 746	4	08.97-	P4	1622
Kangoo Express i	1,15	44	D7F 720, D7F 726	4	07.98-07.01	P4	1622
Kangoo Express i	1,15	44	D7F 744, D7F 746	4	07.98-07.01	P4	1622
Kangoo Express i 16V	1,15	55	D4F 712, D4F 714	4	10.01-	P8	1626
Kangoo Express i	1,4	55	E7J 634, E7J 635	4	08.97-	P4	1622
Kangoo Express i	1,4	55	E7J 780, K7J 701	4	08.97-	P4	1622
Kangoo Express i 16V	1,6	70	K4M 752	4	10.01-	P4	1622
Kangoo Express i 16V 4x4	1,6	70	K4M 750, K4M 752, K4M 753	4	10.01-	P4	1622
Kangoo I Rapid (FC 0/1..)							
1997 -							
Kangoo Rapid i	1,15	43	D7F 710, D7F 720, D7F 722	4	08.97-	P4	1622
Kangoo Rapid i	1,15	43	D7F 726, D7F 744, D7F 746	4	08.97-	P4	1622
Kangoo Rapid i	1,15	44	D7F 720, D7F 726	4	07.98-07.01	P4	1622
Kangoo Rapid i	1,15	44	D7F 744, D7F 746	4	07.98-07.01	P4	1622
Kangoo Rapid i 16V	1,15	55	D4F 712, D4F 714	4	10.01-	P8	1626
Kangoo Rapid i	1,4	55	E7J 634, E7J 635	4	08.97-	P4	1622
Kangoo Rapid i	1,4	55	E7J 780, K7J 701	4	08.97-	P4	1622
Kangoo Rapid i 16V	1,6	70	K4M 752	4	10.01-	P4	1622
Kangoo Rapid i 16V 4x4	1,6	70	K4M 750, K4M 752, K4M 753	4	10.01-	P4	1622
Kangoo II							
2008 -							
Kangoo i	1,6	64		4	02.08-	P4	1622
Kangoo i 16V	1,6	78	K4M 708	4	02.08-	P4	1622
Kangoo i 16V Hi-Flex	1,6	78	K4M 708	4	02.08-	P4	1622
Kangoo II Express							
2008 -							
Kangoo i Express	1,6	64		4	02.08-	P4	1622
Kangoo i 16V Express	1,6	78	K4M 708	4	02.08-	P4	1622
Kangoo III BE BOP (KW0/1..)							
2009 -							
Kangoo i 16V	1,6	78	K4M 708	4	02.09-	P4	1622
Laguna I (B 56.., 556.., K 56..)							
1993 - 2001							
Laguna i 16V, Grandtour, Nevada	1,8	88	F4P 760	4	04.98-03.01	P4	1622
Laguna i 16V, Grandtour, Nevada	2,0	102-103	N7Q 700, N7Q 704	4	06.95-03.01	P4	1622
Laguna i 16V, Grandtour, Nevada	2,0	102-103	F4R 780	4	02.99-03.01	P4	1622

**kw****IRIDIUM
P+** BRISK
CODE**... RENAULT****Laguna I (B 56..., 556..., K 56...)****1993 - 2001**

Laguna i, Grandtour, Nevada	3,0	123-125	Z7X 760, Z7X 765	6	11.93-03.01	P4	1622
Laguna i	3,0	123-125	Z7X 700, Z7X 701	6	06.96-03.01	P4	1622
Laguna i 24V, Grandtour, Nevada	3,0	140-143	L7X 700, L7X 701	6	03.97-03.01	P2	1620

Laguna II (BG 0/1...)**2001 -**

Laguna i 16V	1,6	79	K4M 710, K4M 711	4	03.01-	P4	1622
Laguna i 16V	1,6	82	K4M 716	4	02.05-	P4	1622
Laguna i 16V	1,8	85	F4P 770, F4P 771, F4P 773	4	03.01-	P4	1622
Laguna i 16V	1,8	85	F4P 774, F4P 775	4	03.01-	P4	1622
Laguna i 16V	1,8	88	F4P 770, F4P 773	4	03.01-	P4	1622
Laguna i 16V	1,8	89	F4P 770, F4P 774	4	03.01-	P4	1622
Laguna i 16V	2,0	99	F4R 712, F4R 713	4	08.02-	P4	1622
Laguna i 16V	2,0	99	F4R 714, F4R 715	4	08.02-	P4	1622
Laguna i 16V	2,0	103	FSR 700	4	04.01-	P3	1621
Laguna i 16V	2,0	120	F4R 764, F4R 765	4	01.03-	P4	1622
Laguna i 16V	2,0	120	F4R 786, F4R 787	4	01.03-	P4	1622
Laguna i 16V	2,0	125	F4R 784, F4R 786	4	01.05-	P4	1622
Laguna i 16V	2,0	150	F4R 784, F4R 786	4	01.05-	P4	1622
Laguna i 24V	3,0	152	L7X 731	6	03.07-	P3	1621
Laguna i 24V	3,0	152-154	L7X 731	6	01.01-02.07	P2	1620

Laguna II Grandtour (KG 0/1...)**2001 -**

Laguna Grandtour i 16V	1,6	79	K4M 710, K4M 711	4	03.01-	P4	1622
Laguna Grandtour i 16V	1,6	82	K4M 716	4	02.05-	P4	1622
Laguna Grandtour i 16V	1,8	85	F4P 771, F4P 773, F4P 774	4	03.01-	P4	1622
Laguna Grandtour i 16V	1,8	88	F4P 770, F4P 773	4	03.01-	P4	1622
Laguna Grandtour i 16V	1,8	89	F4P 770, F4P 774	4	03.01-	P4	1622
Laguna Grandtour i 16V	2,0	99	F4R 712, F4R 713	4	08.02-	P4	1622
Laguna Grandtour i 16V	2,0	99	F4R 714, F4R 715	4	08.02-	P4	1622
Laguna Grandtour i 16V	2,0	103	FSR 700	4	04.01-	P3	1621
Laguna Grandtour i 16V	2,0	120	F4R 764, F4R 765	4	01.03-	P4	1622
Laguna Grandtour i 16V	2,0	120	F4R 786, F4R 787	4	01.03-	P4	1622
Laguna Grandtour i 16V	2,0	125	F4R 784, F4R 786	4	01.05-	P4	1622
Laguna Grandtour i 16V	2,0	150	F4R 784, F4R 786	4	01.05-	P4	1622
Laguna Grandtour i 24V	3,0	152	L7X 731	6	03.07-	P3	1621
Laguna Grandtour i 24V	3,0	152-154	L7X 731	6	01.01-02.07	P2	1620

Laguna II Sport Tourer (KG 0/1...)**2001 -**

Laguna Sport Tourer i 16V	1,6	79	K4M 710, K4M 711	4	03.01-	P4	1622
Laguna Sport Tourer i 16V	1,6	82	K4M 716	4	02.05-	P4	1622
Laguna Sport Tourer i 16V	1,8	85	F4P 771, F4P 773, F4P 774	4	03.01-	P4	1622
Laguna Sport Tourer i 16V	1,8	88	F4P 770, F4P 773	4	03.01-	P4	1622
Laguna Sport Tourer i 16V	1,8	89	F4P 770, F4P 774	4	03.01-	P4	1622
Laguna Sport Tourer i 16V	2,0	99	F4R 712, F4R 713	4	08.02-	P4	1622
Laguna Sport Tourer i 16V	2,0	99	F4R 714, F4R 715	4	08.02-	P4	1622
Laguna Sport Tourer i 16V	2,0	103	FSR 700	4	04.01-	P3	1621
Laguna Sport Tourer i 16V	2,0	120	F4R 764, F4R 765	4	01.03-	P4	1622
Laguna Sport Tourer i 16V	2,0	120	F4R 786, F4R 787	4	01.03-	P4	1622
Laguna Sport Tourer i 16V	2,0	125	F4R 784, F4R 786	4	01.05-	P4	1622
Laguna Sport Tourer i 16V	2,0	150	F4R 784, F4R 786	4	01.05-	P4	1622
Laguna Sport Tourer i 24V	3,0	152	L7X 731	6	03.07-	P3	1621
Laguna Sport Tourer i 24V	3,0	152-154	L7X 731	6	01.01-02.07	P2	1620

Laguna III (BT 0/1...)**2007 -**

Laguna i 16V	2,0	103	F4R	4	10.07-	P4	1622
Laguna i 16V Turbo	2,0	125	F4R 784, F4R 786	4	10.07-	P4	1622

Laguna III Coupe**2008 -**

Laguna Coupe i 16V Turbo	2,0	125	F4R 784, F4R 786	4	09.08-	P4	1622
--------------------------	-----	-----	------------------	---	--------	-----------	------

**KW****BRISK CODE****... RENAULT**

... RENAULT							
Laguna III Grandtour (KT 0/1..) 2007 -							
Laguna Grandtour i 16V	2,0	103	F4R	4	10.07-	P4	1622
Laguna Grandtour i 16V Turbo	2,0	125	F4R 784, F4R 786	4	10.07-	P4	1622
Laguna III Sport Tourer (KT 0/1..) 2007 -							
Laguna Sport Tourer i 16V	2,0	103	F4R	4	10.07-	P4	1622
Laguna Sport Tourer i 16V Turbo	2,0	125	F4R 784, F4R 786	4	10.07-	P4	1622
Logan (LS..) 2004 -							
Logan i	1,4	55	K7J 710	4	01.05-	P4	1622
Logan i Bifuel	1,4	55	K7J 710	4	01.05-	P4	1622
Logan i	1,6	64	K7M 710	4	01.04-	P4	1622
Logan i 16V	1,6	77	K4M 690	4	02.06-	P4	1622
Logan Express 2009 -							
Logan Express i	1,4	55	K7J 710	4	03.09-	P4	1622
Logan Express i	1,6	64	K7M 710	4	03.09-	P4	1622
Logan MCV (KS..) 2007 -							
Logan MCV i	1,4	55	K7J 710	4	01.07-	P4	1622
Logan MCV i LPG	1,6	62	K7M 710	4	11.08-	P4	1622
Logan MCV i	1,6	64	K7M 710	4	01.07-	P4	1622
Logan MCV i 16V	1,6	77	K4M 690	4	01.07-	P4	1622
Logan Pick-Up 2008 -							
Logan Pick-Up i	1,4	55	K7J 710	4	01.09-	P4	1622
Logan Pick-Up i	1,6	64	K7M 710	4	03.08-	P4	1622
Megane I (BA 0/1..) 1995 - 2003							
Megane i Eco	1,4	52	E7J 624	4	01.96-03.99	P4	1622
Megane i e	1,4	55	E7J 626, E7J 764	4	10.95-08.03	P4	1622
Megane i 16V	1,4	70	K4J 714, K4J 750	4	03.99-08.03	P4	1622
Megane i	1,6	55	K7M 720	4	01.96-03.99	P4	1622
Megane i	1,6	64	K7M 704	4	02.00-09.00	P4	1622
Megane i e	1,6	66	K7M 702, K7M 703, K7M 790	4	01.96-03.99	P4	1622
Megane i 16V	1,6	79	K4M 700, K4M 701	4	03.99-08.03	P4	1622
Megane i 16V	1,6	79	K4M 704, K4M 708	4	03.99-08.03	P4	1622
Megane i 16V	1,8	85	F4P 720, F4P 722	4	01.01-08.03	P4	1622
Megane i 16V	1,8	87	F4P 760	4	05.01-08.03	P4	1622
Megane i 16V	2,0	108	F7R 710, F7R 714	4	07.96-08.03	P4	1622
Megane I Cabrio (EA 0/1..) 1996 - 2003							
Megane Cabrio i 16V	1,4	70	K4J 714, K4J 750	4	03.99-08.03	P4	1622
Megane Cabrio i e	1,6	66	K7M 702, K7M 703	4	01.96-03.99	P4	1622
Megane Cabrio i 16V	1,6	79	K4M 700, K4M 701, K4M 708	4	03.99-08.03	P4	1622
Megane Cabrio i 16V	2,0	102	F4R 770	4	01.02-08.03	P4	1622
Megane Cabrio i 16V IDE	2,0	103	F5R 740	4	11.99-08.03	P3	1621
Megane Cabrio i 16V	2,0	108	F7R 710, F7R 714	4	10.96-11.99	P4	1622
Megane I Classic (LA 0/1..) 1996 - 2003							
Megane Classic i	1,4	55	E7J 626, E7J 764	4	09.96-08.03	P4	1622
Megane Classic i 16V	1,4	70	K4J 714, K4J 750	4	03.99-08.03	P4	1622
Megane Classic i	1,6	55	K7M 720	4	09.96-03.99	P4	1622
Megane Classic i e	1,6	66	K7M 702, K7M 703, K7M 790	4	09.96-03.99	P4	1622
Megane Classic i 16V	1,6	79	K4M 700, K4M 701, K4M 708	4	03.99-08.03	P4	1622
Megane Classic i 16V	1,8	85	F4P 720, F4P 722	4	01.01-08.03	P4	1622
Megane Classic i	2,0	80	F3R 752	4	03.99-08.03	P4	1622
Megane I Coach, Coupe (DA 0/1..) 1996 - 2003							
Megane Coach i 16V, Coupe	1,4	70	K4J 714, K4J 750	4	03.99-08.03	P4	1622
Megane Coach i e, Coupe	1,6	66	K7M 702, K7M 703	4	03.96-03.99	P4	1622
Megane Coach i 16V, Coupe	1,6	79	K4M 700, K4M 701, K4M 708	4	03.99-08.03	P4	1622
Megane Coach i, Coupe	2,0	80	F3R 752	4	03.99-08.03	P4	1622
Megane Coach i 16V, Coupe	2,0	102	F4R 770	4	01.02-08.03	P4	1622

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... RENAULT**

Megane I Coach, Coupe (DA 0/1..)		1996 - 2003						
Megane Coach i 16V IDE, Coupe IDE	2,0	103	FSR 740	4	11.99-08.03	P3	1621	
Megane Coach i 16V, Coupe	2,0	108	F7R 710, F7R 714	4	03.96-11.99	P4	1622	
Megane I Grandtour (KA 0/1..)		1999 - 2003						
Megane Grandtour i e	1,4	55	E7J 626	4	03.99-08.03	P4	1622	
Megane Grandtour i 16V	1,4	70	K4J 714, K4J 750	4	03.99-08.03	P4	1622	
Megane Grandtour i e	1,6	66	K7M 702, K7M 703	4	03.99-08.03	P4	1622	
Megane Grandtour i 16V	1,6	79	K4M 700, K4M 701	4	03.99-08.03	P4	1622	
Megane Grandtour i 16V	1,6	79	K4M 704, K4M 708	4	03.99-08.03	P4	1622	
Megane Grandtour i 16V	1,8	85	F4P 720, F4P 722	4	01.01-08.03	P4	1622	
Megane I Scenic (JA 0/1..)		1997 - 1999						
Megane Scenic i	1,4	55	E7J 764	4	01.97-09.99	P4	1622	
Megane Scenic i	1,6	55	K7M 720	4	01.97-09.99	P4	1622	
Megane Scenic i e	1,6	66	K7M 702, K7M 703	4	01.97-09.99	P4	1622	
Megane II (BM 0/1.., CM 0/1..)		2002 -						
Megane i 16V	1,4	60	K4J 732	4	10.03-	P4	1622	
Megane i 16V	1,4	70	K4J 730	4	11.02-	P4	1622	
Megane i 16V	1,6	77		4	06.05-	P4	1622	
Megane i 16V	1,6	82	K4M 760	4	01.07-	P4	1622	
Megane i 16V	1,6	83	K4M 760	4	11.02-	P4	1622	
Megane i 16V	2,0	99	F4R 770	4	11.02-	P4	1622	
Megane i 16V Turbo	2,0	120	F4R 776	4	05.04-	P4	1622	
Megane i 16V RS	2,0	165	F4R 774	4	05.04-	P4	1622	
Megane i 16V	2,0	169		4	08.06-	P4	1622	
Megane II (LM 0/1..)		2003 -						
Megane i 16V	1,4	60	K4J 732	4	09.03-	P4	1622	
Megane i 16V	1,4	70	K4J 730	4	09.03-	P4	1622	
Megane i 16V	1,6	75	K4J 730	4	09.03-	P4	1622	
Megane i 16V	1,6	77		4	05.05-	P4	1622	
Megane i 16V	1,6	82	K4M 760	4	01.07-	P4	1622	
Megane i 16V	1,6	83	K4M 760, K4M 761	4	09.03-	P4	1622	
Megane i 16V	2,0	99	F4R 770, F4R 771	4	09.03-	P4	1622	
Megane II Coupe-Cabrio (EM 0/1..)		2003 -						
Megane Coupe-Cabrio i 16V	1,4	77		4	06.05-	P4	1622	
Megane Coupe-Cabrio i 16V	1,6	82	K4M 760, K4M 761	4	01.07-	P4	1622	
Megane Coupe-Cabrio i 16V	1,6	82	K4M 760, K4M 761	4	09.03-	P4	1622	
Megane Coupe-Cabrio i 16V	2,0	99	F4R 770	4	09.03-	P4	1622	
Megane Coupe-Cabrio i 16V Turbo	2,0	120	F4R 776	4	05.04-	P4	1622	
Megane II Grandtour (KM 0/1..)		2003 -						
Megane Grandtour i 16V	1,4	72	K4J 730	4	08.03-	P4	1622	
Megane Grandtour i 16V	1,6	82	K4M 760, K4M 761	4	01.07-	P4	1622	
Megane Grandtour i 16V	1,6	83	K4M 760, K4M 761	4	08.03-	P4	1622	
Megane Grandtour i 16V	2,0	99	F4R 770, F4R 771	4	08.03-	P4	1622	
Megane II Sport Tourer (KM 0/1..)		2003 -						
Megane Sport Tourer i 16V	1,4	72	K4J 730	4	08.03-	P4	1622	
Megane Sport Tourer i 16V	1,6	82	K4M 760, K4M 761	4	01.07-	P4	1622	
Megane Sport Tourer i 16V	1,6	83	K4M 760, K4M 761	4	08.03-	P4	1622	
Megane Sport Tourer i 16V	2,0	99	F4R 770, F4R 771	4	08.03-	P4	1622	
Megane III (BZ0.., DZ0.., KZ0..)		2008 -						
Megane i 16V, Coupe, Kombi	1,6	74		4	11.08-	P4	1622	
Megane i 16V, Kombi	1,8	81	K4M 858	4	11.08-	P4	1622	
Megane i 16V Bifuel, Kombi	1,8	81	K4M 858	4	11.08-	P4	1622	
Megane i 16V	1,8	82	K4M 760	4	02.09-	P4	1622	
Megane i 16V, Coupe, Kombi	2,0	132	F4R 870	4	11.08-	P2	1620	

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... RENAULT**

Modus (F/JP 0..)							
2004 -							
Modus i 16V	1,15	48	D4F 722	4	05.05-	P8	1626
Modus i 16V	1,15	55	D4F 740	4	12.04-	P8	1626
Modus i 16V Hi-Flex	1,15	55	D4F 740	4	10.08-	P8	1626
Modus i 16V	1,15	58	D4F 764	4	12.04-	P8	1626
Modus i 16V	1,4	72	K4J 770	4	12.04-	P4	1622
Modus i 16V	1,6	65	K4M 792, K4M 794	4	12.04-	P4	1622
Modus i 16V	1,6	82	K4M 790, K4M 791	4	12.04-	P4	1622
Safrane II (B 54..)							
1996 - 2000							
Safrane i 20V	2,45	121	N7U 700, N7U 701	5	07.96-12.00	P4	1622
Safrane i 24V	2,95	140	K7X 713	6	03.99-12.00	P2	1620
Safrane i	3,0	123	Z7X 721, Z7X 722, Z7X 723	6	07.96-12.00	P4	1622
Safrane i	3,0	123-125	Z7X W755	6	07.96-12.00	P4	1622
Sandero							
2008 -							
Sandero i	1,4	55	K7J 710	4	06.08-	P4	1622
Sandero i	1,6	64	K7M 710	4	06.08-	P4	1622
Scenic I (JA 0/1..)							
1999 - 2003							
Scenic i 16V	1,4	70	K4J 714, K4J 750	4	09.99-08.03	P4	1622
Scenic i 16V	1,6	75	K4J 730	4	03.01-08.03	P4	1622
Scenic i 16V	1,6	79	K4M 700, K4M 701	4	03.99-08.03	P4	1622
Scenic i 16V	1,6	79	K4M 704, K4M 708	4	03.99-08.03	P4	1622
Scenic i 16V	1,8	85	F4P 720, F4P 722	4	01.01-08.03	P4	1622
Scenic i 16V 4x4	1,8	85-86	F4P 720, F4P 722	4	07.00-04.01	P4	1622
Scenic i 16V RX4	2,0	102	F4R 744	4	06.00-08.03	P4	1622
Scenic i 16V	2,0	102	F4R 740, F4R 741	4	07.00-08.03	P4	1622
Scenic i 16V IDE	2,0	103	F4R 740, F4R 741, F4R 744	4	09.99-08.03	P4	1622
Scenic II (JM 0/1..)							
2003 -							
Scenic i 16V	1,4	72	K4J 730	4	06.03-	P4	1622
Scenic i 16V	1,4	77		4	06.06-	P4	1622
Scenic i 16V	1,6	82	K4M 812	4	01.07-	P4	1622
Scenic i 16V	1,6	83	K4M 761, K4M 782	4	06.03-	P4	1622
Scenic i 16V	1,8	87	F4P 760	4	06.03-	P4	1622
Scenic i 16V	2,0	99	F4R 770, F4R 771	4	06.03-	P4	1622
Scenic i 16V Turbo	2,0	120	F4R 776	4	05.04-	P4	1622
Solenza							
2003 -							
Solenza i	1,4	55	K7J 710	4	01.03-	P4	1622
Solenza i	1,6	65	K7M 710	4	01.03-	P4	1622
Sport Spider (EF 0..)							
1995 - 1999							
Sport Spider i	2,0	108	F7R 710	4	12.95-08.96	P4	1622
Sport Spider i	2,0	110	F7R 710, F7R 712	4	03.95-10.99	P4	1622
Symbol (LB 0/1/2..)							
1998 -							
Symbol i	1,15	43	D7F 744, D7F 746	4	02.98-10.03	P4	1622
Symbol i 16V	1,15	55	D4F 712	4	04.02-	P8	1626
Symbol i	1,4	55	K7J 700	4	08.00-	P4	1622
Symbol i 16V	1,4	72	K4J 712	4	08.00-	P4	1622
Symbol i	1,6	66	K7M 702, K7M 703	4	03.98-05.01	P4	1622
Symbol i 16V	1,6	79	K4M 740	4	04.02-	P4	1622
Symbol i 16V	2,0	124	F4R 738	4	09.01-	P2	1620
Symbol i 24V Turbo Sport	3,0	169	L7X 760	6	04.00-09.01	P3	1621
Symbol i 24V Turbo Sport	3,0	187	L7X 762	6	06.02-	P3	1621
Thalia (LB 0/1/2..)							
1998 -							
Thalia i	1,15	43	D7F 744, D7F 746	4	02.98-10.03	P4	1622
Thalia i 16V	1,15	55	D4F 712	4	04.02-	P8	1626
Thalia i	1,4	55	K7J 700	4	08.00-	P4	1622
Thalia i 16V	1,4	72	K4J 712	4	08.00-	P4	1622

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... RENAULT**

Thalia (LB 0/1/2..)							
1998 -							
Thalia i	1,6	66	K7M 702, K7M 703	4	03.98-05.01	P4	1622
Thalia i 16V	1,6	79	K4M 740	4	04.02-	P4	1622
Thalia i 16V	2,0	124	F4R 738	4	09.01-	P2	1620
Thalia i 24V Turbo Sport	3,0	169	L7X 760	6	04.00-09.01	P3	1621
Thalia i 24V Turbo Sport	3,0	187	L7X 762	6	06.02-	P3	1621
Trafic III (EL)							
2001 -							
Trafic i 16V	2,0	88	F4R 720	4	03.01-	P4	1622
Trafic i 16V, Van	2,0	86	F4R 820	4	08.06-	P4	1622
Trafic i 16V, Van	2,0	88	F4R 720, F4R 722	4	03.01-	P4	1622
Trafic III Bus (JL)							
2001 -							
Trafic Bus i 16V	2,0	86	F4R 820	4	08.06-	P4	1622
Trafic Bus i 16V	2,0	88	F4R 720, F4R 722	4	03.01-	P4	1622
Twingo I (C06..)							
1993 -							
Twingo i 16V	1,15	44	D4F 708	4	08.04-	P8	1626
Twingo i 16V	1,15	55	D4F 702, D4F 704	4	01.01-	P8	1626
Twingo II (CN0..)							
2007 -							
Twingo i	1,15	43	D7F 800	4	03.07-	P4	1622
Twingo i 16V	1,15	56	D4F 772	4	03.07-	P8	1626
Twingo i 16V RS	1,6	98	K4M 754, K4M 854	4	05.08-	P2	1620
Vel Satis (BJ0..)							
2002 -							
Vel Satis i 16V	2,0	108	F5R 700	4	04.05-	P3	1621
Vel Satis i 16V Turbo	2,0	120	F4R 762, F4R 763	4	06.02-	P2	1620
Vel Satis i 16V Turbo	2,0	125	F4R 766, F4R 767	4	04.04-	P2	1620
Vel Satis i 24V	3,5	170	V4Y 701, V4Y 711	6	10.04-	P3	1621
Vel Satis i 24V	3,5	177	V4Y 701, V4Y 711	6	02.02-	P3	1621

ROVER

25 (RF)							
1999 -							
25 i 16V	1,1	44	11 K2D	4	07.01-05.04	P4	1622
25 i 16V	1,1	55	11 K4F	4	09.99-06.01	P4	1622
25 i 16V	1,1	55	11 K4F	4	01.04-	P2	1620
25 i 16V	1,4	62	14 K4M	4	10.99-	P4	1622
25 i 16V	1,4	76	14 K4F	4	01.99-	P2	1620
25 i 16V	1,6	80	16 K4F	4	01.99-	P2	1620
25 i 16V	1,8	85	18 K4F	4	01.99-	P2	1620
25 i 16V	1,8	107	18 K4K	4	02.00-	P2	1620
45 (RT)							
2000 -							
45 i 16V	1,4	76	14 K4F	4	01.00-12.00	P4	1622
45 i 16V	1,4	76	14 K4F	4	01.01-	P2	1620
45 i 16V	1,6	80	16 K4F	4	01.00-12.00	P4	1622
45 i 16V	1,6	80	16 K4F	4	01.01-	P2	1620
45 i 16V	1,8	86	18 K4F	4	02.00-	P2	1620
45 i 24V	2,0	110	20 K4F	6	02.00-	P2	1620
75 (RJ)							
1999 -							
75 i 16V	1,8	88	K 1.8	4	02.99-	P2	1620
75 i 16V Turbo	1,8	110		4	05.03-	P2	1620
75 i 24V	2,0	110	20 K4F	6	02.99-	P2	1620
75 i 24V	2,5	129	KV6	6	02.99-10.01	P2	1620
75 i 24V	2,5	130	25 K4F	6	10.01-	P2	1620
75 Tourer (RJ)							
2001 -							
75 i 16V Tourer	1,8	88	K 1.8	4	08.01-	P2	1620
75 i 16V Turbo Tourer	1,8	110		4	05.03-	P2	1620
75 i 24V Tourer	2,0	110	20 K4F	6	08.01-	P2	1620
75 i 24V Tourer	2,5	130	KV6	6	08.01-	P2	1620

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... ROVER**

200 III (RF)	1995 - 2000			
211 i	1,1	44	11 K2D	4 01.98-03.00 P4 1622
214 i	1,4	55	14 K2F	4 11.95-03.00 P4 1622
214 i 16V	1,4	66	14 K4D	4 01.96-12.97 P4 1622
214 i 16V Si	1,4	76	14 K4F	4 11.95-03.00 P4 1622
216 i 16V Si	1,6	82	16 K4F	4 11.95-03.00 P4 1622
218 i 16V	1,8	107	18 K4K	4 11.95-03.00 P2 1620
400 II (RT)	1995 - 2000			
414 i 16V Si	1,4	76	14 K4F	4 11.95-03.00 P4 1622
416 i 16V Si	1,6	82	16 K4F	4 11.95-03.00 P4 1622
416 i 16V Si	1,6	83	D16Y2	4 11.95-03.00 P4 1622
420 i 16V Si Lux	2,0	100	20 T4H	4 12.95-03.00 P4 1622
City Rover	2004 -			
City Rover i 16V	1,4	62	14 K2	4 01.04- P4 1622
Street Wise	2003 -			
Street Wise i 16V	1,4	62	14 K4M	4 08.03- P2 1620
Street Wise i 16V	1,4	76	14 K4F	4 08.03- P2 1620
Street Wise i 16V	1,6	80	16 K4F	4 01.04-05.05 P2 1620

SAAB

9-3 I (YS3D)	1998 - 2002			
9-3 i 16V	2,3	110	B234I	4 02.98-09.02 P4 1622
9-3 i 16V Turbo	2,3	169	B235R	4 09.99-01.02 P2 1620
9-3 I Cabrio (YS3D)	1998 - 2003			
9-3 i 16V Cabrio	2,3	110	B234I	4 02.98-08.03 P4 1622
9-3 i 16V Turbo Cabrio	2,3	169	B235R	4 09.99-01.02 P2 1620
9-3 II (YS3F)	2002 -			
9-3 i 16V Turbo	2,0	110	B207E	4 09.02- P2 1620
9-3 i 16V Turbo Bio Power	2,0	110	B207E	4 01.07- P2 1620
9-3 i 16V Turbo, XWD	2,0	154	B207R	4 09.02- P2 1620
9-3 i 16V Turbo Bio Power	2,0	154	B207R	4 09.02- P2 1620
9-3 i 16V Turbo Performance	2,0	185		4 04.04- P4 1622
9-3 i 24V Turbo	2,8	184		6 03.05- P3 1621
9-3 i 24V Turbo	2,8	188		6 12.07- P3 1621
9-3 i 24V Turbo	2,8	203		6 04.08- P3 1621
9-3 i 24V Turbo XWD	2,8	206		6 05.08- P3 1621
9-3 II Cabrio (YS3F)	2003 -			
9-3 i 16V Turbo Cabrio	2,0	110	B207E	4 08.03- P2 1620
9-3 i 16V Turbo Cabrio Bio Power	2,0	110	B207E	4 08.03- P2 1620
9-3 i 16V Turbo Cabrio	2,0	154	B207R	4 08.03- P2 1620
9-3 i 16V Turbo Cabrio Bio Power	2,0	154	B207R	4 08.03- P2 1620
9-3 i 16V Turbo Cabrio Performance	2,0	185		4 04.04- P4 1622
9-3 i 24V Turbo Cabrio	2,8	184		6 02.06- P3 1621
9-3 i 24V Turbo Cabrio	2,8	188		6 12.07- P3 1621
9-3 i 24V Turbo Cabrio	2,8	203		6 02.09- P3 1621
9-3 i 24V Turbo Cabrio	2,8	206		6 02.09- P3 1621
9-3 II Kombi	2005 -			
9-3 i 16V Turbo Kombi	2,0	110	B207E	4 03.05- P2 1620
9-3 i 16V Turbo Kombi Bio Power	2,0	110	B207E	4 01.07- P2 1620
9-3 i 16V Turbo, XWD, Kombi	2,0	154	B207R	4 03.05- P2 1620
9-3 i 16V Turbo Kombi Bio Power	2,0	154	B207R	4 03.05- P2 1620
9-3 i 16V Turbo Kombi Performance	2,0	185		4 03.05- P4 1622
9-3 i 24V Turbo Kombi	2,8	184		6 03.05- P3 1621
9-3 i 24V Turbo Kombi	2,8	188		6 12.07- P3 1621
9-3 i 24V Turbo Kombi	2,8	203		6 05.08- P3 1621
9-3 i 24V Turbo Kombi, XWD	2,8	206		6 05.08- P3 1621

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... SAAB**

9-5 I (YS3E)		1997 -					
9-5 i 16V Turbo	2,3	125	B235E	4	06.97-	P2	1620
9-5 i 16V Turbo	2,3	136	B235E	4	01.01-	P2	1620
9-5 i 16V Turbo Bio Power	2,3	136	B235E	4	01.07-	P2	1620
9-5 i 16V Turbo	2,3	162	B235L	4	01.01-	P2	1620
9-5 i 16V Turbo	2,3	169	B235R	4	09.99-09.01	P2	1620
9-5 i 16V Turbo	2,3	184	B235R	4	09.01-	P2	1620
9-5 i 16V Turbo	2,3	188	B235R	4	04.08-	P2	1620
9-5 i 16V Turbo	2,3	191	B235R	4	11.05-	P2	1620
9-5 I Kombi (YS3E)		1997 -					
9-5 i 16V Turbo Kombi	2,3	125	B235E	4	06.97-	P2	1620
9-5 i 16V Turbo Kombi	2,3	136	B235E	4	01.01-	P2	1620
9-5 i 16V Turbo Kombi Bio Power	2,3	136	B235E	4	01.07-	P2	1620
9-5 i 16V Turbo Kombi	2,3	162	B235L	4	01.01-	P2	1620
9-5 i 16V Turbo Kombi	2,3	169	B235R	4	09.99-09.01	P2	1620
9-5 i 16V Turbo Kombi	2,3	184	B235R	4	09.01-	P2	1620
9-5 i 16V Turbo Kombi	2,3	188	B235R	4	04.08-	P2	1620
9-5 i 16V Turbo Kombi	2,3	191	B235R	4	11.05-	P2	1620

SEAT

Alhambra (7V..)		1996 -					
Alhambra i 20V Turbo	1,8	110	AJH	4	10.97-02.00	P2	1620
Alhambra i 20V Turbo	1,8	110	AWC	4	01.00-	P4	1622
Alhambra i	2,0	85	ADY	4	03.96-02.00	P2	1620
Alhambra i	2,0	85	ATM	4	01.00-	P2	1620
Alhambra i 24V, 4-motion	2,8	150	AYL, AUE	6	06.00-	P1	1619
Altea (5P1)		2004 -					
Altea i 16V	1,4	63	BXW	4	01.07-	P1	1619
Altea TSI	1,4	92	CAXC	4	09.07-	P1	1619
Altea i	1,6	75	BGU, BSE, BSF	4	03.04-	P2	1620
Altea TFSI	1,8	118	BYT, BZB	4	01.07-	P4	1622
Altea FSI	2,0	110	BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ	4	05.04-	P1	1619
Altea TFSI	2,0	147	BWA	4	04.06-	P4	1622
Altea XL (5P5)		2006 -					
Altea XL i 16V	1,4	63	BXW	4	10.06-	P1	1619
Altea XL TSI	1,4	92	CAXC	4	11.07-	P1	1619
Altea XL i	1,6	75	BSE, BSF	4	10.06-	P2	1620
Altea XL TFSI	1,8	118	BYT, BZB	4	01.07-	P4	1622
Altea XL FSI	2,0	110	BVY, BVZ	4	10.06-	P1	1619
Altea XL TFSI 4WD	2,0	147	BWA	4	06.07-	P4	1622
Arosa (6H)		1997 - 2004					
Arosa i	1,0	37	AHT	4	11.98-02.00	P2	1620
Arosa i	1,0	37	ANV, ALD, AUC	4	05.99-06.04	P1	1619
Arosa i	1,4	44	AKK, ANW, AUD	4	01.99-06.04	P1	1619
Arosa i	1,4	55	AHW	4	01.98-06.04	P2	1620
Arosa i 16V	1,4	74	ANM, AFK, AQQ, AUB	4	08.98-06.04	P2	1620
Cordoba I (6K2/C2)		1993 - 1999					
Cordoba i 16V	1,4	74	AFH	4	06.96-06.99	P2	1620
Cordoba i	1,6	74	AFT	4	12.95-06.99	P2	1620
Cordoba i	1,6	74	AEK	4	01.96-06.99	P4	1622
Cordoba i 16V	2,0	110	ABF	4	06.96-06.99	P2	1620
Cordoba II		1999 - 2002					
Cordoba i	1,0	37	ANV, ALD, AUC	4	05.99-10.02	P1	1619
Cordoba i 16V	1,0	51	AVZ, AST	4	05.00-10.02	P2	1620
Cordoba i	1,4	44	ANW, AKK, AUD	4	05.99-10.02	P1	1619
Cordoba i 16V	1,4	55	APE, AUA	4	05.99-10.02	P2	1620

**KW**BRISK
CODE**... SEAT**

1999 - 2002							
Cordoba II	1999 - 2002						
Cordoba i 16V	1,4	74	AQQ, AUB	4	05.99-10.02	P2	1620
Cordoba i	1,6	74	AEH, AKL, APF, AUR	4	05.99-10.02	P2	1620
Cordoba i 20V	1,8	92	AGN	4	05.99-10.02	P2	1620
Cordoba i 20V Turbo, Cupra	1,8	115	AQX, AYP	4	12.99-10.02	P2	1620
Cordoba III (6L2)	2002 -						
Cordoba i 12V	1,2	47	AZQ, BME	3	10.02-	P1	1619
Cordoba i 12V	1,2	51	BXV	3	05.06-	P1	1619
Cordoba i 16V	1,4	55	BBY	4	09.02-	P2	1620
Cordoba i 16V	1,4	63	BXW	4	05.06-	P1	1619
Cordoba i 16V	1,4	74	BBZ	4	10.02-	P2	1620
Cordoba i	1,6	74	BAH	4	04.03-	P2	1620
Cordoba i 16V	1,6	77	BTS	4	11.06-	P1	1619
Cordoba i	2,0	85	AZL, BBX	4	09.02-	P2	1620
Cordoba Vario (6K5)	1996 -						
Cordoba Vario i	1,4	44	ANW, AKK, AUD	4	03.99-	P1	1619
Cordoba Vario i 16V	1,4	55	APE	4	03.99-	P2	1620
Cordoba Vario i 16V	1,4	74	AQQ, AUB	4	05.99-12.02	P2	1620
Cordoba Vario i	1,6	74	AFT	4	09.96-06.99	P2	1620
Cordoba Vario i	1,6	74	AEH, AKL, APF, AUR	4	03.99-	P2	1620
Exeo (3R2)	2008 -						
Exeo i	1,6	75	ALZ	4	03.09-	P2	1620
Exeo i 20V Turbo	1,8	110	CFMA	4	12.08-	P2	1620
Exeo TFSI	2,0	147	BWE	4	03.09-	P4	1622
Exeo ST (3R5)	2009 -						
Exeo ST i	1,6	75	ALZ	4	06.09-	P2	1620
Exeo ST i 20V Turbo	1,8	110	CFMA	4	12.08-	P2	1620
Exeo ST TFSI	2,0	147	BWE	4	06.09-	P4	1622
lbiza II (6K..)	1993 - 1999						
lbiza i 16V	1,4	74	AFH	4	09.96-06.99	P2	1620
lbiza i	1,6	74	AFT	4	04.96-08.99	P2	1620
lbiza i	1,6	74	AEK	4	01.96-12.96	P4	1622
lbiza i 16V	2,0	110	ABF	4	06.96-08.99	P2	1620
lbiza i	1,0	37	AUC, ANV, ALD	4	08.99-02.02	P1	1619
lbiza i 16V	1,0	51	AVZ, AST	4	05.00-02.02	P2	1620
lbiza i	1,4	44	AKK, ANW, AUD	4	03.99-02.02	P1	1619
lbiza i	1,4	55	AHW, APE, AUA	4	05.99-02.02	P2	1620
lbiza i 16V	1,4	74	AQQ, AUB	4	08.99-02.02	P2	1620
lbiza i	1,6	74	AEH, AKL, APF, AUR	4	05.99-02.02	P2	1620
lbiza i 20V Turbo Cupra	1,8	115	AYP, AQX	4	12.99-02.02	P2	1620
lbiza IV (6L1)	2002 -						
lbiza i	1,2	44	BBM	3	01.07-05.08	P1	1619
lbiza i 12V	1,2	47	AZQ	3	02.02-	P1	1619
lbiza i 12V	1,2	51	BXV	3	05.06-	P1	1619
lbiza i 16V	1,4	55	BBY	4	02.02-	P2	1620
lbiza i 16V, Automatic	1,4	55	BBY (Automatic), BKY	4	02.02-	P1	1619
lbiza i 16V	1,4	63	BXW	4	05.06-	P1	1619
lbiza i 16V	1,4	74	AUB, BBZ	4	02.02-	P2	1620
lbiza i	1,6	74	BAH	4	04.03-	P2	1620
lbiza i 16V	1,6	77	BTS	4	11.06-	P1	1619
lbiza i 20V Turbo	1,8	110	BJX, BKV	4	12.03-	P4	1622
lbiza i 20V Turbo, i 20V Turbo Cupra R	1,8	132	BBU, BLZ	4	01.04-	P4	1622
lbiza i	2,0	85	AZL	4	04.02-	P2	1620
lbiza V (6J5)	2008 -						
lbiza i 12V	1,2	44	CGPB	3	07.09-	P1	1619



KW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE

... SEAT

Ibiza V (6J5)		2008 -					
Ibiza i 12V	1,2	51	BZG, CGPA	3	03.08-	P1	1619
Ibiza i 16V	1,4	63	BXW	4	03.08-	P1	1619
Ibiza i 16V	1,6	77	BTS	4	05.08-	P1	1619
Ibiza Sport Coupe V (6J1)		2008 -					
Ibiza Sport Coupe i 12V	1,2	44	CGPB	3	07.09-	P1	1619
Ibiza Sport Coupe i 12V	1,2	51	BZG, CGPA	3	03.08-	P1	1619
Ibiza Sport Coupe i 16V	1,4	63	BXW	4	03.08-	P1	1619
Ibiza Sport Coupe TSI	1,4	132	CAVE	4	06.09-	P1	1619
Ibiza Sport Coupe i 16V	1,6	77	BTS	4	05.08-	P1	1619
Ibiza ST V (6J8)		2010 -					
Ibiza ST i 12V	1,2	44-51	CGPB, BZG, CGPA	3	05.10-	P1	1619
Ibiza ST i 16V	1,4	63	BXW	4	05.10-	P1	1619
Inca		1995 -					
Inca i	1,4	44	AUD	4	09.00-	P1	1619
Inca i 16V	1,4	55	AUA	4	04.00-	P2	1620
Leon I (1M1)		1998 - 2006					
Leon i 16V	1,4	55	AHW, AKQ, APE, AXP, BCA	4	11.99-06.06	P2	1620
Leon i	1,6	74	AEH, AKL	4	11.99-06.06	P2	1620
Leon i 16V	1,6	77	ANT, AUS, AZD, BCB	4	09.00-06.06	P2	1620
Leon i 20V	1,8	92	AGN, APG	4	11.98-06.06	P2	1620
Leon i 20V Turbo, i 20V Turbo 4	1,8	132	AJQ, APP, ARY, AUQ	4	11.99-06.06	P4	1622
Leon i 20V Turbo Cupra R, 4x4	1,8	154	AMK	4	02.02-06.06	P4	1622
Leon i 20V Turbo Cupra R	1,8	165	BAM	4	07.03-06.06	P4	1622
Leon i 20V VR5	2,3	125	AQN	5	09.00-12.03	P1	1619
Leon i 24V	2,8	150	BDE	6	05.02-06.04	P1	1619
Leon i 24V Cupra 4	2,8	150	AUE	6	10.00-06.06	P1	1619
Leon II (1P1)		2005 -					
Leon i 16V	1,4	55	BCA	4	09.05-	P1	1619
Leon i 16V	1,4	63	BXW	4	06.06-	P1	1619
Leon TSI	1,4	92	CAXC	4	11.07-	P1	1619
Leon i	1,6	75	BSE, BSF, CCSA	4	09.05-	P2	1620
Leon i 16V	1,6	77	ANT, AZD	4	09.05-	P2	1620
Leon TSI	1,8	118	BZB	4	06.07-	P4	1622
Leon i 20V Turbo	1,8	132	AUQ	4	09.05-	P4	1622
Leon i 20V Turbo	1,8	165	BAM	4	09.05-	P4	1622
Leon FSI	2,0	110	BLR, BLY, BVV, BVZ	4	09.05-	P1	1619
Leon TFSI	2,0	136		4	09.05-	P4	1622
Leon TFSI	2,0	147	BWA	4	09.05-	P4	1622
Toledo I (1L)		1991 - 1999					
Toledo i	1,6	74	AFT, AKL	4	04.96-03.99	P2	1620
Toledo i 16V	2,0	110	ABF	4	11.93-03.99	P2	1620
Toledo II (1M2)		1999 - 2006					
Toledo i	1,4	55	AHW, AXP, AKQ, APE	4	07.99-05.06	P2	1620
Toledo i	1,6	74	AEH, AKL, AFT, ATN	4	04.99-05.06	P2	1620
Toledo i	1,6	75	BFQ	4	08.05-05.06	P2	1620
Toledo i 16V	1,6	77	AUS, AZD, BCB	4	06.00-05.06	P2	1620
Toledo i 20V	1,8	92	AGN, APG	4	10.98-05.06	P2	1620
Toledo i 20V Turbo, 4x4	1,8	132	ARY, AUQ, AJQ, APP	4	11.99-05.06	P4	1622
Toledo i 20V Turbo 4x4	1,8	154	AMK	4	02.02-05.03	P4	1622
Toledo i 20V Turbo 4x4	1,8	165	BAM	4	05.03-10.05	P4	1622
Toledo i	2,0	85	AQY	4	06.99-05.06	P2	1620
Toledo i	2,3	110	AGZ	5	10.98-05.01	P2	1620
Toledo i 20V	2,3	125	AQN	5	09.00-05.06	P1	1619
Toledo i 24V, 4x4	2,8	150	AUE, BDE	6	10.00-04.04	P1	1619

**KW****BRISK CODE****... SEAT**

Toledo III (5P2) 2004 -							
Toledo i	1,6	75	BGU, BSE, BSF, CCSA	4	10.04-	P2	1620
Toledo TFSI	1,8	118	BZB	4	01.07-	P4	1622
Toledo FSI	2,0	110	BLR, BLY, BVY, BVZ	4	10.04-	P1	1619
Toledo TFSI	2,0	147	BWA	4	09.05-	P4	1622

SKODA

Fabia I (6V..) 1999 - 2007							
Fabia i	1,0	37	AQV, ARV, ATY	4	12.99-08.02	P2	1620
Fabia i, Kombi	1,2	40	AWY	3	08.02-12.07	P1	1619
Fabia i, Kombi	1,2	40	BMD	3	08.02-12.07	P1	1619
Fabia i 12V	1,2	47	BME	3	01.03-12.07	P1	1619
Fabia i 12V, Kombi	1,2	47	AZQ	3	01.03-12.07	P1	1619
Fabia i, Kombi	1,4	44	AZF, AZE	4	01.00-03.03	P4	1622
Fabia i, Kombi	1,4	50	AME, AQW, ATZ	4	09.99-03.03	P4	1622
Fabia i 16V, Kombi	1,4	55	AUA	4	12.99-08.04	P2	1620
Fabia i 16V, Kombi	1,4	55	BKY	4	05.04-12.07	P1	1619
Fabia i 16V Automatic, Kombi	1,4	55	BBY	4	04.02-05.04	P1	1619
Fabia i 16V, Kombi	1,4	59	BUD	4	05.06-12.07	P1	1619
Fabia i 16V, Kombi	1,4	74	BBZ	4	12.99-12.04	P2	1620
Fabia i 16V, Kombi	1,4	74	AUB	4	09.99-08.03	P2	1620
Fabia i, kombi	2,0	85	AQY, AZL	4	12.99-12.07	P2	1620

Fabia II 2007 -							
Fabia i, Kombi	1,2	44	BBM	3	01.07-	P1	1619
Fabia i 12V, Kombi	1,2	51	BZG, CEVA	3	01.07-	P1	1619
Fabia i 16V, Kombi	1,4	63	BXW	4	01.07-	P1	1619
Fabia i 16V, Kombi	1,6	77	BTS	4	04.07-	P1	1619

Felicia II 1998 - 2001							
Felicia i, Kombi, Pick-Up	1,3	40	AMG (135B. MPI)	4	01.98-08.01	P4	1622
Felicia i, Kombi, Pick-Up	1,3	50	AMH (136B. MPI)	4	01.98-08.01	P4	1622
Felicia i, Kombi	1,4	44-50	AMD (MPI)	4	01.99-08.01	P4	1622

Octavia I (Tour - 1U2, 1U5) 1996 -							
Octavia i	1,4	44	AMD (MPI)	4	02.99-03.01	P4	1622
Octavia i 16V, Kombi	1,4	55	AXP	4	03.98-08.02	P2	1620
Octavia i 16V Automatic, Kombi	1,4	55	AXP	4	08.00-01.02	P1	1619
Octavia i 16V, Kombi	1,4	55	BCA	4	09.00-	P2	1620
Octavia i	1,4	55	AKQ	4	01.00-	P2	1620
Octavia i	1,4	55	APE	4	01.00-	P2	1620
Octavia i	1,4	55	AHW	4	05.99-	P2	1620
Octavia i, Kombi	1,6	74	AEH	4	10.96-	P2	1620
Octavia i, Kombi	1,6	74	AKL	4	08.98-	P2	1620
Octavia i, Kombi	1,6	75	AVU, BFG	4	06.98-	P2	1620
Octavia i 20V, Kombi	1,8	92	AGN	4	10.96-03.00	P2	1620
Octavia i 20V Turbo, Kombi	1,8	110	ARZ	4	01.00-07.00	P2	1620
Octavia i 20V Turbo, 4x4, Kombi 4x4	1,8	110	AGU	4	02.98-	P2	1620
Octavia i 20V Turbo, 4x4, Kombi 4x4	1,8	110	ARX	4	06.98-08.06	P2	1620
Octavia i 20V Turbo, 4x4, Kombi 4x4	1,8	110	AUM	4	06.99-	P2	1620
Octavia i 20V Turbo RS, Kombi	1,8	132	AUQ	4	03.98-01.06	P2	1620
Octavia i, Kombi 4x4	2,0	85	AZH, AEG	4	11.99-01.05	P2	1620
Octavia i, Kombi	2,0	85	APK	4	05.99-04.00	P2	1620
Octavia i, Kombi, Kombi 4x4	2,0	85	AQY	4	04.99-03.02	P2	1620
Octavia i, Kombi	2,0	88	ATF	4	11.99-	P1	1619

Octavia II (1Z3, 1Z5) 2004 -							
Octavia i 16V, Kombi	1,4	55	BCA	4	04.04-	P2	1620
Octavia i 16V, Kombi	1,4	59	BUD	4	06.04-	P1	1619
Octavia TSI	1,4	90	CAXA	4	11.08-	P1	1619



KW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE

... SKODA

... SKODA							
Octavia II (1Z3, 1Z5) 2004 -							
Octavia i, Kombi	1,6	75	BFQ	4	01.04-	P2	1620
Octavia i, Kombi	1,6	75	BGU	4	02.04-05.05	P2	1620
Octavia i, Kombi	1,6	75	BSF	4	05.05-	P2	1620
Octavia i, Kombi	1,6	75	BSE	4	05.05-	P2	1620
Octavia i Green Line, Kombi	1,6	75	CCSA	4	05.04-	P2	1620
Octavia FSI, Kombi	1,6	85	BLF	4	05.04-	P1	1619
Octavia TSI, Kombi	1,8	118	BZB	4	06.07-	P4	1622
Octavia i	2,0	85	AZJ	4	03.04-01.06	P1	1619
Octavia FSI, Kombi, Kombi 4x4	2,0	110	BLR, BLY, BVX, BVV, BVZ	4	11.04-	P1	1619
Octavia TFSI RS, Kombi	2,0	147	BWA	4	10.05-	P4	1622
Roomster (5J) 2006 -							
Roomster i 12V	1,2	47	BME	3	05.06-07.07	P1	1619
Roomster i 12V, Praktik, Scout	1,2	51	BZG	3	01.07-	P1	1619
Roomster i 16V, Praktik, Scout	1,4	63	BXW	4	05.06-	P1	1619
Roomster i 16V, Scout	1,6	77	BTS	4	05.06-	P1	1619
Roomster FSI, Scout	1,6	85	BLF	4	05.06-	P1	1619
Superb I (3U4) 2001 -							
Superb i 20V Turbo	1,8	110	AWT	4	10.01-03.08	P2	1620
Superb i	2,0	85	AZM	4	10.01-03.08	P2	1620
Superb i 30V	2,8	140	BBG	6	06.02-03.08	P4	1622
Superb i 30V	2,8	142	AMX	6	10.01-03.08	P4	1622
Superb II (3T4, 3T5) 2008 -							
Superb TSI, Kombi	1,4	92	CAXA	4	07.08-	P1	1619
Superb TSI, 4x4, Kombi	1,8	118	BZB, CDAA	4	07.08-	P4	1622
Yeti 2008 -							
Yeti TSI	1,4	90	CAXA	4	06.10-	P1	1619
Yeti TSI 4x4	1,8	118	BZB, CDAA	4	07.08-	P4	1622
SMART							
Smart Cabrio 2000 - 2004							
Smart Cabrio T.S.	0,6	33	M 160 E6AL B04	3	03.00-01.04	P4	1622
Smart Cabrio T.S.	0,6	40	M 160 E6AL B03	3	03.00-01.04	P4	1622
Smart Cabrio T.S.	0,6	45	M 160 E6AL B05	3	01.01-01.04	P4	1622
Smart Cabrio T.S.	0,6	52		3	06.02-01.04	P4	1622
Smart City Coupe (MC01) 1998 - 2004							
Smart City Coupe T.S.	0,6	33	M 160 E6AL B04	3	07.98-01.04	P4	1622
Smart City Coupe T.S.	0,6	40	M 160 E6AL B03	3	07.98-01.04	P4	1622
Smart City Coupe T.S.	0,6	45	M 160 E6AL B05	3	01.01-01.04	P4	1622
Smart City Coupe T.S.	0,6	52		3	06.02-01.04	P4	1622
Smart CrossBlade 2002 -							
Smart CrossBlade T.S.	0,6	52		3	06.02-	P4	1622
Smart ForFour 2004 -							
Smart ForFour	1,1	47		3	02.05-	P3	1621
Smart ForFour	1,1	55	M 134.910	3	01.04-	P3	1621
Smart ForFour	1,3	70	M 135.930	4	01.04-	P3	1621
Smart ForFour	1,5	80	M 135.950	4	01.04-	P3	1621
Smart ForFour	1,5	90		4	01.04-	P3	1621
Smart ForFour	1,5	130	M 122.950	4	05.05-	P3	1621
SUBARU							
Forester I (5F) 1997 - 2002							
Forester i 16V	2,0	90	EJ20J	4	08.97-09.02	P2	1620
Forester i 16V	2,0	92	EJ20	4	06.98-09.02	P2	1620
Forester i 16V S Turbo	2,0	125	EJ20	4	06.98-04.01	P4	1622
Forester i 16V S Turbo	2,0	130	EJ20S	4	04.01-09.02	P4	1622

**KW****IRIDIUM P+****BRISK CODE****... SUBARU**

Forester II (5G) 2002 -							
Forester i 16V	2,0	92	EJ20	4	09.02-	P2	1620
Forester i 16V X	2,0	116	EJ20	4	09.05-	P3	1621
Forester i 16V S Turbo	2,0	130	EJ20	4	09.02-	P4	1622
Forester i 16V AWD	2,5	121	EJ25D	4	07.05-	P3	1621
Forester i 16V	2,5	155	EJ25	4	12.03-	P4	1622
Forester i 16V XT	2,5	169	EJ25	4	09.05-	P3	1621
Forester III (SH) 2008 -							
Forester i 16V	2,0	110	EJ204	4	01.08-	P3	1621
Forester i 16V	2,5	169		4	06.08-	P3	1621
Impreza I (GC) 1992-2000							
Impreza i, 4WD	1,6	66	EJ16	4	08.92-12.00	P2	1620
Impreza i 16V, 4WD	1,6	70	EJ16	4	06.98-12.00	P2	1620
Impreza i 16V, 4WD	1,8	76	EJ18, EJ18E	4	08.92-12.00	P2	1620
Impreza i 16V	2,0	85	EJ20E	4	07.96-08.98	P2	1620
Impreza i 16V 4WD	2,0	85	EJ20	4	10.95-12.00	P2	1620
Impreza i 16V, 4WD	2,0	92	EJ20	4	06.98-12.00	P2	1620
Impreza i 16V AWD	2,0	206	EJ205P	4	09.98-09.00	P4	1622
Impreza i 16V GX AWD	2,2	96	EJ22E	4	09.98-09.00	P4	1622
Impreza i 16V GX AWD	2,2	97	EJ22	4	11.95-08.98	P4	1622
Impreza I Kombi (GF) 1992-2000							
Impreza i 16V Kombi L	1,5	66		4	09.98-09.00	P2	1620
Impreza i 16V Kombi L	1,5	70		4	11.95-08.98	P2	1620
Impreza i Kombi, 4WD	1,6	66	EJ16	4	08.92-12.00	P2	1620
Impreza i Kombi, 4WD	1,6	70	EJ16	4	06.98-12.00	P2	1620
Impreza i 16V Kombi, 4WD	1,8	76	EJ18, EJ18E	4	08.92-12.00	P2	1620
Impreza i 16V Kombi	2,0	85	EJ20E	4	07.96-08.98	P2	1620
Impreza i 16V Kombi 4WD	2,0	85	EJ20	4	12.95-12.00	P2	1620
Impreza i 16V Kombi, 4WD	2,0	92	EJ20	4	06.98-12.00	P2	1620
Impreza i 16V Kombi GX AWD	2,2	96	EJ22E	4	09.98-09.00	P4	1622
Impreza i 16V Kombi GX AWD	2,2	97	EJ22	4	11.95-08.98	P4	1622
Impreza I Coupe (GFC) 1995-2000							
Impreza i Coupe, 4WD	1,6	66	EJ16	4	12.96-12.00	P2	1620
Impreza i Coupe	1,6	70	EJ16	4	09.98-09.00	P2	1620
Impreza i Coupe, 4WD	2,0	85	EJ20, EJ20E	4	11.95-12.00	P2	1620
Impreza i Coupe	2,0	92	EJ20	4	09.98-09.00	P2	1620
Impreza i 16V Coupe AWD	2,0	206	EJ205P	4	09.98-09.00	P4	1622
Impreza i 16V Coupe, AWD	2,2	96	EJ22E	4	09.98-09.00	P4	1622
Impreza i 16V Coupe AWD	2,2	97	EJ22	4	11.95-08.98	P4	1622
Impreza II (GD, GG) 2000 -							
Impreza i 16V, Kombi	1,5	74		4	06.01-09.05	P2	1620
Impreza i 16V, Kombi	1,5	77	EJ15	4	05.06-	P3	1621
Impreza i 16V, Kombi, AWD	1,6	70	EJ16	4	12.00-	P2	1620
Impreza i 16V, Kombi	2,0	92	EJ20	4	12.00-	P2	1620
Impreza i 16V R, Kombi	2,0	118	EJ20	4	09.05-	P3	1621
Impreza i 16V WRX Turbo, Kombi	2,0	165	EJ205	4	12.02-	P4	1622
Impreza i 16V 4WD	2,0	168	EJ205	4	12.02-09.05	P4	1622
Impreza i 16V WRX STi	2,0	195	EJ20	4	11.01-	P4	1622
Impreza i 16V WRX STi	2,0	236		4	02.04-	P4	1622
Impreza i 16V, Kombi	2,2	94		4	06.01-08.05	P4	1622
Impreza i 16V AWD	2,5	112		4	12.02-09.05	P2	1620
Impreza i 16V WRX, Kombi	2,5	169	EJ25	4	09.05-	P3	1621
Impreza i 16V WRX STi	2,5	206	EJ25	4	09.05-	P3	1621
Impreza i 16V AWD, Kombi	2,5	221		4	10.05-	P3	1621

**kw****IRIDIUM
P+** BRISK
CODE**... SUBARU**

Impreza III 2002 - 2007							
Impreza i 16V 4WD	2,0	92	EJ20	4	12.02-12.07	P2	1620
Impreza i 16V 4WD	2,0	118	EJ20	4	10.05-12.07	P3	1621
Impreza i 16V 4WD	2,0	168	EJ205	4	12.02-09.05	P4	1622
Impreza i 16V 4WD	2,0	195	EJ20	4	12.02-09.05	P4	1622
Impreza i 16V 4WD	2,5	112		4	12.02-09.05	P2	1620
Impreza IV 2008 -							
Impreza i 16V, 4WD	1,5	79	EJ15	4	02.08-	P3	1621
Impreza i 16V, 4WD	2,0	110	EK20	4	02.08-	P3	1621
Impreza i 16V 4WD	2,5	169		4	02.08-	P3	1621
Impreza i 16V, 4WD	2,5	221		4	01.08-	P3	1621
Justy II (JMA, MS) 1995 - 2003							
Justy i 16V 4x4	1,3	63	G13BB	4	04.01-11.03	P2	1620
Justy III (G3X) 2003 -							
Justy i 16V	1,3	69	M13A	4	09.03-	P2	1620
Justy i 16V	1,5	73	M15A	4	09.03-	P2	1620
Justy IV 2007 -							
Justy i 12V	1,0	51	1KR-FE	3	01.07-	P3	1621
Legacy III (BE, BH) 1998 - 2003							
Legacy i 16V, Kombi	2,0	92	EJ20	4	04.99-08.03	P2	1620
Legacy i 16V RSK AWD, Kombi	2,0	191	EJ205P	4	08.00-08.03	P4	1622
Legacy i 16V, Kombi	2,5	115	EJ25	4	10.98-08.03	P2	1620
Legacy i 24V H6 AWD, Kombi	3,0	154		6	08.00-08.03	P3	1621
Legacy IV 2003 -							
Legacy i 16V, Kombi	2,0	101	EJ20	4	09.03-	P2	1620
Legacy i 16V R, Kombi	2,0	110		4	09.07-	P3	1621
Legacy i 16V, Kombi	2,0	121		4	06.05-	P3	1621
Legacy i 16V, Kombi	2,5	121	EJ25	4	09.03-	P2	1620
Legacy i 24V R6, Kombi	3,0	180	EZ30	6	09.03-	P3	1621
Liberty III (BE, BH) 1998 - 2003							
Liberty i 16V, Kombi	2,0	92	EJ20	4	04.99-08.03	P2	1620
Liberty i 16V RSK AWD, Kombi	2,0	191	EJ205P	4	08.00-08.03	P4	1622
Liberty i 16V, Kombi	2,5	115	EJ25	4	10.98-08.03	P2	1620
Liberty i 24V H6 AWD, Kombi	3,0	154		6	08.00-08.03	P3	1621
Liberty IV 2003 -							
Liberty i 16V, Kombi	2,0	101	EJ20	4	09.03-	P2	1620
Liberty i 16V R, Kombi	2,0	110		4	09.07-	P3	1621
Liberty i 16V, Kombi	2,0	121		4	06.05-	P3	1621
Liberty i 16V, Kombi	2,5	121	EJ25	4	09.03-	P2	1620
Liberty i 24V R6, Kombi	3,0	180	EZ30	6	09.03-	P3	1621
Liberty Outback II (BE, BH) 2000 - 2003							
Liberty Outback i 16V, Kombi	2,5	115	EJ25	4	10.00-08.03	P2	1620
Liberty Outback i 24V H6 AWD, Kombi	3,0	154		6	10.00-08.03	P3	1621
Outback I (BE, BH) 2000 - 2003							
Outback i 16V, Kombi	2,5	115	EJ25	4	10.00-08.03	P2	1620
Outback i 24V H6 AWD, Kombi	3,0	154		6	10.00-08.03	P3	1621
Outback II (BL, BP) 2003 -							
Outback i 16V, Kombi	2,0	101	EJ20	4	09.03-10.05	P2	1620
Outback i 16V, Kombi	2,5	121	EJ25	4	11.03-	P2	1620
Outback i 24V, Kombi	3,0	180	EZ30	6	11.03-	P3	1621
Tribeca (B9) 2005 -							
Tribeca i 24V	3,0	180	EZ30	6	10.06-	P3	1621
Tribeca i 24V	3,0	184	EZ30	6	01.05-	P3	1621
Tribeca i 24V	3,6	190	EZ36D	6	09.07-	P3	1621



KW

BRISK
CODE**SUZUKI**

SUZUKI							
Aerio	2001 -						
Aerio i 16V, Kombi	1,3	66	M13A	4	03.02-	P2	1620
Aerio i, 4WD, Kombi	1,6	76		4	03.02-	P2	1620
Aerio i 16V, 4WD, Kombi	1,6	78	M16A	4	04.02-	P2	1620
Alto III	1994 - 2002						
Alto i 16V	1,3	63	G13BB	4	10.98-12.00	P4	1622
Alto i 16V	1,6	71	G16A	4	10.98-09.00	P4	1622
Baleno	1995 - 2002						
Baleno i	1,3	52	G13BA	4	06.96-05.02	P4	1622
Baleno i 16V, Kombi	1,3	63	G13BB	4	04.95-05.02	P4	1622
Baleno i 16V	1,5	71	G15A	4	04.95-08.98	P4	1622
Baleno i 16V, 4x4, Kombi, 4x4 Kombi	1,6	72-74	G16A, G16B	4	07.95-05.02	P4	1622
Baleno i 16V GT, Kombi	1,8	89	J18A, G18A	4	09.95-05.02	P2	1620
Carry II (FD)	1999 -						
Carry i 16V 4x4	1,3	56	G13BB	4	02.99-09.04	P4	1622
Carry i	1,3	58	G13B	4	03.99-	P4	1622
Carry i 16V	1,3	58	G13BB	4	03.00-	P4	1622
Grand Escudo I (FT, GT)	1998 -						
Grand Escudo i 16V	1,6	69	G16A, G16B	4	03.98-	P2	1620
Grand Escudo i 16V 4x4	1,6	73	G16B	4	02.00-09.02	P2	1620
Grand Escudo i 16V	2,0	94-97	J20A	4	03.98-	P2	1620
Grand Escudo i 16V 4x4	2,0	103	M20A	4	04.98-08.05	P7	1625
Grand Escudo i 24V	2,5	106-125	H25A	6	04.98-	P2	1620
Grand Escudo i 24V	2,7	127	H27A	6	07.01-	P7	1625
Grand Escudo i 24V XL-7	2,7	135	H27A	6	04.03-	P7	1625
Grand Escudo II	2005 -						
Grand Escudo i 16V	1,3	59	G13BB	4	05.05-07.06	P2	1620
Grand Escudo i 16V	1,3	61	M13A	4	08.06-	P2	1620
Grand Escudo i 16V 4x4	1,6	73	G16B	4	09.05-	P2	1620
Grand Escudo i 16V	1,6	78	M16A	4	04.05-	P2	1620
Grand Escudo i 16V	2,0	103	M20A	4	10.05-	P7	1625
Grand Vitara I (FT, GT)	1998 -						
Grand Vitara i 16V	1,6	69	G16A, G16B	4	03.98-	P2	1620
Grand Vitara i 16V 4x4	1,6	73	G16B	4	02.00-09.02	P2	1620
Grand Vitara i 16V	2,0	94-97	J20A	4	03.98-	P2	1620
Grand Vitara i 16V 4x4	2,0	103	M20A	4	04.98-08.05	P7	1625
Grand Vitara i 24V	2,5	106-125	H25A	6	04.98-	P2	1620
Grand Vitara i 24V	2,7	127	H27A	6	07.01-	P7	1625
Grand Vitara i 24V XL-7	2,7	135	H27A	6	04.03-	P7	1625
Grand Vitara II	2005 -						
Grand Vitara i 16V	1,3	59	G13BB	4	05.05-07.06	P2	1620
Grand Vitara i 16V	1,3	61	M13A	4	08.06-	P2	1620
Grand Vitara i 16V 4x4	1,6	73	G16B	4	09.05-	P2	1620
Grand Vitara i 16V	1,6	78	M16A	4	04.05-	P2	1620
Grand Vitara i 16V	2,0	103	M20A	4	10.05-	P7	1625
Ignis I (FH)	2000 - 2003						
Ignis i 16V, 4WD	1,3	61	M13A	4	10.00-09.03	P2	1620
Ignis II	2003 -						
Ignis i 16V, 4WD	1,3	69	M13A + VVT	4	09.03-	P2	1620
Ignis i 16V, 4WD	1,5	73	M15A + VVT	4	09.03-	P2	1620
Ignis i 16V Sport	1,5	80	M15A + VVT	4	12.03-	P2	1620
Jimny (FJ)	1998 -						
Jimny i 16V, 4WD	1,3	59	G13BB	4	09.98-	P4	1622
Jimny i 16V, 4WD	1,3	60	M13A	4	02.01-	P2	1620
Jimny i 16V 4x4	1,3	63	G13BB	4	09.98-10.03	P4	1622

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... SUZUKI**

Jimny (FJ) 1998 -							
Jimny i 16V 4x4	1,3	63	M13A	4	08.05-	P2	1620
Jimny i 16V 4x4	1,3	65	M13A	4	09.00-08.02	P2	1620
Jimny i 16V VVT	1,6	76	M16A	4	05.04-	P2	1620
Liana 2001 -							
Liana i 16V, Kombi	1,3	66	M13A	4	03.01-01.04	P2	1620
Liana i 16V, Kombi	1,3	66	M13A	4	02.04-	P2	1620
Liana i, 4WD, Kombi	1,6	76		4	03.02-	P2	1620
Liana i 16V, 4WD, Kombi	1,6	78	M16A	4	03.01-01.04	P2	1620
Liana i 16V, 4WD, Kombi	1,6	78	M16A	4	02.04-	P2	1620
Swift II (AH, AJ, EA, MA) 1989 - 2003							
Swift i 16V	1,3	63	G13BB	4	06.01-12.03	P4	1622
Swift i 16V GTi	1,3	74-85	G13B	4	03.89-05.01	P4	1622
Swift i 16V, 4WD	1,6	68	G16B	4	01.90-05.01	P4	1622
Swift i 16V, 4WD	1,6	70	G16A, G16B	4	11.89-12.96	P4	1622
Swift III (SG) 2005 -							
Swift i 16V 4x4	1,3	66-68	M13A	4	02.05-	P2	1620
Swift i 16V, 4x4	1,5	74-75	M15A + VVT	4	02.05-	P2	1620
Swift i 16V	1,6	92	M16A + VVT	4	05.06-	P2	1620
SX 4 2006 -							
SX 4 i 16V	1,5	73	M15A + VVT	4	06.06-	P2	1620
SX 4 i 16V	1,6	74	M16A	4	06.06-	P2	1620
SX 4 i 16V, 4x4	1,6	79	M16A + VVT	4	06.06-	P2	1620
SX 4 i 16V, 4x4	2,0	107-110	J20A	4	06.06-	P2	1620
Vitara (ET, TA) 1988 - 1999							
Vitara i 16V, Cabrio	1,6	71	G16A, G16B	4	07.90-03.99	P4	1622
Vitara i 16V, Cabrio	2,0	97	J20A	4	10.96-03.99	P4	1622
Vitara i 24V	2,0	97-103	H20A	6	12.94-10.99	P4	1622
Vitara i 24V	2,5	118	H25A	6	10.95-12.97	P4	1622
Vitara i 24V	2,5	118	H25A	6	01.98-12.99	P2	1620
Wagon R+ (EM) 1998 -							
Wagon R+ i 16V	1,3	68	M13A + VVT	4	09.03-	P2	1620
Wagon R+ (MM) 2000 -							
Wagon R+ i 16V, 4WD	1,3	56	G13BB	4	04.00-	P2	1620
Wagon R+ i 16V	1,3	65	M13A	4	08.01-	P2	1620
Wagon R+ i 16V, 4WD	1,3	69	M13A	4	09.03-	P2	1620
X-90 (EL) 1995 -							
X-90 i 16V, 4x4	1,6	71	G16B	4	09.95-	P4	1622
TOYOTA							
Auris 2006 -							
Auris i 16V VVTi	1,4	71	4ZZ-FE	4	03.07-	P7	1625
Avalon III 1996 - 2005							
Avalon i 24V, Kombi	3,0	140	1MZ-FE	6	10.96-04.05	P2	1620
Avensis I (...T22...) 1997 - 2003							
Avensis i 16V VVTi, Kombi, Liftback	1,6	81	3ZZ-FE	4	10.00-02.03	P7	1625
Avensis i 16V, Kombi, Liftback	1,8	81	7A-FE	4	09.97-10.00	P2	1620
Avensis i 16V VVTi, Kombi, Liftback	1,8	95	1ZZ-FE	4	10.00-02.03	P7	1625
Avensis i 16V, Kombi, Liftback	2,0	94	3S-FE	4	09.97-10.00	P2	1620
Avensis i 16V VVTi, Kombi, Liftback	2,0	108	1AZ-FSE	4	10.00-02.03	P2	1620
Avensis II (T25) 2003 -							
Avensis i 16V VVTi, Kombi	1,6	81	3ZZ-FE	4	04.03-	P7	1625
Avensis i 16V, Kombi	1,8	95	1ZZ-FE	4	04.03-	P7	1625
Avensis i 16V, Kombi	2,0	108	1AZ-FSE	4	04.03-	P2	1620
Avensis i 16V VVTi, Kombi	2,0	114	1AZ-FE	4	03.03	P2	1620
Avensis i 16V, Kombi	2,4	120-125	2AZ-FSE	4	09.03-	P2	1620

**KW**BRISK
CODE**... TOYOTA**

Avensis Verso (AC..)							
2001 -							
Avensis Verso i 16V VVTi	2,0	110	1AZ-FE	4	08.01-	P2	1620
Aygo (B10)							
2005 -							
Aygo i 12V	1,0	50	1KR-FR	3	07.05-	P3	1621
Camry IV (..V20)							
1996 - 2001							
Camry i 16V	2,2	93	5S-FE	4	11.00-11.01	P2	1620
Camry i 16V	2,2	96	5S-FE	4	08.96-11.01	P2	1620
Camry i 16V	2,2	100	5S-FE with 3way cat.	4	08.96-12.99	P2	1620
Camry i 24V	3,0	135	1MZ-FE	6	08.96-11.01	P2	1620
Camry i 24V	3,0	138	1MZ-FE without 3way cat.	6	08.96-12.99	P2	1620
Camry i 24V	3,0	138	1MZ-FE with 3way cat.	6	08.96-12.99	P2	1620
Camry i 24V, Kombi	3,0	140	1MZ-FE	6	08.96-11.01	P2	1620
Camry V (..V30)							
2001 -							
Camry i 16V VVTi	2,0	110	1AZ-FE	4	08.01-	P2	1620
Camry i 16V VVTi	2,4	105	2AZ-FE	4	08.01-	P2	1620
Camry i 16V VVTi	2,4	112	2AZ-FE	4	11.01-	P2	1620
Camry i 16V VVTi LE	2,4	116	2AZ-FE	4	01.06-	P2	1620
Camry i 24V	3,0	137	1MZ-FE	6	11.01-	P2	1620
Camry i 24V	3,0	141	1MZ-FE	6	09.02-06.06	P2	1620
Camry i 24V VVTi	3,3	165	3MZ-FE	6	08.02-12.05	P2	1620
Camry VI (..V40)							
2006 -							
Camry i 16V VVTi LE	2,4	116	2AZ-FE	4	01.06-	P2	1620
Camry Solara I							
1998 - 2000							
Camry Solara i 16V, Cabrio, Coupe	2,2	98	5S-FE	4	03.98-03.00	P2	1620
Camry Solara i 24V, Cabrio, Coupe	3,0	140	1MZ-FE	6	03.98-03.00	P2	1620
Camry Solara II							
2001 -							
Camry Solara i 16V, Cabrio, Coupe	2,4	117	2AZ-FE	4	04.00-	P2	1620
Camry Solara i 24V, Cabrio, Coupe	3,0	137	1MZ-FE	6	04.00-	P2	1620
Camry Solara i 24V, Cabrio, Coupe	3,3	165	3MZ-FE	6	09.02-	P2	1620
Celica V (AT 200, ST20..)							
1993 - 1999							
Celica i 16V	1,8	85	7A-FE	4	11.93-11.99	P2	1620
Celica i 16V, Cabrio	2,0	125	3S-GE	4	04.96-11.99	P4	1622
Celica i 16V Turbo 4WD	2,0	150	3S-GTE	4	02.94-11.99	P4	1622
Celica i 16V	2,2	100	5S-FE	4	11.93-08.99	P2	1620
Celica VI (ZZT 23..)							
1999 -							
Celica i 16V VTi	1,8	105	1ZZ-FE	4	11.99-	P7	1625
Celica i 16V TS	1,8	141	2ZZ-FE	4	11.99-	P2	1620
Corolla VI (..E11..)							
1995 - 2002							
Corolla i 16V, Compact	1,3	63	2E-FE	4	04.97-02.00	P7	1625
Corolla i 16V, Compact	1,4	71	4ZZ-FE	4	02.00-01.02	P7	1625
Corolla i 16V, Compact	1,5	78	1NZ-FE	4	09.99-10.01	P7	1625
Corolla i 16V, Compact	1,6	79	4A-FE	4	04.97-02.00	P7	1625
Corolla i 16V, Compact	1,6	81	4A-FE	4	04.97-02.00	P7	1625
Corolla i 16V, Compact	1,6	81	3ZZ-FE	4	02.00-01.02	P7	1625
Corolla i 16V	1,8	85	7A-FE	4	03.00-12.01	P4	1622
Corolla VII (..E12U.., ..E12J.., ..E12T..)							
2002 -							
Corolla i 16V VVTi, Kombi	1,4	71	4ZZ-FE	4	01.02-	P7	1625
Corolla i 16V VVTi, Kombi	1,6	81	3ZZ-FE	4	01.02-	P7	1625
Corolla i 16V	1,8	92	1ZZ-FE	4	05.02-05.04	P7	1625
Corolla i 16V	1,8	96	1ZZ-FE	4	06.04-	P7	1625
Corolla i 16V, 4x4, Kombi	1,8	100	1ZZ-FE	4	10.01-	P7	1625
Corolla i 16V VVTi TS	1,8	141	2ZZ-GE	4	01.02-	P2	1620
Corolla i 16V VVTi TS	1,8	165	2ZZ-GE	4	02.05-	P2	1620
Corolla Altis							
2001 - 2004							
Corolla Altis i 16V	1,3	64	2E-FE	4	11.01-05.04	P7	1625



kW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE

... TOYOTA

Corolla Altis		2001 - 2004						
Corolla Altis i 16V, G 4WD	1,5	80	1N3-FE	4	11.01-01.04	P7	1625	
Corolla Linea Terra (..E11..)		1995 - 2002						
Corolla Linea Terra i 16V	1,8	81	7A-FE	4	10.97-10.01	P2	1620	
Corolla Spacio		2000 - 2004						
Corolla Spacio i 16V	1,6	85	4A-FE	4	01.00-05.04	P4	1622	
Corolla Verso I (..E12J..)		2002 -						
Corolla Verso i 16V VVTi	1,4	71	4Z3-FE	4	01.02-05.04	P7	1625	
Corolla Verso i 16V VVTi	1,6	81	3Z3-FE	4	01.02-05.04	P7	1625	
Corolla Verso i 16V VVTi, 4x4	1,8	99	1Z3-FE	4	01.02-05.04	P7	1625	
Corolla Verso II (ZER., ZZE..)		2004 -						
Corolla Verso i 16V VVTi	1,6	81	3Z3-FE	4	04.04-	P7	1625	
Corolla Verso i 16V	1,8	95	1Z3-FE	4	04.04-	P7	1625	
Corona VI		1997 - 2003						
Corona i	1,6	77	4A-FE	4	04.98-09.03	P2	1620	
Corona i	1,6	82	4A-FE	4	01.00-09.03	P4	1622	
Corona i 16V	2,0	94	3S-FE	4	01.98-09.03	P2	1620	
Corona i 16V	2,0	96	3S-FE	4	01.00-09.03	P2	1620	
Corona VII		2003 -						
Corona i 16V	1,6	81	3Z3-FE	4	01.03-	P7	1625	
Corona i 16V	1,8	95-99	1Z3-FE	4	01.03-	P7	1625	
Corona i 16V	2,0	96	3S-FE	4	01.03-	P2	1620	
Corona i 16V	2,0	108	1A3-FSE	4	01.03-	P2	1620	
Cresta III		1996 - 2001						
Cresta VVTi 24V	2,0	118	1G-FE	6	10.96-09.01	P4	1622	
Cresta i 24V, Kombi	3,0	162	2JZ-GE	6	10.96-09.01	P2	1620	
Crown VI		1999 - 2003						
Crown i 24V	2,0	114	1G-FE	6	09.99-08.03	P7	1625	
Crown i 24V Kombi	2,5	147	2JZ-GE (without cat.)	6	09.99-08.03	P4	1622	
Crown i 24V Kombi	2,5	147	2JZ-GE (with cat.)	6	09.99-08.03	P7	1625	
Crown i 24V, Kombi	3,0	147	2JZ-FSE	6	09.99-08.03	P2	1620	
Crown i 24V, 4x4	3,0	162	2JZ-GE (without cat.)	6	09.99-08.03	P4	1622	
Crown i 24V, 4x4	3,0	162	2JZ-GE (with cat.)	6	09.99-08.03	P7	1625	
Crown VII (CRS., JZS., UZS..)		2003 -						
Crown i 24V	2,0	110-114	1G-FE	6	09.03-	P7	1625	
Crown i 24V	3,0	162-168	2JZ-GE	6	09.03-	P7	1625	
Crown i Royal Saloon, 4x4	4,0	206	3UZ-FE	8	09.03-	P2	1620	
Cynos II		1995 - 2000						
Cynos i 16V Coupe	1,3	55	4E-FE	4	08.95-04.00	P7	1625	
Duet II		1998 -						
Duet i 12V	1,0	43	EJ-VE	3	06.00-02.03	P2	1620	
Land Cruiser V (..J12)		2002 -						
Land Cruiser i 16V	2,7	112	3RZ-FE with 3way-Cat.	4	09.02-08.04	P7	1625	
Land Cruiser i 24V	3,4	136	5VZ-FE	6	09.02-08.04	P7	1625	
Land Cruiser i 24V	4,0	183	1GR-FE	6	01.03-	P3	1621	
Land Cruiser VI		2008 -						
Land Cruiser i 32V	4,7	212		8	01.08-	P2	1620	
Land Cruiser 90 (..J9..)		1995 -						
Land Cruiser 90 i 24V	3,4	131	5VZ-FE	6	04.96-	P7	1625	
Land Cruiser 90 i 32V	4,7	175	2UZ-FE	8	08.02-	P2	1620	
Land Cruiser 100 (..J10..)		1998 -						
Land Cruiser 100 i 24V	4,5	150	1FZ-FE	6	01.02-	P7	1625	
Land Cruiser 100 i 32V	4,7	173	2UZ-FE	8	01.98-	P2	1620	
Land Cruiser 100 i 32V	4,7	175	2UZ-FE	8	02.02-	P2	1620	

**KW**BRISK
CODE**... TOYOTA**

Land Cruiser Prado I (..J9..)		1995 -						
Land Cruiser Prado i 24V	3,4	131	5VZ-FE	6	04.96-	P7	1625	
Land Cruiser Prado i 32V	4,7	175	2UZ-FE	8	08.02-	P2	1620	
Land Cruiser Prado II (..J12)		2002 -						
Land Cruiser Prado i 16V	2,7	112	3RZ-FE with 3way-Cat.	4	09.02-08.04	P7	1625	
Land Cruiser Prado i 24V	3,4	136	5VZ-FE	6	09.02-08.04	P7	1625	
Land Cruiser Prado i 24V	4,0	183	1GR-FE	6	01.03-	P3	1621	
Royal		1999 - 2003						
Royal i 24V	2,5	147	2JZ-GE (without cat.)	6	09.99-08.03	P4	1622	
Royal i 24V	2,5	147	2JZ-GE (with cat.)	6	09.99-08.03	P7	1625	
Royal i 24V	3,0	147	2JZ-FSE	6	09.99-08.03	P2	1620	
Royal i 24V	3,0	162	2JZ-GE (without cat.)	6	09.99-08.03	P4	1622	
Royal i 24V	3,0	162	2JZ-GE (with cat.)	6	09.99-08.03	P7	1625	
Vienta II (..V20)		1996 - 2001						
Vienta i 16V	2,2	93	5S-FE	4	11.00-11.01	P2	1620	
Vienta i 16V	2,2	96	5S-FE	4	08.96-11.01	P2	1620	
Vienta i 24V	3,0	135	1MZ-FE	6	08.96-11.01	P2	1620	
Vienta i 24V	3,0	140	1MZ-FE	6	08.96-11.01	P2	1620	
Yaris I (..CP10)		1999 -						
Yaris i 16V	1,0	50	1SZ-FE (VVT-i)	4	01.99-	P7	1625	
Yaris i 16V	1,3	63	2NZ-FE	4	11.99-	P7	1625	
Yaris i 16V TS	1,5	77	1NZ-FE	4	01.03-	P7	1625	
Yaris i 16V VVTi TS	1,5	110		4	03.03-07.05	P2	1620	
Yaris II		2005 -						
Yaris i 16V VVTi	1,0	51	1KR-FE	3	01.06-	P3	1621	
Yaris i 16V VVTi	1,3	64	2SZ-FE	4	01.06-	P7	1625	
Yaris i 16V	1,5	80	1NZ-FE	4	11.05-	P7	1625	
Yaris Verso (NC/LP2..)		1999 -						
Yaris Verso i 16V	1,3	62	2NZ-FE	4	01.03-	P7	1625	
Yaris Verso i 16V	1,3	63	2NZ-FE	4	11.99-	P7	1625	
Yaris Verso i 16V	1,5	77	1NZ-FE	4	05.03-	P7	1625	
VOLVO		2006 -						
C30		2006 -						
C30 i 16V	1,6	74	B416453	4	10.06-	P5	1623	
C30 i 16V	1,8	92	B4184511	4	10.06-	P6	1624	
C30 i 16V Flex Fuel	1,8	92	B418458	4	01.07-	P6	1624	
C30 i 16V	2,0	107	B420453	4	10.06-	P6	1624	
C30 i 16V Flex Fuel	2,0	107	B420454	4	01.10-	P6	1624	
C30 i 20V	2,4	125	B524454	5	10.06-	P3	1621	
C30 i 20V T5	2,5	162	B5254T3	5	10.06-	P3	1621	
C30 i 20V T5	2,5	169	B5257T7	5	01.07-	P3	1621	
C70 I		1997 - 2005						
C70 i Coupe	2,0	106	B52045	5	01.98-12.02	P4	1622	
C70 i 20V Cabrio, Coupe	2,5	121-125	B52445, B52545	5	01.98-09.02	P4	1622	
C70 II		2006 -						
C70 i Cabrio	2,4	103	B524455	5	10.06-	P3	1621	
C70 i Cabrio	2,4	125	B524454	5	10.06-	P3	1621	
C70 i 20V T5 Cabrio	2,5	162	B5254T3	5	10.06-	P3	1621	
C70 i 20V T5 Cabrio	2,5	169	B5254T7	5	03.07-	P3	1621	
S40 I (VS)		1995 - 2003						
S40 i 16V	1,6	77	B41645	4	01.95-08.99	P4	1622	
S40 i 16V	1,6	80	B416452	4	03.99-12.03	P4	1622	
S40 i 16V	1,8	85	B41845, B418453	4	09.95-08.99	P4	1622	
S40 i 16V LPG	1,8	85	B41845, B418453	4	06.01-08.03	P4	1622	
S40 i 16V	1,8	90	B418452, B418459	4	03.99-12.03	P4	1622	

**KW****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... VOLVO**

... VOLVO							
S 40 I (VS)	1995 - 2003						
S 40 i 16V	1,8	90	B41845J	4	06.01-12.03	P4	1622
S 40 i 16V	1,8	92	B41845M	4	09.95-12.03	P4	1622
S 40 i 16V	2,0	100	B42045, B42045Z	4	05.96-12.03	P4	1622
S 40 i 16V	2,0	103	B42045	4	09.95-08.99	P4	1622
S 40 i 16V Turbo	2,0	118	B4204T	4	10.97-07.00	P4	1622
S 40 i 16V Turbo	2,0	120-121	B4204T3	4	01.00-12.03	P4	1622
S 40 i 16V Turbo	2,0	147	B4204T5	4	01.01-12.03	P4	1622
S 40 II (MS)	2004 -						
S 40 i 16V	1,6	74	B416453	4	10.05-	P5	1623
S 40 i 16V	1,8	92	B4184511	4	04.04-	P6	1624
S 40 i 16V Flex Fuel	1,8	92	B418458	4	01.06-	P6	1624
S 40 i 16V	2,0	107	B420453	4	03.06-	P6	1624
S 40 i 20V	2,4	103	B524455	5	01.04-	P3	1621
S 40 i 20V T5, AWD	2,4	125	B52445	5	01.04-	P3	1621
S 40 i 20V T5, AWD	2,5	162	B5254T3	5	01.04-	P3	1621
S 40 i 20V T5, AWD	2,5	169	B5254T7	5	03.07-	P3	1621
S 60 I	2000 -						
S 60 i 20V Turbo	2,0	132	B5204T5	5	01.01-	P4	1622
S 60 i 20V	2,3	147	B5234T7	5	01.00-	P4	1622
S 60 i 20V T5	2,3	184	B5234T3	5	11.00-	P4	1622
S 60 i 20V	2,4	103	B524452	5	01.00-	P4	1622
S 60 i 20V Bifuel	2,4	103	B52445G2	5	06.02-	P4	1622
S 60 i 20V	2,4	125	B52445	5	11.00-	P4	1622
S 60 i 20V Turbo, AWD	2,4	147	B5244T3	5	11.00-	P4	1622
S 60 i 20V T5	2,4	191	B5244T5	5	04.04-	P4	1622
S 60 i 20V T5, AWD	2,5	154	B5254T2	5	02.04-	P4	1622
S 60 i 20V R Turbo AWD	2,5	221	B5254T4	5	03.03-	P3	1621
S 70	1996 - 2000						
S 70 i	2,0	93	B5202S	5	01.97-11.00	P4	1622
S 70 i	2,0	105	B5204F	5	01.97-11.00	P4	1622
S 70 i 20V	2,0	120	B5204T4	5	01.97-11.00	P4	1622
S 70 i	2,3	120	B5234S	5	01.99-11.00	P4	1622
S 70 i 20V, AWD	2,4	103	B524452, B52445G	5	08.99-11.00	P4	1622
S 70 i 20V Blu Fuel	2,4	103	B524452, B52445G	5	07.97-09.00	P4	1622
S 70 i 20V AWD	2,4	106		5	11.96-05.99	P4	1622
S 70 i 20V AWD	2,4	121		5	10.98-05.99	P4	1622
S 70 i 20V, AWD	2,4	125	B5254S	5	01.97-11.00	P4	1622
S 70 i 20V Bifuel	2,5	103	B52445G	5	07.99-11.00	P4	1622
S 70 i	2,5	106	B5252S	5	01.97-11.00	P4	1622
S 70 i Bifuel	2,5	106	B52525G	5	10.98-11.00	P4	1622
S 70 i 20V	2,5	121-125	B5254S	5	01.97-11.00	P4	1622
S 80 I	1998 - 2006						
S 80 i 20V Turbo	2,0	132	B5204T5	5	01.99-07.06	P4	1622
S 80 i 20V Turbo	2,3	147	B5234T7	5	01.99-07.06	P4	1622
S 80 i 20V	2,4	103	B52445	5	01.99-07.06	P4	1622
S 80 i 20V Bifuel	2,4	103	B52445G2	5	09.01-07.06	P4	1622
S 80 i 20V	2,4	125	B52445	5	01.99-07.06	P4	1622
S 80 i 20V Turbo, T5 AWD	2,4	147	B5244T3	5	01.00-07.06	P4	1622
S 80 i 20V Turbo, AWD	2,5	154	B5254T2	5	03.03-07.06	P4	1622
S 80 i 24V T6	2,8	200	B6284T	6	06.98-07.06	P4	1622
S 80 i 24V	2,9	147	B6294S	6	03.99-07.06	P4	1622
S 80 i 24V	2,9	150	B60453	6	05.98-07.06	P4	1622
S 80 i 24V	3,0	144	B629452	6	06.01-07.06	P4	1622
S 80 i 24V	3,0	150	B6304S	6	06.99-07.06	P4	1622

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... VOLVO**

S80 I 1998 - 2006							
S80 i 24V T6	3,0	200	B6294T	6	01.00-07.06	P4	1622
S80 II 2006 -							
S80 i 16V	2,0	107	B420453	4	01.08-	P6	1624
S80 i 16V Flex Fuel	2,0	107	B420453	4	01.08-	P6	1624
S80 i 20V Turbo	2,5	147	B5254T6	5	03.06-	P3	1621
S80 i 24V T6 AWD	3,0	210	B6304T2	6	01.07-	P3	1621
S80 i 24V, AWD	3,2	175	B6324S	6	03.06-	P3	1621
S80 i 32V AWD	4,4	232	B8444S	8	03.06-	P2	1620
V40 1995 - 2004							
V40 i 16V Kombi	1,6	77	B4164S	4	12.95-08.99	P4	1622
V40 i 16V Kombi	1,6	80	B4164S2	4	01.97-06.04	P4	1622
V40 i 16V Kombi	1,8	85	B4184S, B4184S3	4	07.95-08.99	P4	1622
V40 i 16V Kombi Blu Fuel	1,6	85	B4164S2	4	06.01-08.03	P4	1622
V40 i 16V Kombi Bifuel	1,8	88	B4184S9	4	11.99-08.03	P4	1622
V40 i 16V Kombi	1,8	90	B4184S2, B4184S9	4	01.96-06.04	P4	1622
V40 i 16V Kombi	1,8	90	B4184SJ	4	06.01-06.04	P4	1622
V40 i 16V Kombi	1,8	92	B4184SM	4	01.96-06.04	P4	1622
V40 i 16V Turbo Kombi	1,9	147	B4194T	4	09.97-07.00	P4	1622
V40 i 16V Kombi	2,0	100	B4204S	4	07.95-06.04	P4	1622
V40 i 16V Kombi	2,0	103	B4204S	4	07.95-08.99	P4	1622
V40 i 16V Turbo Kombi	2,0	118	B4204T	4	04.97-07.00	P4	1622
V40 i 16V Turbo Kombi	2,0	120	B4204T3	4	06.00-06.04	P4	1622
V40 i 16V Turbo Kombi	2,0	121	B4204T2	4	06.00-06.01	P4	1622
V40 i 16V Turbo Kombi	2,0	147	B4204T5	4	01.00-06.04	P4	1622
V50 (MW) 2004 -							
V50 i 16V Kombi	1,6	74	B4164S3	4	01.05-	P5	1623
V50 i 16V Kombi	1,8	92	B4184S11	4	04.04-	P6	1624
V50 i 16V Kombi Flex Fuel	1,8	92	B4184S8	4	01.05-	P6	1624
V50 i 16V Kombi	2,0	107	B4204S3	4	10.06-	P6	1624
V50 i 20V Kombi	2,4	103	B5244S5	5	04.04-	P3	1621
V50 i 20V Kombi	2,4	125	B5244S	5	04.04-	P3	1621
V50 i 20V Kombi T5, AWD	2,5	162	B5254T3	5	04.04-	P3	1621
V50 i 20V Kombi T5, AWD	2,5	169	B5254T7	5	03.07-	P3	1621
V70 I 1997 - 2000							
V70 i Kombi	2,0	93	B5202S	5	01.97-03.00	P4	1622
V70 i Kombi	2,0	106	B5204S	5	01.97-03.00	P4	1622
V70 i 20V Kombi	2,4	103	B5244S2, B5244S62	5	01.99-05.00	P4	1622
V70 i 20V Kombi	2,4	125	B5254S	5	01.97-05.00	P4	1622
V70 i Kombi	2,5	106	B5252S	5	01.97-03.00	P4	1622
V70 i Bifuel Kombi	2,5	106	GB5252S	5	10.98-08.99	P4	1622
V70 i 20V Kombi	2,5	121		5	01.98-03.00	P4	1622
V70 II 2000 -							
V70 i 20V Kombi	2,4	103	B5244S2	5	03.00-	P4	1622
V70 i 20V Kombi, AWD Kombi	2,4	121		5	03.00-09.03	P4	1622
V70 i 20V Turbo Kombi, AWD Kombi	2,4	147	B5244T3	5	01.00-	P4	1622
V70 i 20V T5 Kombi	2,4	191	B5244T5	5	04.04-	P4	1622
V70 i Turbo Kombi, AWD Kombi	2,5	154	B5254T2	5	09.02-	P4	1622
V70 i 20V R Sport Kombi, R Turbo Kombi AWD	2,5	221	B5254T4	5	12.02-	P3	1621
V70 i 24V Turbo AWD Kombi	3,0	210	B6304T2	6	08.07-	P3	1621
V70 i 24V Kombi, AWD Kombi	3,2	175	B6324S	6	08.07-	P3	1621
V70 III 2007 -							
V70 i 16V Kombi	2,0	107	B4204S3	4	10.07-	P6	1624
V70 i 16V Flex Fuel Kombi	2,0	107	B4204S4	4	01.08-	P6	1624
V70 i 20V Turbo Kombi	2,5	147	B5254T6	5	08.07-	P3	1621

**kw****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... VOLVO**

V 70 III							
2007 -							
V 70 i 24V T6 AWD Kombi	3,0	210	B6304T2	6	08.07-	P3	1621
V 70 i 24V Kombi, AWD Kombi	3,2	175	B6324S	6	08.07-	P3	1621
V 70 XC							
2000 -							
V 70 XC i 20V AWD	2,4	121		5	03.00-09.03	P4	1622
V 70 XC i 20V Turbo AWD	2,4	142		5	03.00-09.03	P4	1622
V 70 XC i 20V Turbo AWD	2,4	147	B5244T3	5	03.00-09.02	P4	1622
V 70 XC i 20V Turbo AWD	2,5	154	B5254T2	5	09.02-	P4	1622
V 70 XC i 24V, AWD	3,2	175	B6324S	6	02.07-	P3	1621
XC 60							
2008 -							
XC 60 i 24V	3,0	210	B6304T2	6	05.08-	P3	1621
XC 60 i 24V, AWD	3,2	175	B6324S	6	07.09-	P3	1621
XC 70 I							
2000 -							
XC 70 i 20V AWD	2,4	121		5	03.00-09.03	P4	1622
XC 70 i 20V Turbo XC AWD	2,4	142		5	03.00-09.03	P4	1622
XC 70 i 20V Turbo AWD	2,4	147	B5244T3	5	03.00-09.02	P4	1622
XC 70 i 20V Turbo AWD	2,5	154	B5254T2	5	09.02-	P4	1622
XC 70 i 24V, AWD	3,2	175	B6324S	6	02.07-	P3	1621
XC 70 II							
2008 -							
XC 70 i 24V T6 AWD	3,0	210	B6304T2	6	01.08-	P3	1621
XC 70 i 24V AWD	3,2	175	B6324S	6	01.08-	P3	1621
XC 90							
2002 -							
XC 90 i 20V Turbo	2,5	154	B5254T2	5	10.02-	P4	1622
XC 90 i 24V T6	2,9	200	B6294T	6	10.02-	P4	1622
XC 90 i 24V	3,2	175	B6324S	6	05.06-	P3	1621
XC 90 i 32V	4,4	232	B8444S	8	01.05-	P2	1620

VW (VOLKSWAGEN)

Bora (1J2, 1J6)							
1998 - 2005							
Bora i 16V, Kombi	1,4	55	AHW, AKQ, APE, AXP	4	09.98-05.05	P2	1620
Bora i 16V Automatic, Kombi	1,4	55	AXP	4	05.00-10.01	P1	1619
Bora i 16V, Kombi	1,4	55	BCA	4	10.01-05.05	P1	1619
Bora i, Kombi	1,6	74	AEH, AKL, APF	4	09.98-09.05	P2	1620
Bora i, Kombi	1,6	75	AVU, BFQ	4	09.00-05.05	P2	1620
Bora i 16V, Kombi	1,6	77	ATN, AUS, AZD, BCB	4	11.99-11.05	P2	1620
Bora i 16V, Kombi	1,6	78	AWB	4	11.01-05.05	P2	1620
Bora FSI, Kombi	1,6	81	BAD	4	08.01-05.05	P1	1619
Bora i 20V, 4-motion, Kombi	1,8	92	AGN	4	09.98-10.05	P2	1620
Bora i 20V	1,8	92	BAF	4	09.98-10.05	P2	1620
Bora i 20V Turbo, Kombi	1,8	110	AGU	4	09.00-05.05	P2	1620
Bora i 20V Turbo, Kombi	1,8	110	ARX, AUM	4	09.00-04.05	P4	1622
Bora i 20V Turbo	1,8	110	BAE	4	09.00-05.05	P4	1622
Bora i 20V Turbo, Kombi	1,8	132	AUQ	4	05.02-05.05	P4	1622
Bora i, Kombi	2,0	85	APK, AQY, AZG	4	09.98-05.05	P2	1620
Bora i, 4-motion, Kombi	2,0	85	AZH	4	04.00-06.05	P2	1620
Bora i, 4-motion, Kombi	2,0	85	AZJ	4	05.01-05.05	P1	1619
Bora i V5, 4-motion, Kombi	2,3	110	AGZ	5	09.98-02.05	P2	1620
Bora i 20V V5, 4-motion, Kombi	2,3	125	AQN	5	09.00-05.05	P1	1619
Bora i 24V VR6, Kombi	2,8	147	BDF	5	02.02-07.05	P1	1619
Bora i VR6 24V 4-motion, Kombi	2,8	150	AQP, AUE, BDE	6	05.99-05.05	P1	1619
Caddy II (9K9., 9U7)							
1995 - 2004							
Caddy i	1,4	44	AUD	4	09.00-01.04	P1	1619
Caddy i 16V	1,4	55	AUA	4	09.00-01.04	P2	1620
Caddy III (2C., 2K..)							
2004 -							
Caddy i 16V	1,4	55	BCA	4	02.04-	P2	1620
Caddy i 16V	1,4	59	BUD	4	05.05-	P1	1619

**KW****BRISK CODE****... VW (VOLKSWAGEN)**

... VW (VOLKSWAGEN)							
Caddy III (2C., 2K..)							
2004 -							
Caddy i	1,6	74	BRY	4	03.05-	P4	1622
Caddy i 16V	1,6	75	BGU, BSE, BSF	4	04.04-	P2	1620
Caddy i 16V Eco Fuel	2,0	80	BSX	4	04.06-	P4	1622
Eos (1F7)							
2006 -							
Eos FSI	1,4	90	CAXA	4	10.08-	P1	1619
Eos FSI	1,4	118	CAVD	4	10.08-	P1	1619
Eos FSI	1,6	85	BLF	4	06.06-	P1	1619
Eos FSI	2,0	110	BVZ	4	03.06-	P2	1620
Eos FSI	2,0	110	BVY	4	03.06-	P1	1619
Eos TFSI	2,0	147	BWA, CAWB, CCZA	4	03.06-	P4	1622
Fox (5Z1)							
2005 -							
Fox i	1,0	53	AQZ, BNX	4	10.03-	P2	1620
Fox i Flex Fuel	1,0	53	BJE, BNX	4	10.03-	P2	1620
Fox i	1,2	40	BMD	3	09.05-	P1	1619
Fox i 16V	1,4	55	BKR	4	09.05-	P1	1619
Fox i	1,6	74	BAH	4	10.03-	P2	1620
Golf III							
1991 - 2000							
Golf i, Cabrio, Variant	1,6	74	AEK, AFT, AKS	4	10.94-08.99	P2	1620
Golf GTi 16V	2,0	110	ABF	4	08.92-08.97	P2	1620
Golf IV (1J1, 1J5)							
1997 - 2005							
Golf i 16V	1,4	55	AHW	4	07.97-06.05	P2	1620
Golf i 16V	1,4	55	AXP, AKQ, APE	4	07.97-05.05	P2	1620
Golf i 16V Automatic	1,4	55	AXP	4	07.97-05.05	P1	1619
Golf i 16V	1,4	55	BCA	4	10.01-06.05	P1	1619
Golf i	1,6	66	BKG	4	10.03-05.05	P1	1619
Golf i	1,6	74	AEH, AKL, APF	4	07.97-05.01	P2	1620
Golf i	1,6	75	AVU	4	09.00-06.05	P2	1620
Golf i	1,6	75	BFQ	4	05.02-05.05	P2	1620
Golf i 16V	1,6	77	AZD, BCB	4	02.00-06.05	P2	1620
Golf i 16V	1,6	77	ATN, AUS	4	11.99-06.05	P2	1620
Golf FSI	1,6	81	BAD	4	08.01-06.05	P1	1619
Golf i 20V, 4-motion, Variant	1,8	92	AGN, BAF	4	07.97-06.05	P2	1620
Golf i 20V Turbo, Variant	1,8	110	AGU	4	10.97-05.03	P2	1620
Golf i 20V Turbo	1,8	110	ARZ	4	05.99-09.00	P2	1620
Golf i 20V Turbo, Variant	1,8	110	AUM	4	09.00-05.03	P2	1620
Golf i 20V Turbo	1,8	110	AWD	4	12.99-09.00	P2	1620
Golf i 20V Turbo	1,8	110	ARX	4	08.00-07.04	P2	1620
Golf i 20V Turbo (USA)	1,8	110	AWW	4	08.00-03.05	P4	1622
Golf i 20V Turbo	1,8	110	APH	4	01.99-09.04	P2	1620
Golf i 20V Turbo GTI	1,8	132	AUQ	4	06.01-05.03	P4	1622
Golf i	2,0	85	APK, AQY	4	08.98-05.03	P2	1620
Golf i, 4-motion	2,0	85	AZG, AZJ	4	05.01-05.03	P1	1619
Golf i, 4-motion	2,0	85	AZH	4	04.00-06.01	P2	1620
Golf i	2,0	85	AEG	4	06.98-04.05	P2	1620
Golf i	2,0	85	ATU	4	06.99-06.00	P2	1620
Golf i Bi-Fuel	2,0	85	BEH	4	05.02-05.03	P1	1619
Golf i Cabrio	2,0	85	AWF, AWG	4	06.00-06.02	P2	1620
Golf i V5, 4-motion	2,3	110	AGZ	5	10.97-02.01	P2	1620
Golf i V5, 4-motion, Cabrio	2,3	125	AQN	5	04.00-06.05	P1	1619
Golf i VR6 4-motion	2,8	150	AQP, AUE, BDE	6	05.99-05.05	P1	1619
Golf V (1K1, 1K5)							
2003 -							
Golf i 16V	1,4	55	BCA	4	01.05-	P2	1620
Golf i 16V, Variant	1,4	59	BUD, CGGA	4	05.06-	P1	1619
Golf FSI	1,4	66	BKG	4	10.03-	P1	1619

**kw****IRIDIUM P+** BRISK CODE**... VW (VOLKSWAGEN)**

Golf V (1K1, 1K5)		2003 -					
Golf FSI	1,4	66	BLN	4	11.04-	P1	1619
Golf TSI, Variant	1,4	90	CAXA	4	05.07-	P1	1619
Golf TSI, Variant	1,4	103	BMY	4	05.06-	P1	1619
Golf TSI, Variant	1,4	118	CAVD	4	06.08-	P1	1619
Golf GT TSI Biturbo, Variant	1,4	125	BLG	4	11.05-	P1	1619
Golf i, Variant	1,6	75	BGU	4	01.04-	P2	1620
Golf i, Variant	1,6	75	BSF	4	01.04-	P2	1620
Golf i, Variant	1,6	75	BSE	4	01.04-	P2	1620
Golf i, Variant, Multifuel	1,6	75	CCSA	4	05.05-	P2	1620
Golf FSI	1,6	85	BAG	4	10.03-	P1	1619
Golf FSI	1,6	85	BLF	4	10.03-	P1	1619
Golf FSI	1,6	85	BLP	4	10.03-	P1	1619
Golf FSI, 4-motion	2,0	110	AXW	4	10.03-05.04	P1	1619
Golf FSI, 4-motion	2,0	110	BLR, BLY, BVY, BVZ	4	01.04-	P1	1619
Golf GTi	2,0	147	AXX	4	09.04-	P4	1622
Golf GTi, Kombi	2,0	147	BWA	4	09.04-	P4	1622
Golf VI (5K1, AJ5)		2008 -					
Golf i 16V, Variant	1,4	59	BUD, CGGA	4	10.08-	P1	1619
Golf TSI, Variant	1,4	90	CAXA	4	10.08-	P1	1619
Golf TSI, Variant	1,4	118	CAVD	4	10.08-	P1	1619
Golf i, Variant	1,6	75	BSE, BSF, CCSA, CMXA	4	10.08-	P2	1620
Golf i Bi-Fuel	1,6	75	CHGA	4	03.09-	P2	1620
Golf i Multi Fuel	1,6	75	CCSA	4	10.08-	P2	1620
Golf TSI	1,8	118	CDAА	4	06.09-	P4	1622
Golf Plus (5M1, 521)		2005 -					
Golf Plus i 16V	1,4	55	BCA	4	01.05-	P2	1620
Golf Plus i 16V	1,4	59	BUD, CGGA	4	01.05-	P1	1619
Golf Plus FSI	1,4	66	BLN	4	07.05-05.06	P1	1619
Golf Plus TSI	1,4	90	CAXA	4	06.07-	P1	1619
Golf Plus TSI	1,4	103	BMY	4	05.06-	P1	1619
Golf Plus TSI	1,4	118	CAVD	4	06.08-	P1	1619
Golf Plus TSI	1,4	125	BLG	4	05.06-	P1	1619
Golf Plus i	1,6	75	BSE, BSF, CCSA	4	05.05-	P2	1620
Golf Plus i Bi-Fuel	1,6	75	CHGA	4	05.09-	P2	1620
Golf Plus i Multi Fuel	1,6	75	CCSA, CHGA	4	11.07-	P2	1620
Golf Plus FSI	1,6	85	BLF	4	01.05-	P1	1619
Golf Plus FSI	2,0	110	BLR, BLY, BVY, BVZ	4	05.05-	P1	1619
Jetta IV (1J2, 1J6)		1998 - 2005					
Jetta i 16V, Kombi	1,4	55	AHW, AKQ, APE, AXP	4	09.98-05.05	P2	1620
Jetta i 16V Automatic, Kombi	1,4	55	AXP	4	05.00-10.01	P1	1619
Jetta i 16V, Kombi	1,4	55	BCA	4	10.01-05.05	P1	1619
Jetta i, Kombi	1,6	74	AEH, AKL, APF	4	09.98-09.05	P2	1620
Jetta i, Kombi	1,6	75	AVU, BFQ	4	09.00-05.05	P2	1620
Jetta i 16V, Kombi	1,6	77	ATN, AUS, AZD, BCB	4	11.99-11.05	P2	1620
Jetta i 16V, Kombi	1,6	78	AWB	4	11.01-05.05	P2	1620
Jetta FSI, Kombi	1,6	81	BAD	4	08.01-05.05	P1	1619
Jetta i 20V, 4-motion, Kombi	1,8	92	AGN	4	09.98-10.05	P2	1620
Jetta i 20V	1,8	92	BAF	4	09.98-10.05	P2	1620
Jetta i 20V Turbo, Kombi	1,8	110	AGU	4	09.00-05.05	P2	1620
Jetta i 20V Turbo, Kombi	1,8	110	ARX, AUM	4	09.00-04.05	P4	1622
Jetta i 20V Turbo	1,8	110	BAE	4	09.00-05.05	P4	1622
Jetta i 20V Turbo, Kombi	1,8	132	AUQ	4	05.02-05.05	P4	1622
Jetta i, Kombi	2,0	85	APK, AQY, AZG	4	09.98-05.05	P2	1620
Jetta i, 4-motion, Kombi	2,0	85	AZH	4	04.00-06.05	P2	1620

**KW****BRISK CODE****... VW (VOLKSWAGEN)**

... VW (VOLKSWAGEN)							
Jetta IV (1J2, 1J6)		1998 - 2005					
Jetta i, 4-motion, Kombi	2,0	85	AZJ	4	05.01-05.05	P1	1619
Jetta i V5, 4-motion, Kombi	2,3	110	AGZ	5	09.98-02.05	P2	1620
Jetta i 20V V5, 4-motion, Kombi	2,3	125	AQN	5	09.00-05.05	P1	1619
Jetta i 24V VR6, Kombi	2,8	147	BDF	5	02.02-07.05	P1	1619
Jetta i VR6 24V 4-motion, Kombi	2,8	150	AQP, AUE, BDE	6	05.99-05.05	P1	1619
Jetta V (1K2)		2005 -					
Jetta TSI	1,4	90	CAXA	4	05.07-	P1	1619
Jetta TSI	1,4	103	BMV	4	07.06-	P1	1619
Jetta TSI	1,4	118	CAVD	4	07.08-	P1	1619
Jetta TSI	1,4	125	BLG	4	07.06-	P1	1619
Jetta i	1,6	75	BSE, BSF, CCSA	4	10.05-	P2	1620
Jetta i Multi Fuel	1,6	75	CCSA	4	01.08-	P2	1620
Jetta FSI	1,6	85	BLF	4	09.05-	P1	1619
Jetta FSI	2,0	110	BLR, BLY, BVY, BVZ	4	08.05-	P1	1619
Jetta i 16V	2,0	136	BWA	4	08.05-06.08	P4	1622
Jetta TFSI	2,0	147	BPY, BWA, CAWB	4	10.05-	P4	1622
Jetta TFSI	2,0	147	CCTA, CBFA	4	10.05-	P4	1622
Jetta FSI	2,5	110	BTK	5	01.06-	P1	1619
Jetta FSI	2,5	125	CCCA	5	07.08-	P1	1619
Lupo (6X1, 6E1)		1998 - 2005					
Lupo i	1,0	37	AHT	4	09.98-07.05	P2	1620
Lupo i	1,0	37	ALD, ANV, AUC	4	09.98-07.05	P1	1619
Lupo i	1,4	44	AUD	4	09.00-07.05	P1	1619
Lupo i 16V	1,4	55	AHW, AKQ, APE	4	09.98-07.05	P2	1620
Lupo i 16V	1,4	55	AUA, BBY	4	09.98-07.05	P2	1620
Lupo i 16V	1,4	74	AFK, ANM, AQQ, AUB	4	05.99-10.05	P2	1620
Lupo FSI	1,4	77	ARR	4	09.00-11.05	P1	1619
Lupo GTi 16V	1,6	92	AVY	4	06.00-07.05	P2	1620
Multivan V		2003 -					
Multivan i	2,0	85	AXA	4	11.03-	P2	1620
Multivan i 24V, 4-motion	3,2	170	BDL	6	05.03-06.04	P1	1619
New Beetle (9C1, 1C1)		1998 -					
New Beetle i 16V	1,4	55	BCA	4	08.01-	P1	1619
New Beetle i	1,6	74	AWH	4	11.99-10.00	P2	1620
New Beetle i	1,6	75	AYD	4	06.00-	P2	1620
New Beetle i	1,6	75	BFS	4	06.02-	P2	1620
New Beetle i 20V Turbo	1,8	110	APH, AGU, AVC	4	01.98-10.00	P2	1620
New Beetle i 20V Turbo	1,8	110	AWV	4	06.00-	P4	1622
New Beetle i 20V Turbo	1,8	110	AWU	4	01.04-	P4	1622
New Beetle i 20V Turbo	1,8	110	BKF	4	07.04-	P4	1622
New Beetle i 20V Turbo	1,8	132	AWP, BNU	4	06.02-06.05	P4	1622
New Beetle i	2,0	85	AQY	4	11.98-	P2	1620
New Beetle i	2,0	85	AEG	4	01.98-05.01	P2	1620
New Beetle i	2,0	85	AZJ, BDC, BGD	4	06.01-	P1	1619
New Beetle i	2,0	85	APK, AVH	4	03.00-	P2	1620
New Beetle i	2,0	85	AZG	4	08.00-07.03	P1	1619
New Beetle i	2,0	85	BEJ, BER	4	01.03-	P1	1619
New Beetle i	2,0	85	BHP	4	07.05-	P2	1620
New Beetle i	2,0	85	CBPA	4	07.07-	P2	1620
New Beetle i 20V	2,3	125	AQN	5	10.00-	P1	1619
New Beetle i 20V	2,5	110	BPR, BPS	5	07.05-	P1	1619
New Beetle RSi	3,2	165	AXJ	6	10.00-05.01	P1	1619
New Beetle (1Y7) Cabrio		2002 -					
New Beetle Cabrio i 16V	1,4	55	BCA	4	01.03-	P1	1619



KW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE

... VW (VOLKSWAGEN)

New Beetle (1Y7) Cabrio		2002 -					
New Beetle Cabrio i 16V	1,6	75	BFS	4	01.03-	P2	1620
New Beetle Cabrio i 20V Turbo	1,8	110	AWV, AWU, BKF	4	01.03-	P4	1622
New Beetle Cabrio i	2,0	85	AZJ, BEV	4	09.02-	P1	1619
New Beetle Cabrio i 20V	2,5	110	BPR, BPS	5	07.05-	P1	1619
Passat III (3B2, 3B5)		1993 - 2000					
Passat i, Variant	1,6	74	AHL, ANA, ARM	4	10.96-11.00	P2	1620
Passat i 20V, 4-motion, Syncro, Variant	1,8	92	ADR, APT, ARG	4	10.96-11.00	P2	1620
Passat i 20V Turbo, Variant	1,8	110	AEB, ANB, APU	4	10.96-11.00	P4	1622
Passat i 20V Turbo	1,8	110	ATW, AUG	4	04.98-11.00	P4	1622
Passat i	1,8	85	AFY	4	01.97-04.00	P2	1620
Passat i, 4-motion, Variant	2,0	88	ASU, AUZ	4	04.00-11.00	P2	1620
Passat i VR5 4-motion, Syncro, Variant	2,3	110	AGZ	5	10.96-11.00	P2	1620
Passat i V6	2,8	132	AGE	6	01.97-09.99	P2	1620
Passat i V6	2,8	140	ATX	6	09.99-08.00	P4	1622
Passat i 30V V6, 4-motoin, Syncro, Variant	2,8	142	ACK	6	10.96-11.00	P4	1622
Passat i 30V V6, 4-motoin, Syncro, Variant	2,8	142	ALG, APR, AQD	6	10.96-11.00	P4	1622
Passat IV (3B3, 3B6)		2000 - 2005					
Passat i, Variant	1,6	74	ALZ	4	10.00-05.05	P2	1620
Passat i 20V, Variant	1,8	92		4	10.00-05.05	P2	1620
Passat i 20V Turbo, Variant	1,8	110	AWL, AWT	4	10.00-05.05	P4	1622
Passat i 20V Turbo, Variant	1,8	125	AWM	4	02.01-05.05	P4	1622
Passat i, 4-motion, Variant	2,0	85	AZM, BFF	4	10.00-05.05	P2	1620
Passat i 20V, Variant	2,0	96	ALT	4	11.01-05.05	P7	1625
Passat i 20V, 4-motion, Variant	2,3	125	AZX	5	11.00-05.05	P1	1619
Passat i 30V 4-motion, Variant	2,8	140-142	AMX, ATQ, BBG	6	10.00-05.05	P4	1622
Passat i 32V WR8 4-motion, Variant	4,0	202	BDN, BDP	8	09.01-05.05	P4	1622
Passat V (3C2, 3C5)		2004 -					
Passat TSI, Variant	1,4	90	CAXA	4	05.07-	P1	1619
Passat i, Variant	1,6	75	BSE, BSF	4	05.05-	P2	1620
Passat FSI, Variant	1,6	85	BLF	4	03.05-	P1	1619
Passat TSI, Variant	1,8	112	CDAB, CGYA	4	11.09-	P4	1622
Passat TSI, Variant	1,8	118	BZB, CDAA	4	06.07-	P4	1622
Passat FSI, 4-motion, Variant	2,0	110	BLR, BLY, BVX, BVY, BVZ	4	09.05-	P1	1619
Passat TFSI, Variant	2,0	147	AXX, BPY, BWA, CAWB	4	07.05-	P4	1622
Passat TFSI, Variant	2,0	147	CBFA, CCTA, CCZA	4	07.05-	P4	1622
Passat VI (362, 365)		2010 -					
Passat TSI, Variant	1,4	90	CAXA	4	08.10-	P1	1619
Passat TSI, Variant	1,8	118	CDAA	4	08.10-	P4	1622
Passat CC		2008 -					
Passat CC TSI	1,8	118	BZB, CDAA	4	06.08-	P4	1622
Passat CC TSI	2,0	147	CAWB, CCTA, CCZA	4	06.08-	P4	1622
Phaeton (3D2)		2002 -					
Phaeton i 40V V8 4-motion	4,2	246	BGH, BGJ	8	05.03-	P7	1625
Phaeton i W12 4-motion	6,0	309	BAN, BAP	12	05.02-	P2	1620
Phaeton i W12 4-motion	6,0	331	BTT, BRN	12	05.05-	P2	1620
Pointer / Gol		2005 -					
Pointer i, Gol i (RUS)	1,0		8V	4	01.05-	P1	1619
Polo III (6N1, 6N2)		1994 - 2001					
Polo i	1,0	37	ALD, ANV, AUC	4	10.99-09.01	P1	1619
Polo i	1,3	40	AKP	4	09.98-09.01	P2	1620
Polo i	1,4	44	AKK, AUD	4	10.99-09.01	P1	1619
Polo i 16V	1,4	55	AHW, APE, AUA	4	10.98-09.01	P2	1620
Polo i 16V	1,4	74	AFK, AQQ, AUB, ANM	4	07.98-09.01	P2	1620
Polo i 16V 100	1,4	74	AFH	4	04.96-12.99	P2	1620

**KW****IRIDIUM P+**BRISK
CODE**... VW (VOLKSWAGEN)**

1994 - 2001							
Polo III (6N1, 6N2)							
Polo i 16V Gfi 120	1,6	88	AJV	4	08.98-12.99	P2	1620
Polo i 16V GTi	1,6	92	ARC, AVY	4	10.99-09.01	P2	1620
Polo IV (9N...)							
Polo i	1,2	40	AWY, BMD	3	01.02-	P1	1619
Polo i	1,2	40	BBM	3	05.07-	P1	1619
Polo i 12V	1,2	47	AZQ, BME	3	11.01-	P1	1619
Polo i 12V	1,2	51	BZG	3	05.07-	P1	1619
Polo i 16V	1,4	55	AUA, BBY, BCC	4	11.01-	P2	1620
Polo i 16V Automatic	1,4	55	BBY, BCC	4	11.01-	P1	1619
Polo i 16V	1,4	55	BKY	4	11.01-	P1	1619
Polo i 16V	1,4	59	BUD	4	05.06-	P1	1619
Polo FSI	1,4	63	AXU	4	02.02-	P1	1619
Polo i 16V	1,4	74	AUB, BBZ	4	05.01-	P2	1620
Polo i 16V	1,6	77	BTS	4	05.06-	P1	1619
Polo i 20V GTi	1,8	110	BJX	4	08.05-	P4	1622
Polo i 20V GTi Cup Edition	1,8	132	BBU	4	05.06-	P4	1622
Polo V							
Polo i 16V	1,4	55	BBY, BKY	4	07.03-	P1	1619
Polo i 16V	1,4	63	BLM	4	12.03-05.05	P4	1622
Polo i 16V	1,4	74	BBZ	4	11.03-	P2	1620
Polo i	1,6	74	BAH	4	09.02-	P2	1620
Polo i	2,0	85	BBX	4	09.02-	P2	1620
Polo VI (6R...)							
Polo i 12V	1,2	44	CGPB	3	06.09-	P1	1619
Polo i 12V	1,2	51	CGPA	3	06.09-	P1	1619
Polo i 16V	1,4	63	CGGB	4	06.09-	P1	1619
Polo i 16V GTi	1,4	132	CAVE	4	05.10-	P1	1619
Polo Classic (6KV2)							
Polo Classic i 60	1,4	44	AKK, ANW, AUD	4	05.95-09.01	P1	1619
Polo Classic i 16V 75	1,4	55	APE, AUA	4	10.98-09.01	P2	1620
Polo Classic i 16V 100	1,6	74	AEH, AFT, AKL, APF, AUR	4	04.95-09.01	P2	1620
Polo Variant (6KV5)							
Polo Variant i	1,3	40	AKP	4	09.98-09.01	P2	1620
Polo Variant i	1,4	44	AKK, ANW, AUD	4	10.99-09.01	P1	1619
Polo Variant i 16V	1,4	55	APE, AUA	4	10.98-09.01	P2	1620
Polo Variant i	1,6	74	AEH, AFT, AKL, APF, AUR	4	04.97-09.01	P2	1620
Rabbit (1K1)							
Rabbit i 16V	1,4	55	BCA	4	01.05-	P2	1620
Rabbit i 16V	1,4	59	BUD, CGGA	4	05.06-	P1	1619
Rabbit FSI	1,4	66	BKG	4	10.03-	P1	1619
Rabbit FSI	1,4	66	BLN	4	11.04-	P1	1619
Rabbit TSI	1,4	90	CAXA	4	05.07-	P1	1619
Rabbit TSI	1,4	103	BMV	4	05.06-	P1	1619
Rabbit TSI	1,4	118	CAVD	4	06.08-	P1	1619
Rabbit GT TSI Biturbo	1,4	125	BLG	4	11.05-	P1	1619
Rabbit i	1,6	75	BGU	4	01.04-	P2	1620
Rabbit i	1,6	75	BSF	4	01.04-	P2	1620
Rabbit i	1,6	75	BSE	4	01.04-	P2	1620
Rabbit i, Multifuel	1,6	75	CCSA	4	05.05-	P2	1620
Rabbit FSI	1,6	85	BAG	4	10.03-	P1	1619
Rabbit FSI	1,6	85	BLF	4	10.03-	P1	1619
Rabbit FSI	1,6	85	BLP	4	10.03-	P1	1619
Rabbit FSI, 4-motion	2,0	110	AXW	4	10.03-05.04	P1	1619
Rabbit FSI, 4-motion	2,0	110	BLR, BLY, BVY, BVZ	4	01.04-	P1	1619



KW

IRIDIUM
P+ BRISK
CODE

... VW (VOLKSWAGEN)

Rabbit (1K1)		2003 -						
Rabbit GTi	2,0	147	AXX	4	09.04-	P4	1622	
Rabbit GTi	2,0	147	BWA	4	09.04-	P4	1622	
Scirocco III (137)		2008 -						
Scirocco TSI	1,4	90	CAXA	4	09.08-	P1	1619	
Scirocco TSI	1,4	118	CAVD	4	09.08-	P1	1619	
Scirocco TSI	2,0	147	CAWB	4	09.08-	P4	1622	
Sharan I (7M6, 7M8, 7M9)		1995 -						
Sharan i 20V Turbo	1,8	110	AJH	4	11.97-02.00	P2	1620	
Sharan i 20V Turbo	1,8	110	AWC	4	04.00-05.05	P4	1622	
Sharan i	2,0	85	ADY	4	09.95-02.00	P2	1620	
Sharan i	2,0	85	AKT	4	03.97-05.05	P4	1622	
Sharan i	2,0	85	ATM	4	04.00-05.05	P2	1620	
Sharan i LPG	2,0	85	ATM	4	05.08-	P2	1620	
Sharan i 16V	2,0	110	ABF	4	09.95-02.00	P2	1620	
Sharan i 24V, 4-motion	2,8	150	AYL	6	04.00-	P1	1619	
Sharan II (7N)		2010 -						
Sharan TSI	1,4	110	CAVA	4	05.10-	P1	1619	
Tiguan (5N..)		2007 -						
Tiguan TSI	1,4	90	CAXA	4	08.10-	P1	1619	
Tiguan TSI, 4-motion	1,4	110	BWK, CAVA	4	09.07-	P1	1619	
Tiguan TFSI 4-motion	2,0	125	CAWA	4	09.07-	P4	1622	
Tiguan TFSI 4-motion	2,0	147	CAWB, CCZA	4	09.07-	P4	1622	
Touareg I (7LA, 7L6, 7L7)		2002 - 2010						
Touareg i 40V	4,2	228	AXQ	8	12.02-11.06	P2	1620	
Touareg i 40V	4,2	228	BHX	8	12.02-11.06	P2	1620	
Touareg FSI	4,2	257	BAR	8	03.06-05.10	P4	1622	
Touareg i W12	6,0	309	BAN	12	11.02-05.10	P2	1620	
Touareg i W12	6,0	316	BJN	12	08.04-05.10	P2	1620	
Touareg i W12	6,0	331	BRN, BTT	12	05.05-05.10	P2	1620	
Touran (1T1, 1T2, 1T3)		2003 -						
Touran TSI	1,4	103	BMV, CAVC	4	02.06-	P1	1619	
Touran FSI	1,4	125	BLG, CAVB	4	11.06-	P1	1619	
Touran i	1,6	75	BGU, BSE, BSF	4	07.03-	P2	1620	
Touran FSI	1,6	85	BAG, BLP, BLF	4	02.03-	P1	1619	
Touran i 16V Eco Fuel	2,0	80	BSX	4	02.06-	P4	1622	
Touran FSI	2,0	85	BJZ	4	10.04-	P1	1619	
Touran FSI	2,0	110	AXW, BLR, BLX, BHD	4	10.03-	P1	1619	
Touran FSI	2,0	110	BLY	4	10.03-	P4	1622	
Transporter T5		2003 -						
Transporter i	2,0	85	AXA	4	11.03-	P2	1620	
Transporter i 24V	3,2	170	BDL	6	05.03-	P1	1619	
Vento I (1H2)		1991 - 2003						
Vento i	1,6	74	AEK, AFT, AKS	4	10.94-12.00	P2	1620	
Vento i 20V Turbo	1,8	110	AGU	4	10.91-05.03	P2	1620	
Vento i 16V	2,0	110	ABF	4	08.92-07.94	P2	1620	
Vento II (1K2)		2005 -						
Vento TSI	1,4	90	CAXA	4	05.07-	P1	1619	
Vento TSI	1,4	103	BMV	4	07.06-	P1	1619	
Vento TSI	1,4	118	CAVD	4	07.08-	P1	1619	
Vento TSI	1,4	125	BLG	4	07.06-	P1	1619	
Vento i	1,6	75	BSE, BSF, CCSA	4	10.05-	P2	1620	
Vento i Multi Fuel	1,6	75	CCSA	4	01.08-	P2	1620	
Vento FSI	1,6	85	BLF	4	09.05-	P1	1619	
Vento FSI	2,0	110	BLR, BLY, BVV, BVZ	4	08.05-	P1	1619	

HP ↔ kW



INFO

HP	kW
1	0,736
30	22
35	26
40	29
45	33
50	37
55	40
60	44
65	48
70	51
75	55
80	59
85	63
90	66
95	70
100	74
105	77
110	81
115	85
120	88
125	92
130	96
135	99
140	103
145	107
150	110
155	114
160	118
165	121
170	125
175	129
180	132
185	136
190	140
195	143
200	147
205	151
210	154
215	158
220	162
225	165
230	169
235	173
240	177
245	180
250	184
255	188
260	191
265	195
270	199
275	202

kW	HP
1	1,360
20	27
25	34
30	41
35	48
40	55
45	61
50	68
55	75
60	82
65	88
70	95
75	102
80	109
85	115
90	122
95	129
100	136
105	143
110	150
115	156
120	163
125	170
130	177
135	184
140	190
145	197
150	204
155	211
160	218
165	225
170	231
175	238
180	245
185	252
190	258
195	265
200	272
205	279
210	286
215	292
220	299
225	306
230	313
235	320
240	326
245	333
250	340
255	347
260	354
265	360

- * Only bigger spark plug (M14x1,25 - 4 pcs)
- * Pouze větší zapalovací svíčka (M14x1,25 - 4 ks)
- * Только большая свеча зажигания (M14x1,25 - 4 шт)

Proper installation of spark plugs

Správná montáž zapalovacích svíček

Правильный способ установки свечей зажигания

Before installation make you always sure that you use the proper type of the spark plug for particular engine.

Před montáží zkontrolujte, zda používáte správný typ zapalovací svíčky do daného typu motoru.


Прежде чем установить свечу зажигания, всегда убедитесь в том, что тип свечи подходит для данного типа двигателя.



Check out before installation whether the spark plug is provided with external gasket and whether the external gasket did not stay in the cylinder head from the preceding spark plug after repeated installation (this is not valid for taper seat spark plug).

Před montáží zkontrolujte, zda je zapalovací svíčka opatřena těsnící podložkou a zda v hlavě válce při opětovné montáži nezůstala těsnící podložka z předchozí zapal. svíčky (neplatí pro svíčky těsněné kuželem).

Перед началом работы необходимо проверить, имеет ли свеча зажигания уплотнительную шайбу и не осталась ли в отверстии головки цилиндра уплотнительная шайба предыдущей свечи (это не относится к свечам с конической посадкой).



SPARK PLUG / ZAPALOVACÍ SVÍČKA / СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ		HEAD OF ENGINE / HLAVA MOTORU / ГОЛОВА ДВИГАТЕЛЯ	
THREAD / ZÁVIT / РЕЗЬБА		Fe	Al
M 10 x 1		10 - 15 Nm	10 - 15 Nm
M 12 x 1,25		15 - 20 Nm	15 - 20 Nm
M 14 x 1,25		20 - 40 Nm	20 - 30 Nm
M 14 x 1,25		10 - 20 Nm	10 - 20 Nm
M 18 x 1,5		20 - 30 Nm	20 - 30 Nm

Tightening torque must be within tolerances gives in the table below.



Utahovací moment musí být v tolerancích daných výše uvedenou tabulkou.

Усилие затяжки не должно превышать значение, указанное в таблице.

At spark plug installation into and removing from cylinder head it is not allowed to apply force on the insulator.

Při montáži a demontáži zapalovací svíčky do hlavy válce nesmí být působeno na izolátor silou.

В ходе снятия старой и установки новой свечи в головку цилиндра не прикладывать усилие на керамический изолятор свечи.



Use always the proper spark plug wrench which is not too loose and is provided with centring ring from soft material.


Používejte vždy správný klíč na svíčky, který není příliš volný a je opatřen středícím mezikroužkem z měkkého materiálu.

Всегда применяйте подходящий ключ для свечей, который не слишком большой и имеет промежуточное центрирующее кольцо из мягкого материала.

Tightening torque must be applied perpendicular to the spark plug axis.

Utahovací moment musí působit kolmo na osu zapalovací svíčky.

Усилие затяжки следует прикладывать перпендикулярно к оси свечи зажигания.



Tightening torque can be applied in such case only when the wrench is put on across the whole length of hexagon of spark plug metal shell.



Utahovacím momentem lze působit jen v případě, že klíč je nasazen přes celou délku šestihranu pouzdra svíčky.

Свечу можно затянуть только тогда, если ключ правильно установлен на шестиграннике со всех сторон.

As long as at the installation of spark plug it comes to tightening torque overrun by 50% than the spark plug is not allowed to use any more.

Pokud dojde při demontáži zapalovací svíčky z motoru k překročení utahovacího momentu o 50%, nesmí být zapalovací svíčka dále použita.

Если в ходе снятия свечи зажигания с двигателя было превышено усилие затяжки на более чем 50%, дальнейшее употребление такой свечи не разрешается.



Spark plug installation and removing from the cylinder head must be carried out only when the engine has ambient temperature. Removing and installing spark plug while hot can actually cause thread and cylinder head damage.


Montáž a demontáž provádějte v době, kdy hlava válce má teplotu okolí. Při demontáži nebo montáži do horké hlavy válců může dojít k poškození hlavy válců nebo zapalovací svíčky.

Снятие и установку новой свечи на двигатель следует выполнять после охлаждения головки цилиндров до температуры окружающей среды. Снятие и установка свечи в горячую головку цилиндров может повредить головку или свечу зажигания.

After spark plug installation check out whether the cable boot are proper fixed to the spark plug.

Po montáži překontrolujeme, zda jsou kabelové koncovky dokonale zafixovány k zapalovací svíčce.

После окончания работы следует проверить прочное закрепление наконечника кабеля на свече зажигания.



Spark plugs do not require any maintenance during the replacement interval. Certain level of maintenance is, however, required by the vehicle whose part the spark plugs are. All deficiencies caused by an insufficient vehicle maintenance can be reflected on the spark plug. That is why we recommend, within the framework of prevention, to check the spark plugs at least once a year. Their appearance reflects technical conditions of your vehicle.

Spark plugs replacement intervals are specified for a maximum mileage performance of the engine in a good technical condition. Therefore never exceed the replacement intervals prescribed for a given type of spark plugs! Possible spark plug replacement before the interval prescribed will not cause any problem.

Zapalovací svíčky v průběhu intervalu výměny nevyžadují žádnou údržbu. Údržbu však vyžaduje vozidlo, jehož součástí zapalovací svíčky jsou. Na zapalovací svíčce se promítají všechny nedostatky, které jsou způsobeny nedostatečnou údržbou vozidla. Proto doporučujeme v rámci prevence překontrolovat alespoň jedenkrát ročně zapalovací svíčky. Jejich vzhled vypovídá o technickém stavu vozidla.

Intervaly výměny zapalovacích svíček jsou stanoveny pro maximální kilometrový пробěh motoru v dobrém technickém stavu. Proto předepsané intervaly výměny pro daný typ zapalovacích svíček nepřekračujte! Výměna zapalovacích svíček před stanoveným intervalem není na závadu.

Свечи зажигания в течение интервала между заменами не требуют никакого технического обслуживания. Однако техническое обслуживание необходимо для транспортного средства, составными частями которого свечи зажигания являются. На свече зажигания проявляются все недостатки, которые появляются из-за недостаточного технического обслуживания транспортного средства. Поэтому в рамках предупреждения таковых рекомендуется хотя бы один раз в год проверить свечи зажигания. Их вид говорит о техническом состоянии вашего транспортного средства.

Интервалы замены свечей зажигания определены для максимального километрового пробега мотора в хорошем техническом состоянии. Поэтому не превышайте предписанные интервалы замены для данного типа свечей зажигания! Замена свечей зажигания до установленного истечения интервала не наносит вреда.